

MX450 series Online handleiding

Lees dit eerst Nuttige functies die beschikbaar zijn op het apparaat Overzicht van het apparaat

Lees dit eerst

- Opmerkingen over het gebruik van de onlinehandleiding
- Gebruiksomgeving
- Afdrukinstructies

Opmerkingen over het gebruik van de onlinehandleiding

- Het is verboden tekst, foto's of afbeeldingen die zijn gepubliceerd in de *Online handleiding* (hierna 'deze handleiding' genaamd), deels of geheel te reproduceren, af te leiden of te kopiëren.
- In principe kan Canon de inhoud van deze handleiding wijzigen of verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving aan de klanten. Daarnaast kan Canon de publicatie van deze handleiding worden uitgesteld of gestopt vanwege dwingende redenen. Canon is niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden door klanten als gevolg van het wijzigen of verwijderen van informatie in deze handleiding, of het uitstellen of stopzetten van de publicatie van deze handleiding.
- Hoewel de inhoud van deze handleiding met uiterste zorg is samengesteld, wordt u verzocht om contact op te nemen met het ondersteuningscentrum als u verkeerde of onvolledige informatie aantreft.
- In principe zijn de beschrijvingen in deze handleiding gebaseerd op het product ten tijde van de oorspronkelijke verkoop.
- Deze handleiding bevat niet alle handleidingen van alle producten die worden verkocht door Canon. Indien u een product gebruikt dat niet wordt beschreven in deze handleiding, raadpleegt u de handleiding die is geleverd bij het product.

Gebruiksomgeving

De volgende gebruiksomgeving wordt aanbevolen voor deze handleiding.

Aanbevolen besturingssysteem

Windows 8, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Vista SP1, Vista SP2, Windows XP SP3 (alleen 32-bits)

Aanbevolen webbrowser

Internet Explorer 8 of hoger (U moet cookies toestaan en Javascript inschakelen in de browserinstellingen.)

Afdrukinstructies

Gebruik de afdrukfunctie van uw webbrowser om deze handleiding af te drukken.

Als u achtergrondkleuren en afbeeldingen wilt afdrukken, volgt u de onderstaande stappen om het dialoogvenster **Pagina-instelling (Page Setup)** weer te geven en schakelt u vervolgens het selectievakje **Achtergrondkleur en afbeeldingen afdrukken (Print Background Colors and Images)** in.

In Internet Explorer 9 of 10

Selecteer 🗱 (Extra/Tools) > Afdrukken (Print) > Pagina-instelling... (Page setup...).

- In Internet Explorer 8
 - 1. Druk op de Alt-toets om de menu's weer te geven.
 - 2. Selecteer Pagina-instelling... (Page Setup...) in het menu Bestand (File).

Symbolen in dit document

1 Waarschuwing

Instructies die u moet volgen om te voorkomen dat er als gevolg van een onjuiste bediening van het apparaat gevaarlijke situaties ontstaan die mogelijk tot ernstig lichamelijk letsel of zelfs de dood kunnen leiden. Deze instructies zijn essentieel voor een veilige werking van het apparaat.

🛝 Let op

Instructies die u moet volgen om lichamelijk letsel of materiële schade als gevolg van een onjuiste bediening van het apparaat te voorkomen. Deze instructies zijn essentieel voor een veilige werking van het apparaat.

Instructies met belangrijke informatie. Lees deze instructies om schade en letsel of een onjuist gebruik van het product te voorkomen.

>>>> Opmerking

Instructies inclusief opmerkingen bij handelingen en extra toelichtingen.

🔰 Basis

Instructies betreffende de basishandelingen van uw product.

Handelsmerken en licenties

- Microsoft is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation.
- Windows is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Windows Vista is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Internet Explorer is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Mac, Mac OS, AirPort, Safari, Bonjour, iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de V.S. en andere landen. AirPrint en het AirPrint-logo zijn handelsmerken van Apple Inc.
- IOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de Verenigde Staten en/of andere landen, en wordt gebruikt onder licentie.
- Adobe, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB en Adobe RGB (1998) zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc., V.S. en gebruiksrecht van dit product is verleend aan Canon Inc..
- Alle andere bedrijfsnamen en producten die in dit document worden genoemd, zijn mogelijk handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve bedrijven.

Opmerking

De officiële naam van Windows Vista is Microsoft Windows Vista-besturingssysteem.

Zoektips

U kunt in het zoekvenster trefwoorden invoeren om te zoeken naar doelpagina's.



🅦 Belangrijk

Als u een zoekopdracht uitvoert via de modelnaam van het product, voert u alleen de eerste twee cijfers van het nummer in de modelnaam in. Voorbeeld: u zoekt naar MX452 Voer 'MX45' in

Zoeken naar functies

U kunt doelpagina's makkelijk vinden door de modelnaam van het product in te voeren, plus een trefwoord voor de functie waarover u informatie zoekt. Voorbeeld: uw product is de MX450 series en u wilt weten hoe u papier moet plaatsen Voer in het zoekvenster 'MX45 papier plaatsen' in en voer een zoekopdracht uit

Fouten oplossen

U kunt nauwkeurigere zoekresultaten verkrijgen door de modelnaam en de ondersteuningscode van het model in te voeren.

Voorbeeld: uw product is de MX450 series en de volgende foutmelding verschijnt Voer in het zoekvenster 'MX45 1003' in en voer een zoekopdracht uit

Canon series Printer
Support Code : 1003 Paper has run out. Media Type : Plain Paper Page Size : Letter 8.5'x11'' 22x28cm
 Load paper into the front tray. Press the printer's OK button. Insert the paper completely to the end of the front tray.
if Error Persists
Cancel Printing

Zoeken naar toepassingsfuncties

U kunt doelpagina's makkelijk vinden door de naam van de toepassing in te voeren, plus een trefwoord voor de functie waarover u informatie zoekt.

Voorbeeld: als u wilt weten hoe u collages kunt afdrukken met My Image Garden Voer in het zoekvenster "My Image Garden collage" in en voer een zoekopdracht uit

· Zoeken naar referentiepagina's

U kunt zoeken naar in deze handleiding omschreven referentiepagina's door de modelnaam van het product en een paginatitel in te voeren.

U kunt referentiepagina's makkelijker vinden door ook de functienaam in te voeren.

Voorbeeld: als u de pagina wilt bekijken waarnaar wordt verwezen in de volgende zin van een scanningsprocedure in de *Online handleiding* van de MX450 series

Raadpleeg voor meer informatie het tabblad Kleurinstellingen voor uw model vanuit de startpagina van de Online handleiding.

Voer in het zoekvenster "MX45 scannen tabblad Kleurinstellingen" in en voer een zoekopdracht uit

Venster dat gebruikt wordt in toelichting van de bewerking

In deze handleiding worden de meeste bewerkingen beschreven aan de hand van vensters die worden weergegeven wanneer Windows 7 operating system Home Premium (hierna Windows 7 genoemd) wordt gebruikt.

Overzicht van het apparaat

- Hoofdonderdelen en basishandelingen
 - Hoofdonderdelen
 - Informatie over de stroomvoorziening van het apparaat
 - LCD en bedieningspaneel
 - Cijfers, letters en symbolen invoeren
- Papier/originelen plaatsen
 - Papier plaatsen
 - Originelen plaatsen
 - Het USB-flashstation plaatsen
- Een FINE-cartridge vervangen
 - Een FINE-cartridge vervangen
 - De inktstatus controleren
- Onderhoud
 - Vage afdrukken of onjuiste kleuren
 - Onderhoud uitvoeren vanaf een computer
 - Het apparaat reinigen
- De apparaatinstellingen wijzigen
 - Apparaatinstellingen vanaf uw computer wijzigen
 - De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm
- Informatie over de netwerkverbinding
 - Handige informatie over de netwerkverbinding
- Over netwerkcommunicatie
 - Netwerkinstellingen wijzigen en controleren
 - Vensters voor de netwerkverbinding van IJ Network Tool
 - Andere vensters van IJ Network Tool
 - Bijlage voor netwerkcommunicatie
- Tips voor een optimale afdrukkwaliteit
 - Handige informatie over inkt
 - Belangrijke punten voor succesvol afdrukken
 - Geef de papierinstellingen op nadat u het papier hebt geplaatst
 - Een afdruktaak annuleren
 - Belangrijke punten voor een consistente afdrukkwaliteit
 - Voorzorgsmaatregelen voor een veilig transport van het apparaat
- Wettelijke beperkingen voor het gebruik van het product en het gebruik van afbeeldingen
- Specificaties

Onderhoud

- Vage afdrukken of onjuiste kleuren
- Onderhoud uitvoeren vanaf een computer
- Het apparaat reinigen

De apparaatinstellingen wijzigen

- Apparaatinstellingen vanaf uw computer wijzigen
- De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm

Apparaatinstellingen vanaf uw computer wijzigen

- Afdrukopties wijzigen
- Een veelgebruikt afdrukprofiel registreren
- De te gebruiken inktpatroon instellen
- De stroomvoorziening van het apparaat beheren
- Het geluidsvolume van het apparaat verlagen
- De bedieningsmodus van het apparaat wijzigen

De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm

- De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm
- Faxinstellingen
- Afdrukinstellingen
- LAN-instellingen
- Gebr.instell. appar.
- Inst. mob. telefoon
- Bluetooth-instell.
- Firmware bijwerken
- Instell. herstellen
- Informatie over de Stille instelling

Informatie over de netwerkverbinding

Handige informatie over de netwerkverbinding

Nuttige functies die beschikbaar zijn op het apparaat

De volgende nuttige functies zijn beschikbaar op het apparaat.

Ervaar een nog aangenamere fotografiebeleving door de verschillende functies te gebruiken.

- Eenvoudig foto's afdrukken
- Inhoud downloaden
- Gescande afbeeldingen uploaden naar internet
- Eenvoudig afdrukken vanaf een smartphone
- Druk rechtstreeks af vanaf een iPad, iPhone of iPod touch

Eenvoudig foto's afdrukken met een toepassing

Eenvoudig afbeeldingen ordenen

In My Image Garden kunt u de namen van personen en gebeurtenissen bij foto's opslaan. U kunt foto's eenvoudig ordenen, omdat u deze niet alleen per map kunt weergeven, maar ook per agenda, gebeurtenis en persoon. Hierdoor kunt u de doelfoto's eenvoudig vinden als u er later naar zoekt.



<Agendaweergave>

<Personenweergave>

Aanbevolen items in een diapresentatie weergeven

Op basis van de informatie die bij foto's is opgeslagen, worden met Quick Menu automatisch de foto's op uw computer geselecteerd en aanbevolen items gemaakt, zoals collages en kaarten. De gemaakte items worden in een diapresentatie weergegeven.



Als er een item is dat u bevalt, kunt u dit eenvoudig in slechts twee stappen afdrukken. STAP 1 Selecteer in Afbeeldingsweergave van Quick Menu het item dat u wilt afdrukken. STAP 2 Druk het item af met My Image Garden.



Automatisch foto's plaatsen

U kunt eenvoudig schitterende items maken, omdat de geselecteerde foto's automatisch op thema worden geplaatst.



Diverse andere functies

My Image Garden biedt een groot aantal andere nuttige functies. Zie 'De mogelijkheden van My Image Garden' voor meer informatie.

Allerlei inhoudmateriaal downloaden

CREATIVE PARK

Dit is een 'afdrukmateriaalsite' waar u gratis al het afdrukmateriaal kunt downloaden. U vindt hier verschillende soorten inhoud, zoals kaarten voor diverse gelegenheden en modellen die u kunt maken door papieren onderdelen in elkaar te zetten. Alles is eenvoudig toegankelijk via Quick Menu.

CREATIVE PARK PREMIUM

Dit is een service waar klanten die een model gebruiken dat premium inhoud ondersteunt, exclusief afdrukmateriaal kunnen downloaden.

U kunt premium inhoud eenvoudig downloaden via My Image Garden. Premium inhoud die u hebt gedownload, kunt u rechtstreeks afdrukken met My Image Garden.

Als u gedownloade premium inhoud wilt afdrukken, zorg dat voor alle kleuren originele Canon-inkttanks/inktpatronen zijn geïnstalleerd in een ondersteunde printer.



De ontwerpen van premium inhoud op deze pagina kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Gescande afbeeldingen eenvoudig uploaden naar internet

Als u Evernote of Dropbox gebruikt op uw computer, kunt u gescande afbeeldingen eenvoudig uploaden naar internet. U kunt geüploade afbeeldingen gebruiken van andere computers, smartphones enzovoort. Zie 'Integratiefunctie voor online opslag' voor meer informatie.



Eenvoudig afdrukken vanaf een smartphone met Canon Easy-PhotoPrint (voor iOS/Android)

Gebruik Canon Easy-PhotoPrint (voor iOS/Android) voor het eenvoudig draadloos afdrukken van foto's die u op een smartphone hebt opgeslagen.

U kunt ook gescande gegevens (PDF of JPEG) rechtstreeks op een smartphone ontvangen zonder een computer te gebruiken.

U kunt Canon Easy-PhotoPrint (voor iOS/Android) downloaden via de App Store en Google Play.



Rechtstreeks afdrukken vanaf een iPad, iPhone of iPod touch met Apple AirPrint

Het apparaat is compatibel met de functie AirPrint van Apple iOS-apparaten.

U kunt rechtstreeks e-mails, foto's, webpagina's, enzovoort, afdrukken vanaf de iPad, iPhone of iPod touch naar het apparaat via een draadloos LAN.

Zie 'Afdrukken vanaf een AirPrint-compatibel apparaat' voor meer informatie.



Integratiefunctie voor online opslag

Het apparaat kan worden geïntegreerd met online opslagservices zoals Evernote.



Integratie met het online notitieprogramma 💹 'Evernote'

Als een Evernote-clienttoepassing op uw computer is geïnstalleerd, kunt u gescande afbeeldingen importeren in de toepassing en uploaden naar de server van Evernote.

Vanaf bijvoorbeeld andere computers of smartphones kan door de geüploade afbeeldingen worden gebladerd.

Als u Evernote wilt gebruiken, moet u een account aanmaken. Raadpleeg de pagina 'Account aanmaken (Create Account)' van Evernote voor het aanmaken van een account.

Instellingen

Selecteer in het dialoogvenster met instellingen van IJ Scan Utility het item dat u wilt instellen en selecteer vervolgens Evernote voor Naar een toepassing sturen (Send to an application) in Instellingen voor de toepassing (Application Settings). Raadpleeg 'Dialoogvenster Instellingen' voor meer informatie.

🄊 Belangrijk

De servicefuncties van Evernote kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of beëindigd.

Afdrukken vanaf een AirPrint-compatibel apparaat

In dit document wordt uitgelegd hoe u met AirPrint draadloos afdrukt vanaf uw iPad, iPhone en iPod touch op een Canon-printer.

Met AirPrint kunt u direct vanaf uw Apple-apparaat foto's, e-mails, internetpagina's en documenten met uw printer afdrukken, zonder een besturingsbestand te hoeven installeren.





Controleer uw omgeving

Controleer eerst uw omgeving.

· Gebruiksomgeving van AirPrint

Om AirPrint te gebruiken, hebt u een van de volgende Apple-apparaten nodig, met daarop de nieuwste versie van iOS: iPad (alle modellen), iPhone (3GS of hoger) of iPod touch (derde generatie of hoger).

Netwerkomgeving

Het Apple-apparaat (iPad, iPhone of iPod touch) en deze printer moeten zijn verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.

Afdrukken met AirPrint

- 1. Controleer of deze printer is ingeschakeld en verbinding heeft met het LAN.
- 2. Raak in een programma van uw Apple-apparaat het bedieningspictogram in het optiemenu aan.



3. Raak in het optiemenu Afdrukken (Print) aan.



4. Selecteer in de Printeropties (Printer Options) het model dat u gebruikt.

🅦 Belangrijk

Niet alle programma's ondersteunen AirPrint. Hierdoor wordt Printeropties (Printer Options) mogelijk niet weergegeven. Kunt u vanuit een bepaald programma de printeropties niet gebruiken, dan kunt u vanuit dat programma niet afdrukken.

Opmerking

- De printeropties kunnen verschillen, afhankelijk van de software en printer die u gebruikt. Normaliter worden onder de printeropties de volgende vier opties weergegeven wanneer u Afdrukken (Print) aanraakt en een modelnaam selecteert:
 - Printer: selecteer een model dat op uw draadloze LAN kan worden gebruikt.
 - Exemplaren: geef het aantal af te drukken exemplaren op.
 - Dubbelzijdig afdrukken: als het model dubbelzijdig afdrukken ondersteunt, kunt u Aan (On) of Uit (Off) selecteren.

- 5. Klik voor 1 kopie (1 Copy) op + of om het aantal vereiste kopieën in te stellen.
- 6. Klik voor **Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing)** op **Aan (On)** om dubbelzijdig afdrukken in te schakelen of op **Uit (Off)** om de functie uit te schakelen.
- Wanneer u een bestandsindeling met meerdere pagina's afdrukt, zoals een PDFbestand, klikt u op Bereik (Range) en vervolgens op Alle pagina's (All Pages) of selecteert u het af te drukken paginabereik.
- 8. Raak Afdrukken (Print) aan.

Bij het afdrukken worden de opgegeven instellingen gebruikt.

Papierformaat

Bij AirPrint wordt de papiergrootte automatisch geselecteerd op basis van de op het Apple-apparaat gebruikte software en de regio waarin AirPrint wordt gebruikt.

Wanneer er fotosoftware van Apple wordt gebruikt, is de standaardpapiergrootte in Japan en 4"x6" of KG in andere landen en regio's.

Wanneer er documenten worden afgedrukt vanuit de toepassing Safari van Apple, is de standaardpapiergrootte Letter in de V.S. en A4 en Japan en Europa.

🅦 Belangrijk

Afhankelijk van uw toepassing kunnen papiergrootten afwijken.

De afdrukstatus controleren

Tijdens het afdrukken wordt het pictogram **Afdrukken (Print)** weergegeven in de lijst met recent gebruikte toepassingen. Wanneer u dit pictogram aanraakt, wordt de afdrukstatus weergegeven. Druk twee keer op de **Home**-knop op uw Apple-apparaat om de lijst met recent gebruikte toepassingen weer te geven. Het pictogram **Afdrukken (Print)** wordt weergegeven aan de onderkant van het **start (Home)** scherm.



Een afdruktaak verwijderen

Afdruktaken kunnen met AirPrint op de volgende twee manieren worden verwijderd:

- Vanaf de printer: gebruik het bedieningspaneel van de printer om de afdruktaak te annuleren.
- Vanaf een Apple-apparaat: druk twee keer op de Home-knop op het Apple-apparaat. Raak het pictogram Afdrukken (Print) aan en geef de lijst met afdruktaken weer. Raak de te annuleren afdruktaak aan en raak vervolgens Afdrukken annuleren (Cancel Print) aan.

AirPrint Problemen oplossen

Wordt het document niet afgedrukt, controleer dan het volgende:

- 1. Controleer of de printer is ingeschakeld. Is de printer ingeschakeld, schakel deze dan uit en weer in en controleer vervolgens of het probleem is opgelost.
- 2. Controleer of de printer via een LAN-verbinding is aangesloten op hetzelfde netwerksubnet als het apparaat waarop iOS is geïnstalleerd.
- 3. Controleer of de printer voldoende papier en inkt heeft.
- **4.** Controleer of er geen foutbericht wordt weergegeven op het bedieningspaneel van de printer.

Houdt het probleem aan, gebruikt dan het printerbesturingsbestand op uw computer om te controleren of het bestand normaal via de printer kan worden afgedrukt.

Kan het document niet worden afgedrukt, raadpleeg dan de Online handleiding voor uw model.

Opmerking

Wanneer u de printer aanzet kan het een aantal minuten duren voordat de printer via een draadloze LAN-verbinding kan communiceren. Zorg ervoor dat de printer met het draadloze LAN is verbonden en probeer vervolgens af te drukken.

Is Bonjour op de printer uitgeschakeld, dan kan AirPrint niet worden gebruikt. Controleer de LANinstellingen van de printer en schakel Bonjour in.

Opmerking

De bij de uitleg weergegeven vensters kunnen afwijken van de vensters die op uw Apple-product of toepassing worden weergegeven.

Overzicht van het apparaat

- Hoofdonderdelen en basishandelingen
 - Hoofdonderdelen
 - Informatie over de stroomvoorziening van het apparaat
 - LCD en bedieningspaneel
 - Cijfers, letters en symbolen invoeren
- Papier/originelen plaatsen
 - Papier plaatsen
 - Originelen plaatsen
 - Het USB-flashstation plaatsen
- Een FINE-cartridge vervangen
 - Een FINE-cartridge vervangen
 - De inktstatus controleren
- Onderhoud
 - Vage afdrukken of onjuiste kleuren
 - Onderhoud uitvoeren vanaf een computer
 - Het apparaat reinigen
- De apparaatinstellingen wijzigen
 - Apparaatinstellingen vanaf uw computer wijzigen
 - De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm
- Informatie over de netwerkverbinding
 - Handige informatie over de netwerkverbinding
- Over netwerkcommunicatie
 - Netwerkinstellingen wijzigen en controleren
 - Vensters voor de netwerkverbinding van IJ Network Tool
 - Andere vensters van IJ Network Tool
 - Bijlage voor netwerkcommunicatie
- Tips voor een optimale afdrukkwaliteit
 - Handige informatie over inkt
 - Belangrijke punten voor succesvol afdrukken
 - Geef de papierinstellingen op nadat u het papier hebt geplaatst
 - Een afdruktaak annuleren
 - Belangrijke punten voor een consistente afdrukkwaliteit
 - Voorzorgsmaatregelen voor een veilig transport van het apparaat
- Wettelijke beperkingen voor het gebruik van het product en het gebruik van afbeeldingen
- Specificaties

Hoofdonderdelen en basishandelingen

- Hoofdonderdelen
- Informatie over de stroomvoorziening van het apparaat
- LCD en bedieningspaneel
- Cijfers, letters en symbolen invoeren

Hoofdonderdelen

- Vooraanzicht
- Achteraanzicht
- Binnenaanzicht
- Bedieningspaneel

Vooraanzicht



(1) bedieningspaneel

Gebruik het bedieningspaneel om de apparaatinstellingen te wijzigen of het apparaat te bedienen.

Bedieningspaneel

(2) ADF (automatische documentinvoer)

Plaats een document dat u wilt kopiëren, scannen of faxen. Documenten die in de documentlade worden geplaatst, worden automatisch vel voor vel gescand.

Documenten in de ADF (automatische documentinvoer) plaatsen

(3) klep van documentinvoer

Open deze klep om vastgelopen documenten te verwijderen.

(4) documentgeleiders

Pas deze geleiders aan, zodat de breedte ervan overeenkomt met die van het document in de ADF.

(5) documentlade

Open deze lade om een document in de ADF te plaatsen. U kunt twee of meer documentvellen met hetzelfde formaat en dezelfde dikte plaatsen. Plaats het document met de zijde die u wilt scannen omhoog.

(6) documentuitvoersleuf

Documenten die worden gescand vanuit de ADF, worden hier uitgevoerd.

(7) documentklep

Open deze klep als u een origineel op de glasplaat wilt plaatsen.

(8) Wi-Fi-lampje

Dit lampje brandt of knippert blauw om de status van het draadloze LAN aan te geven. Lampjes:

Draadl. LAN actief (Wireless LAN active) is geselecteerd.

Knippert:

Bezig met afdrukken of scannen via een draadloos LAN. Dit lampje knippert ook wanneer tijdens het instellen wordt gezocht naar een toegangspunt voor een draadloos LAN en wanneer verbinding wordt gemaakt met het toegangspunt.

(9) papieruitvoerklep

Open deze klep als u de FINE-cartridge wilt vervangen of vastgelopen papier uit het apparaat wilt verwijderen.

(10) papiergeleiders

Schuif de geleiders tegen beide zijden van de stapel papier aan.

(11) voorste lade

In deze lade kunt u verschillende formaten of soorten papier plaatsen die u met het apparaat wilt gebruiken. Er kunnen twee of meer vellen papier van hetzelfde formaat en type tegelijk worden geplaatst. Het papier wordt automatisch met één vel tegelijk ingevoerd.

Normaal papier/fotopapier plaatsen

Enveloppen plaatsen

(12) voorklep

Open deze klep om papier in de voorste lade te plaatsen.

(13) papiersteun

Trek deze steun uit als u papier in de voorste lade plaatst.

(14) verlengstuk van uitvoerlade

Open het verlengstuk ter ondersteuning van uitgeworpen papier.

(15) papieruitvoersteun

Trek deze steun uit ter ondersteuning van het uitgeworpen papier.

(16) papieruitvoerlade

Het bedrukte papier wordt uitgevoerd.



(17) glasplaat

Plaats hier het origineel dat u wilt kopiëren, scannen of faxen.

(18) USB-flashstation

Plaats een USB-flashstation in deze poort.

Het USB-flashstation plaatsen

U kunt de optionele Bluetooth-eenheid BU-30* aansluiten als u rechtstreeks vanaf het apparaat wilt afdrukken.

Afdrukken vanaf een Bluetooth-compatibel apparaat

* De Bluetooth-eenheid is niet beschikbaar in bepaalde landen of regio's, afhankelijk van de lokale wet- en regelgeving. Neem voor meer informatie contact op met het ondersteuningscentrum.



Sluit geen andere apparaten dan USB-flashstations en de optionele Bluetooth-eenheid BU-30 aan op het USB-flashstation van het apparaat. Doet u dat wel, dan kan dit brand, elektrische schokken of schade aan het apparaat veroorzaken.

>>>> Belangrijk

- Raak het metalen omhulsel niet aan.
- Gebruik geen USB-kabel die langer is dan 3 meter (10 feet) om het apparaat aan te sluiten. Dit kan gevolgen hebben voor de werking van andere randapparaten.

Achteraanzicht



(1) transporteenheid

Open de achterklep wanneer u vastgelopen papier wilt verwijderen.

(2) netsnoeraansluiting

Hier kunt u het meegeleverde netsnoer aansluiten.

(3) telefoonaansluiting

Hier kunt u de telefoonlijn aansluiten.

(4) aansluiting voor extern apparaat

Hier kunt u een extern apparaat aansluiten, zoals een telefoon of een antwoordapparaat.

(5) USB-poort

Sluit hier de USB-kabel aan om het apparaat op een computer aan te sluiten.

>>>> Belangrijk

- Raak het metalen omhulsel niet aan.
- De USB-kabel mag niet worden losgekoppeld of aangesloten terwijl het apparaat bezig is met afdrukken of het scannen van originelen met de computer.

Binnenaanzicht



(1) inktcartridgevergrendeling

Hiermee vergrendelt u de FINE-cartridge.

(2) FINE-cartridge (inktcartridges)

Een vervangbare cartridge met geïntegreerde printkop en inkttank.

(3) FINE-cartridgehouder

Plaats hier de FINE-cartridge.

De kleuren FINE-cartridge moet in de linkersleuf worden geplaatst en de zwarte FINE-cartridge in de rechtersleuf.

(4) klepje over kop

Dit klepje gaat open, zodat u de FINE-cartridge kunt vervangen. Het klepje over kop wordt automatisch geopend wanneer u de papieruitvoerklep opent.

Dpmerking

Zie Een FINE-cartridge vervangen voor informatie over het vervangen van een FINE-cartridge.

芝 Belangrijk

- Het gebied rondom de onderdelen (A) kan inktspetters bevatten. Dit heeft geen gevolgen voor de prestaties van het apparaat.
- Raak de onderdelen (A) of de elektrische contactpunten (B) erachter niet aan. Als u ze toch aanraakt, drukt het apparaat mogelijk niet goed meer af.



Bedieningspaneel

* Ter illustratie branden alle lampjes op het bedieningspaneel in de onderstaande afbeelding.



(1) Knop AAN (ON) (AAN/UIT (POWER)-lampje)

Hiermee kunt u het apparaat aan- of uitzetten. Brandt of knippert groen om de voedingsstatus aan te geven. De documentklep moet gesloten zijn als het apparaat wordt aangezet.

Het apparaat in- en uitschakelen

(2) Knop KOPIËREN (COPY)

Hiermee wordt het apparaat naar de kopieermodus geschakeld. Het stand-byscherm voor kopiëren wordt weergegeven. Hiermee kunt u kopiëren en het aantal exemplaren opgeven.

(3) Knop FAXEN (FAX)

Hiermee wordt het apparaat naar de faxmodus geschakeld. Het stand-byscherm voor faxen wordt weergegeven. Hiermee kunt u een fax verzenden door rechtstreeks met de numerieke toetsen een fax- of telefoonnummer te kiezen.

(4) LCD (Liquid Crystal Display)

Hierop worden berichten, menu-items en de werkingsstatus weergegeven. ➡ Controleer of de printer is ingeschakeld

(5) Numerieke toetsen

Deze toetsen worden gebruikt om numerieke waarden in te voeren, zoals het aantal kopieën, faxof telefoonnummers en tekens.

(6) Knop Zwart (Black)

Hiermee start u kopiëren, scannen of faxen in zwart-wit.

(7) Knop Kleur (Color)

Hiermee start u kopiëren in kleur, scannen, faxen, enzovoort.

(8) Knop Stoppen (Stop)

Hiermee annuleert u actieve afdruk-, kopieer- of scantaken of het verzenden/ontvangen van een fax.

(9) Alarm-lampje

Dit lampje brandt of knippert oranje als er een fout optreedt, bijvoorbeeld als het papier of de inkt op is.

(10) Knop Toon (Tone)

Hiermee wordt de telefoon tijdelijk omgeschakeld naar toonkiezen als het apparaat is aangesloten op een lijn voor pulskiezen en wordt de invoermodus voor het opgeven van tekens gewijzigd. Deze knop wordt ook gebruikt om te kiezen met de numerieke toetsen.

(11) Knop OK

Hiermee voltooit u de selectie van een menu- of instellingsitem.

Hiermee corrigeert u fouten wanneer een afdruktaak wordt uitgevoerd, hervat u de normale werking van het apparaat nadat u vastgelopen papier hebt verwijderd of werpt u documenten uit die zich nog in de ADF (automatische documentinvoer) bevinden.

(12) De knoppen < en 🕨

Hiermee kunt u een instellingswaarde, zoals het aantal kopieën, verhogen of verlagen, en een menu of instellingsitem selecteren. De knop ◀ of ► wordt ook gebruikt wanneer u tekens invoert.

(13) Knop Terug (Back)

Hiermee keert u terug naar het vorige scherm op het LCD-scherm. Deze knop wordt ook gebruikt om een teken onder de cursor te verwijderen wanneer er tekens worden ingevoerd, zoals bij het invoeren van een naam.

(14) Knop Instellingen (Setup)

Geeft het venster **Instellingenmenu (Setup menu)** weer. Met dit menu kunt u onderhoud aan het apparaat uitvoeren en apparaatinstellingen wijzigen.

- ➡ Vage afdrukken of onjuiste kleuren
- De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm

U kunt ook een draadloze LAN-verbinding configureren.

LAN-instellingen

(15) Knop SCANNEN (SCAN)

Hiermee zet u het apparaat in de scanmodus. Het stand-byscherm voor scannen wordt weergegeven. Hiermee kunt u het scannen starten door op de knop **Kleur (Color)** of **Zwart (Black)** te drukken.

(16) Faxgeheugen (FAX Memory)-lampje

Brandt wanneer er ontvangen of niet-verzonden documenten zijn opgeslagen in het apparaatgeheugen.

(17) Knop Menu

Geeft het venster Menu Kopie (Copy menu), Menu FAX (FAX menu) of Menu Scan (Scan menu) weer.

Menu Kopie (Copy menu) stelt u in staat verschillende kopieerfuncties te selecteren of afdrukinstellingen te wijzigen, zoals de paginagrootte en het mediumtype.

Menu FAX (FAX menu) stelt u in staat te bellen door een item te kiezen in Snelkiesnummer (Memory dial), een rapport of lijst af te drukken, of de ontvangstmodus te wijzigen.

Menu Scan (Scan menu) stelt u in staat de locatie voor het opslaan van gescande gegevens te wijzigen of het te scannen documenttype te selecteren.

Dpmerking

Het apparaat maakt piepgeluiden als er knoppen op het bedieningspaneel worden ingedrukt. U kunt het geluidsvolume aanpassen via Geluidsregeling (Sound control) bij Gebr.instell. appar. (Dev. user settings).

Gebr.instell. appar.

Informatie over de stroomvoorziening van het apparaat

- Controleer of de printer is ingeschakeld
- Het apparaat in- en uitschakelen
- Kennisgeving over de stekker/het netsnoer
- Kennisgeving over het loskoppelen van het netsnoer

Controleer of de printer is ingeschakeld

Het **AAN/UIT (POWER)**-lampje brandt groen wanneer het apparaat is ingeschakeld. Als het **AAN/UIT (POWER)**-lampje brandt, is het apparaat ingeschakeld, zelfs als het LCD uit is.



>>>> Opmerking

- Het kan enige tijd duren voordat het apparaat met afdrukken begint nadat u het apparaat hebt ingeschakeld.
- Het LCD-scherm wordt uitgeschakeld als het apparaat ongeveer 5 minuten niet wordt gebruikt. Druk op een willekeurige knop (met uitzondering van de knop AAN (ON)) of voer een afdruktaak uit als u het scherm weer wilt inschakelen. Het scherm wordt ook weer ingeschakeld bij ontvangst van faxen. U kunt de tijd waarna het LCD-scherm wordt uitgeschakeld niet wijzigen.

Het apparaat in- en uitschakelen

Het apparaat inschakelen

1. Druk op de knop **AAN (ON)** om het apparaat in te schakelen.

Het **AAN/UIT (POWER)**-lampje knippert en blijft groen branden. ➡ Controleer of de printer is ingeschakeld



Opmerking

- Het kan enige tijd duren voordat het apparaat met afdrukken begint nadat u het apparaat hebt ingeschakeld.
- Als het Alarm-lampje oranje brandt of knippert en een foutbericht wordt weergegeven op het LCD-scherm, raadpleegt u Een bericht verschijnt op het scherm.

Het apparaat uitschakelen

1. Druk op de knop AAN (ON) om het apparaat uit te schakelen.

Wanneer het AAN/UIT (POWER)-lampje stopt met knipperen, is het apparaat uitgeschakeld.





Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld, controleert u of het AAN/UIT (POWER)-lampje niet brandt.
 Kennisgeving over het loskoppelen van het netsnoer

Opmerking

- Het apparaat kan geen faxen verzenden of ontvangen als het is uitgeschakeld.
- Het apparaat kan niet worden uitgeschakeld terwijl een fax wordt verzonden of ontvangen, of als er niet-verzonden faxen in het apparaatgeheugen zijn opgeslagen.

Kennisgeving over de stekker/het netsnoer

Controleer de stekker/het netsnoer eenmaal per maand om er zeker van te zijn dat geen van de onderstaande onregelmatigheden zich voordoet.

- De stekker/het netsnoer is heet.
- De stekker/het netsnoer is roestig.
- De stekker/het netsnoer is verbogen.
- De stekker/het netsnoer is versleten.
- De stekker/het netsnoer is gespleten.

1 Let op

- Als u een van de hierboven beschreven onregelmatigheden ontdekt bij de stekker of het netsnoer, koppelt u het netsnoer los en neemt u contact op met de servicedienst. Als u het apparaat in een van de bovenstaande gevallen gebruikt, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok.
- Hennisgeving over het loskoppelen van het netsnoer
Kennisgeving over het loskoppelen van het netsnoer

Volg de onderstaande procedure om de stekker uit het stopcontact te trekken.

>>>> Belangrijk

- Wanneer u het netsnoer loskoppelt, drukt u op de knop AAN (ON) en controleert u daarna of het AAN/UIT (POWER)-lampje uit is. Als u de stekker uit het stopcontact trekt wanneer het AAN/UIT (POWER)-lampje nog brandt, kan de printkop uitdrogen of verstopt raken en kan de afdrukkwaliteit minder worden.
- Als u de stekker verwijdert, gaan de instellingen voor datum en tijd en alle documenten in het apparaatgeheugen verloren. Verzend een benodigd document of druk het af, of sla het op een USBflashstation op voordat u de stekker verwijdert.
- 1. Druk op de knop AAN (ON) om het apparaat uit te zetten.



2. Controleer of het AAN/UIT (POWER)-lampje uit is.



3. Trek het netsnoer uit het stopcontact.



De specificaties van het netsnoer verschillen per land of regio.

LCD en bedieningspaneel

U kunt het apparaat gebruiken om kopieën te maken, faxen te verzenden/ontvangen en om originelen zonder computer te scannen.

U kunt de verschillende functies van het apparaat ook probleemloos gebruiken via de menu's en instellingsitems op het LCD.

U kunt de kopieer-, scan-, fax- of instelmodus selecteren.

U kunt de gewenste modus selecteren door op de modusknop (A) op het bedieningspaneel te drukken. Wanneer u op de **Menu**-knop (B) drukt in de kopieer-, fax- of scanmodus, krijgt u toegang tot modusspecifieke functies en instellingsopties.

Een menu of instelling selecteren

In het menuscherm of het instellingenscherm gebruikt u de knop \blacktriangleleft of \blacktriangleright (C) om een item of optie te selecteren en drukt u vervolgens op de knop **OK** (D) om door te gaan met de procedure. Druk op de knop **Terug (Back) (E)** om terug te keren naar het vorige scherm.



Een menu of instelling selecteren

Wanneer u op de **Menu**-knop drukt wanneer het standby-scherm voor kopiëren, faxen of scannen wordt weergegeven, wordt respectievelijk het scherm **Menu Kopie (Copy menu)**, **Menu FAX (FAX menu)** of **Menu Scan (Scan menu)** weergegeven.

Voorbeeld: starten vanuit het stand-byscherm voor kopiëren



Druk in het stand-byscherm voor kopiëren op de **Menu**-knop om het scherm **Menu Kopie (Copy menu)** weer te geven.

Copy menu Special copy

Druk op de knop < of < (C) om tussen de menuonderdelen te schakelen.

Copy menu Enlarge/Reduce

Druk op de knop **OK (D)** om het gewenste menu-item af te ronden.



Druk op de knop Terug (Back) (E) om terug te keren naar het vorige scherm.

Cijfers, letters en symbolen invoeren

Op het apparaat kunt u tekens invoeren met de numerieke toetsen wanneer u informatie invoert, zoals een toestelnaam, de naam van een ontvanger voor een snelkiesnummer en dergelijke.

De invoermodus wijzigen

Het apparaat heeft drie invoermodi: kleine letters, hoofdletters en cijfers. U kunt de numerieke toetsen gebruiken om tekens in elke invoermodus in te voeren.

Telkens wanneer u op de knop **Toon (Tone)** drukt, wordt de invoermodus in de deze volgorde gewijzigd: kleine letters (**:a**), hoofdletters (**:A**) en cijfers (**:1**).

Unit name registr. 🛛 🛛 :a

De actieve invoermodus wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van het LCD.

Opmerking

Dit is slechts een beschrijving van de procedure, waarin de toestelnaam als voorbeeld wordt gebruikt.

"Gebruikersinformatie registreren" in Informatie over de afzender instellen

Cijfers, letters en symbolen invoeren

Unit name registr. : A <u>C</u>

Druk op de knop **Toon (Tone)** om een andere invoermodus te kiezen. Gebruik de numerieke toetsen om de gewenste tekens in te voeren.

Druk drie keer op de knop *magerie om een spatie in te voeren.* Druk op de knop **Terug (Back)** om het laatst ingevoerde teken te verwijderen.

Ingevoerde cijfers, letters en symbolen bewerken

: A

Unit name registr. Canon Europe

Druk op de knop \blacktriangleleft of \blacktriangleright om de cursor te verplaatsen onder de positie waar u de tekst wilt bewerken.

- Een spatie invoegen
 - Druk drie keer op de knop 📖 .
- Een teken invoegen

Plaats de cursor onder het teken rechts naast de invoegpositie en voer vervolgens het teken in. Het teken bij de cursor wordt naar rechts verplaatst en het nieuwe teken wordt ingevoegd.

Een teken verwijderen Plaats de cursor onder het teken en druk op de knop Terug (Back).

Lijst met tekens die aan de numerieke knoppen zijn toegewezen

Knop	Kleine-lettermodus (:a)	Hoofdlettermodus (:A)	Cijfermodus (:1)	Fax-/telefoon-nr.
1			1	1
2	abcåäáàãâæç	ABCÅÄÁÀÃÂÆÇ	2	2
3	defëéèê	DEFËÉÈÊ	3	3
4	ghiïíìî	GHIÏÍÌÎ	4	4
5	jkl	JKL	5	5

6	mnoñøöóòõô	ΜΝΟÑØÖÓÒÕÔ	6	6
7	pqrsþ	PQRSÞ	7	7
8	tuvüúùû	Τυνϋύὺῦ	8	8
9	wxyzý	WXYZÝ	9	9
0			0	0
#	SP ^{*1} * #!",;:^`_=/'?\$@%&+()[]{}<>\ ^{*2~*2}			#
*	Wijzig de invoermodus.		*	

*1 Met "SP" wordt een spatie aangegeven. *2 Deze letters worden alleen weergegeven wanneer u tekens invoert in de LAN-instellingen.

Papier/originelen plaatsen

- Papier plaatsen
- Originelen plaatsen
- Het USB-flashstation plaatsen

Papier plaatsen

- Normaal papier/fotopapier plaatsen
- Enveloppen plaatsen
- Mediumtypen die u kunt gebruiken
- Mediumtypen die u niet kunt gebruiken
- Afdrukgebied

Normaal papier/fotopapier plaatsen

U kunt normaal papier of fotopapier plaatsen.

>>>> Belangrijk

Als u normaal papier voor een proefafdruk uitknipt tot bijvoorbeeld 10 x 15 cm (4 x 6 inch) of 13 x 18 cm (5 x 7 inch), kan het papier vastlopen.

Opmerking

- Wij raden aan om origineel fotopapier van Canon te gebruiken voor het afdrukken van foto's. Raadpleeg Mediumtypen die u kunt gebruiken voor meer informatie over origineel Canon-papier.
 U kunt normaal kopieerpapier gebruiken.
- Raadpleeg Mediumtypen die u kunt gebruiken voor het paginaformaat en het papiergewicht dat u kunt gebruiken voor dit apparaat.

1. Bereid het papier voor.

Lijn de randen van het papier uit. Als de randen van het papier zijn omgekruld, maakt u deze plat.



Dpmerking

- Lijn de randen van het papier netjes uit voordat u het papier plaatst. Als u dit niet doet, kan het papier vastlopen.
- Als het papier gekruld is, buigt u de gekrulde hoeken in de tegenovergestelde richting naar elkaar toe totdat het papier plat is.

Zie 'Herstel het gekrulde papier en plaats het papier opnieuw.' in Papier vertoont vlekken/ Papieroppervlak vertoont krassen voor meer informatie over het herstellen van gekruld papier.

- Als u Photo Paper Plus Halfglans SG-201 gebruikt, plaatst u telkens één vel papier ook al is het gekruld. Als u het papier oprolt om het plat te maken, kan dit scheuren in het oppervlak van het papier veroorzaken en de afdrukkwaliteit verslechteren.
- 2. Plaats papier.
 - (1) Open de voorklep voorzichtig en trek de papiersteun uit.



(2) Gebruik de rechter papiergeleider (A) om beide papiergeleiders helemaal open te schuiven.

(3) Plaats het papier in het midden van de voorste lade MET DE AFDRUKZIJDE NAAR BENEDEN.

Duw de papierstapel helemaal tegen de achterzijde van de voorste lade.



(4) Verschuif de rechter papiergeleider (A) om de papiergeleiders tegen beide zijden van de papierstapel te schuiven.

Schuif de papiergeleiders niet te hard tegen het papier. Dan wordt het papier misschien niet goed ingevoerd.



>>>> Belangrijk

Plaats het papier altijd in de lengterichting (B). Wanneer u het papier in de breedterichting plaatst (C), kan het papier vastlopen.



>>>> Opmerking

- Plaats niet te veel papier door dit op te stapelen totdat de bovenkant van de stapel de papiergeleiders raakt.
- Plaats papier van een klein formaat, zoals 10 x 15 cm (4 x 6 inch), door dit helemaal tegen de achterkant van de voorste lade te duwen.



(5) Open het verlengstuk van uitvoerlade.



- 3. Open de papieruitvoerlade.
 - (1) Open de papieruitvoerlade voorzichtig en trek de papieruitvoersteun uit.



>>>> Belangrijk

Zorg dat u de papieruitvoerlade opent tijdens het afdrukken. Als u de lade niet opent, kan het apparaat niet beginnen met afdrukken.

Dpmerking

Na het plaatsen van papier

Selecteer het formaat en type van het geplaatste papier in het venster met afdrukinstellingen op het bedieningspaneel of van het printerstuurprogramma.

Enveloppen plaatsen

U kunt DL-enveloppen (Europa) en #10-enveloppen (VS) plaatsen.

Het adres wordt automatisch geroteerd en afgedrukt aan de hand van de richting van de envelop, zoals opgegeven in het printerstuurprogramma.

>>>> Belangrijk

Afdrukken van enveloppen vanuit het bedieningspaneel wordt niet ondersteund.

- De volgende enveloppen kunt u niet gebruiken. Deze kunnen in het apparaat vast blijven zitten of ertoe leiden dat het apparaat niet meer naar behoren werkt.
 - Enveloppen met een reliëf of een behandeld oppervlak
 - Enveloppen met een dubbele klep
 - Enveloppen waarvan de lijmkleppen al vochtig zijn gemaakt en plakken
- 1. Bereid enveloppen voor.
 - Druk de hoeken en randen van de enveloppen omlaag om deze zo plat mogelijk te maken.



Als de enveloppen gekruld zijn, houdt u de tegenoverliggende hoeken vast en buigt u deze voorzichtig in de tegengestelde richting.



- Als de klep van de envelop is gevouwen, maakt u deze plat.
- Gebruik een pen om de bovenrand van de envelop in de invoerrichting plat te strijken en de vouw scherper te maken.



Hierboven ziet u een zijaanzicht van de bovenrand van de envelop.

🅦 Belangrijk

De enveloppen kunnen vastlopen in het apparaat als ze niet plat zijn of als de hoeken niet zijn uitgelijnd. Zorg ervoor dat het papier niet meer dan 3 mm (0,1 inch) is opgekruld of opgebold.

- 2. Plaats enveloppen.
 - (1) Open de voorklep voorzichtig en trek de papiersteun uit.



- (2) Gebruik de rechter papiergeleider (A) om beide papiergeleiders helemaal open te schuiven.
- (3) Plaats de enveloppen in het midden van de voorste lade MET DE ADRESZIJDE NAAR BENEDEN.

De gevouwen klep van de envelop is omhoog gericht en bevindt zich aan de linkerzijde.



(C) Adreszijde

Duw de enveloppen helemaal tegen de achterzijde van de voorste lade. Er kunnen maximaal 5 enveloppen tegelijk worden geplaatst.



(4) Verschuif de rechter papiergeleider (A) om de papiergeleiders tegen beide zijden van de enveloppen te schuiven. Schuif de papiergeleiders niet te hard tegen de enveloppen. De enveloppen worden dan misschien niet goed ingevoerd.



>>>> Opmerking

- Plaats niet te veel enveloppen door deze op te stapelen totdat de bovenkant van de stapel de papiergeleiders raakt.
- (5) Open het verlengstuk van uitvoerlade.



- 3. Open de papieruitvoerlade.
 - (1) Open de papieruitvoerlade voorzichtig en trek de papieruitvoersteun uit.



🄊 Belangrijk

Zorg dat u de papieruitvoerlade opent tijdens het afdrukken. Als u de lade niet opent, kan het apparaat niet beginnen met afdrukken.

Opmerking

Nadat u enveloppen hebt geplaatst

Selecteer het formaat en type van de geplaatste enveloppen in het venster met afdrukinstellingen van het printerstuurprogramma.

Mediumtypen die u kunt gebruiken

Kies voor het beste afdrukresultaat papier dat geschikt is om op af te drukken. Canon levert diverse papiersoorten waarmee u het plezier van afdrukken kunt vergroten, zoals stickers, en papiersoorten voor foto's of documenten. Het verdient aanbeveling belangrijke foto's af te drukken op origineel Canon-papier.

Mediumtypen

Verkrijgbare papiersoorten

- Normaal papier (inclusief gerecycled papier)^{*1}
- Enveloppen^{*2}

Origineel Canon-papier

Het modelnummer van origineel Canon-papier wordt tussen haakjes vermeld. Raadpleeg de instructiehandleiding bij het papier voor gedetailleerde informatie over de bedrukbare zijde en notities over de behandeling van papier. Bezoek onze website voor informatie over de beschikbare papierformaten voor de verschillende soorten Canon-papier.

Opmerking

In sommige landen of regio's zijn bepaalde Canon-papiersoorten mogelijk niet beschikbaar. In de Verenigde Staten wordt papier niet op modelnummer verkocht. In dat geval koopt u het papier op naam.

Papier voor het afdrukken van foto's:

- Professioneel Foto Platinum <PT-101>
- Glanzend Fotopapier 'voor frequent gebruik' <GP-501>
- Foto Glans Papier <GP-502>
- Glossy Foto Papier Extra II <PP-201>
- Professioneel Fotopapier Luster <LU-101>
- Photo Paper Plus Halfglans <SG-201>
- Matglans Foto Papier <MP-101>

Papier voor het afdrukken van zakelijke documenten:

High Resolution Paper <HR-101N>*2

Papier voor het maken van uw eigen afdrukken:

- T-Shirt Transfers <TR-301>*2
- Fotostickers <PS-101>*2

*1 100% gerecycled papier kan worden gebruikt.

- *2 Afdrukken op dit papier vanuit het bedieningspaneel wordt niet ondersteund.
- Haximaal aantal vellen
- Instellingen voor mediatype op het bedieningspaneel
- Het mediumtype instellen met het printerstuurprogramma

Paginaformaten

U kunt de volgende paginaformaten gebruiken.

>>>> Opmerking

Afdrukken van enveloppen vanuit het bedieningspaneel wordt niet ondersteund.

Standaardformaten:

- Letter
- A5
- B5
- 13 x 18 cm (5 x 7 inch)
- Europees DL

- Legal
- A4
- 10 x 15 cm (4 x 6 inch)
- 20 x 25 cm (8 x 10 inch)
- US Comm. Env. #10

Afwijkende formaten:

U kunt afdrukken op papier van niet-standaardformaat met de volgende afmetingen.

- Minimumformaat: 89,0 x 127,0 mm (3,50 x 5,00 inch)
- Maximumformaat: 215,9 x 676,0 mm (8,50 x 26,61 inch)

Papiergewicht

U kunt papier met het volgende gewicht gebruiken.

• 64 tot 105 g /m² (17 tot 28 lb) (behalve origineel Canon-papier)

Gebruik geen zwaarder of lichter papier (met uitzondering van papier van het merk Canon), anders kan het papier in het apparaat vast komen te zitten.

Opmerkingen over het opslaan van papier

- Neem alleen het benodigde aantal vellen papier uit de verpakking, vlak voordat u gaat afdrukken.
- Wanneer u niet afdrukt, verwijdert u niet-gebruikt papier uit de achterste lade, stopt u dat terug in het pak en legt u het ergens vlak neer om te voorkomen dat het gaat omkrullen. Vermijd bij het opslaan bovendien hitte, vochtigheid en rechtstreeks zonlicht.

Maximaal aantal vellen

Verkrijgbare papiersoorten

Mediumnaam	Voorste lade	Papieruitvoerlade
Normaal papier (inclusief gerecycled papier)*1	Ongeveer 100 vel	Ongeveer 50 vel
Enveloppen	5 enveloppen	*2

Origineel Canon-papier

>>>> Opmerking

Wij adviseren u het vorige afgedrukte vel uit de papieruitvoerlade te verwijderen voordat u verder gaat met afdrukken om vlekken en verkleuringen te voorkomen (behalve voor High Resolution Paper <HR-101N>).

Papier voor het afdrukken van foto's:

Mediumnaam <modelnummer></modelnummer>	Voorste lade
Professioneel Foto Platinum <pt-101>*3</pt-101>	10 vellen: A4, Letter en 20 x 25 cm (8 x 10 inch) 20 vellen: 10 x 15 cm (4 x 6 inch)
Glanzend Fotopapier 'voor frequent gebruik' <gp-501>^{*3}</gp-501>	10 vellen: A4 en Letter 20 vellen: 10 x 15 cm (4 x 6 inch)
Foto Glans Papier <gp-502>^{*3}</gp-502>	10 vellen: A4 en Letter 20 vellen: 10 x 15 cm (4 x 6 inch)
Glossy Foto Papier Extra II <pp-201>^{*3}</pp-201>	10 vellen: A4, Letter, 13 x 18 cm (5 x 7 inch) en 20 x 25 cm (8 x 10 inch) 20 vellen: 10 x 15 cm (4 x 6 inch)
Professioneel Fotopapier Luster <lu-101>*3</lu-101>	10 vellen: A4 en Letter
Photo Paper Plus Halfglans <sg-201>^{*3}</sg-201>	10 vellen: A4, Letter, 13 x 18 cm (5 x 7 inch) en 20 x 25 cm (8 x 10 inch) 20 vellen: 10 x 15 cm (4 x 6 inch)
Matglans Foto Papier <mp-101></mp-101>	10 vellen: A4 en Letter 20 vellen: 10 x 15 cm (4 x 6 inch)

Papier voor het afdrukken van zakelijke documenten:

Mediumnaam <modelnummer></modelnummer>	Voorste lade	Papieruitvoerlade
High Resolution Paper <hr-101n></hr-101n>	80 vellen	50 vellen

Papier voor het maken van uw eigen afdrukken:

Mediumnaam <modelnummer></modelnummer>	Voorste lade
T-Shirt Transfers <tr-301></tr-301>	1 vel
Fotostickers <ps-101></ps-101>	1 vel

*1 Het correct invoeren van papier verloopt wellicht niet goed bij de maximumcapaciteit, afhankelijk van de papiersoort of de omgevingsomstandigheden (zeer hoge of lage temperaturen of luchtvochtigheid). Plaats in dergelijke gevallen per keer niet meer vellen dan de helft van de maximumcapaciteit.

*2 Wij adviseren u de vorige afgedrukte envelop uit de papieruitvoerlade te verwijderen voordat u verder gaat met afdrukken om vlekken en verkleuringen te voorkomen.

*3 Wanneer u papier in stapels plaatst, kan de afdrukzijde bij het invoeren worden gemarkeerd of wordt het papier mogelijk niet goed ingevoerd. Plaats in dat geval maar een vel tegelijk.

Instellingen voor mediatype op het bedieningspaneel

Verkrijgbare papiersoorten

Mediumnaam	Instellingen voor Mediumtype (Media type)
Normaal papier (inclusief gerecycled papier)	Normaal papier (Plain paper)

Origineel Canon-papier

Papier voor het afdrukken van foto's:

Mediumnaam <modelnummer></modelnummer>	Instellingen voor Mediumtype (Media type)
Professioneel Foto Platinum <pt-101></pt-101>	Pro Platinum
Glanzend Fotopapier 'voor frequent gebruik' <gp-501></gp-501>	Foto Glans (Glossy)
Foto Glans Papier <gp-502></gp-502>	Foto Glans (Glossy)
Glossy Foto Papier Extra II <pp-201></pp-201>	Glossy Extra II (Plus Glossy II)
Professioneel Fotopapier Luster <lu-101></lu-101>	Plus Halfglans (Plus Semi-gloss)
Photo Paper Plus Halfglans <sg-201></sg-201>	Plus Halfglans (Plus Semi-gloss)
Matglans Foto Papier <mp-101></mp-101>	Matglans (Matte)

Mediumtypen die u niet kunt gebruiken

De onderstaande soorten papier mogen niet worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke papiersoorten levert niet alleen een onbevredigend resultaat op, maar kan er ook toe leiden dat het apparaat vastloopt of slecht functioneert.

- Gevouwen, gekruld of gekreukt papier
- Vochtig papier
- Papier dat te dun is (dat minder weegt dan 64 g /m² (17 lb))
- Papier dat te dik is (dat meer weegt dan 105 g /m² (28 lb), behalve origineel Canon-papier)
- Papier dat dunner is dan een briefkaart, inclusief gewoon papier of papier van een notitieblok dat kleiner is gemaakt (wanneer u afdrukt op papier dat kleiner is dan A5)
- Briefkaarten
- Kaarten waarop foto's of stickers zijn geplakt
- Enveloppen met een dubbele klep
- Enveloppen met een reliëf of een behandeld oppervlak
- Enveloppen waarvan de lijmkleppen al vochtig zijn gemaakt en plakken
- Willekeurig papier met gaatjes
- Papier dat niet rechthoekig is
- Papier dat is ingebonden met nietjes of lijm
- Voorgelijmd papier
- Papier versierd met glitters, enzovoort

Afdrukgebied

- Afdrukgebied
- Andere formaten dan Letter, Legal, Enveloppen
- Letter, Legal
- Enveloppen

Afdrukgebied

Voor de beste afdrukkwaliteit wordt door het apparaat een marge aan iedere zijde van het papier vrijgelaten. Het eigenlijke afdrukgebied is het gebied binnen deze marges.

Aanbevolen afdrukgebied **E**: Canon raadt u aan binnen dit gebied af te drukken. Afdrukgebied **E**: in dit gebied is afdrukken mogelijk.

Als u hier afdrukt, kan de afdrukkwaliteit of de precisie van de papierinvoer echter afnemen.



Dymerking

 Wanneer u zonder marges kopieert, kunt u bij Uitbr. Kop.hoevlheid (Extended copy amt.) in Afdrukinstellingen (Print settings) opgeven welk deel van de afbeelding buiten het papier valt.
 Afdrukinstellingen

Afdrukken zonder marges

- U kunt afdrukken zonder marges maken met behulp van de functie Afdrukken zonder marges.
- Als u afdrukt zonder marges, wordt de afbeelding aan de randen mogelijk enigszins bijgesneden omdat de afgedrukte afbeelding zodanig is vergroot dat de hele pagina wordt gevuld.
- Gebruik voor afdrukken zonder marges het volgende papier:
 - Professioneel Foto Platinum <PT-101>
 - Glanzend Fotopapier 'voor frequent gebruik' <GP-501>
 - Foto Glans Papier <GP-502>
 - Glossy Foto Papier Extra II < PP-201>
 - Professioneel Fotopapier Luster <LU-101>
 - Photo Paper Plus Halfglans <SG-201>
 - Matglans Foto Papier < MP-101>

Als u zonder marges afdrukt op een andere papiersoort, kan de afdrukkwaliteit aanzienlijk afnemen en/of kunnen afdrukken een andere kleurtint krijgen.

Zonder marges afdrukken op normaal papier kan de kwaliteit van afdrukken negatief beïnvloeden. Gebruik normaal papier alleen voor testafdrukken. Afdrukken zonder marges op normaal papier vanuit het bedieningspaneel wordt niet ondersteund.

 Afdrukken zonder marges is niet mogelijk op enveloppen en papier van het formaat Legal, A5 of B5.
 Afhankelijk van het type papier bestaat bij afdrukken zonder marges de kans dat de afdrukkwaliteit aan de boven- en onderrand van het papier afneemt of dat er vlekken op het papier ontstaan.

Andere formaten dan Letter, Legal, Enveloppen

Formaat	Afdrukgebied (breedte x hoogte)
A5	141,2 x 202,0 mm (5,56 x 7,95 inch)
A4	203,2 x 289,0 mm (8,00 x 11,38 inch)
В5	175,2 x 249,0 mm (6,90 x 9,80 inch)
10 x 15 cm (4 x 6 inch)	94,8 x 144,4 mm (3,73 x 5,69 inch)
13 x 18 cm (5 x 7 inch)	120,2 x 169,8 mm (4,73 x 6,69 inch)
20 x 25 cm (8 x 10 inch)	196,4 x 246,0 mm (7,73 x 9,69 inch)



(A) 32,5 mm (1,28 inch)(B) 33,5 mm (1,32 inch)

Afdrukgebied

(C) 3,0 mm (0,12 inch)
(D) 5,0 mm (0,20 inch)
(E) 3,4 mm (0,13 inch)
(F) 3,4 mm (0,13 inch)

Letter, Legal

Formaat	Afdrukgebied (breedte x hoogte)
Letter	203,2 x 271,4 mm (8,00 x 10,69 inch)
Legal	203,2 x 347,6 mm (8,00 x 13,69 inch)
	(A) (B)
Aanbevolen afdrukgebied	
(A) 32,5 mm (1,28 inch) (B) 33,5 mm (1,32 inch)	
Afdrukgebied	
 (C) 3,0 mm (0,12 inch) (D) 5,0 mm (0,20 inch) (E) 6,4 mm (0,25 inch) (F) 6,3 mm (0,25 inch) 	

Enveloppen

Formaat	Aanbevolen afdrukgebied (breedte x hoogte)	
Europees DL	98,8 x 179,5 mm (3,88 x 7,06 inch)	
US Comm. Env. #10	93,5 x 200,8 mm (3,68 x 7,90 inch)	
(A) (B) (C) (D)		
Aanbevolen afdrukgebied		
 (A) 8,0 mm (0,31 inch) (B) 32,5 mm (1,28 inch) (C) 5,6 mm (0,22 inch) (D) 5,6 mm (0,22 inch) 		

Originelen plaatsen

- De locatie voor het plaatsen van originelen
- Originelen op de glasplaat plaatsen
- Documenten in de ADF (automatische documentinvoer) plaatsen
- Originelen plaatsen voor elke functie
- Originelen die u kunt plaatsen

De locatie voor het plaatsen van originelen

U kunt originelen op twee locaties in het apparaat plaatsen: de glasplaat en de ADF (automatische documentinvoer).

Selecteer de positie waar u het origineel wilt plaatsen op basis van het formaat, type of de methode van gebruik.

Originelen die u kunt plaatsen

Documenten, foto's of boeken op de glasplaat plaatsen



Twee of meer documentvellen met hetzelfde formaat en dezelfde dikte in de ADF plaatsen

U kunt ook een afzonderlijk documentvel in de ADF plaatsen.



Dpmerking

Als u het origineel met optimale kwaliteit wilt scannen, plaatst u het op de glasplaat.

Originelen op de glasplaat plaatsen

U kunt originelen die u wilt kopiëren, faxen of scannen op de glasplaat plaatsen.

- 1. Plaats een origineel op de glasplaat.
 - (1) Open de documentklep.
 - >>>> Belangrijk
 - Raak bij het openen of sluiten van de documentklep de knoppen en het LCD-scherm op het bedieningspaneel niet aan. Dat kan leiden tot een onverwachte werking.
 - (2) Plaats het origineel MET DE TE SCANNEN ZIJDE NAAR BENEDEN op de glasplaat.

Originelen die u kunt plaatsen

Zorg dat u het origineel voor elke functie in de juiste positie plaatst.

Originelen plaatsen voor elke functie



	Bela	ngrij	k
--	------	-------	---

- Let op het volgende wanneer u het origineel op de glasplaat legt.
 - Plaats geen voorwerpen die zwaarder zijn dan 2,0 kg (4,4 lb) op de glasplaat.
 Oefen geen druk van meer dan 2,0 kg (4,4 lb) uit op de glasplaat, bijvoorbeeld bij het aandrukken van het origineel.

Als u het bovenstaande niet in acht neemt, kan er een storing optreden in de scanner of kan de glasplaat breken.

2. Sluit de documentklep voorzichtig.



>>>> Belangrijk

Let erop dat u de documentklep sluit nadat u het origineel op de glasplaat hebt geplaatst, voordat u begint met kopiëren, faxen of scannen.

Documenten in de ADF (automatische documentinvoer) plaatsen

U kunt een document dat u wilt kopiëren, faxen of scannen in de ADF (automatische documentinvoer) plaatsen.



Als u een document met optimale kwaliteit wilt scannen, plaatst u het op de glasplaat.

- 1. Controleer of alle originelen van de glasplaat zijn verwijderd.
- 2. Plaats een document in de ADF.
 - (1) Open de documentlade.



- (2) Duw het document in de documentlade totdat u een piepgeluid hoort. Plaats het document MET DE TE SCANNEN ZIJDE OMHOOG in de documentlade.
 - Originelen die u kunt plaatsen

Dpmerking

- Als u het piepgeluid via Geluidsregeling (Sound control) bij Gebr.instell. appar. (Dev. user settings) hebt ingesteld op stil, klinkt het piepgeluid niet, ook al is het document in de documentlade geplaatst.
 Gebr.instell. appar.
- (3) Pas de documentgeleiders aan, zodat de breedte ervan overeenkomt met die van het document.

Schuif de documentgeleiders niet te hard tegen het document. De documenten worden dan mogelijk niet goed ingevoerd.



Originelen plaatsen voor elke functie

Mogelijk moet u het origineel in een andere positie plaatsen, afhankelijk van de functie die u hebt geselecteerd voor kopiëren, faxen, scannen en dergelijke. Plaats het origineel in de juiste positie op basis van de geselecteerde functie. Als u het origineel niet correct plaatst, wordt het mogelijk niet juist gescand.

Het origineel uitgelijnd met de positiemarkering 🖄 plaatsen

- Plaats originelen om te kopiëren of te faxen
- In de scanmodus,
 - selecteer USB-flashstat. (USB flash drive) om originelen te scannen

- selecteer Automatische scan (Auto scan) voor Documenttype (Document type) om tekstdocumenten, tijdschriften of kranten te scannen

- selecteer Document of Foto (Photo) voor Documenttype (Document type) en geef een standaardformaat (A4, Letter enzovoort) op voor Scanformaat (Scan size) om originelen te scannen

- Met een softwaretoepassing op een computer,
 - tekstdocumenten, tijdschriften of kranten scannen
 - selecteer een standaardformaat (A4, Letter enzovoort) om originelen te scannen

Plaats het origineel MET DE TE SCANNEN ZIJDE NAAR BENEDEN en lijn het uit met de positiemarkering



🄊 Belangrijk

Het apparaat kan het grijze gedeelte (A) (1 mm (0,04 inch) vanaf de randen van de glasplaat) niet scannen.



Slechts één origineel in het midden van de glasplaat plaatsen

- In de scanmodus,
 - selecteer Automatische scan (Auto scan) voor Documenttype (Document type) om een afgedrukte foto, ansichtkaart, visitekaartje of disc te scannen
 - selecteer Foto (Photo) voor Documenttype (Document type) en geef Auto scan(A) -Enkel (Auto scan(A) -Singl) op voor Scanformaat (Scan size) om één origineel te scannen

Eén afgedrukte foto, briefkaart, visitekaartje of disc scannen met een toepassing op een computer

Plaats het origineel MET DE TE SCANNEN ZIJDE OMLAAG en leg het minstens op 10 mm (0,4 inch) afstand van de randen van de glasplaat.



Twee of meer originelen plaatsen op de glasplaat

- In de scanmodus,
 - selecteer Automatische scan (Auto scan) voor Documenttype (Document type) om twee of meer afgedrukte foto's, ansichtkaarten of visitekaartjes te scannen
 - selecteer Foto (Photo) voor Documenttype (Document type) en geef Auto scan(A) -Multi op voor Scanformaat (Scan size) om twee of meer originelen te scannen
- Twee of meer afgedrukte foto's, briefkaarten of visitekaartjes scannen met een toepassing op een computer

Plaats twee of meer originelen MET DE TE SCANNEN ZIJDE OMLAAG en zorg dat ze ten minste 10 mm (0,4 inch) van de randen van de glasplaat en ten minste 10 mm (0,4 inch) van elkaar zijn geplaatst.



(A) 10 mm (0,4 inch)

>>>> Opmerking

- De functie voor het corrigeren van scheve originelen corrigeert automatisch originelen die onder een hoek van maximaal 10 graden zijn geplaatst. Scheve foto's met een lange zijde van 180 mm (7,1 inch) of meer kunnen niet worden gecorrigeerd.
- Foto's die niet rechthoekig zijn of een afwijkende vorm hebben (zoals uitgeknipte foto's) worden mogelijk niet goed gescand.

Originelen die u kunt plaatsen

U kunt de volgende originelen op de glasplaat of in de ADF (automatische documentinvoer) plaatsen:

glasplaat

Item	Details
Typen originelen	 Tekstdocumenten, tijdschriften of kranten Afgedrukte foto, ansichtkaart, visitekaartje of schijf (bd/dvd/cd, enzovoort) Documenten die niet geschikt zijn voor de ADF
Grootte (breedte x hoogte)	Maximaal 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 inch)
Aantal	1 vel of meerdere vellen*
Dikte	Maximaal 10 mm (0,39 inch)

* Er kunnen twee of meer originelen op de glasplaat worden geplaatst, afhankelijk van de geselecteerde functie.

Originelen plaatsen voor elke functie

ADF

Item	Details
Typen originelen	Documenten van normaal papier met meerdere pagina's die even groot, dik en zwaar zijn
Grootte (breedte x hoogte)	- Maximaal 216 x 356 mm (8,5 x 14,0 inch) - Minimaal 148 x 148 mm (5,8 x 5,8 inch) Alleen documenten van A4- of Letter-formaat voor 2 op 1 kopie en 4 op 1 kopie
Aantal	 A4- of Letter-formaat: maximaal 30 vellen (papier van 75 g /m² (20 lb)), tot een hoogte van 4 mm (0,16 inch) Legal-formaat: maximaal 5 vellen (papier van 75 g /m² (20 lb)), tot een hoogte van 1 mm (0,04 inch) Overige formaten: 1 vel
Dikte	0,06 tot 0,13 mm (0,002 tot 0,005 inch)
Gewicht	50 tot 90 g /m ² (13 tot 24 lb)

Dymerking

- Zorg dat eventueel aanwezige lijm, inkt, correctievloeistof en dergelijke volledig droog zijn voordat u het document op de glasplaat of in de ADF plaatst.
- Plaats echter geen gelijmde documenten in de ADF, zelfs als de lijm droog is, aangezien het papier hierdoor kan vastlopen.
- Verwijder alle nietjes, paperclips en dergelijke voordat u het document invoert.
- Plaats documenten van Legal-formaat in de ADF.
- Plaats de volgende documenttypen niet in de ADF. Deze typen lopen vast.
 - Gekreukt of gevouwen papier
 - Gekruld papier
 - Gescheurd papier
 - Papier met gaten
 - Gelijmd papier
- Papier met plaknotities
- Carbonpapier of doorschrijfpapier
- Papier waarvan het oppervlak is behandeld
- Overtrekpapier of dun papier
- Dik papier of fotopapier

Het USB-flashstation plaatsen

- Het USB-flashstation plaatsen
- Het USB-flashstation verwijderen

Het USB-flashstation plaatsen

>>>> Opmerking

Dit apparaat bevat exFAT-technologie onder licentie van Microsoft.

- Voordat u het USB-flashstation plaatst
- Als het USB-flashstation niet in de poort van het USB-flashstation in het apparaat kan worden geplaatst, moet u mogelijk een verlengsnoer gebruiken voor het USB-flashstation. U kunt dit aanschaffen in een elektronicawinkel.
- Sommige USB-flashstations worden mogelijk niet herkend, waardoor een juiste werking met dit apparaat niet kan worden gegarandeerd.
- U kunt USB-flashstations met een beveiligingsfunctie mogelijk niet gebruiken.

1. Plaats het USB-flashstation in de poort van het USB-flashstation.

Zorg dat u het USB-flashstation in de juiste richting houdt voordat u dit recht in de poort van het USB-flashstation plaatst.



Het USB-flashstation verwijderen

1. Controleer of het apparaat geen gegevens schrijft naar het USB-flashstation.

Tijdens dergelijke bewerkingen wordt een bericht weergegeven op het LCD-scherm.

Delangrijk

Verwijder het USB-flashstation niet en zet het apparaat niet uit terwijl een schrijfbewerking plaatsvindt.

>>>> Opmerking

Als het USB-flashstation een indicatielampje heeft, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van het USB-flashstation om te controleren of de lees- of schrijfbewerking op het USB-flashstation is voltooid.

2. Verwijder het USB-flashstation.

Pak het USB-flashstation vast en verwijder dit recht uit het apparaat.
Een FINE-cartridge vervangen

- Een FINE-cartridge vervangen
- De inktstatus controleren

Een FINE-cartridge vervangen

Wanneer de inkt opraakt of zich fouten voordoen, wordt het bericht op het LCD weergegeven om u op de hoogte te brengen van het probleem. Neem de maatregelen die in het bericht worden beschreven. Een bericht verschijnt op het scherm

Opmerking

■ Meer informatie over geschikte FINE-cartridges vindt u in de gedrukte handleiding: Aan de Slag-gids.

Vervangingsprocedure

Volg de onderstaande procedure wanneer u een FINE-cartridge moet vervangen.

Werken met FINE-cartridges

Raak de elektrische contactpunten (A) of spuitopeningen van printkop (B) van een FINE-cartridge niet aan. Als u ze toch aanraakt, drukt het apparaat mogelijk niet goed meer af.



- Vervang een FINE-cartridge direct nadat u deze hebt verwijderd. Laat het apparaat nooit staan met een verwijderde FINE-cartridge.
- Gebruik een nieuwe FINE-cartridge ter vervanging. De spuitopeningen kunnen verstopt raken als u een gebruikte FINE-cartridge plaatst.

Daarnaast kan het apparaat u bij een dergelijke FINE-cartridge niet goed op de hoogte stellen wanneer u de FINE-cartridge moet vervangen.

Wanneer een FINE-cartridge is geplaatst, mag u deze niet uit het apparaat verwijderen of aan de lucht blootstellen. Hierdoor kan de FINE-cartridge uitdrogen of werkt het apparaat niet meer naar behoren wanneer de cartridge opnieuw wordt geplaatst. Voor een optimale afdrukkwaliteit moet u de FINE-cartridge binnen zes maanden na het eerste gebruik opmaken.

Dpmerking

Als de inkt van een FINE-cartridge opraakt, kunt u nog een korte tijd afdrukken met de kleuren of zwarte FINE-cartridge, afhankelijk van de resterende inkt. De afdrukkwaliteit kan echter lager zijn in vergelijking met afdrukken met beide patronen. Het is raadzaam een nieuwe FINE-cartridge te gebruiken voor een optimale kwaliteit.

Laat de lege FINE-cartridge zitten als u gaat afdrukken, zelfs als u slechts één soort inkt gebruikt. Als de kleuren FINE-cartridge of de zwarte FINE-cartridge niet is geplaatst, treedt er een fout op en kan het apparaat niet afdrukken.

Zie De te gebruiken inktpatroon instellen voor informatie over het configureren van deze instelling. Mogelijk wordt toch kleureninkt verbruikt wanneer u een document in zwart-wit afdrukt of wanneer u

hebt aangegeven een zwart-witafdruk te willen maken. Ook bij reiniging en diepte-reiniging van de printkop, die nodig kunnen zijn om het apparaat goed te laten werken, worden zowel kleureninkt als zwarte inkt verbruikt. Vervang de FINE-cartridge direct door een nieuwe cartridge zodra de inkt op is. ➡ Handige informatie over inkt

1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld, open de voorklep (C) en open daarna de papieruitvoerlade (D).



2. Open de papieruitvoerklep (E).

Als de FINE-cartridgehouder naar de vervangingspositie wordt verplaatst, wordt het klepje over kop **(F)** AUTOMATISCH GEOPEND.



🛝 Let op

Houd de FINE-cartridgehouder niet vast om deze te stoppen of te verplaatsen. Raak de FINEcartridgehouder niet aan voordat deze helemaal stilstaat.

🅦 Belangrijk

- Het klepje over kop wordt automatisch geopend nadat u de papieruitvoerklep hebt geopend. Als u het klepje over kop hebt gesloten terwijl u een FINE-cartridge vervangt, sluit u de papieruitvoerklep en opent u deze opnieuw.
 - Als u het klepje over kop met uw handen probeert te openen, kan dit ertoe leiden dat het apparaat niet meer goed functioneert.
- Raak geen metalen delen of andere delen binnen in het apparaat aan.
- Als de papieruitvoerklep langer dan 10 minuten heeft opengestaan, wordt de FINEcartridgehouder naar de rechterzijde verplaatst en brandt het Alarm-lampje. Sluit in dat geval de papieruitvoerklep en open deze vervolgens opnieuw.
- 3. Verwijder de lege FINE-cartridge.
 - (1) Duw de inktcartridgevergrendeling omlaag totdat deze vastklikt.



(2) Verwijder de FINE-cartridge.



>>>> Belangrijk

• Wees voorzichtig met de FINE-cartridge om vlekken op kleding en dergelijke te voorkomen.

- Houd bij het weggooien van een lege FINE-cartridge rekening met de plaatselijke regelgeving met betrekking tot afvalverwerking.
- 4. Bereid een nieuwe FINE-cartridge voor.
 - (1) Haal de nieuwe FINE-cartridge uit de verpakking en verwijder de oranje beschermtape (G) voorzichtig.





- Als u schudt met een FINE-cartridge, kunt u inkt morsen en vlekken op uw handen en dergelijke krijgen. Ga voorzichtig te werk met FINE-cartridges.
- Zorg dat er geen vlekken op uw handen en dergelijke komen door de inkt op de verwijderde beschermtape.
- Plaats de beschermtape niet terug nadat u deze hebt verwijderd. Houd bij het weggooien rekening met de lokale wet- en regelgeving met betrekking tot de afvalverwerking.
- Raak de elektrische contactpunten of spuitopeningen van printkop van een FINE-cartridge niet aan. Als u ze toch aanraakt, drukt het apparaat mogelijk niet goed meer af.
- 5. Plaats hier de FINE-cartridge.
 - (1) Schuif de nieuwe FINE-cartridge volledig en recht in de FINE-cartridgehouder totdat deze de achterzijde raakt.

De kleuren FINE-cartridge moet in de linkersleuf worden geplaatst en de zwarte FINE-cartridge in de rechtersleuf.



🅦 Belangrijk

Plaats de FINE-cartridge voorzichtig, zodat deze de elektrische contacten op de FINEcartridgehouder niet raakt.



(2) Duw de inktcartridgevergrendeling omhoog om de FINE-cartridge op zijn plaats vast te zetten.

De FINE-cartridge is op zijn plaats vergrendeld wanneer de inktcartridgevergrendeling klikt.



🅦 Belangrijk

Controleer of de FINE-cartridge correct is geïnstalleerd.



Het apparaat kan alleen afdrukken maken als zowel de kleuren FINE-cartridge als de zwarte FINE-cartridge is geplaatst. Plaats daarom beide cartridges.

6. Sluit de papieruitvoerklep (H).



Opmerking

- Als het foutbericht wordt weergegeven nadat de papieruitvoerklep is gesloten, voert u de vereiste stappen uit.
- Een bericht verschijnt op het scherm
- Het apparaat reinigt de printkop automatisch zodra u begint met afdrukken nadat u de FINEcartridge hebt vervangen. Voer geen andere handelingen uit totdat het apparaat klaar is met het reinigen van de printkop.
- Als de printkop niet correct is uitgelijnd, wat u merkt doordat evenwijdige lijnen niet correct worden afgedrukt of doordat er vergelijkbare problemen optreden, past u de positie van de printkop aan.
- De printkop uitlijnen
- Het apparaat kan hierbij geluid maken.

De inktstatus controleren

De inkstatus controleren met het LCD op het aparaat

U kunt de inktstatus ook controleren op het computerscherm. De inktstatus controleren vanaf uw computer

De inkstatus controleren met het LCD op het aparaat

Opmerking

- De inktvoorraaddetector is op het apparaat bevestigd om de resterende inktvoorraad te detecteren. De voorraad wordt als vol beschouwd wanneer u een nieuwe FINE-cartridge installeert. Daarna detecteert het apparaat de resterende inktvoorraad. Als u een gebruikte FINE-cartridge installeert, is de aangegeven inktvoorraad mogelijk niet correct. In dat geval moet u de informatie over de inktvoorraad slechts zien als een benadering.
- Wanneer de inkt opraakt of zich fouten voordoen, wordt het bericht weergegeven om u op de hoogte te brengen van het probleem. Neem de maatregelen die in het bericht worden beschreven.
 Een bericht verschijnt op het scherm
- 1. Controleer of het apparaat is ingeschakeld en druk op de knop **Instellingen** (Setup).

Het scherm Instellingenmenu (Setup menu) wordt weergegeven.

2. Gebruik de knop ◀ of ► om Inktinformatie (Ink information) te selecteren en druk op de knop OK.

LCD en bedieningspaneel

3. Gebruik de knop ◀ of ► om **Resterende inkt (Remaining ink)** te selecteren en druk op de knop **OK**.

De resterende inkt wordt in het gebied (A) weergegeven.



Voorbeeld:

De inkt is bijna op. Bereid een nieuwe inktpatroon voor.

Opmerking

- Voor toegang tot andere beschikbare functies drukt u op de modusknoppen.
- Als u het modelnummer van de FINE-cartridge wilt weergeven, selecteert u Inktinformatie (Ink information) in het Instellingenmenu (Setup menu) en selecteert u vervolgens Inktnr. afdrukken (Print ink number).
- U kunt de inktstatus ook controleren op het LCD wanneer u op de knop KOPIËREN (COPY), FAXEN (FAX), SCANNEN (SCAN) of Instellingen (Setup) drukt. De hoeveelheid resterende inkt wordt gedurende een aantal seconden op het LCD weergegeven.
- U kunt de inktstatus ook controleren op het computerscherm.
 De inktstatus controleren vanaf uw computer

Onderhoud

- Vage afdrukken of onjuiste kleuren
- Onderhoud uitvoeren vanaf een computer
- Het apparaat reinigen

Vage afdrukken of onjuiste kleuren

- Onderhoudsprocedure
- Controleraster voor de spuitopeningen afdrukken
- Controleraster voor de spuitopeningen bekijken
- De printkop reinigen
- Een diepte-reiniging van de printkop uitvoeren
- De printkop uitlijnen

Onderhoudsprocedure

Als de afdrukresultaten onduidelijk zijn of de kleuren niet correct worden afgedrukt, zijn de spuitopeningen van printkop (FINE-cartridge) waarschijnlijk verstopt. Voer de onderstaande procedure uit om het controleraster voor de spuitopeningen af te drukken, de conditie van de spuitopeningen van de printkop te controleren en vervolgens de printkop te reinigen.

Als evenwijdige lijnen niet correct worden afgedrukt of als u niet tevreden bent over de afdrukresultaten, kunt u de afdrukkwaliteit mogelijk verbeteren door de printkop uit te lijnen.

🄊 Belangrijk

Spoel de FINE-cartridge niet af en veeg deze niet schoon. Dit kan problemen met de FINE-cartridge veroorzaken.

Opmerking

- Voordat u onderhoud verricht
- Controleer of er nog inkt in de FINE-cartridge zit.
 De inkstatus controleren met het LCD op het aparaat
- Controleer of de FINE-cartridge correct is geïnstalleerd.
 Vervangingsprocedure

Controleer ook of de beschermtape aan de onderzijde van de FINE-cartridge is verwijderd.



- Als er een foutbericht wordt weergegeven op het LCD, raadpleegt u Een bericht verschijnt op het scherm.
- Stel de afdrukkwaliteit hoger in via de instellingen van het printerstuurprogramma. Hierdoor kunnen de afdrukresultaten verbeteren.
 - De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren

Onduidelijke of ongelijkmatige afdrukresultaten:

Stap 1

Druk het controleraster voor de spuitopeningen af.

Vanaf het apparaat ➡ Controleraster voor de spuitopeningen afdrukken Vanaf de computer ➡ De computer gebruiken om een controleraster voor de spuitopeningen af te drukken

Bekijk het controleraster voor de spuitopeningen.

Controleraster voor de spuitopeningen bekijken

Als er lijnen ontbreken of er horizontale witte strepen voorkomen in dit raster:



Druk na het reinigen van de printkop het controleraster voor spuitopeningen af en controleer dit.

Stap 2

Reinig de printkop.

Vanaf het apparaat ➡ De printkop reinigen Vanaf de computer ➡ De printkoppen reinigen vanaf de computer

Als het probleem niet is opgelost nadat u de printkop tweemaal hebt gereinigd:

Stap 3

Voer een diepte-reiniging van de printkop uit.

Vanaf het apparaat ➡ Een diepte-reiniging van de printkop uitvoeren Vanaf de computer ➡ De printkoppen reinigen vanaf de computer

Als het probleem niet is opgelost, schakelt u het apparaat uit en voert u de diepte-reiniging van de printkop 24 uur later nogmaals uit. Verwijder de stekker niet als u het apparaat uitschakelt.

Als het probleem hiermee nog steeds niet is verholpen:

Stap 4

Vervang de FINE-cartridge.

Een FINE-cartridge vervangen

Opmerking

Als het probleem nog steeds niet is verholpen nadat de FINE-cartridge is vervangen, neemt u contact op met het ondersteuningscentrum.

Als de afdrukresultaten niet gelijkmatig zijn (de evenwijdige lijnen zijn bijvoorbeeld niet correct afgedrukt):

Lijn de printkop uit.

Vanaf het apparaat De printkop uitlijnen

Controleraster voor de spuitopeningen afdrukken

Druk het controleraster voor de spuitopeningen af om te bepalen of de inkt op de juiste wijze uit de spuitopening van printkop wordt gespoten.

Opmerking Als de inkt bijna op is, wordt het controleraster niet goed afgedrukt. Vervang de FINE-cartridge die bijna leeg is.

Een FINE-cartridge vervangen

U moet het volgende voorbereiden: een vel gewoon papier van A4- of Letterformaat

- 1. Controleer of het apparaat aan staat.
- 2. Plaats een vel normaal papier van A4- of Letter-formaat in de voorste lade.
- **3.** Open het verlengstuk van uitvoerlade, open de papieruitvoerlade en trek de papieruitvoersteun uit.
- 4. Druk het controleraster voor de spuitopeningen af.
 - (1) Druk op de knop **Instellingen (Setup)**. Het scherm **Instellingenmenu (Setup menu)** wordt weergegeven.
 - (2) Gebruik de knop ◄ of ➤ om Onderhoud (Maintenance) te selecteren en druk op de knop OK.
 ➡ LCD en bedieningspaneel
 - (3) Gebruik de knop ◀ of ► om Contr. spuitopening (Nozzle check) te selecteren en druk op de knop OK.

Maintenance Nozzle check 🕨

Het controleraster voor de spuitopening wordt afgedrukt.

5. Bekijk het controleraster voor de spuitopeningen.

Controleraster voor de spuitopeningen bekijken

Opmerking

Voor toegang tot andere beschikbare functies drukt u op de modusknoppen.

Controleraster voor de spuitopeningen bekijken

Bekijk het controleraster voor de spuitopeningen en reinig zo nodig de printkop.

1. Controleer het raster (1) op ontbrekende lijnen en (2) de aanwezigheid van horizontale witte strepen.



(A) Aantal vellen dat tot nog toe is afgedrukt

Als er lijnen ontbreken in het raster (1):

De printkop moet worden gereinigd.

De printkop reinigen



(B) Goed

(C) Niet goed (er ontbreken lijnen)

Als er horizontale witte strepen voorkomen in raster (2):

De printkop moet worden gereinigd.

De printkop reinigen

(D)	(E)

(D) Goed

(E) Niet goed (horizontale witte strepen aanwezig)

Opmerking

Op de afdruk van het controleraster voor de spuitopeningen wordt het totale aantal vellen dat tot nog toe is afgedrukt weergegeven in stappen van 50 vellen.

De printkop reinigen

De printkop moet worden gereinigd als er in het afgedrukte controleraster voor de spuitopeningen lijnen ontbreken of horizontale witte strepen worden weergegeven. Door een reiniging uit te voeren worden de spuitopeningen vrij gemaakt en de toestand van de printkop hersteld. Bij het reinigen van de printkop wordt inkt verbruikt. Reinig de printkop daarom alleen als het echt nodig is.

- 1. Controleer of het apparaat aan staat.
- 2. Reinig de printkop.
 - (1) Druk op de knop Instellingen (Setup). Het scherm Instellingenmenu (Setup menu) wordt weergegeven.
 - (2) Gebruik de knop ◄ of ► om Onderhoud (Maintenance) te selecteren en druk op de knop OK.

LCD en bedieningspaneel

(3) Gebruik de knop ◀ of ► om Reinigen (Cleaning) te selecteren en druk op de knop OK.

Main	tenance	
•	Cleaning	

Het apparaat start de reiniging van de printkop.

Voer geen andere handelingen uit totdat het apparaat klaar is met het reinigen van de printkop. Dit duurt 1 tot 2 minuten.

3. Controleer de conditie van de printkop.

Als u de conditie van de printkop wilt controleren, drukt u het controleraster voor de spuitopeningen af. Controleraster voor de spuitopeningen afdrukken

Opmerking

- Voor toegang tot andere beschikbare functies drukt u op de modusknoppen.
- Als het probleem niet is opgelost nadat u de printkop tweemaal hebt gereinigd, voert u de dieptereiniging van de printkop uit.
 - Een diepte-reiniging van de printkop uitvoeren

Een diepte-reiniging van de printkop uitvoeren

Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd door de normale reiniging van de printkop, moet u een dieptereiniging van de printkop uitvoeren. Bij een diepte-reiniging van de printkop wordt meer inkt verbruikt dan bij een normale reiniging van de printkop. Het is daarom raadzaam de diepte-reiniging van de printkop alleen uit te voeren als het echt nodig is.

- 1. Controleer of het apparaat aan staat.
- 2. Voer een diepte-reiniging van de printkop uit.
 - (1) Druk op de knop Instellingen (Setup). Het scherm Instellingenmenu (Setup menu) wordt weergegeven.
 - (2) Gebruik de knop ◄ of ➤ om Onderhoud (Maintenance) te selecteren en druk op de knop OK.
 ➡ LCD en bedieningspaneel
 - (3) Gebruik de knop ◄ of ► om Diepte-reiniging (Deep cleaning) te selecteren en druk op de knop OK.

Maintenance Deep cleaning

Het apparaat start de diepte-reiniging van de printkop.

Voer geen andere handelingen uit totdat het apparaat klaar is met de diepte-reiniging van de printkop. Dit duurt 1 tot 2 minuten.

- 3. Controleer de conditie van de printkop.
 - Als u de conditie van de printkop wilt controleren, drukt u het controleraster voor de spuitopeningen af. Controleraster voor de spuitopeningen afdrukken

Als het probleem niet is opgelost, schakelt u het apparaat uit en voert u de diepte-reiniging van de printkop 24 uur later nogmaals uit. Verwijder de stekker niet als u het apparaat uitschakelt.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, vervangt u de FINE-cartridge door een nieuwe. ➡ Een FINE-cartridge vervangen

Als het probleem nog steeds niet is verholpen nadat de FINE-cartridge is vervangen, neemt u contact op met het ondersteuningscentrum.



Voor toegang tot andere beschikbare functies drukt u op de modusknoppen.

De printkop uitlijnen

Als de afgedrukte lijnen niet evenwijdig zijn of als u niet tevreden bent over de afdrukresultaten, dient u de positie van de printkop aan te passen.

Opmerking Als de inkt bijna op is, wordt het uitlijningsblad niet correct afgedrukt. Vervang de FINE-cartridge die bijna leeg is. Een FINE-cartridge vervangen

U moet het volgende voorbereiden: een vel gewoon papier van A4- of Letterformaat (inclusief gerecycled papier)*

* Gebruik papier dat wit en schoon is aan beide kanten.

- 1. Controleer of het apparaat aan staat.
- 2. Plaats een vel normaal papier van A4- of Letter-formaat in de voorste lade.
- **3.** Open het verlengstuk van uitvoerlade, open de papieruitvoerlade en trek de papieruitvoersteun uit.
- 4. Druk het uitlijningsblad af.
 - (1) Druk op de knop Instellingen (Setup). Het scherm Instellingenmenu (Setup menu) wordt weergegeven.
 - (2) Gebruik de knop ◄ of ► om Onderhoud (Maintenance) te selecteren en druk op de knop OK.
 ► LCD en bedieningspaneel
 - (3) Gebruik de knop ◀ of ► om Uitlijning printkop (Head alignment) te selecteren en druk op de knop OK.

Maintenance

Head alignment

Het uitlijningsblad wordt afgedrukt.



>>>> Belangrijk

- Raak de afdruk op het uitlijningsblad niet aan.
- Voorkom dat het uitlijningsblad vuil wordt. Als het blad vlekken vertoont of gekreukt is, wordt het mogelijk niet juist gescand.
- (4) Als het bericht 'Zijn de rasters correct? (Are the patterns fine?)' wordt weergegeven, bevestigt u dat het raster goed is afgedrukt, selecteert u Ja (Yes) en drukt u op OK.
- 5. Scan het uitlijningsblad om de positie van de printkop aan te passen.
 - (1) Bevestig het bericht en leg het uitlijningsblad voor de printkop op de glasplaat. Plaats het uitlijningsblad voor de printkop MET DE BEDRUKTE ZIJDE OMLAAG en zorg dat de markering ✓ in de linkerbovenhoek van het blad is uitgelijnd met de positiemarkering **2**.



Dpmerking

- Het uitlijningsblad kan niet worden gescand als dit in de ADF (automatische documentinvoer) is geplaatst.
- (2) Sluit de documentklep voorzichtig en druk op de knop Kleur (Color) of Zwart (Black).

Het apparaat scant het uitlijningsblad en de printkoppositie wordt automatisch aangepast. Nadat de positie van de printkoppen is aangepast, verwijdert u het uitlijningsblad van de glasplaat.

🄊 Belangrijk

- Open de documentklep niet en verwijder het uitlijningsblad niet van de glasplaat voordat het aanpassen van de printkoppositie is voltooid.
- Als het foutbericht wordt weergegeven op het LCD, drukt u op de knop OK om de fout te wissen en de benodigde actie te ondernemen.
 - Een bericht verschijnt op het scherm

Demerking

- Voor toegang tot andere beschikbare functies drukt u op de modusknoppen.
- Als u nog steeds niet tevreden bent over de afdrukresultaten nadat de printkoppositie is aangepast op de hiervoor omschreven wijze, kunt u de printkoppositie aanpassen vanaf de computer.
 De positie van de printkop uitlijnen vanaf de computer
- Selecteer Waarde kopuitl. afdr. (Print align value) in het menu Onderhoud (Maintenance) als u de huidige aanpassingswaarden voor de printkoppositie wilt afdrukken en controleren.

Onderhoud uitvoeren vanaf een computer

- De printkoppen reinigen vanaf de computer
- De papierinvoerrollen reinigen vanaf de computer
- De printkop uitlijnen
- De positie van de printkop uitlijnen vanaf de computer
- De computer gebruiken om een controleraster voor de spuitopeningen af te drukken
- De binnenkant van het apparaat reinigen

De printkoppen reinigen vanaf de computer

Met de functie voor het reinigen van de printkop kunt u verstopte spuitopeningen van de printkop weer vrijmaken. Reinig de printkoppen wanneer de afdruk vaag is of een bepaalde kleur niet wordt afgedrukt, ook al is er genoeg inkt.

De procedure voor het reinigen van de printkop is als volgt:



Reiniging (Cleaning)

- 1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma
- 2. Klik op Reiniging (Cleaning) op het tabblad Onderhoud (Maintenance)

Als u het dialoogvenster **Reiniging printkop (Print Head Cleaning)** opent, selecteert u de inktgroep die moet worden gereinigd.

Klik op **Initiële controle-items (Initial Check Items)** om de items te bekijken die u moet controleren voordat u deze reinigt.

3. Voor de reiniging uit

Zorg dat het apparaat is ingeschakeld en klik op **Uitvoeren (Execute)**. Het reinigen van de printkop wordt gestart.

4. Voltooi de reiniging

Het dialoogvenster **Controle spuitopening (Nozzle Check)** wordt geopend na het bevestigingsbericht.

5. Controleer de resultaten

Klik op de knop **Controleraster afdrukken (Print Check Pattern)** om te controleren of de afdrukkwaliteit is verbeterd. Klik op **Annuleren (Cancel)** als u deze controle niet wilt uitvoeren.

Als het probleem niet is opgelost nadat u de printkop eenmaal hebt gereinigd, herhaalt u het reinigingsproces.

🄊 Belangrijk

Bij Reiniging (Cleaning) wordt een kleine hoeveelheid inkt gebruikt. Wanneer u de printkop vaak reinigt, zal de inktvoorraad van uw printer snel afnemen. Voer daarom alleen een reiniging uit wanneer dit noodzakelijk is.



Diepte-reiniging (Deep Cleaning)

Diepte-reiniging (Deep Cleaning) is grondiger dan een normale reiniging. U gebruikt deze functie als een probleem met de printkop niet is opgelost nadat u de functie **Reiniging (Cleaning)** tweemaal hebt uitgevoerd.

- 1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma
- 2. Klik op **Diepte-reiniging (Deep Cleaning)** op het tabblad **Onderhoud** (Maintenance)

Nadat u het dialoogvenster **Diepte-reiniging (Deep Cleaning)** hebt geopend, selecteert u de inktgroep die een diepte-reiniging moet ondergaan.

Klik op **Initiële controle-items (Initial Check Items)** om de items te bekijken die u moet controleren voordat deze een diepte-reiniging ondergaan.

3. Voer de diepte-reiniging uit

Zorg dat het apparaat is ingeschakeld en klik op **Uitvoeren (Execute)**. Klik op **OK** in het bevestigingsbericht. De diepte-reiniging wordt gestart.

4. Voltooi de diepte-reiniging

Het dialoogvenster **Controle spuitopening (Nozzle Check)** wordt geopend na het bevestigingsbericht.

5. Controleer de resultaten

Klik op de knop **Controleraster afdrukken (Print Check Pattern)** om te controleren of de afdrukkwaliteit is verbeterd. Klik op **Annuleren (Cancel)** als u deze controle niet wilt uitvoeren.

🄊 Belangrijk

Bij Diepte-reiniging (Deep Cleaning) wordt meer inkt gebruikt dan bij Reiniging (Cleaning). Wanneer u de printkop vaak reinigt, zal de inktvoorraad van uw printer snel afnemen. Voer daarom alleen een reiniging uit wanneer dit noodzakelijk is.

Opmerking

Als na Diepte-reiniging (Deep Cleaning) geen verbetering optreedt, schakelt u het apparaat uit, wacht u 24 uur en voert u Diepte-reiniging (Deep Cleaning) opnieuw uit. Als er nog steeds geen verbetering optreedt, leest u 'Er wordt geen inkt toegevoerd'.

Verwant onderwerp

De computer gebruiken om een controleraster voor de spuitopeningen af te drukken

De papierinvoerrollen reinigen vanaf de computer

U kunt de papierinvoerrollen reinigen. U doet dit als er stukjes papier aan de papierinvoerrollen vastzitten en het papier niet goed wordt ingevoerd.

De procedure voor het reinigen van de papierinvoerrol is als volgt:



Reiniging rollen (Roller Cleaning)

- Bereid het apparaat voor Verwijder al het papier uit de voorste lade.
- 2. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma
- 3. Klik op Reiniging rollen (Roller Cleaning) op het tabblad Onderhoud (Maintenance)

Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.

4. Voer het reinigen van de papierinvoerrollen uit

Zorg dat het apparaat is ingeschakeld en klik daarna op **OK**. Het reinigen van de papierinvoerrol wordt gestart.

5. Voltooi het reinigen van de papierinvoerrollen

Nadat de rollen zijn gestopt, volgt u de aanwijzingen in het bericht, plaatst u drie vellen normaal papier in de voorste lade en klikt u op **OK**.

Het papier wordt uitgevoerd en het reinigen van de invoerrollen wordt voltooid.

De printkop uitlijnen

Wanneer u de positie van de printkop aanpast, worden fouten in de printkoppositie gecorrigeerd en foutieve kleuren en streepvorming verbeterd.

Als het afdrukresultaat ongelijkmatig is vanwege verschoven lijnen of andere fouten, past u de positie van de printkop aan.

Op dit apparaat kunt u de printkop automatisch of handmatig aanpassen.

• Als u de positie van de printkop automatisch wilt aanpassen, voert u de aanpassing van de printkoppositie uit vanaf het bedieningspaneel van het apparaat.

De printkop uitlijnen

- Als u de positie van de printkop handmatig wilt aanpassen, voert u de aanpassing van de printkoppositie uit vanaf de computer.
 - De positie van de printkop uitlijnen vanaf de computer

De positie van de printkop uitlijnen vanaf de computer

Bij het uitlijnen van de printkop worden de installatieposities van de printkop gecorrigeerd waardoor kleuren en lijnen beter worden afgedrukt.

Dit apparaat ondersteunt twee methoden voor het uitlijnen van de printkop: automatische uitlijning en handmatige uitlijning.

Voor automatische uitlijning van de printkop raadpleegt u 'De printkop uitlijnen' en voert u vervolgens de functie uit met het bedieningspaneel van het apparaat.

De procedure voor het handmatig uitlijnen van de printkop is als volgt:



Uitlijning printkop (Print Head Alignment)

- 1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma
- 2. Klik op Aangepaste instellingen (Custom Settings) op het tabblad Onderhoud (Maintenance).

Het dialoogvenster Aangepaste instellingen (Custom Settings) wordt geopend.

- Uitlijning printkop wijzigen in handmatig
 Schakel het selectievakje Koppen handmatig uitlijnen (Align heads manually) in.
- 4. Pas de instellingen toe

Klik op OK en vervolgens op OK in het bevestigingsbericht.

5. Klik op Uitlijning printkop (Print Head Alignment) op het tabblad Onderhoud (Maintenance)

Het dialoogvenster Uitlijning printkop starten (Start Print Head Alignment) wordt geopend.

6. Plaats papier in het apparaat

Plaats drie vellen normaal papier van A4- of Letter-formaat in de voorste lade.

7. Voer het uitlijnen van de printkop uit

Zorg dat het apparaat is ingeschakeld en klik op **Printkop uitlijnen (Align Print Head)**. Volg de instructie in het bericht.

8. Controleer het afgedrukte patroon

Voer de nummers van de patronen met de minste streepvorming in de bijbehorende vakken in. Zelfs als u op de patronen met de minste streepvorming klikt in het voorbeeldvenster, worden de nummers automatisch in de bijbehorende vakken geplaatst.

Klik op OK nadat u alle benodigde waarden hebt ingevoerd.



9. Bevestig het weergegeven bericht en klik op OK

Het tweede raster wordt afgedrukt.

10. Controleer het afgedrukte patroon

Voer de nummers van de patronen met de minste streepvorming in de bijbehorende vakken in. Zelfs als u op de patronen met de minste streepvorming klikt in het voorbeeldvenster, worden de nummers automatisch in de bijbehorende vakken geplaatst.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0 45 44 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43	

Klik op **OK** nadat u alle benodigde waarden hebt ingevoerd.



11. Bevestig het weergegeven bericht en klik op OK

Het derde raster wordt afgedrukt.

12. Controleer het afgedrukte patroon

Voer de nummers van de patronen met de minst zichtbare horizontale strepen in de bijbehorende vakken in.

Zelfs als u op de patronen met de minst zichtbare horizontal strepen klikt in het voorbeeldvenster, worden de nummers automatisch in de bijbehorende vakken geplaatst.



Klik op OK nadat u alle benodigde waarden hebt ingevoerd.





De computer gebruiken om een controleraster voor de spuitopeningen af te drukken

Met de functie voor controle van de spuitopeningen kunt u controleren of de printkop goed functioneert door een controleraster af te drukken. Druk een controleraster af wanneer de afdruk vaag is of een bepaalde kleur niet wordt afgedrukt.

De procedure voor het afdrukken van een controleraster is als volgt:



Controle spuitopening (Nozzle Check)

- 1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma
- 2. Klik op Controle spuitopening (Nozzle Check) op het tabblad Onderhoud (Maintenance)

Het dialoogvenster **Controle spuitopening (Nozzle Check)** wordt weergegeven. Klik op **Initiële controle-items (Initial Check Items)** om de items weer te geven die u moet controleren voordat u het controleraster voor spuitopeningen afdrukt.

3. Plaats papier in het apparaat

Plaats één vel normaal papier van A4- of Letter-formaat in de voorste lade.

4. Druk een controleraster voor de spuitopeningen af

Zorg dat het apparaat is ingeschakeld en klik op **Controleraster afdrukken (Print Check Pattern)**. Het afdrukken van het controleraster voor de spuitopeningen start. Klik op **OK** in het bevestigingsbericht. Het dialoogvenster **Rastercontrole (Pattern Check)** wordt geopend.

5. Controleer het afdrukresultaat

Controleer het afdrukresultaat. Klik op Afsluiten (Exit) als het afdrukresultaat normaal is.

Klik op **Reiniging (Cleaning)** om de printkop te reinigen als de afdruk vegen bevat of als bepaalde delen niet zijn afgedrukt.

Verwant onderwerp

De printkoppen reinigen vanaf de computer

De binnenkant van het apparaat reinigen

Voer een reiniging van de onderste plaat uit voordat u dubbelzijdig afdrukt, om te voorkomen dat er vegen op de achterzijde van het papier ontstaan.

Voer ook een reiniging van de onderste plaat uit als er inktvegen op een afdruk voorkomen die niet worden veroorzaakt door de afdrukgegevens.

Zie 'Het binnenste van het apparaat reinigen (Reiniging onderste plaat)' voor meer informatie over het plaatsen van papier in het apparaat.

De procedure voor het reinigen van de onderste plaat is als volgt:



Reiniging onderste plaat (Bottom Plate Cleaning)

- 1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma
- 2. Klik op Reiniging onderste plaat (Bottom Plate Cleaning) op het tabblad Onderhoud (Maintenance)

Het dialoogvenster Reiniging onderste plaat (Bottom Plate Cleaning) wordt geopend.

3. Plaats papier in het apparaat

Vouw het normale papier van A4- of Letter-formaat horizontaal doormidden en vervolgens weer uit, zoals aangegeven in het dialoogvenster. Vouw één zijde van het papier nogmaals doormidden, waarbij u de rand uitlijnt met de vouw in het midden. Vouw het papier daarna weer open. Plaats het papier met de rug van de vouwen naar boven gericht in de voorste lade, waarbij de rand van de helft zonder vouw van u af is gericht.

4. Voer de reiniging van de onderste plaat uit

Zorg dat het apparaat is ingeschakeld en klik op **Uitvoeren (Execute)**. Het reinigen van de onderste plaat wordt gestart.

Het apparaat reinigen

- De buitenkant van het apparaat reinigen
- De glasplaat en de documentklep reinigen
- De ADF (automatische documentinvoer) reinigen
- De papierinvoerrol reinigen
- Het binnenste van het apparaat reinigen (Reiniging onderste plaat)
- De uitstekende delen binnen in het apparaat reinigen

De buitenkant van het apparaat reinigen

Gebruik altijd een zachte en droge doek, bijvoorbeeld een brillendoekje, en veeg vuilresten voorzichtig van het oppervlak. Strijk eventuele kreukels in de doek zo nodig glad voordat u de doek gebruikt.

Delangrijk

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen.
 - Het apparaat kan niet worden uitgeschakeld terwijl een fax wordt verzonden of ontvangen, of als er niet-verzonden faxen in het apparaatgeheugen zijn opgeslagen. Zorg dat het verzenden of ontvangen van alle faxen is voltooid voordat u de stekker van het apparaat uit het stopcontact haalt.
 - Het apparaat kan geen faxen verzenden of ontvangen als het is uitgeschakeld.
 - Als u de stekker verwijdert, gaan de instellingen voor datum en tijd en alle documenten in het apparaatgeheugen verloren. Verzend een benodigd document of druk het af, of sla het op een USB-flashstation op voordat u de stekker verwijdert.
- Gebruik voor het reinigen geen tissues, papieren handdoekjes, doeken met een grove structuur of soortgelijk materiaal omdat deze krassen kunnen veroorzaken. Gebruik altijd een zachte en droge doek.
- Gebruik nooit vluchtige vloeistoffen zoals verdunners, wasbenzine, aceton of andere chemische reinigingsmiddelen om het apparaat te reinigen. Deze kunnen de buitenkant van het apparaat beschadigen.

De glasplaat en de documentklep reinigen

🄊 Belangrijk

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen.
 - Het apparaat kan niet worden uitgeschakeld terwijl een fax wordt verzonden of ontvangen, of als er niet-verzonden faxen in het apparaatgeheugen zijn opgeslagen. Zorg dat het verzenden of ontvangen van alle faxen is voltooid voordat u de stekker van het apparaat uit het stopcontact haalt.
 - Het apparaat kan geen faxen verzenden of ontvangen als het is uitgeschakeld.
 - Als u de stekker verwijdert, gaan de instellingen voor datum en tijd en alle documenten in het apparaatgeheugen verloren. Verzend een benodigd document of druk het af, of sla het op een USB-flashstation op voordat u de stekker verwijdert.
- Gebruik voor het reinigen geen tissues, papieren handdoekjes, doeken met een grove structuur of soortgelijk materiaal omdat deze krassen kunnen veroorzaken. Gebruik altijd een zachte en droge doek.
- Gebruik nooit vluchtige vloeistoffen zoals verdunners, wasbenzine, aceton of andere chemische reinigingsmiddelen om het apparaat te reinigen. Deze kunnen de buitenkant van het apparaat beschadigen.

Veeg de glasplaat (A), de binnenkant van de documentklep (witte plaat) (B), het glas van de ADF (automatische documentinvoer) (C) en de binnenkant van de ADF (witte gebied) (D) voorzichtig af met een zachte, schone, pluisvrije en droge doek. Zorg dat er geen restanten achterblijven, vooral niet op de glasplaat.



- 🅦 Belangrijk
- De binnenzijde van de documentklep (witte plaat) (B) raakt snel beschadigd. Veeg deze dus voorzichtig af.
- Als een stof zoals lijm, inkt of correctievloeistof zich hecht aan het glas van de ADF (C), zoals in de bovenstaande afbeelding, kunnen er zwarte strepen verschijnen op het gescande beeld. In dit geval dient u het glas voorzichtig te reinigen.

De ADF (automatische documentinvoer) reinigen

🅦 Belangrijk

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen.
 - Het apparaat kan niet worden uitgeschakeld terwijl een fax wordt verzonden of ontvangen, of als er niet-verzonden faxen in het apparaatgeheugen zijn opgeslagen. Zorg dat het verzenden of ontvangen van alle faxen is voltooid voordat u de stekker van het apparaat uit het stopcontact haalt.
 - Het apparaat kan geen faxen verzenden of ontvangen als het is uitgeschakeld.
 - Als u de stekker verwijdert, gaan de instellingen voor datum en tijd en alle documenten in het apparaatgeheugen verloren. Verzend een benodigd document of druk het af, of sla het op een USB-flashstation op voordat u de stekker verwijdert.
- Gebruik voor het reinigen geen tissues, papieren handdoekjes, doeken met een grove structuur of soortgelijk materiaal omdat deze krassen kunnen veroorzaken. Gebruik altijd een zachte en droge doek.
- Gebruik nooit vluchtige vloeistoffen zoals verdunners, wasbenzine, aceton of andere chemische reinigingsmiddelen om het apparaat te reinigen. Deze kunnen de buitenkant van het apparaat beschadigen.
- 1. Open de documentlade.



2. Open de klep van de documentinvoer.



3. Verwijder papierstof van de binnenkant van de klep van de documentinvoer **(A)** met een zachte, schone, pluisvrije en droge doek.



- **4.** Sluit daarna de klep van de documentinvoer door erop te drukken totdat deze vastklikt.
- **5.** Sluit de documentlade.

De papierinvoerrol reinigen

Als de papierinvoerrol vuil is of als er papierstof op ligt, wordt het papier mogelijk niet goed ingevoerd. Reinig in dat geval de papierinvoerrol. Als u de papierinvoerrol reinigt, slijt deze. Reinig de rol daarom alleen als dat nodig is.

U moet het volgende voorbereiden: drie vellen gewoon papier van A4- of Letterformaat

- 1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld en verwijder het papier uit de voorste lade.
- 2. Open de papieruitvoerlade.
- 3. Reinig de papierinvoerrol zonder papier.
 - (1) Druk op de knop Instellingen (Setup). Het scherm Instellingenmenu (Setup menu) wordt weergegeven.
 - (2) Gebruik de knop ◄ of ► om Onderhoud (Maintenance) te selecteren en druk op de knop OK.
 ►LCD en bedieningspaneel
 - (3) Gebruik de knop ◀ of ► om Reiniging rollen (Roller cleaning) te selecteren en druk op de knop OK.

Maintenance Roller cleaning

Tijdens het reinigen draait de papierinvoerrol enkele malen rond.

- 4. Reinig de papierinvoerrol met papier.
 - (1) Controleer of de papierinvoerrol is gestopt met draaien, sluit de papieruitvoerlade en plaats drie of meer vellen normaal papier van A4- of Letter-formaat in de voorste lade.
 - (2) Open het verlengstuk van uitvoerlade, open de papieruitvoerlade en trek de papieruitvoersteun uit.
 - (3) Controleer of **Reiniging rollen (Roller cleaning)** is geselecteerd en druk op de knop **OK**.

Het apparaat begint met de reiniging. Het reinigen is voltooid als het papier wordt uitgeworpen.

Dpmerking

Voor toegang tot andere beschikbare functies drukt u op de modusknoppen.

Als het probleem nog steeds niet is verholpen na het reinigen van de papierinvoerrol, neemt u contact op met het ondersteuningscentrum.
Het binnenste van het apparaat reinigen (Reiniging onderste plaat)

Hiermee verwijdert u vlekken van de binnenkant van het apparaat. Als het binnenste van het apparaat vuil wordt, kan bedrukt papier ook vuil worden. Daarom raden we u aan de binnenkant van het apparaat regelmatig te reinigen.

U moet het volgende voorbereiden: een vel gewoon papier van A4- of Letterformaat*

* Zorg ervoor dat u een nieuw vel papier gebruikt.

- 1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld en verwijder het papier uit de voorste lade.
- 2. Bereid het papier voor.
 - (1) Vouw een vel gewoon papier van het formaat A4 of Letter in de breedte dubbel en vouw het papier weer open.
 - (2) Vouw één zijde van het geopende papier nogmaals doormidden, waarbij u de rand uitlijnt met de vouw in het midden. Vouw het papier daarna weer open.



(3) Plaats alleen dit vel papier met de rug van de vouwen naar boven gericht in de voorste lade, waarbij de rand van de helft zonder vouw van u af is gericht.



- **3.** Open het verlengstuk van uitvoerlade, open de papieruitvoerlade en trek de papieruitvoersteun uit.
- 4. Reinig de binnenkant van het apparaat.
 - (1) Druk op de knop Instellingen (Setup). Het scherm Instellingenmenu (Setup menu) wordt weergegeven.
 - (2) Gebruik de knop ◄ of ► om Onderhoud (Maintenance) te selecteren en druk op de knop OK.
 ► LCD en bedieningspaneel

(3) Gebruik de knop ◀ of ► om Bodemplaat reinigen (Bottom cleaning) te selecteren en druk op de knop OK.

Maintenance

Bottom cleaning

Het papier reinigt de binnenkant van het apparaat terwijl het wordt doorgevoerd door het apparaat.

Controleer de gevouwen gedeelten van het uitgevoerde papier. Als deze inktvlekken bevatten, moet u de onderste plaat opnieuw reinigen.

Als het probleem zich blijft voordoen nadat u de onderste plaat nogmaals hebt gereinigd, zijn de uitstekende delen aan de binnenkant van het apparaat mogelijk vuil. Reinig ze op de manier zoals in de instructies is beschreven.

De uitstekende delen binnen in het apparaat reinigen

Opmerking

- Voor toegang tot andere beschikbare functies drukt u op de modusknoppen.
- Gebruik een nieuw vel papier wanneer u de onderplaat opnieuw reinigt.

De uitstekende delen binnen in het apparaat reinigen

>>>> Belangrijk

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen.
 - Het apparaat kan niet worden uitgeschakeld terwijl een fax wordt verzonden of ontvangen, of als er niet-verzonden faxen in het apparaatgeheugen zijn opgeslagen. Zorg dat het verzenden of ontvangen van alle faxen is voltooid voordat u de stekker van het apparaat uit het stopcontact haalt.
 - Het apparaat kan geen faxen verzenden of ontvangen als het is uitgeschakeld.
 - Als u de stekker verwijdert, gaan de instellingen voor datum en tijd en alle documenten in het apparaatgeheugen verloren. Verzend een benodigd document of druk het af, of sla het op een USB-flashstation op voordat u de stekker verwijdert.

U moet het volgende voorbereiden: wattenstaafje

Als er inktresten aanwezig zijn op de uitstekende delen binnen in het apparaat, reinigt u deze delen met bijvoorbeeld een wattenstaafje.



De apparaatinstellingen wijzigen

- Apparaatinstellingen vanaf uw computer wijzigen
- De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm

Apparaatinstellingen vanaf uw computer wijzigen

- Afdrukopties wijzigen
- Een veelgebruikt afdrukprofiel registreren
- De te gebruiken inktpatroon instellen
- De stroomvoorziening van het apparaat beheren
- Het geluidsvolume van het apparaat verlagen
- De bedieningsmodus van het apparaat wijzigen

Afdrukopties wijzigen

U kunt de gedetailleerde instellingen voor het printerstuurprogramma wijzigen voor afdrukgegevens die worden verzonden vanuit een toepassing.

Geef deze optie aan als u te maken hebt met afdrukproblemen, zoals een deel van beeldgegevens dat wordt afgesneden.

De procedure voor het wijzigen van de afdrukopties is als volgt:

- 1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma
- 2. Klik op Afdrukopties... (Print Options...) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup)

🖶 Canon MX450 series Printer Printing	Canon MX450 series Printer Printing Preferences		
🖓 Quick Setup 🙄 Main 😂 Page	Setup 🕌 Maintenance		
Plain Paper Letter 8.5"x11" 22v28cm	Page Sige: Letter 8.5'x11" 22x28om Orientation: A Postrat Ficture 180 degrees Printer Paper Size: Same as Page Size Page Layout: Nomal-size Nomal-size Borderless Fit to-Page Scaled Page Layout		
	Duples Pirrting (Manual) Staping Side: Long-side staping (Left)		
	Print from Last Page Cgliste Print Options Stamp/Background Defaults OK Cancel Apply Help		

Het dialoogvenster Afdrukopties (Print Options) wordt geopend.

Print Options		
Disable JCM required from the application software		
Disable the color profile setting of the application software		
Upgroup Papers		
Do not allow application software to compress print data		
Print after creating print data by page		
Prevention of Print Data Loss:	[Off •	
Unit of Print Data Processing:	Recommended •	
OK Cancel	De(auts Help	

Opmerking

- Als u het XPS-printerstuurprogramma gebruikt, verschillen de functies die beschikbaar zijn.
- 3. Wijzig de individuele instellingen

Wijzig desgewenst de instelling van elk item en klik op **OK**. Het tabblad **Pagina-instelling (Page Setup)** wordt opnieuw weergegeven.

Een veelgebruikt afdrukprofiel registreren

U kunt een veelgebruikt afdrukprofiel registreren bij **Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings)** op het tabblad **Snel instellen (Quick Setup)**. Afdrukprofielen die u niet meer nodig hebt, kunt u op elk gewenst moment verwijderen.

De procedure voor het opslaan van een afdrukprofiel is als volgt:

Een afdrukprofiel registreren

- 1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma
- 2. Stel de benodigde items in

Selecteer het afdrukprofiel dat u wilt gebruiken bij Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings) op het tabblad Snel instellen (Quick Setup) en wijzig zo nodig de instellingen onder Extra functies (Additional Features).

U kunt de gewenste items ook instellen op de tabbladen Afdruk (Main) en Pagina-instelling (Page Setup).

3. Klik op Opslaan... (Save...)

🖶 Canon MX450 series Printer Printing Preferences	
🖓 Quick Setup 🕄 Main 🐼 Page Setup 🕌 Maintee	nance
Commonly Used Settings	
Standard Business Document P Paper Saving Photo Pinting Securities Sage	E Dejote
Additional Features	
Duplex Printing (Manual)	
Borderless Printing	
Grayscale Printing	
Fast (Speed Priority)	
Media Type:	Printer Paper Size:
Plain Paper 💌	Letter 8.5"x11" 22x28cm *
	Orientation: @ Portrait O Langecape
Print Quality:	Paper Source:
Standard ·	Front Tray
	Copies: 1 🔄 (1-999)
Always Brint with Current Settings	Igstructions Defaults
	OK Cancel Apply Help

Het dialoogvenster Veelgebruikte instellingen opslaan (Save Commonly Used Settings) wordt geopend.

Save Commonly Used Settings
Name:
Qptions
OK Cancel Help

4. Sla de instellingen op

Geef een naam op in het veld **Naam (Name)**. Klik zo nodig op **Opties... (Options...)** om opties in te stellen en klik vervolgens op **OK**.

Klik in het dialoogvenster Veelgebruikte instellingen opslaan (Save Commonly Used Settings) op OK om de afdrukinstellingen op te slaan en terug te keren naar het tabblad Snel instellen (Quick Setup).

De naam en het pictogram worden weergegeven in Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings).

🅦 Belangrijk

Klik op Opties... (Options...) om het paginaformaat, de afdrukstand en het aantal exemplaren dat u hebt ingesteld op te slaan, en controleer elk item.

Opmerking

Wanneer u het printerstuurprogramma opnieuw installeert of een upgrade van het stuurprogramma uitvoert, worden de geregistreerde afdrukinstellingen verwijderd uit Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings).

U kunt de geregistreerde afdrukinstellingen niet opslaan en behouden. Als een profiel wordt verwijderd, moet u de afdrukinstellingen opnieuw registreren.

Een afdrukprofiel verwijderen

1. Selecteer het afdrukprofiel dat u wilt verwijderen

Selecteer het afdrukprofiel dat u wilt verwijderen uit de lijst Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings) op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).

2. Verwijder het afdrukprofiel

Klik op Verwijderen (Delete). Klik op OK in het bevestigingsbericht. Het geselecteerde afdrukprofiel wordt verwijderd uit de lijst Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings).

Opmerking

Afdrukprofielen die in de begininstellingen zijn geregistreerd, kunnen niet worden verwijderd.

De te gebruiken inktpatroon instellen

Met deze functie kunt u de meest geschikte FINE-cartridge van de geïnstalleerde cartridges opgeven voor een bepaald doel.

Wanneer een van de FINE-cartridges leegraakt en niet onmiddellijk door een nieuwe kan worden vervangen, kunt u de andere FINE-cartridge opgeven die nog inkt bevat, en verder gaan met afdrukken.

U geeft als volgt de FINE-cartridge op:



Inktcartridge-instellingen (Ink Cartridge Settings)

- 1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma
- 2. Klik op Inktcartridge-instellingen (Ink Cartridge Settings) op het tabblad Onderhoud (Maintenance).

Het dialoogvenster Inktcartridge-instellingen (Ink Cartridge Settings) wordt weergegeven.

3. Selecteer de FINE-cartridge die u wilt gebruiken

Selecteer de FINE-cartridge die u wilt gebruiken om af te drukken en klik op **OK**. De opgegeven FINE-cartridge wordt voor de volgende afdruktaak gebruikt.

🅦 Belangrijk

Als de volgende instellingen worden opgegeven, werkt Alleen zwart (Black Only) niet omdat het apparaat de kleuren FINE-cartridge gebruikt om documenten af te drukken.

Een andere optie dan Normaal papier (Plain Paper), Envelop (Envelope), Hagaki A of Hagaki is geselecteerd voor Mediumtype (Media Type) op het tabblad Afdruk (Main)

- Zonder marges (Borderless) is geselecteerd in de lijst Pagina-indeling (Page Layout) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup)
- Verwijder een niet-gebruikte FINE-cartridge niet. Er kan niet worden afgedrukt als een van de FINEcartridges is verwijderd.

De stroomvoorziening van het apparaat beheren

Met deze functie kunt u de stroomvoorziening van het apparaat vanuit het printerstuurprogramma beheren.

De procedure voor het beheren van de stroomvoorziening van het apparaat is als volgt:



Printer uit (Power Off)

Met de functie **Printer uit (Power Off)** schakelt u het apparaat uit. Als u deze functie gebruikt, kunt u het apparaat niet inschakelen vanuit het printerstuurprogramma.

- 1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma
- 2. Voer het uitzetten van de printer uit

Klik op **Printer uit (Power Off)** op het tabblad **Onderhoud (Maintenance)**. Klik op **OK** in het bevestigingsbericht.

Het apparaat wordt uitgeschakeld en het tabblad **Onderhoud (Maintenance)** wordt opnieuw weergegeven.

🅦 Belangrijk

U kunt geen faxen ontvangen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

Het geluidsvolume van het apparaat verlagen

Met de stille functie kunt u ervoor zorgen dat het apparaat minder geluid maakt. Selecteer deze functie als u wilt dat de printer 's nachts of in andere omstandigheden minder geluid maakt. Wanneer u deze functie selecteert, kan het afdrukken langzamer verlopen.

De procedure voor het gebruiken van de stille modus is als volgt:



Stille instellingen (Quiet Settings)

- 1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma
- 2. Klik op Stille instellingen (Quiet Settings) op het tabblad Onderhoud (Maintenance)

Het dialoogvenster Stille instellingen (Quiet Settings) wordt geopend.

Dpmerking

Als het apparaat is uitgeschakeld of als communicatie tussen het apparaat en de computer is uitgeschakeld, kan een foutbericht verschijnen omdat de computer de apparaatstatus niet kan vaststellen.

3. Stel de stille modus in

Geef desgewenst een van de volgende items op:

Stille modus niet gebruiken (Do not use quiet mode)

Selecteer deze optie als u het apparaat wit gebruiken met het normale werkingsvolume.

Stille modus altijd gebruiken (Always use quiet mode)

Selecteer deze optie als u wilt dat het apparaat minder geluid maakt.

Stille modus gebruiken op opgegeven tijden (Use quiet mode during specified hours)

Selecteer deze optie als u wilt dat het apparaat minder geluid maakt op de opgegeven tijden. Geef de **Begintijd (Start time)** en de **Eindtijd (End time)** op van de periode waarin de stille modus actief moet zijn. Als beiden op dezelfde tijd zijn ingesteld, werkt de stille modus niet.

🄊 Belangrijk

U kunt de stille modus instellen vanuit het bedieningspaneel van het apparaat, het printerstuurprogramma of ScanGear (scannerstuurprogramma).

Wat u ook gebruikt om de stille modus in te zetten, de modus wordt toegepast als u bewerkingen uitvoert vanuit het bedieningspaneel van het apparaat of als u afdrukt of scant vanaf de computer.

4. Pas de instellingen toe

Zorg dat het apparaat is ingeschakeld en klik op **OK**. Klik op **OK** in het bevestigingsbericht. De instellingen zijn geactiveerd.

De stille modus kan minder effect hebben, afhankelijk van de instellingen voor afdrukkwaliteit.

De bedieningsmodus van het apparaat wijzigen

Indien nodig kunt u schakelen tussen verschillende bedieningsmodi van het apparaat.

De procedure voor het configureren van de Aangepaste instellingen (Custom Settings) is als volgt:



Aangepaste instellingen (Custom Settings)

- 1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma
- 2. Zorg dat het apparaat aan staat en klik vervolgens op Aangepaste instellingen (Custom Settings) op het tabblad Onderhoud (Maintenance)

Het dialoogvenster Aangepaste instellingen (Custom Settings) wordt geopend.

Opmerking

Als het apparaat is uitgeschakeld of als communicatie tussen het apparaat en de computer is uitgeschakeld, kan een foutbericht verschijnen omdat de computer de apparaatstatus niet kan vaststellen.

Als dit gebeurt, klikt u op **OK** om de meest recente instellingen op de computer weer te geven.

3. Geef desgewenst de volgende instellingen op:

Schuring van papier voorkomen (Prevent paper abrasion)

Bij het gebruik van een hoge dichtheid kan het apparaat de ruimte tussen de printkop en het papier vergroten om schuring van het papier te voorkomen. Schakel dit selectievakje in om schuring van papier te voorkomen.

Koppen handmatig uitlijnen (Align heads manually)

De functie **Uitlijning printkop (Print Head Alignment)** op het tabblad **Onderhoud (Maintenance)** is normaliter ingesteld op automatische uitlijning. U kunt dit echter wijzigen in handmatige uitlijning. Als u een automatische printkopuitlijning uitvoert en het afdrukresultaat nog steeds niet naar wens is, raadpleegt u 'De positie van de printkop uitlijnen vanaf de computer' en voert u een handmatige uitlijning uitlijning uit.

Schakel dit selectievakje in om de printkop handmatig uit te lijnen. Schakel dit selectievakje uit om de printkop automatisch uit te lijnen.

Invoer van twee vellen voorkomen (Prevent paper double-feed)

Schakel dit selectievakje alleen in als het apparaat meerdere vellen normaal papier tegelijk invoert.

>>>> Belangrijk

Wanneer u deze functie selecteert, neemt de afdruksnelheid af.

90 graden naar links roteren als afdrukstand [Liggend] is (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])

Op het tabblad **Pagina-instelling (Page Setup)** kunt u de draairichting van de optie **Liggend (Landscape)** bij **Afdrukstand (Orientation)** wijzigen.

Als u de afdrukgegevens tijdens het afdrukken 90 graden naar links wilt draaien, selecteert u deze optie. Als u de afdrukgegevens tijdens het afdrukken 90 graden naar rechts wilt draaien, schakelt u deze optie uit.

🅦 Belangrijk

Wijzig deze instelling niet terwijl de afdruktaak wordt weergegeven in de afdrukwachtlijst. Als u dat wel doet, kunnen tekens wegvallen of kan de indeling beschadigd raken.

Droogtijd inkt (Ink Drying Wait Time)

U kunt instellen hoe lang het apparaat moet wachten totdat het afdrukken van de volgende pagina begint. Wanneer u de schuifregelaar naar rechts schuift, is de wachttijd langer en wanneer u de schuifregelaar naar links schuift, is de wachttijd korter.

Als het papier inktvlekken bevat, omdat de volgende pagina wordt uitgeworpen voordat de inkt op de afgedrukte pagina heeft kunnen drogen, verhoogt u de droogtijd voor de inkt. Wanneer u de droogtijd verlaagt, verloopt het afdrukken sneller.

4. Pas de instellingen toe

Klik op **OK** en vervolgens op **OK** in het bevestigingsbericht.

Daarna worden de aangepaste instellingen in het apparaat gebruikt.

De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm

- De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm
- Faxinstellingen
- Afdrukinstellingen
- LAN-instellingen
- Gebr.instell. appar.
- Inst. mob. telefoon
- Bluetooth-instell.
- Firmware bijwerken
- Instell. herstellen
- Informatie over de Stille instelling

De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm

In dit gedeelte wordt de procedure voor het wijzigen van de instellingen in het scherm **Apparaatinstellingen (Device settings)** beschreven. Daarbij worden de stappen voor het opgeven van de optie **Uitbr. Kop.hoevlheid (Extended copy amt.)** als voorbeeld genomen.

Opmerking

Een * (sterretje) op het LCD geeft de huidige instelling aan.

- Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.
 ➡ Controleer of de printer is ingeschakeld
- Druk op de knop Instellingen (Setup).
 Het scherm Instellingenmenu (Setup menu) wordt weergegeven.
- 3. Selecteer met de knop ◄► de optie Apparaatinstellingen (Device settings) en druk vervolgens op de knop OK.

Wanneer u de faxinstellingen wijzigt, drukt u op de knop Instellingen (Setup) en selecteert u Faxinstellingen (Fax settings).

4. Gebruik de knoppen **→** om **Afdrukinstellingen (Print settings)** te selecteren en druk op de knop **OK**.

Device settings Print settings

5. Gebruik de knoppen ◄► om Uitbr. Kop.hoevlheid (Extended copy amt.) te selecteren en druk op de knop OK.

Print settings
 Extended copy amt.

6. Selecteer een instelling met de knoppen **I** en druk vervolgens op de knop **OK**.

Extended copy amt. *Amount: Small

Meer informatie over de verschillende instellingsitems:

- Faxinstellingen
- Afdrukinstellingen
- LAN-instellingen
- Gebr.instell. appar.
- ➡ Inst. mob. telefoon
- Bluetooth-instell.
- Firmware bijwerken
- ➡ Instell. herstellen

Faxinstellingen

In dit gedeelte worden de instellingen van Faxinstellingen (Fax settings) beschreven.

- Handmatige inst. (Easy setup)
- Registratie telnr. (TEL no. registration)
- Gebruikersinst. fax (FAX user settings)
- Geavanc. faxinstell. (Adv. FAX settings)
- Autom. afdrukinstell. (Auto print settings)
- Instell. autom. opsl. (Auto save setting)
- Beveiligingsbeheer (Security control)

Demoking

- Voordat u deze instellingen wijzigt, kunt u de huidige instellingen controleren door de LIJST GEBRUIKERSGEGEVENS (USER'S DATA LIST) af te drukken. Overzicht van rapporten en lijsten

Handmatige inst. (Easy setup)

Het apparaat moet zijn ingesteld op basis van uw telefoonlijn en het gebruik van de faxfunctie. Volg de procedure volgens de instructies op het LCD-scherm.

Opmerking

- U kunt de instellingen afzonderlijk opgeven of u kunt geavanceerde instellingen opgeven. Meer informatie over het opgeven van de instelling:
- Het faxen voorbereiden

Registratie telnr. (TEL no. registration)

U kunt het fax-/telefoonnummer van de ontvanger registreren op het apparaat.

Ontvangers registreren met het bedieningspaneel van het apparaat

Gebruikersinst. fax (FAX user settings)

Registr. toestelnr. (Unit TEL no. registr.)

Hiermee kunt u het fax-/telefoonnummer instellen dat wordt afgedrukt op verzonden faxen.

Gebruikersinformatie registreren

Regist. toestelnaam (Unit name registr.)

Hiermee kunt u uw naam afdrukken op verzonden faxen.

Gebruikersinformatie registreren

Type telefoonlijn (Telephone line type)

Hiermee stelt u het type telefoonlijn van het apparaat in.

Het telefoonlijntype instellen

Demoking

Deze instelling is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het land of de regio van aankoop.

Geavanc. faxinstell. (Adv. FAX settings)

 Autom. nummerherh. (Auto redial) Hiermee schakelt u automatische nummerherhaling in of uit. Als u **AAN (ON)** selecteert, kunt u het maximale aantal pogingen voor de functie voor automatische nummerherhaling instellen, evenals de tijd die het apparaat tussen de pogingen wacht.

Kiestoondetectie (Dial tone detect)

Met deze functie kunt u voorkomen dat het verzenden mislukt omdat het apparaat tegelijkertijd een fax verzendt en ontvangt.

Als u AAN (ON) selecteert, verzendt het apparaat de fax pas nadat de kiestoon is gecontroleerd.

Opmerking

Deze instelling is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het land of de regio van aankoop.

Instell. pauzeduur (Pause time settings)

Hiermee stelt u de wachttijd in voor elke keer dat u op de knop 'P' (Pauze) drukt.

TTI-positie (TTI position)

Hiermee kunt u de plaats opgeven van de informatie over de afzender (binnen of buiten het beeldgebied).

RX op afstand (Remote RX)

Hiermee kunt u ontvangst op afstand in- en uitschakelen.

Als u AAN (ON) selecteert, kunt u de ID voor ontvangst op afstand instellen.

Externe ontvangst

Kleuroverdracht (Color transmission)

Hiermee stelt u in of u kleurendocumenten met de ADF wilt omzetten naar zwart-wit als het faxapparaat van de ontvanger geen ondersteuning biedt voor faxen in kleur.

Als u **Als incomp., einde (If incompatible, end)** selecteert, worden er geen kleurendocumenten door het apparaat verzonden als het faxapparaat van de ontvanger geen ondersteuning biedt voor faxen in kleur.

Reductie RX-beeld (RX image reduction)

Hiermee stelt u in of het beeld van inkomende faxen verkleind moet worden zodat dit op het geselecteerde papier past.

Als u AAN (ON) selecteert, kunt u opgeven in welke richting het beeld wordt verkleind.

Geav. communicatie (Adv. communication)

• ECM TX

Selecteer of faxen worden verzonden in de ECM (Error Correction Mode, foutcorrectiemodus). Faxen verzenden/ontvangen in de ECM

• ECM RX

Selecteer of faxen worden ontvangen in de ECM (Error Correction Mode, foutcorrectiemodus). Faxen verzenden/ontvangen in de ECM

• TX-startsnelheid (TX start speed) Hiermee selecteert u de verzendsnelheid voor faxen. Voorbeeld:

TX start speed *33600 bps

De volgende instellingen zijn beschikbaar.

33600 bps/14400 bps/9600 bps/4800 bps

Een * (sterretje) op het LCD geeft de huidige instelling aan.

De startsnelheid voor het verzenden van faxen is hoger als de waarde hoger is.

Sommige instellingen zijn niet beschikbaar; dit is afhankelijk van het land of de regio van aankoop. Als de telefoonlijn of verbinding slecht is, kunt u verzendingsproblemen verhelpen door een lagere startsnelheid voor verzenden te selecteren.

RX-startsnelheid (RX start speed)

Hiermee selecteert u de ontvangstsnelheid voor faxen. Voorbeeld:



De volgende instellingen zijn beschikbaar. 33600 bps/14400 bps/9600 bps/4800 bps Een * (sterretie) op het LCD geeft de buidige instelling as

Een * (sterretje) op het LCD geeft de huidige instelling aan.

De startsnelheid voor de ontvangst van faxen is hoger als de waarde hoger is. Sommige instellingen zijn niet beschikbaar; dit is afhankelijk van het land of de regio van aankoop. Als de telefoonlijn of verbinding slecht is, kunt u ontvangstproblemen verhelpen door een lagere startsnelheid voor ontvangst te selecteren.

Autom. afdrukinstell. (Auto print settings)

Ontvangen docum. (Received documents)

Selecteer of de ontvangen fax automatisch na ontvangst moet worden afgedrukt.

Als u **Niet afdrukken (Do not print)** selecteert, wordt de ontvangen fax opgeslagen in het apparaatgeheugen.

Meer informatie over de ontvangen fax die is opgeslagen in het apparaatgeheugen:

Document opgeslagen in apparaatgeheugen

Activiteitenrapport (Activity report)

Selecteer of het ACT. RAPPORT (ACTIVITY REPORT) automatisch moet worden afgedrukt.

Als u **Afdrukken (Print)** selecteert, wordt het ACT. RAPPORT (ACTIVITY REPORT) met 20 geschiedenissen van verzonden en ontvangen faxen automatisch door het apparaat afgedrukt. Meer informatie over de procedure voor het handmatig afdrukken van het ACT. RAPPORT (ACTIVITY REPORT):

Overzicht van rapporten en lijsten

TX-rapport (TX report)

Selecteer of het TX RAPPORT (TX REPORT)/FOUT TX RAPPORT (ERROR TX REPORT) na de verzending van een fax automatisch moet worden afgedrukt.

Als u het rapport afdrukt, selecteert u Alleen fout afdrukkn. (Print error only) of Afdr. voor elke TX (Print for each TX).

Als u Alleen fout afdrukkn. (Print error only) of Afdr. voor elke TX (Print for each TX) selecteert, kunt u als afdrukinstelling opgeven dat de eerste pagina van de fax samen met het rapport wordt afgedrukt.

RX-rapport (RX report)

Selecteer of het RX RAPPORT (RX REPORT) na de ontvangst van een fax automatisch moet worden afgedrukt.

Als u het RX RAPPORT (RX REPORT) afdrukt, selecteert u Alleen fout afdrukkn. (Print error only) of Afdruk. voor elke RX (Print for each RX).

Afdr. bij geen inkt (Print when no ink)

Hiermee kunt u instellen of het apparaat ontvangen faxen moeten blijven afdrukken zonder deze op te slaan in het apparaatgeheugen wanneer de inkt op is.

Het kan echter zijn dat de fax deels of in zijn geheel niet wordt afgedrukt omdat de inkt op is.

Instell. autom. opsl. (Auto save setting)

Selecteer of de ontvangen fax automatisch na ontvangst op het USB-flashstation moet worden opgeslagen.

Ontvangen faxen automatisch opslaan op een USB-flashstation

Beveiligingsbeheer (Security control)

Faxnr. opn. invoeren (FAX no. re-entry)

Als u **AAN (ON)** selecteert, stelt u het apparaat zo in dat u faxnummers tweemaal moet invoeren met de numerieke toetsen voordat het apparaat de fax verzendt. Op deze manier kunt u verkeerd verzonden faxen voorkomen.

RX-faxinfo control. (Check RX FAX info)

Als u **AAN (ON)** selecteert, controleert het apparaat of de gegevens van het ontvangende faxapparaat overeenkomen met het gekozen nummer. Als het nummer overeenkomt, begint het apparaat faxen te verzenden.

Verkeerd verzonden faxen voorkomen

Instelling handsfree (On-hook setting)

Als u Inschakelen (Enable) selecteert, kunt u nummers kiezen terwijl de telefoon op de haak ligt.

Faxontv. geweigerd (FAX RX reject)

Als u **AAN (ON)** selecteert, weigert het apparaat faxen zonder informatie over de afzender of faxen van bepaalde afzenders.

Faxontvangst weigeren

• Weigering beller (Caller rejection)

Als u bent geabonneerd op een service voor beller-ID, detecteert het apparaat het nummer van de afzender. Als de ID van de afzender voldoet aan de voorwaarde die u hier hebt geselecteerd, weigert het apparaat het telefoongesprek of de fax van de afzender.

Als u Geabonneerd (Subscribed) selecteert, kunt u de instellingen voor weigering opgeven.

Oproepen weigeren op basis van nummerherkenning

Opmerking

Deze instelling wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het land of de regio van aankoop. Neem contact op met uw telefoonmaatschappij om te vragen of deze service wordt geboden.

Afdrukinstellingen

· Pap.schuring voork. (Prevent abrasion)

Gebruik deze instelling alleen als er vlekken op het afdrukoppervlak ontstaan.

🄊 Belangrijk

Stel dit item na het afdrukken weer in op **UIT (OFF)**, omdat dit tot een lagere afdruksnelheid of - kwaliteit kan leiden.

· Uitbr. Kop.hoevlheid (Extended copy amt.)

Met deze instelling selecteert u het gedeelte van de afbeelding dat buiten het papier valt als u kopieert zonder marges.

De afbeelding kan aan de randen enigszins worden afgekapt omdat de gekopieerde afbeelding wordt vergroot om de hele pagina te vullen. Zo nodig kunt u instellen tot welke breedte de randen van de originele afbeelding worden bijgesneden.

Het uitgesneden gedeelte is groter als Hoeveelheid: groot (Amount: Large) is geselecteerd.

>>>> Opmerking

Als u afdrukt zonder marges, maar de kopieën toch marges bevatten, kunt u Hoeveelheid: groot (Amount: Large) opgeven om dit probleem te verhelpen.

• Dubb. invoer voork. (Prevent double-feed)

Selecteer AAN (ON) om invoer van twee vellen normaal papier te voorkomen.

🄊 Belangrijk

Selecteer AAN (ON) alleen als twee vellen normaal papier worden ingevoerd.

LAN-instellingen

• WLAN actief/inact. (WLAN activ./inactiv.)

Hiermee schakelt u het draadloze LAN in of uit.

Inst. draadloos LAN (Wireless LAN setup)

Als uw toegangspunt compatibel is met WPS, stelt u het draadloze LAN in volgens de aanwijzingen op het scherm. Als dit niet het geval is, selecteert u hieronder een van de instelmethoden.

· Standaardinstallat. (Standard setup)

Selecteer deze optie wanneer u instellingen voor draadloos LAN handmatig uitvoert vanaf het bedieningspaneel van het apparaat.

• WPS

Selecteer deze optie wanneer u instellingen voor een draadloos LAN wilt opgeven via WPS (Wi-Fi Protected Setup. Selecteer **Methode drukknop (Push button method)** of **Pincode gebruiken** (**PIN code method**), afhankelijk van de methode die uw toegangspunt ondersteunt, en volg de instructies op het scherm.

• Andere instelling (Other setup) Selecteer Handmat. instelling (Manual setup) en volg de aanwijzingen op het scherm.

· LAN-details afdruk (Print LAN details)

U kunt de netwerkinstellingen van het apparaat, zoals het IP-adres en de SSID, afdrukken.

Zie Info over netwerkinstellingen afdrukken voor meer informatie over het afdrukken van de netwerkinstellingen van het apparaat.

🄊 Belangrijk

Deze afdruk bevat belangrijke informatie over uw computer. Bewaar deze zorgvuldig.

Andere instellingen (Other settings)

Printernaam instelln (Set printer name)

Hiermee geeft u de printernaam op. U kunt maximaal 15 tekens voor de naam invoeren.

Opmerking

U kunt niet dezelfde printernaam gebruiken als een naam die in gebruik is voor andere op het LAN aangesloten apparaten.

Het eerste en laatste teken van de printernaam mag geen liggend streepje zijn.

TCP/IP-instellingen (TCP/IP settings)

Hiermee voert u een IPv4- of IPv6-instelling uit.

WSD-instelling (WSD setting)

Wanneer u items instelt wanneer u WSD gebruikt (een van de netwerkprotocollen die worden ondersteund in Windows 7 en Windows Vista).

WSD activ./uitsch. (Enable/disable WSD)

Hiermee selecteert u of WSD is in- of uitgeschakeld.

Opmerking

Wanneer deze is ingeschakeld, wordt het printerpictogram weergegeven in de netwerkverkenner in Windows 7 en Windows Vista.

WSD-scan vanaf app (WSD scan from dev.)

Als u **Actief (Active)** selecteert, kunt u de gescande gegevens via WSD naar de computer verzenden.

Time-outinstelling (Timeout setting)

Hiermee geeft u de duur van de time-out op.

Bonjour-instelling. (Bonjour settings)

Hiermee kunt u LAN-items instellen met behulp van Bonjour voor Mac OS.

Bonjour act./uitsch. (Enab./disab. Bonjour)

Als u Actief (Active) selecteert, kunt u Bonjour gebruiken om de netwerkinstellingen uit te voeren.

Servicenaam opgev. (Enter service name)

Hiermee geeft u de Bonjour-servicenaam op. U kunt maximaal 48 tekens voor de naam invoeren.

Opmerking

- U kunt niet dezelfde servicenaam gebruiken als een naam die in gebruik is voor andere op het LAN aangesloten apparaten.
- LPR-instelling (LPR setting)
 - Hiermee activeert of deactiveert u de LPR-instelling.
- DRX-instelling (DRX setting)

Als u **Actief (Active)** selecteert, kunt u niet-continue ontvangst activeren wanneer u een draadloos LAN gebruikt. Op deze manier kunt u elektriciteit besparen.

Opmerking

- Afhankelijk van het toegangspunt dat u gebruikt, kan niet-continue ontvangst mogelijk niet worden geactiveerd ook al is Actief (Active) geselecteerd.
- Niet-continue ontvangst wordt alleen geactiveerd terwijl het apparaat stand-by staat. (Het LCD-scherm staat in de schermbeveiligingsmodus.)
- LCD-scherm staat in de schermbeveiligingsmodus.)

Herstel LAN-instell (Reset LAN settings)

Hiermee initialiseert u de netwerkinstellingen van het apparaat.

🄊 Belangrijk

Houd er rekening mee dat door initialisatie alle verbindingsinstellingen met computers worden gewist en dat afdrukken of scannen wellicht onmogelijk wordt. Voer de installatie uit met de installatie-cd-rom als u het apparaat via een netwerk wilt gebruiken. Let goed op wanneer u de netwerkinstellingen op het apparaat initialiseert.

Opmerking

- Wanneer u de netwerkinstellingen initialiseert met IJ Network Tool:
- Netwerkinstellingen van het apparaat initialiseren

Gebr.instell. appar.

Instell. datum/tijd (Date/time setting)

Hiermee kunt u de huidige datum en tijd instellen.

➡ Informatie over de afzender instellen

Ind. datumweergave (Date display format)

Hiermee selecteert u de notatie van datums die worden weergegeven op het LCD-scherm en die worden afgedrukt op verzonden faxen en foto's.

Instelling zomertijd (Summer time setting)

Hiermee kunt u de opties voor zomertijd inschakelen. Als u **AAN (ON)** selecteert, kunt u aanvullende instellingen opgeven. Deze instelling is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het land of de regio van aankoop.

Startdatum/tijd (Start date/time) Hiermee kunt u de datum en tijd instellen waarop de zomertijd begint. Maand instellen (Set month): geef hier de maand op. Week instellen (Set week): geef hier de week op. Dag instellen (Set day of week): geef hier de dag van de week op. Tijdversch. instellen (Set shift time): geef hier de tijd op (24-uursindeling).
Einddatum/tijd (End date/time) Hiermee kunt u de datum en tijd instellen waarop de zomertijd eindigt. Maand instellen (Set month): geef hier de maand op. Week instellen (Set week): geef hier de week op. Dag instellen (Set week): geef hier de week op.

Tijdversch. instellen (Set shift time): geef hier de tijd op (24-uursindeling).

Geluidsregeling (Sound control)

Hiermee selecteert u het volume.

- Volume toetsenblok (Keypad volume) Hiermee selecteert u het volume van de pieptoon die wordt weergegeven als u op de knoppen op het bedieningspaneel drukt.
- Alarmvolume (Alarm volume) Hiermee selecteert u het alarmvolume.
- Telefoonlijnvolume (Line monitor volume) hiermee stelt u het telefoonlijnvolume in.
- Hoorn van haak (Offhook alarm) Hiermee selecteert u het alarmvolume als de telefoonontvanger niet goed is opgehangen.

Land of regio (Country or region)

Hiermee kunt u het land of de regio selecteren waarin u het apparaat gebruikt.

Opmerking

Deze instelling is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het land of de regio van aankoop.

Taal kiezen (Language selection)

Hiermee wijzigt u de taal voor berichten en menu's op het LCD-scherm.

Japans / Engels / Duits / Frans / Italiaans / Spaans / Nederlands / Portugees / Noors / Zweeds / Deens / Fins / Russisch / Oekraïens / Pools / Tsjechisch / Slowaaks / Hongaars /Sloveens / Roemeens / Bulgaars / Turks / Grieks / Estlands / Lets / Litouws / Vereenvoudigd Chinees / Traditioneel Chinees / Koreaans / Indonesisch

Toetsherhaling (Key repeat)

Hiermee schakelt u herhaling van de invoer in of uit door de knoppen **H** ingedrukt te houden terwijl u het aantal kopieën, het zoompercentage en dergelijke instelt.

Inst. mob. telefoon

Wanneer u afdrukt vanaf een mobiele telefoon via Bluetooth-communicatie, selecteert u hier afdrukinstellingen zoals paginaformaat, mediumtype en dergelijke.

Raadpleeg voor meer informatie over afdrukken vanaf een mobiele telefoon via Bluetooth-communicatie:

Afdrukken vanaf een mobiele telefoon via Bluetooth-communicatie

Dpmerking

Dit menu wordt alleen weergegeven wanneer de optionele Bluetooth-eenheid is aangesloten.
 Als u een instelling hebt ingesteld met de knoppen
 en u op de knop OK hebt gedrukt, wordt de volgende instelling weergegeven. Geef elke instelling in de volgorde op.

• Paginaformaat (Page size)

Selecteer het paginaformaat voor het afdrukken van foto's die op een mobiele telefoon zijn opgeslagen.

Mediumtype (Media type)

Selecteer het mediumtype voor het afdrukken van foto's die op een mobiele telefoon zijn opgeslagen.

· Afdr. zonder marges (Borderless print)

Selecteer de indeling met/zonder randen voor het afdrukken van foto's die op een mobiele telefoon zijn opgeslagen.

Opmerking

U kunt de indeling met/zonder randen selecteren als u een ander mediumtype dan Gewoon papr (Plain paper) hebt geselecteerd voor Mediumtype (Media type).

Image Optimizer (Image optimizer)

Selecteer AAN (ON) om rafelige randen te corrigeren en vloeiender te maken tijdens het afdrukken.

Bluetooth-instell.

U kunt de naam van het apparaat, het wachtwoord en dergelijke wijzigen in de Bluetooth-instellingen.

Raadpleeg voor meer informatie over afdrukken vanaf een mobiele telefoon via Bluetooth-communicatie:

Afdrukken vanaf een mobiele telefoon via Bluetooth-communicatie

Raadpleeg voor meer informatie over afdrukken vanaf een computer via Bluetooth-communicatie:

Over Bluetooth-communicatie

Opmerking

Dit menu wordt alleen weergegeven wanneer de optionele Bluetooth-eenheid is aangesloten.

· Apparaatnaam (Device name)

De naam van dit apparaat, die wordt weergegeven op een Bluetooth-compatibel apparaat.

Als u bijvoorbeeld 'XXX-2' instelt, is de apparaatnaam die op het Bluetooth-apparaat wordt weergegeven 'Canon XXX-2'. De standaardwaarde is 'XXX-1' (waarbij 'XXX' staat voor de naam van uw apparaat).

· Weigering toegang (Access refusal)

Als u **AAN (ON)** selecteert, wordt dit apparaat uitgesloten van zoekacties vanaf een Bluetoothcompatibel apparaat.

Beveiligingsinst. (Security settings)

Als u **Inschakelen (Enable)** selecteert, wordt het wachtwoord actief dat u in het scherm **Wachtwoord** (**Passkey**) hebt ingesteld. Door een wachtwoord in te stellen helpt u ongewenste toegang vanaf andere Bluetooth-apparaten voorkomen. U kunt een van de onderstaande beveiligingsmodi kiezen.

Modus 3 (aanbev.) (Mode 3 (recommend))

Deze modus wordt geactiveerd bij beveiliging op koppelingsniveau. Het wachtwoord is vereist als een Bluetooth-apparaat met het apparaat communiceert. Meestal kiest u deze modus.

Modus 2 (Mode 2)

Deze modus wordt geactiveerd bij beveiliging op serviceniveau. Het wachtwoord is vereist als u afdrukt via Bluetooth-communicatie. Nadat u de beveiligingsmodus hebt ingesteld, kunt u het beste een proefafdruk via Bluetoothcommunicatie maken. Als het afdrukken niet wordt gestart, wijzigt u de beveiligingsmodus en probeert u het opnieuw.

Wachtwoord (Passkey)

U kunt het wachtwoord wijzigen. Het wachtwoord is een getal van vier cijfers dat wordt gebruikt om ongewenste toegang vanaf andere Bluetooth-apparaten te voorkomen.

De beginwaarde is "0000".

Nadat u het wachtwoord hebt gewijzigd, wordt u mogelijk gevraagd om het nieuwe wachtwoord in te voeren op een Bluetooth-apparaat, ook wanneer u hiermee eerder al toegang tot het apparaat had. Voer in dit geval het nieuwe wachtwoord op het apparaat in.

Firmware bijwerken

U kunt de firmware van het apparaat bijwerken, de firmwareversie controleren of instellingen selecteren voor een DNS-server en een proxyserver.

Opmerking

Als Draadl. LAN inactief (WLAN inactive) is geselecteerd voor WLAN actief/inact. (WLAN activ./ inactiv.) bij LAN-instellingen (LAN settings), is alleen Huidige versie (Current version) beschikbaar.

Update installeren (Install update)

Voert de firmware-update voor het apparaat uit. Als u op de knop **OK** drukt en **Ja (Yes)** selecteert, wordt de firmware-update gestart. Volg de instructies op het scherm om de update uit te voeren.

🅦 Belangrijk

- Wanneer u deze functie gebruikt, controleert u of het apparaat verbinding heeft met internet.
- Als de firmware-update wordt uitgevoerd, worden alle faxen verwijderd die in het
- apparaatgeheugen zijn opgeslagen.
- U kunt de firmware-update niet starten in de volgende omstandigheden:
 - Terwijl het apparaat een fax verzendt of ontvangt
 - Terwijl het apparaat een niet-afgedrukte fax opslaat in het apparaatgeheugen (geheugenontvangst)
 - Terwijl niet-verzonden faxen worden opgeslagen in het apparaatgeheugen

Opmerking

Als de firmware-update niet wordt voltooid, controleert u het volgende en voert u de vereiste stappen uit.

- Controleer de netwerkinstellingen, zoals een toegangspunt of router.
- Als Kan geen verbinding maken met server; probeer het opnieuw (Cannot connect to the server; try again) wordt weergegeven op het LCD-scherm, drukt u op de knop OK en probeert u het na enige tijd opnieuw.

Huidige versie (Current version)

U kunt de huidige firmwareversie controleren.

DNS-server inst. (DNS server setup)

Selecteer instellingen voor een DNS-server. Selecteer Automat. instellen (Auto setup) of Handmat. instelling (Manual setup). Als u Handmat. instelling (Manual setup) selecteert, volgt u de aanwijzingen op het LCD-scherm om de instellingen uit te voeren.

Proxyserver instell. (Proxy server setup)

Selecteer instellingen voor een proxyserver. Volg de aanwijzingen op het LCD-scherm om de instellingen uit te voeren.

Instell. herstellen

Hiermee worden alle standaardinstellingen van het apparaat hersteld. Sommige instellingen worden echter mogelijk niet gewijzigd, afhankelijk van de huidige staat van het apparaat.

LAN-instellingen (LAN settings)

Hiermee herstelt u de standaardwaarden van de LAN-instellingen.

Opmerking

```
U kunt ook de standaard LAN-instellingen herstellen met Herstel LAN-instell (Reset LAN settings) onder LAN-instellingen (LAN settings).
```

· Geg. telefoonnummer (Telephone no. data)

Hiermee herstelt u de standaardinstellingen voor het telefoon-/faxnummer.

Instellingsgegevens (Setting data)

Hiermee herstelt u de standaardinstellingen voor andere apparaatinstellingen dan die voor het telefoonnummer.

Alle gegevens (All data)

Hiermee worden alle standaardinstellingen van het apparaat hersteld.

Opmerking

- U kunt de volgende instellingen niet terugzetten naar de standaardwaarden:
 - De taal die wordt weergegeven op het LCD-scherm
 - De huidige positie van de printkop
 - Het land dat is geselecteerd voor Land of regio (Country or region)
 - Het geregistreerde telefoonnummer van de gebruiker
 - De geregistreerde naam van de gebruiker

Informatie over de Stille instelling

Hiermee schakelt u deze functie in als u het geluidsniveau van het apparaat wilt beperken, bijvoorbeeld wanneer u 's nachts afdrukt. Bovendien kunt u de tijdsduur opgeven voor het verminderen van het geluid van het apparaat.

>>>> Belangrijk

- Stel de huidige datum en tijd vooraf in.
- Informatie over de afzender instellen

Volg de onderstaande procedure om de instellingen op te geven.

1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.

Controleer of de printer is ingeschakeld

- Druk op de knop Instellingen (Setup).
 Het scherm Instellingenmenu (Setup menu) wordt weergegeven.
- 3. Selecteer met de knop ◀► de optie Stille instelling (Quiet setting) en druk vervolgens op de knop OK.
- 4. Selecteer met de knop ◄► de optie AAN (ON) of Gebr. op opg. tijden (Use in specified hrs) en druk op de knop OK.
 - Als AAN (ON) is geselecteerd: Het LCD gaat terug naar het scherm Instellingenmenu (Setup menu).
 - Als Gebr. op opg. tijden (Use in specified hrs) is geselecteerd: Het scherm waarin u de begin- en eindtijd kunt opgeven, wordt weergegeven. Gebruik de knop
 om de cursor onder de gewenste positie te verplaatsen en gebruik vervolgens de numerieke toetsen om de tijd in te voeren.

Start time	21:00
End time	07:00

Druk op de knop **OK**. Het LCD gaat terug naar het **Instellingenmenu (Setup menu)**. Activeer deze instelling om het geluid van het apparaat tijdens afdrukken te verminderen.

>>>> Belangrijk

De werkingssnelheid kan lager zijn dan wanneer UIT (OFF) is geselecteerd. Deze functie is mogelijk minder effectief, afhankelijk van de instellingen van het apparaat. Bovendien worden bepaalde geluiden niet verminderd, zoals wanneer het apparaat wordt voorbereid op afdrukken.

Opmerking

U kunt de stille modus instellen via het bedieningspaneel van het apparaat, het printerstuurprogramma of ScanGear (scannerstuurprogramma). Wat u ook gebruikt om de stille modus in te zetten, de modus wordt toegepast als u bewerkingen uitvoert vanuit het bedieningspaneel van het apparaat of als u afdrukt of scant vanaf de computer.

Informatie over de netwerkverbinding

Handige informatie over de netwerkverbinding

Handige informatie over de netwerkverbinding

- In de fabriek ingestelde waarden (netwerk)
- Het apparaat op de computer aansluiten met een USB-kabel
- Als printers met dezelfde naam worden gedetecteerd tijdens de installatie
- Verbinding maken met andere computers in een LAN/De verbindingsmethode wijzigen van USB in LAN
- Info over netwerkinstellingen afdrukken

	Desta sector
Item	Beginwaarden
WLAN actief/inact. (WLAN activ./inactiv.)	Draadl. LAN inactief (WLAN inactive)
SSID	BJNPSETUP
Communicatiemodus	Infrastructuur
Beveiliging van het draadloze LAN	Uitschakelen
IP-adres (IP address) (IPv4)	Automat. instellen (Auto setup)
IP-adres (IP address) (IPv6)	Automat. instellen (Auto setup)
Printernaam instelln (Set printer name)	XXXXXX000000
TCP/IP-instellingen (TCP/IP settings)	IPv4/IPv6
WSD activ./uitsch. (Enable/disable WSD)	Actief (Active)
Time-outinstelling (Timeout setting)	1 minuut (1 minute)
Bonjour act./uitsch. (Enab./disab. Bonjour)	Actief (Active)
Servicenaam	Canon MX450 series
LPR-instelling (LPR setting)	Actief (Active)
DRX-instelling (DRX setting)	Actief (Active)

In de fabriek ingestelde waarden (netwerk)

('X' staat voor de laatste zes cijfers van het MAC-adres.)

Het apparaat op de computer aansluiten met een USB-kabel

Sluit het apparaat en de computer aan met een USB-kabel (zie illustratie hieronder). De USB-poort bevindt zich aan de achterzijde van het apparaat.



Als printers met dezelfde naam worden gedetecteerd tijdens de installatie

Wanneer tijdens het instellen de printer wordt gedetecteerd, ziet u mogelijk meerdere printers met dezelfde naam in het venster met detectieresultaten.

Selecteer een printer waarbij u het ingestelde MAC-adres voor de printer vergelijkt met het MACadres in het venster met detectieresultaten.

Als u het MAC-adres van de printer wilt controleren, drukt u de netwerkinstellingen af met het bedieningspaneel van de printer.

Info over netwerkinstellingen afdrukken

Verbinding maken met andere computers in een LAN/De verbindingsmethode wijzigen van USB in LAN

Als u de computer wilt toevoegen die de printer verbindt met het LAN of als u de verbindingsmethode tussen de printer en de computer wilt wijzigen van USB in LAN, voert u de installatie uit met de Installatie-cd-rom.

Verbinding maken met andere computers in een LAN

Als u de computer wilt toevoegen die de printer verbindt met het LAN, plaatst u de Installatie-cd-rom in de computer om verbinding te maken met het LAN en configureert u de netwerkinstellingen.

De verbindingsmethode wijzigen van USB in LAN

Als u de verbindingsmethode tussen de printer en de computer wilt wijzigen van USB in LAN, voert u de installatie uit met de Installatie-cd-rom.

Als u de verbindingsmethode wilt wijzigen, plaatst u de Installatie-cd-rom in de computer om verbinding te maken met het LAN en selecteert u **Verbindingsmethode wijzigen (Change Connection Method)** om de instellingen te configureren.

Info over netwerkinstellingen afdrukken

U kunt de netwerkinstellingen van het apparaat, zoals het IP-adres en de SSID, afdrukken.

🄊 Belangrijk

Deze afdruk bevat belangrijke informatie over uw computer. Bewaar deze zorgvuldig.

- 1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.
 - Controleer of de printer is ingeschakeld
- Plaats een normaal papier van A4- of Letter-formaat.

 Papier plaatsen
- Druk op de knop Instellingen (Setup).
 Het scherm Instellingenmenu (Setup menu) wordt weergegeven.
- 4. Selecteer met de knop ◄► de optie Apparaatinstellingen (Device settings) en druk vervolgens op de knop OK.
- 5. Selecteer met de knop ◀► de optie LAN-instellingen (LAN settings) en druk vervolgens op de knop OK.
- 6. Selecteer met de knop ◀► de optie LAN-details afdruk (Print LAN details) en druk vervolgens op de knop OK.

Het apparaat drukt de informatie over de netwerkinstellingen af.

De volgende informatie over de netwerkinstellingen van het apparaat wordt afgedrukt.

Item	Uitleg van het item	Instelling
Draadloos LAN (Wireless LAN)	Draadloos LAN	Inschakelen (Enable)/Uitschakelen (Disable)
Verbinding (Connection)	Status van draadloos LAN	Actief (Active)/Inactief (Inactive)
MAC-adres (MAC Address)	MAC-adres	XX:XX:XX:XX:XX
SSID	SSID	SSID van draadloos LAN
Communicatiemodus (Communication Mode)	Communicatiemodus	Infrastructuur (Infrastructure)
Kanaal (Channel)	Kanaal	XX (1 t/m 13)
Versleuteling (Encryption)	Coderingsmethode	geen (none)/WEP/TKIP/AES
WEP-sleutellengte (WEP Key Length)	WEP-sleutellengte	Inactief (Inactive)/128/64
Verificatie (Authentication)	Verificatiemethode	geen (none)/auto/open/gedeeld (shared)/WPA-PSK/WPA2-PSK
Signaalsterkte (Signal Strength)	Signaalsterkte	0 tot 100 [%]
TCP/IP-versie (TCP/IP Version)	TCP/IP-versie	IPv4 en IPv6/IPv4
IPv4 IP-adres (IPv4 IP Address)	Geselecteerd IP-adres (IPv4)	XXX.XXX.XXX.XXX
IPv4 standaardgateway (IPv4 Default Gateway)	Standaardgateway (IPv4)	XXX.XXX.XXX.XXX
Subnetmasker (Subnet Mask)	Subnetmasker	XXX.XXX.XXX.XXX

IPv6 IP-adres (IPv6 IP Address) *1	Geselecteerd IP-adres (IPv6)	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXX
IPv6 standaardgateway (IPv6 Default Gateway) *1	Standaardgateway (IPv6)	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXX
Subnetprefixlengte (Subnet Prefix Length)*1	Subnetprefixlengte	xxx
IPsec*2	IPsec-instelling	Actief (Active)
Beveiligingsprotocol (Security Protocol)*2	Methode van het beveiligingsprotocol	ESP/ESP & AH/AH
Draadloos LAN DRX (Wireless LAN DRX)	Niet-continue ontvangst (draadloos LAN)	Inschakelen (Enable)/Uitschakelen (Disable)
Overige instellingen (Other Settings)	Overige instellingen	-
Printernaam (Printer Name)	Printernaam	Printernaam (maximaal 15 tekens)
WSD	WSD-instelling	Inschakelen (Enable)/Uitschakelen (Disable)
Time-out van WSD (WSD Timeout)	Time-out	1/5/10/15/20 [min]
LPR-protocol (LPR Protocol)	LPR-protocolinstelling	Inschakelen (Enable)/Uitschakelen (Disable)
Bonjour	Bonjour-instelling	Inschakelen (Enable)/Uitschakelen (Disable)
Bonjour-servicenaam (Bonjour Service Name)	Bonjour-servicenaam	Bonjour-servicenaam (maximaal 52 tekens)
DNS-server (DNS Server)	DNS-server automatisch opvragen	Auto/Handmatig (Manual)
Primaire server (Primary Server)	Adres van primaire server	xxx.xxx.xxx.xxx
Secundaire server (Secondary Server)	Adres van secundaire server	xxx.xxx.xxx.xxx
Proxyserver (Proxy Server)	Proxyserverinstelling	Inschakelen (Enable)/Uitschakelen (Disable)
Proxypoort (Proxy Port)	Proxypoort opgeven	1 tot 65535
Proxyadres (Proxy Address)	Proxyadres	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IP-adresfiltering (IP Address Filtering)	IP-adresfiltering	Inschakelen (Enable)/Uitschakelen (Disable)

('XX' staat voor alfanumerieke tekens.) *1 Alleen wanneer IPv6 geactiveerd is, wordt de status van het netwerk afgedrukt. *2 Alleen de IPv6- en de IPsec-instelling zijn geactiveerd; de status van het netwerk wordt afgedrukt.
Over netwerkcommunicatie

- Netwerkinstellingen wijzigen en controleren
- Vensters voor de netwerkverbinding van IJ Network Tool
- Andere vensters van IJ Network Tool
- Bijlage voor netwerkcommunicatie

Netwerkinstellingen wijzigen en controleren

- IJ Network Tool
- Instellingen wijzigen op het tabblad Draadloos LAN
- De gedetailleerde WEP-instellingen wijzigen
- WPA- of gedetailleerde WPA2-instellingen wijzigen
- De instellingen wijzigen op het tabblad Bedrade LAN
- Instellingen wijzigen op het tabblad Wachtwoord beheerder
- Status draadloos netwerk controleren
- Netwerkinstellingen van het apparaat initialiseren
- Aangepaste instellingen weergeven

IJ Network Tool

IJ Network Tool is een programma waarmee u de netwerkinstellingen van het apparaat kunt weergeven en wijzigen. Het wordt geïnstalleerd bij het instellen van het apparaat.

>>>> Belangrijk

- Als u het apparaat wilt gebruiken via een LAN, moet u de juiste apparatuur gebruiken voor het verbindingstype, zoals een toegangspunt of LAN-kabel.
- Start IJ Network Tool niet tijdens het afdrukken.
- Druk niet af terwijl IJ Network Tool actief is.
- Als de firewallfunctie van de beveiligingssoftware is ingeschakeld, wordt wellicht het bericht weergegeven dat Canon-software probeert toegang te krijgen tot het netwerk. Als de waarschuwing wordt weergegeven, stelt u de beveiligingssoftware zo in dat toegang altijd wordt toegestaan.
- De werking van IJ Network Tool is gecontroleerd in Windows XP, maar Snelle gebruikerswisseling wordt niet ondersteund. Het wordt aangeraden IJ Network Tool af te sluiten wanneer u van gebruiker wisselt.

IJ Network Tool starten

1. Klik op Start en selecteer Alle programma's (All programs), Canon Utilities, IJ Network Tool, en daarna IJ Network Tool.

>>>> Opmerking

U kunt IJ Network Tool ook starten door te klikken op Netwerk- instellingen (Network Settings) in Apparaat- instellingen en onderhoud (Device Settings & Maintenance) in Quick Menu.

Instellingen wijzigen op het tabblad Draadloos LAN

Als u de draadloze netwerkinstellingen van de printer wilt wijzigen, sluit u de printer tijdelijk met een USB-kabel op de computer aan. Als u de draadloze netwerkinstellingen van de computer aanpast via een draadloze verbinding zonder USB-aansluiting, kan de computer mogelijk niet communiceren met het apparaat nadat de instellingen zijn gewijzigd.

Opmerking

Het voorbeeldscherm is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de printer die u gebruikt.
 Activeer de instelling voor draadloos LAN van de printer als u de instellingen op het tabblad

- Draadloos LAN (Wireless LAN) wilt wijzigen.
- 1. Start IJ Network Tool.

IJ Network Tool starten

2. Selecteer de printer bij Printers:.

Als de printer tijdelijk met een USB-kabel op de computer is aangesloten, selecteert u de printer waarvoor 'USBnnn' (waarbij 'n' een getal is) wordt weergegeven in de kolom **Poortnaam (Port Name)**.

3. Selecteer Configuratie... (Configuration...) in het menu Instellingen (Settings).

4. Klik op de tab Draadloze LAN (Wireless LAN).

Het tabblad Draadloze LAN (Wireless LAN) wordt weergegeven.

Wireless LAN	Admin Passwor	rd		
Use the p	rinter with wireles	ss LAN connection		
Network 1	Type:			
Infra	structure			
SI	D:	Canon		Search
Enc	yption Method:	Use WEP	•	Configuration
TCP/IP S	etup: 💿 Ge	IP address automatica	lly	
) <u>U</u> s	e next IP address		
	JP /	Address:	172 . 1	6 . 2 . 120
	Sub	onet <u>M</u> ask:	255 . 25	55 . 255 . 0
	Del	lault Gateway:	172 . 1	6.2.1

Zie Tabblad Draadloos LAN voor meer informatie over het tabblad Draadloos LAN (Wireless LAN).

5. Wijzig of bevestig de instellingen.

SSID:

Voer dezelfde waarde in die is ingesteld voor het doeltoegangspunt.

Als de printer via USB is aangesloten, geeft u het venster **Zoeken (Search)** weer door te klikken op **Zoeken... (Search...)**. Stel de SSID van het toegangspunt in door een van de gedetecteerde toegangspunten te selecteren.

Venster Zoeken



Geef dezelfde SSID op die is ingesteld voor het toegangspunt. De SSID is hoofdlettergevoelig.

Coderingsmethode: (Encryption Method:)

Hiermee kunt u de coderingsmethode selecteren die wordt gebruikt op het draadloos LAN. U kunt WEP-instellingen wijzigen door **WEP gebruiken (Use WEP)** te selecteren en te klikken op **Configuratie... (Configuration...)**.

De gedetailleerde WEP-instellingen wijzigen

U kunt WPA- of WPA2-instellingen wijzigen door WPA gebruiken (Use WPA) of WPA2 gebruiken (Use WPA2) te selecteren en te klikken op Configuratie... (Configuration...). WPA- of gedetailleerde WPA2-instellingen wijzigen

🅦 Belangrijk

Als de coderingstypen van het toegangspunt, de printer of de computer niet overeenkomen, kan de printer niet communiceren met de computer. Als de printer niet kan communiceren met de computer nadat het coderingstype van de printer is gewijzigd, zorgt u dat het coderingstype van de computer en het toegangspunt overeenkomt met dat van de printer.

Als u verbinding maakt met een netwerk dat niet wordt beschermd met beveiligingsmaatregelen, is er een risico aanwezig dat gegevens, zoals uw persoonlijke informatie, getoond worden aan derden.

Instelling TCP/IP: (TCP/IP Setup:)

Hiermee stelt u het IP-adres van de printer in dat moet worden gebruikt in het LAN. Voer een waarde in die geschikt is voor uw netwerkomgeving.

6. Klik op OK.

Nadat u de configuratie hebt gewijzigd, wordt er een venster weergegeven waarin u de instellingen moet bevestigen voordat deze naar de printer worden verzonden. Als u op **Ja (Yes)** klikt, worden de instellingen naar de printer verzonden en wordt het venster **Verstuurde instellingen (Transmitted Settings)** weergegeven.

Opmerking

Als u de netwerkinstellingen wijzigt terwijl de USB-kabel tijdelijk is aangesloten, kan de standaardprinter worden gewijzigd. In dit geval selecteert u Als standaardprinter instellen (Set as Default Printer).

De gedetailleerde WEP-instellingen wijzigen

Dpmerking

Het voorbeeldscherm is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de printer die u gebruikt.

Als u de draadloze netwerkinstellingen van de printer wilt wijzigen, sluit u de printer tijdelijk met een USB-kabel op de computer aan. Als u de draadloze netwerkinstellingen van de computer aanpast via een draadloze verbinding zonder USB-aansluiting, kan de computer mogelijk niet communiceren met het apparaat nadat de instellingen zijn gewijzigd.

1. Start IJ Network Tool.

IJ Network Tool starten

2. Selecteer de printer bij Printers:

Als de printer tijdelijk met een USB-kabel op de computer is aangesloten, selecteert u de printer waarvoor 'USBnnn' (waarbij 'n' een getal is) wordt weergegeven in de kolom **Poortnaam (Port Name)**.

- Selecteer Configuratie... (Configuration...) in het menu Instellingen (Settings).
- 4. Klik op de tab Draadloze LAN (Wireless LAN).
- Selecteer WEP gebruiken (Use WEP) voor Coderingsmethode: (Encryption Method:) en klik op Configuratie... (Configuration...). Het venster WEP-details (WEP Details) wordt weergegeven.
- 6. Wijzig of bevestig de instellingen.

Als u het wachtwoord (WEP-sleutel) wijzigt, moet dezelfde wijziging worden aangebracht in het wachtwoord (WEP-sleutel) van het toegangspunt.

Key <u>L</u> ength:	64bit
Key <u>F</u> ormat:	ASCII
Key (D:	1
Authentication:	Auto

1. WEP-sleutel: (WEP Key:)

Voer dezelfde sleutel in als is ingesteld voor het toegangspunt. Welke tekens en hoeveel tekens u kunt invoeren, is afhankelijk van de sleutellengte en de sleutelindeling.

		Sleutellengte (Key Length)	
		64-bits (64bit)	128-bits (128bit)
Indeling sleutel (Key Format)	ASCII	5 tekens	13 tekens
	Hexadecimaal (Hex)	10 tekens	26 tekens

2. Sleutellengte: (Key Length:)

Selecteer 64-bits (64bit) of 128-bits (128bit).

3. Indeling sleutel: (Key Format:)

Selecteer ASCII of Hex.

4. Sleutel-ID: (Key ID:)

Selecteer de sleutel-id (index) die is ingesteld op het toegangspunt.

5. Verificatie: (Authentication:)

Selecteer de verificatiemethode om de toegang van de printer tot het toegangspunt te verifiëren.

Normaal gesproken selecteert u **Automatisch (Auto)**. Als u de methode handmatig wilt opgeven selecteer u **Open systeem (Open System)** of **Gedeelde sleutel (Shared Key)** volgens de instellingen van het toegangspunt.

7. Klik op OK.

🅦 Belangrijk

Als de printer niet kan communiceren met de computer nadat het coderingstype van de printer is gewijzigd, zorgt u dat het coderingstype van de computer en het toegangspunt overeenkomt met dat van de printer.

Opmerking

Als u de netwerkinstellingen wijzigt terwijl de USB-kabel tijdelijk is aangesloten, kan de standaardprinter worden gewijzigd. In dit geval selecteert u Als standaardprinter instellen (Set as Default Printer).

WPA- of gedetailleerde WPA2-instellingen wijzigen

Dpmerking

Het voorbeeldscherm is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de printer die u gebruikt.

Als u de draadloze netwerkinstellingen van de printer wilt wijzigen, sluit u de printer tijdelijk met een USB-kabel op de computer aan. Als u de draadloze netwerkinstellingen van de computer aanpast via een draadloze verbinding zonder USB-aansluiting, kan de computer mogelijk niet communiceren met het apparaat nadat de instellingen zijn gewijzigd.

De voorbeelden van de schermafdrukken in dit gedeelte verwijzen naar de gedetailleerde WPAinstellingen.

1. Start IJ Network Tool.

➡ IJ Network Tool starten

2. Selecteer de printer bij Printers:.

Als de printer tijdelijk met een USB-kabel op de computer is aangesloten, selecteert u de printer waarvoor 'USBnnn' (waarbij 'n' een getal is) wordt weergegeven in de kolom **Poortnaam (Port Name)**.

- 3. Selecteer Configuratie... (Configuration...) in het menu Instellingen (Settings).
- 4. Klik op de tab Draadloze LAN (Wireless LAN).
- Selecteer WPA gebruiken (Use WPA) of WPA2 gebruiken (Use WPA2) voor Coderingsmethode: (Encryption Method:) en klik op Configuratie... (Configuration...).

Het venster **WPA-details (WPA Details)** wordt weergegeven (voor WPA2 wordt het venster **WPA2-details (WPA2 Details)** weergegeven). Als er geen codering is ingesteld op de printer, wordt het venster **Verificatietype bevestigen**

(Authentication Type Confirmation) weergegeven. Ga naar stap 7.

6. Klik op Instellingen wijzigen... (Change Settings...).

WPA Details	×
The current settings for client a the settings, click [Change Set	authentication are as follows. To change tings]
Authentication Type:	PSK
Dynamic Encryption Type:	TKIP (Basic Encryption)
	Channe Setting
	Charge Settings
Instructions	ОК

7. Controleer het clientverificatietype en klik op Volgende> (Next>).

Authentication Type Co	nfirmation	X
60000	Check the authentication type, and click [Next].	
	Authentication Type	
and the		
INC		
Instructions	(Back Next) Car	ncel

 Geef het wachtwoord op, controleer het type dynamische codering en klik op Volgende> (Next>).

Geef het wachtwoord op dat is ingesteld op het toegangspunt. Het wachtwoord is een reeks van 8 tot 63 alfanumerieke tekens of een 64-cijferige hexadecimale waarde.

Raadpleeg de instructiehandleiding van het toegangspunt of neem contact op met de fabrikant als u het wachtwoord van het toegangspunt niet weet.

PSK-Passphrase and D	The contract of the passible of the second s
1111	Passphrase: 1
S. Contraction	Dynamic Encryption Type
Instructions	<back next=""> Cancel</back>

9. Klik op Voltooien (Finish).

00000	Check the settings for client a [Finish].	authentication, and then click
1886	Authentication Type:	PSK
Constanting of the	Dynamic Encryption Type:	TKIP (Basic Encryption)

🄊 Belangrijk

Als de printer niet kan communiceren met de computer nadat het coderingstype van de printer is gewijzigd, zorgt u dat het coderingstype van de computer en het toegangspunt overeenkomt met dat van de printer.



Als u de netwerkinstellingen wijzigt terwijl de USB-kabel tijdelijk is aangesloten, kan de standaardprinter worden gewijzigd. In dit geval selecteert u Als standaardprinter instellen (Set as Default Printer).

De instellingen wijzigen op het tabblad Bedrade LAN

Opmerking

Het voorbeeldscherm is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de printer die u gebruikt.
 Activeer de instelling voor bedraad LAN van de printer als u de instellingen op het tabblad
 Bedrade LAN (Wired LAN) wilt wijzigen.

1. Start IJ Network Tool.

IJ Network Tool starten

- 2. Selecteer de printer bij Printers:.
- 3. Selecteer Configuratie... (Configuration...) in het menu Instellingen (Settings).
- 4. Klik op de tab Bedrade LAN (Wired LAN).

Het tabblad Bedrade LAN (Wired LAN) wordt weergegeven.

Wired LAN Use the p TCP/IP S	Admin Pa	broweas	
Use the p TCP/IP S	vinter wi		
TCP/IP S	Sector to	th wired LAN connection	
	Setup:	Get IP address automatically	2
		Use next IP address	
		IP Address:	172 . 16 . 2 . 120
		Subnet <u>M</u> ask:	255 . 255 . 255 . 0
		Default Gateway	172 . 16 . 2 . 1
1.1.1.1.1.1.1	P. Internet	(0K 0 0 0 0

Zie Tabblad Bedrade LAN voor meer informatie over het tabblad Bedrade LAN (Wired LAN).

5. Wijzig of bevestig de instellingen.

Hiermee stelt u het IP-adres van de printer in dat moet worden gebruikt in het LAN. Voer een waarde in die geschikt is voor uw netwerkomgeving.

6. Klik op OK.

Nadat u de configuratie hebt gewijzigd, wordt er een venster weergegeven waarin u de instellingen moet bevestigen voordat deze naar de printer worden verzonden. Als u op **Ja (Yes)** klikt, worden de instellingen naar de printer verzonden en wordt het venster **Verstuurde instellingen (Transmitted Settings)** weergegeven.

Instellingen wijzigen op het tabblad Wachtwoord beheerder

- 1. Start IJ Network Tool.
 - IJ Network Tool starten
- 2. Selecteer de printer bij Printers:.
- 3. Selecteer Configuratie... (Configuration...) in het menu Instellingen (Settings).
- 4. Klik op de tab Wachtwoord beheerder (Admin Password).

Het tabblad Wachtwoord beheerder (Admin Password) wordt weergegeven.

onfiguration	<u> </u>
Wireless LAN Admin Password	
Use admin password	
Password:	
Parameter Configuration	
Paseword gorinmation.	

Zie Tabblad Wachtwoord beheerder voor meer informatie over het tabblad Wachtwoord beheerder (Admin Password).

5. Wijzig of bevestig de instellingen.

Als u het beheerderswachtwoord wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje **Wachtwoord beheerder gebruiken (Use admin password)** in en geeft u een wachtwoord op.

🅦 Belangrijk

Het wachtwoord moet bestaan uit alfanumerieke tekens en mag maximaal 32 tekens bevatten. Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. Onthoud het wachtwoord dat u instelt.

6. Klik op OK.

Er wordt een venster weergegeven waarin u de instellingen moet bevestigen voordat ze naar de printer worden verzonden. Als u op **Ja (Yes)** klikt, worden de instellingen naar de printer verzonden en wordt het venster **Verstuurde instellingen (Transmitted Settings)** weergegeven.

Status draadloos netwerk controleren

Opmerking

Het voorbeeldscherm is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de printer die u gebruikt.
 Als u het apparaat via een bedraad LAN gebruikt, kunt u netwerkstatus niet controleren.

1. Start IJ Network Tool.

➡ IJ Network Tool starten

2. Selecteer de printer bij Printers:

3. Selecteer Status in het menu Beeld (View).

Het venster **Status** wordt weergegeven en hier kunt u de status van de printer en de verbindingskwaliteit controleren.

Status	
Device Status: Available	
Signal Strength:	
64 %	
Link Quality:	

Belangrijk

Als de aangegeven waarde laag is, moet de printer dichter bij het draadloze netwerkapparaat worden geplaatst.

4. Als u de verbindingskwaliteit gedetailleerd wilt meten, klikt u op Geavanceerde meting... (Advanced Measurement...).

Het venster Verbindingskwaliteit meten (Connection Performance Measurement) wordt weergegeven.

5. Klik op Volgende> (Next>).

De meting wordt gestart en de status wordt weergegeven. De meting duurt enkele minuten.

Connection Performa	nce Measurement
-0000	This wizard will measure the connection performance between the printer and the access point, and display whether it is suitable for printing. Check that the printer is turned on, and click [Next].
Contraction	When the connection performance is poor, place the printer closer to the access point and remove any interfering objects between them. Poor connection performance will cause unstable operation (such as slow printing).
	 It will take a couple of minutes to measure the connection performance. (You can cancel the operation while the measurement is in progress.)
Instructions	<back next=""> Cancel</back>

6. Controleer de status.

Wanneer de meting is voltooid, wordt de status weergegeven.

and the second se	The results are as follows.	
Contraction of the second	Connection Performance between the Printer and the Access Point.]
	information noted in the [Instructions] to improve the connection performance.	
	Click [Remeasurement] to measure the performance again.	
	Bemeasure	ment
Instructions	/Bark Finish Con	~

Wanneer wordt weergegeven bij Verbindingskwaliteit tussen de printer en het toegangspunt: (Connection Performance between the Printer and the Access Point:), kan de printer met het toegangspunt communiceren. Raadpleeg anders de weergegeven opmerkingen en het onderstaande om de status van de communicatieverbinding te verbeteren en klik op Opnieuw meten (Remeasurement).

- Controleer of de printer en het toegangspunt zich binnen het bereik van de draadloze verbinding bevinden en of zich geen obstakels tussen beide bevinden.
- Controleer of de afstand tussen de printer en het toegangspunt niet te groot is. Als ze te ver uit elkaar staan, plaatst u ze dichter bij elkaar (binnen 50 m/164 ft.).
- Controleer of zich geen barrières of obstakels tussen de printer en het toegangspunt bevinden.

In het algemeen neemt de verbindingskwaliteit af bij communicatie tussen verschillende ruimten of verdiepingen. Wijzig de locaties om dergelijke situaties te voorkomen.

- Controleer of zich geen bronnen van radiostoring in de buurt van de printer en het toegangspunt bevinden.
 De draadloze verbinding gebruikt mogelijk dezelfde frequentieband als magnetrons of andere bronnen van radiostoring. Probeer de printer en het toegangspunt uit de buurt te houden van dergelijke bronnen.
- Controleer of het radiokanaal van het toegangspunt in de buurt ligt van het kanaal van andere toegangspunten in de buurt.
 Als het radiokanaal van het toegangspunt dicht bij het kanaal van andere toegangspunten ligt, kan de verbindingskwaliteit onstabiel worden. Zorg dat u een radiokanaal gebruikt dat geen storing veroorzaakt met andere toegangspunten.
- Controleer of de printer en het toegangspunt naar elkaar toe zijn gericht.
 De verbindingskwaliteit kan afhangen van de stand van de draadloze apparaten. Wijzig de stand van het toegangspunt en de printer om de beste kwaliteit te verkrijgen.
- · Controleer of er geen andere computers zijn die toegang hebben tot de printer.

Als **?** wordt weergegeven in het resultaat van de meting, controleert u of er geen andere computers zijn die toegang hebben tot de printer.

Als **W** nog steeds wordt weergegeven nadat u het bovenstaande hebt geprobeerd, voltooit u de meting en start u IJ Network Tool opnieuw om de meting nogmaals uit te voeren.

7. Klik op Voltooien (Finish).

Opmerking

 Als er berichten worden weergegeven bij Algemene kwaliteit van de netwerkverbinding: (Overall Network Performance:), verplaatst u het apparaat en het toegangspunt, zoals aangegeven, om de prestaties te verbeteren.

Netwerkinstellingen van het apparaat initialiseren

🄊 Belangrijk

Houd er rekening mee dat door initialisatie alle netwerkinstellingen op het apparaat worden gewist en dat afdrukken, scannen of faxen vanaf een computer via een netwerk wellicht onmogelijk wordt. Voer de installatie uit met de Installatie-cd-rom als u het apparaat via een netwerk wilt gebruiken.

- 1. Start IJ Network Tool.
 - ➡ IJ Network Tool starten
- 2. Selecteer de printer bij Printers:
- Selecteer Onderhoud... (Maintenance...) in het menu Instellingen (Settings). Het scherm Onderhoud (Maintenance) wordt weergegeven.
- 4. Klik op Initialiseren (Initialize).



5. Klik op Ja (Yes) wanneer het bevestigingsvenster wordt weergegeven.



De netwerkinstellingen van de printer worden geïnitialiseerd.

Zet de printer niet uit tijdens de initialisatie.

Klik op **OK** wanneer de initialisatie is voltooid.

Als u de initialisatie uitvoert terwijl u verbonden bent via een draadloos LAN, wordt de verbinding verbroken. Voer de installatie daarom uit met de Installatie-cd-rom.

Opmerking

U kunt de netwerkinstellingen van de printer wijzigen met IJ Network Tool en een USBverbinding nadat de LAN-instellingen zijn geïnitialiseerd. Als u de netwerkinstellingen wilt wijzigen met Canon IJ Network Tool, moet u eerst draadloos LAN activeren.

Aangepaste instellingen weergeven

Het venster **Bevestiging (Confirmation)** wordt weergegeven wanneer u de printerinstellingen in het venster **Configuratie (Configuration)** hebt gewijzigd. Wanneer u op **Ja (Yes)** klikt in het venster **Bevestiging (Confirmation)**, wordt het volgende venster weergegeven waarin u de gewijzigde instellingen kunt controleren.

ltem	Setting Value
Admin Password	Use
Admin Password	Setup

Vensters voor de netwerkverbinding van IJ Network Tool

- Venster Canon IJ Network Tool
- Venster Configuratie
- Tabblad Draadloos LAN
- Venster Zoeken
- Venster WEP-details
- Venster WPA-details
- Venster WPA2-details
- Venster Verificatietype bevestigen
- Venster Instelling PSK-wachtwoordzin en dynamische codering
- Venster Bevestiging installatiegegevens
- Tabblad Bedrade LAN
- Tabblad Wachtwoord beheerder
- Venster Netwerkgegevens
- Tabblad Toegangsbeheer
- Venster Toegankelijk MAC-adres bewerken/Toegankelijk MAC-adres toevoegen
- Venster Toegankelijk IP-adres bewerken/Toegankelijk IP-adres toevoegen

Venster Canon IJ Network Tool

In dit gedeelte worden de items en menu's beschreven die worden weergegeven in het venster Canon IJ Network Tool.

- Items in het venster Canon IJ Network Tool
- Menu's van Canon IJ Network Tool

Items in het venster Canon IJ Network Tool

Het volgende item wordt weergegeven in het venster Canon IJ Network Tool.

lame		Status	Model	Port Name *
Canon T	er?kin	Available		
•	m	(Update	Configuration
the printer you intend	to use is not detected,	refer to the	instructions in I	the [Instructions], and

1. Printers:

De printernaam, de status, het printermodel en de poortnaam worden weergegeven. Een vinkje naast de printer in de lijst **Naam (Name)** geeft aan dat deze is ingesteld als standaardprinter.

Configuratiewijzigingen worden toegepast op de geselecteerde printer.

2. Bijwerken (Update)

Er wordt opnieuw naar printers gezocht. Klik op deze knop als de doelprinter niet wordt weergegeven.

🄊 Belangrijk

- Als u de netwerkinstellingen van de printer wilt wijzigen met IJ Network Tool, moet de printer zijn aangesloten via een LAN.
- Als Geen stuurprogramma (No Driver) wordt weergegeven voor de naam, koppelt u de poort aan de printer.
- Als het printerstuurprogramma niet is gekoppeld aan een poort
- Controleer het volgende als er bij de status Niet gevonden (Not Found) wordt weergegeven:
 - Het toegangspunt is ingeschakeld.
 - De LAN-kabel is goed aangesloten in het geval van een bedraad LAN.
- Als de printer in een netwerk niet wordt gedetecteerd, controleert u of de printer is ingeschakeld en klikt u op **Bijwerken (Update)**. Het kan enkele minuten duren voor de printers worden gedetecteerd. Als de printer nog niet is gedetecteerd, sluit u het apparaat met een USB-kabel op de computer aan en klikt u op **Bijwerken (Update)**.
- Als de printer wordt gebruikt door een andere computer, wordt een venster weergegeven met deze informatie.

Dpmerking

Dit item heeft dezelfde functie als Vernieuwen (Refresh) in het menu Beeld (View).

3. Configuratie... (Configuration...)

Klik hierop om de instellingen van de geselecteerde printer te configureren. ➡ Venster Configuratie

Opmerking

 U kunt een printer niet configureren als deze de status Niet gevonden (Not Found) heeft.
 Dit item heeft dezelfde functie als Configuratie... (Configuration...) in het menu Instellingen (Settings).

Menu's van Canon IJ Network Tool

Het volgende menu wordt weergegeven in het venster Canon IJ Network Tool.

Name		Status	Model	Port Name
Canon 👘		Available	Caractellit	L DANK
()				•
			Update	Configuration
the printer you inter	nd to use is not detect	ted, refer to the	instructions in th	he [Instructions].

1. Menu Bestand (File)

Afsluiten (Exit)

Hiermee sluit u IJ Network Tool af.

2. Menu Beeld (View)

Status

Hiermee geeft u het venster **Status** weer waarin u de status van de printerverbinding en van de draadloze communicatie kunt controleren.

Venster Status

Vernieuwen (Refresh)

De inhoud van **Printers:** in het venster **Canon IJ Network Tool** wordt bijgewerkt en weergegeven.

🄊 Belangrijk

- Als u de netwerkinstellingen van de printer wilt wijzigen met IJ Network Tool, moet de printer zijn aangesloten via een LAN.
- Als Geen stuurprogramma (No Driver) wordt weergegeven voor de naam, koppelt u de poort aan de printer.
- Als het printerstuurprogramma niet is gekoppeld aan een poort
- Controleer het volgende als er bij de status Niet gevonden (Not Found) wordt weergegeven:
 - Het toegangspunt is ingeschakeld.
 - De LAN-kabel is goed aangesloten in het geval van een bedraad LAN.
- Als de printer in een netwerk niet wordt gedetecteerd, controleert u of de printer is ingeschakeld en selecteert u daarna Vernieuwen (Refresh). Het kan enkele minuten duren voor de printers worden gedetecteerd. Als de printer nog niet is gedetecteerd, sluit u het apparaat met een USB-kabel op de computer aan en selecteert u Bijwerken (Refresh).

Als de printer wordt gebruikt door een andere computer, wordt een venster weergegeven met deze informatie.

Opmerking

Dit item heeft dezelfde functie als Bijwerken (Update) in het venster Canon IJ Network Tool.

Netwerkgegevens (Network Information)

Hiermee geeft u het venster Netwerkgegevens (Network Information) weer waarin u de netwerkinstellingen van de printer en de computer kunt controleren. Venster Netwerkgegevens

Waarschuwing automatisch weergeven (Display Warning Automatically)

Hiermee kunt u de automatische weergave van het instructievenster in- of uitschakelen. Als deze optie is geselecteerd, wordt het instructievenster weergegeven als er een of meer poorten niet beschikbaar zijn voor afdrukken.

3. Menu Instellingen (Settings)

Configuratie... (Configuration...)

Geeft het venster Configuratie (Configuration) weer waarin u de instellingen van de geselecteerde printer kunt configureren.

Venster Configuratie

Dpmerking

Dit item heeft dezelfde functie als Configuratie... (Configuration...) in het venster Canon IJ Network Tool.

Poort koppelen... (Associate Port...)

Hiermee wordt het venster Poort associëren (Associate Port) weergegeven en kunt u een poort toewijzen aan de printer.

Venster Poort associëren

Dit menu is beschikbaar als Geen stuurprogramma (No Driver) voor de geselecteerde printer wordt weergegeven. Als u een poort koppelt aan een printer kunt u deze gebruiken.

Onderhoud... (Maintenance...)

Hiermee geeft u het venster Onderhoud (Maintenance) weer waarin u de standaardwaarden van de netwerkinstellingen van de printer kunt herstellen en de kaartsleuf kunt instellen als netwerkstation.

Venster Onderhoud

4. Menu Help

Instructies (Instructions)

Hiermee geeft u deze handleiding weer.

Over (About)

Hiermee wordt de versie van IJ Network Tool weergegeven.

Venster Configuratie

U kunt de configuratie van de geselecteerde printer in het venster **Canon IJ Network Tool** wijzigen. Klik op een tab om het tabblad te selecteren en instellingen te wijzigen.

Het volgende venster toont een voorbeeld van de instellingen die u kunt wijzigen op het tabblad **Draadloze LAN (Wireless LAN)**.



Het voorbeeldscherm is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de printer die u gebruikt.

Vireless LAN	Admin Passwor	d	
Use the pr Network Tr Infra	inter with wireles ype: structure	is LAN connection	
SID	e.	Canon	Search
Encry	ption Method:	Use WEP	• Configuration
TCP/IP Se	tup: 💿 Gel 🔘 Use	t IP address <u>a</u> utomatically e next IP address	
	JP /	Address: 17	2.16.2.120
	Sub	onet <u>M</u> ask: 25	5 . 255 . 255 . 0
		177	2 16 2 1

Lees de volgende onderwerpen voor meer informatie over elk tabblad.

- Tabblad Draadloos LAN
- Tabblad Bedrade LAN
- Tabblad Wachtwoord beheerder

Tabblad Draadloos LAN

Opmerking

Het voorbeeldscherm is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de printer die u gebruikt.

Hier kunt u een draadloze LAN-verbinding voor de printer instellen.

Om het blad **Draadloos LAN (Wireless LAN)** weer te geven klikt u op het tabblad **Draadloos LAN** (Wireless LAN) in het venster **Configuratie (Configuration)**.

ise the printer w	th wireless LAN connection	
etwork Type:		
Infrastructu	re	
SSID:	Canon	Search
Encryption	Method: Use WEP	Configuration
Encryption	Method: Use WEP	Configuration
Encryption CP/IP Setup:	Get IP address gutomatic	Configuration
Encryption P/IP Setup:	Method: Use WEP @ Get IP address automatic O Use next IP address	Configuration
Encryption CP/IP Setup:	Method: Use WEP Get IP address gutomatic Use next IP address JP Address:	Configuration
Encryption	Method: Use WEP. Get IP address automatic Use next IP address JP Address: Subnet Mask:	Configuration cally 172 . 16 . 2 . 120 255 . 255 . 255 . 0

1. Netwerktype: (Network Type:)

Infrastructuur (Infrastructure)

Hiermee kunt u de printer verbinden met een draadloos LAN met een toegangspunt.

2. SSID:

De SSID van het draadloze LAN wordt weergegeven. Bij de begininstellingen wordt de unieke waarde weergegeven.

Dpmerking

Geef dezelfde SSID op die is ingesteld voor het toegangspunt. De SSID is hoofdlettergevoelig.

3. Zoeken... (Search...)

Het venster **Zoeken (Search)** wordt weergegeven waarin u een toegangspunt kunt selecteren waarmee u verbinding wilt maken.

Venster Zoeken

Opmerking

Als IJ Network Tool wordt utgevoerd via een LAN, is de knop lichtgrijs en kan deze niet worden geselecteerd. Sluit de printer en de computer tijdelijk aan met een USB-kabel om de instellingen te wijzigen.

4. Coderingsmethode: (Encryption Method:)

Hiermee kunt u de coderingsmethode selecteren die wordt gebruikt op het draadloos LAN.

Niet gebruiken (Do not use)

Selecteer deze optie als u codering wilt uitschakelen.

WEP gebruiken (Use WEP)

Verzending wordt gecodeerd met een WEP-sleutel die u hebt opgegeven. Als er geen WEP-sleutel is ingesteld, wordt het venster **WEP-details (WEP Details)** automatisch weergegeven. Als u de eerder ingestelde WEP-instellingen wilt wijzigen, klikt u op **Configuratie... (Configuration...)** om het venster weer te geven. ➡ De gedetailleerde WEP-instellingen wijzigen

WPA gebruiken (Use WPA)/WPA2 gebruiken (Use WPA2)

Verzending wordt gecodeerd met een WPA- of WPA2-code die u hebt opgegeven. De beveiliging is strenger dan met WEP.

Als er geen WPA- of WPA2-sleutel is ingesteld, wordt het venster Verificatietype bevestigen (Authentication Type Confirmation) automatisch weergegeven. Als u de eerder ingestelde WPA- of WPA2-instellingen wilt wijzigen, klikt u op Configuratie... (Configuration...) om het venster WPA-details (WPA Details) of het venster WPA2-details (WPA2 Details) weer te geven.

WPA- of gedetailleerde WPA2-instellingen wijzigen

5. Configuratie... (Configuration...)

Het venster met gedetailleerde instellingen wordt weergegeven. De WEP-, WPA- of WPA2sleutel die is geselecteerd bij **Coderingsmethode: (Encryption Method:)**, kan worden gecontroleerd en gewijzigd.

Meer informatie over de WEP-instelling:

De gedetailleerde WEP-instellingen wijzigen

Meer informatie over de WPA- ofWPA2-instelling: ➡ WPA- of gedetailleerde WPA2-instellingen wijzigen

6. Instelling TCP/IP: (TCP/IP Setup:)

Hiermee stelt u het IP-adres van de printer in dat moet worden gebruikt in het LAN. Voer een waarde in die geschikt is voor uw netwerkomgeving.

IP-adres automatisch verkrijgen (Get IP address automatically)

Selecteer deze optie als u een IP-adres wilt gebruiken dat automatisch wordt toegewezen door een DHCP-server. DHCP-serverfunctionaliteit moet zijn ingeschakeld op uw draadloze LAN-router of toegangspunt.

Volgend IP-adres gebruiken (Use next IP address)

Als er geen DHCP-serverfunctionaliteit beschikbaar is in de configuratie waarin u de printer gebruikt of als u een bepaald IP-adres gebruikt, selecteert u deze optie om een vast IP-adres te gebruiken.

Venster Zoeken

Opmerking

Het voorbeeldscherm is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de printer die u gebruikt.

De gevonden toegangspunten worden weergegeven.

Strength	Encryption	Access Point	Channel
6	WEP	1010/08/04/04	198
	WPA	78432-011	1

1. Gevonden toegangspunten: (Detected Access Points:)

De signaalsterkte van de toegangspunten, het coderingstype, naam van het toegangspunt en het radiokanaal kunnen worden gecontroleerd.

🄊 Belangrijk

Als u verbinding maakt met een netwerk dat niet wordt beschermd met beveiligingsmaatregelen, is er een risico aanwezig dat gegevens, zoals uw persoonlijke informatie, getoond worden aan derden.

Opmerking

De signaalsterkte wordt als volgt weergegeven.

Goed :

🚡 : Gemiddeld

T: Slecht

Het type codering wordt als volgt weergegeven.

Leeg: Geen codering

WEP: WEP is ingesteld

WPA: WPA is ingesteld

WPA2: WPA2 is ingesteld

2. Bijwerken (Update)

Klik hierop om de lijst met toegangspunten bij te werken wanneer het doeltoegangspunt niet wordt gevonden.

Als het doeltoegangspunt is ingesteld op de verborgen modus, klikt u op **Annuleren (Cancel)** om terug te gaan naar het vorige venster en geeft u de SSID van het toegangspunt op in **SSID:** op het tabblad **Draadloze LAN (Wireless LAN)**.

Tabblad Draadloos LAN

Opmerking

Tijdens de detectie van het toegangspunt moet het toegangspunt zijn ingeschakeld.

3. Instellen (Set)

Klik hierop om het SSID van het toegangspunt in te stellen in **SSID:** op het tabblad **Draadloze LAN (Wireless LAN)**.

Opmerking

- Het venster WEP-details (WEP Details), WPA-details (WPA Details) of WPA2-details (WPA2 Details) wordt weergegeven als het geselecteerde toegangspunt is gecodeerd. Geef in dit geval op dat dezelfde coderingsinstellingen moeten worden gebruikt als zijn ingesteld op het toegangspunt.
- Toegangspunten die niet kunnen worden gebruikt door dit apparaat (met inbegrip van toegangspunten die zijn geconfigureerd voor andere coderingstypen), worden lichtgrijs weergegeven en kunnen niet worden geconfigureerd.

Venster WEP-details

Opmerking

Het voorbeeldscherm is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de printer die u gebruikt.

Hier kunt u de printer WEP-instellingen opgeven.

° <u>K</u> ey:		
Key Length:	64bit	
Key <u>F</u> ormat	ASCII	
Key (D:	[1	
Authentication:	Auto	

Opmerking

Als u het wachtwoord (WEP-sleutel) van de printer wijzigt, moet dezelfde wijziging worden aangebracht in het wachtwoord (WEP-sleutel) van het toegangspunt.

1. WEP-sleutel: (WEP Key:)

Voer dezelfde sleutel in als is ingesteld voor het toegangspunt. Welke tekens en hoeveel tekens u kunt invoeren, is afhankelijk van de sleutellengte en de sleutelindeling.

		Sleutellengte (M	(ey Length)
		64-bits (64bit)	128-bits (128bit)
Indoling sloutel (Key Format)	ASCII	5 tekens	13 tekens
(Rey Format)	Hexadecimaal (Hex)	10 tekens	26 tekens

2. Sleutellengte: (Key Length:)

Selecteer 64-bits (64bit) of 128-bits (128bit).

3. Indeling sleutel: (Key Format:)

Selecteer ASCII of Hex.

4. Sleutel-ID: (Key ID:)

Selecteer de sleutel-id (index) die is ingesteld op het toegangspunt.

5. Verificatie: (Authentication:)

Selecteer de verificatiemethode om de toegang van de printer tot het toegangspunt te verifiëren. Selecteer Automatisch (Auto), Open systeem (Open System) of Gedeelde sleutel (Shared Key).

Venster WPA-details

Opmerking

Het voorbeeldscherm is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de printer die u gebruikt.

Hier kunt u de printer WPAinstellingen opgeven.

De waarde die in het venster wordt weergegeven, hangt af van de vooraf verzonden instellingen.

Authentication Type:	PSK	- 1
Dynamic Encryption Type:	TKIP (Basic Encryption)	- :

1. Verificatietype: (Authentication Type:)

Hiermee wordt het type verificatie weergegeven dat wordt gebruikt voor clientverificatie. Dit apparaat ondersteunt de verificatiemethode PSK.

2. Type dynamische codering: (Dynamic Encryption Type:)

Hier wordt de dynamische coderingsmethode weergegeven.

3. Instellingen wijzigen... (Change Settings...)

Geef het venster Verificatietype bevestigen (Authentication Type Confirmation) weer. Venster Verificatietype bevestigen (Authentication Type Confirmation)

Venster WPA2-details

Opmerking

Het voorbeeldscherm is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de printer die u gebruikt.

Hier kunt u de printer WPA2instellingen opgeven.

De waarde die in het venster wordt weergegeven, hangt af van de vooraf verzonden instellingen.

12]		
PSK		H
TKIP (Basic Encryp	nion)	-
	PSK	psk PSK TKIP (Basic Encryption)

1. Verificatietype: (Authentication Type:)

Hiermee wordt het type verificatie weergegeven dat wordt gebruikt voor clientverificatie. Dit apparaat ondersteunt de verificatiemethode PSK.

2. Type dynamische codering: (Dynamic Encryption Type:)

Hier wordt de dynamische coderingsmethode weergegeven.

3. Instellingen wijzigen... (Change Settings...)

Geef het venster Verificatietype bevestigen (Authentication Type Confirmation) weer. Venster Verificatietype bevestigen (Authentication Type Confirmation)

Venster Verificatietype bevestigen

Opmerking

Het voorbeeldscherm is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de printer die u gebruikt.

Het type verificatie dat wordt gebruikt voor clientverificatie wordt weergegeven.

0000	Check the authentication type, and click [Next].	
	Authentication Type	

1. Venster Verificatietype bevestigen (Authentication Type Confirmation)

Het type verificatie dat wordt gebruikt voor clientverificatie wordt weergegeven.

PSK

Dit apparaat ondersteunt de verificatiemethode **PSK**. Het verificatietype **PSK** gebruikt een wachtwoordzin.

Venster Instelling PSK-wachtwoordzin en dynamische codering

Opmerking

Het voorbeeldscherm is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de printer die u gebruikt.

Geef de wachtwoordzin op en selecteer de methode voor dynamische codering.

0000	Enter the passphrase, select the dynamic encryption type, and then click [Next].
and the second	Passphrase:
	Dynamic Encryption Type TKJP(Basic Encryption)
and the	TKIP(Basic Encryption) AES(Secure Encryption)

1. Wachtwoordzin: (Passphrase:)

Geef het wachtwoord op dat is ingesteld op het toegangspunt. Het wachtwoord is een reeks van 8 tot 63 alfanumerieke tekens of een 64-cijferige hexadecimale waarde. Raadpleeg de instructiehandleiding van het toegangspunt of neem contact op met de fabrikant als u het wachtwoord van het toegangspunt niet weet.

2. Type dynamische codering (Dynamic Encryption Type)

Selecteer de methode voor dynamische codering, **TKIP (Eenvoudige codering) (TKIP (Basic Encryption))** of **AES (Veilige codering) (AES (Secure Encryption))**, afhankelijk van de instelling van het toegangspunt.

Venster Bevestiging installatiegegevens

Opmerking

Het voorbeeldscherm is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de printer die u gebruikt.

Hier worden de gebruikte instellingen voor clientverificatie weergegeven. Bevestig de instellingen en klik op **Voltooien (Finish)**.

Setup Information Confi	rmation Check the settings for client	authentication, and then click
1000	(Finish). Authentication Type:	PSK
Garan	Dynamic Encryption Type:	TKIP (Basic Encryption)
Instructions	(Back	Finish Cancel

Tabblad Bedrade LAN

Opmerking

Het voorbeeldscherm is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de printer die u gebruikt.

Hier kunt u een bedrade LAN-verbinding voor de printer instellen.

Om het blad **Bedrade LAN (Wired LAN)** weer te geven klikt u op het tabblad **Bedrade LAN (Wired LAN)** in het venster **Configuratie (Configuration)**.

TCP/IP Setup:	 Get IP address automatically Use next IP address 	
	JP Address:	172 . 16 . 2 . 120
	Subnet <u>M</u> ask:	255 . 255 . 255 . 0
	Default Gateway:	172 . 16 . 2 . 1

1. Instelling TCP/IP: (TCP/IP Setup:)

Hiermee stelt u het IP-adres van de printer in dat moet worden gebruikt in het LAN. Voer een waarde in die geschikt is voor uw netwerkomgeving.

IP-adres automatisch verkrijgen (Get IP address automatically)

Selecteer deze optie als u een IP-adres wilt gebruiken dat automatisch wordt toegewezen door een DHCP-server. DHCP-serverfunctionaliteit moet zijn ingeschakeld op de router.

Volgend IP-adres gebruiken (Use next IP address)

Als er geen DHCP-serverfunctionaliteit beschikbaar is in de configuratie waarin u de printer gebruikt of als u een bepaald IP-adres gebruikt, selecteert u deze optie om een vast IP-adres te gebruiken.

Tabblad Wachtwoord beheerder

Stel een wachtwoord voor de printer in als u wilt dat alleen bepaalde personen de installatie en configuratie kunnen uitvoeren.

Om het blad **Wachtwoord beheerder (Admin Password)** weer te geven klikt u op het tabblad **Wachtwoord beheerder (Admin Password)** in het venster **Configuratie (Configuration)**.

Configuration		
Wireless LAN Admin Password		
Use admin password		
Password:		_
L		
Password Confirmation:		<u> </u>
<u> </u>		
Instautions	ОКС	

1. Wachtwoord beheerder gebruiken (Use admin password)

Stel een wachtwoord in voor de beheerder met rechten om de gedetailleerde opties in te stellen en te wijzigen. Als u deze functie wilt gebruiken, schakelt u dit selectievakje in en geeft u een wachtwoord op.

2. Wachtwoord: (Password:)

Voer het gewenste wachtwoord in.

3. Wachtwoord bevestigen: (Password Confirmation:)

Voer ter bevestiging nogmaals hetzelfde wachtwoord in.

Venster Netwerkgegevens

Hier worden de netwerkgegevens weergegeven die zijn ingesteld voor de printers en de computers. Selecteer Netwerkgegevens (Network Information) in het menu Beeld (View) om het venster Netwerkgegevens (Network Information) weer te geven.

Network Informati	on		 			I
General Info.			 			
(01)Date. (02)Model (03)Printer . (04)BJNP (05)Scanner . (06)Card Slot (09)BJNP Port Mor	Port Name.	ion .	 	 	And a second sec	ika:
Application Info.			 			
•		ш				+
Instructions				(ОК С	xpy All Information

1. OK

Hiermee keert u terug naar het venster Canon IJ Network Tool.

2. Alle gegevens kopiëren (Copy All Information)

Alle weergegeven netwerkgegevens worden naar het Klembord gekopieerd.

Tabblad Toegangsbeheer

Dpmerking

Het voorbeeldscherm is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de printer die u gebruikt.

U kunt de MAC-adressen of de IP-adressen van computers of netwerkapparaten registreren om toegang toe te staan.

Om het blad **Toegangsbeheer (Access Control)** weer te geven, klikt u op het tabblad **Toegangsbeheer (Access Control)** in het venster **Configuratie (Configuration)**.

inter Access Control Ty	pe:	MAC address		-	
Enable printer access	control(MAC a	ddress)			
MAC Address	MAC Address Comment				
	-		1.0		

1. Type toegangsbeheer printer: (Printer Access Control Type:)

Selecteer het type toegangsbeheer waarmee u de toegang van computers of netwerkapparaten tot de printer via een netwerk wilt beperken.

De beschikbare instellingen hangen af van de gekozen methode voor toegangsbeheer.

- Bij selectie van MAC-adres (MAC address)
- Bij selectie van IP-adres (IP address)

Bij selectie van MAC-adres (MAC address)

U geeft computers of netwerkapparaten die toegang hebben op via hun MAC-adres. Voor computers of netwerkapparaten waarvan het MAC-adres in de lijst staat, is toegang toegestaan.
	Admin Password
rinter Access Control Ty	pe: MAC address -
Enable printer access	control(MAC address)
Accessible MAC Addre	esses:
MAC Address	Comment
Period Service	

1. Toegangsbeheer printer inschakelen (MAC-adres) (Enable printer access control(MAC address))

Selecteer deze optie om toegangsbeheer tot de printer via het MAC-adres in te schakelen.

Opmerking

De twee soorten toegangsbeheer (via het MAC-adres of via het IP-adres) kunnen tegelijkertijd worden ingeschakeld.

Een type toegangsbeheer is ingeschakeld als het selectievakje **Toegangsbeheer printer inschakelen (Enable printer access control)** is geselecteerd, ongeacht het type dat momenteel wordt weergegeven als u **Type toegangsbeheer printer: (Printer Access Control Type:)** selecteert.

Als beide soorten toegangsbeheer tegelijk zijn ingeschakeld, heeft een computer of netwerkapparaat waarvan het adres in een van beide lijsten is geregistreerd toegang tot de printer.

2. Toegankelijke MAC-adressen: (Accessible MAC Addresses:)

Hier worden de geregistreerde MAC-adressen en eventuele opmerkingen weergegeven.

3. Bewerken... (Edit...)

Het venster Toegankelijk MAC-adres bewerken (Edit Accessible MAC Address) wordt weergegeven, zodat u de geselecteerde instellingen in Toegankelijke MAC-adressen: (Accessible MAC Addresses:) kunt bewerken. ➡ Venster Toegankelijk MAC-adres bewerken/Toegankelijk MAC-adres toevoegen

4. Toevoegen... (Add...)

Het venster **Toegankelijk MAC-adres toevoegen (Add Accessible MAC Address)** wordt weergegeven om het MAC-adres van een computer of een netwerkapparaat te registreren, die of dat via het netwerk toegang heeft tot de printer.

🄊 🔊 Belangrijk

Voeg het MAC-adres toe van alle computers of netwerkapparaten in het netwerk die u toegang wilt geven tot de printer. De printer is niet toegankelijk vanaf computers of netwerkapparaten die niet in de lijst staan.

5. Verwijderen (Delete)

Hiermee verwijdert u het geselecteerde MAC-adres uit de lijst.

Bij selectie van IP-adres (IP address)

U geeft computers of netwerkapparaten die toegang hebben op via hun IP-adres. Voor computers of netwerkapparaten waarvan het IP-adres in de lijst staat, is toegang toegestaan.

Wireless LAN Wired LAN Acc	ess Control Admin Password	
Printer Access Control Type:	IP address	-
Enable printer access control	I(P address)	
Accessible IP Addresses:		
IP Address	Comment	
	Edt Add Dek	

1. Toegangsbeheer printer inschakelen (IP-adres) (Enable printer access control(IP address))

Selecteer deze optie om toegangsbeheer tot de printer via het IP-adres in te schakelen.

Dpmerking

De twee soorten toegangsbeheer (via het MAC-adres of via het IP-adres) kunnen tegelijkertijd worden ingeschakeld.

Een type toegangsbeheer is ingeschakeld als het selectievakje Toegangsbeheer printer inschakelen is geselecteerd, ongeacht het type dat momenteel wordt weergegeven als u **Type toegangsbeheer printer: (Printer Access Control Type:)** selecteert.

Als beide soorten toegangsbeheer tegelijk zijn ingeschakeld, heeft een computer of netwerkapparaat waarvan het adres in een van beide lijsten is geregistreerd toegang tot de printer.

2. Toegankelijke IP-adressen: (Accessible IP Addresses:)

Hier worden de geregistreerde IP-adressen en eventuele opmerkingen weergegeven.

3. Bewerken... (Edit...)

Het venster **Toegankelijk IP-adres bewerken (Edit Accessible IP Address)** wordt weergegeven, zodat u de geselecteerde instellingen in **Toegankelijke IP-adressen:** (Accessible IP Addresses:) kunt bewerken. ➡ Venster Toegankelijk IP-adres bewerken/Toegankelijk IP-adres toevoegen

4. Toevoegen... (Add...)

In het venster **Toegankelijk IP-adres toevoegen (Add Accessible IP Address)** dat wordt weergegeven kunt u het IP-adres registreren van een computer of een netwerkapparaat dat via het netwerk toegang heeft tot de printer.

🄊 Belangrijk

- Voeg het IP-adres toe van alle computers of netwerkapparaten in het netwerk die u toegang wilt geven tot de printer. De printer is niet toegankelijk vanaf computers of netwerkapparaten die niet in de lijst staan.
- U kunt maximaal 16 IP-adressen registreren. IP-adressen die als een bereik worden opgegeven, tellen als één adres. Gebruik Specificatie bereik als u 17 of meer IP-adressen wilt registreren.
- 5. Verwijderen (Delete)

Hiermee verwijdert u het geselecteerde IP-adres uit de lijst.

Venster Toegankelijk MAC-adres bewerken/Toegankelijk MAC-adres toevoegen

Opmerking

Het voorbeeldscherm is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de printer die u gebruikt.

De voorbeeldafbeeldingen in dit gedeelte verwijzen naar het venster **Toegankelijk MAC-adres** toevoegen (Add Accessible MAC Address).



1. MAC-adres: (MAC Address:)

Voer het MAC-adres in van een computer of netwerkapparaat om toegang toe te staan.

2. Opmerking: (Comment:)

Desgewenst kunt u informatie toevoegen om het apparaat te identificeren, zoals de naam van een computer.

🄊 Belangrijk

Opmerkingen worden alleen weergegeven op de computer die is gebruikt om ze in te voeren.

Venster Toegankelijk IP-adres bewerken/Toegankelijk IPadres toevoegen

Dpmerking

Het voorbeeldscherm is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de printer die u gebruikt.

De voorbeeldafbeeldingen in dit gedeelte verwijzen naar het venster **Toegankelijk IP-adres** toevoegen (Add Accessible IP Address).

Specification Method:	Single Address Specification 🔹	
P Address:		-
Comment		
Comment		

1. Specificatiemethode: (Specification Method:)

Selecteer Eén adres opgeven (Single Address Specification) of Bereik opgeven (Range Specification) om een of meer IP-adressen toe te voegen.

Eén adres opgeven (Single Address Specification) Geef elk IP-adres afzonderlijk op.

Bereik opgeven (Range Specification) Geef een reeks opeenvolgende IP-adressen op.

2. IP-adres: (IP Address:)

Voer het IP-adres van een computer of netwerkapparaat in om toegang toe te staan wanneer u Eén adres opgeven (Single Address Specification) heeft geselecteerd bij Specificatiemethode: (Specification Method:). Een IP-adres bestaat uit vier waarden tussen 0 en 255.

Start-IP-adres: (Start IP Address:)

Voer het eerste IP-adres in het adresbereik van de computers of netwerkapparaten in om toegang toe te staan wanneer u **Bereik opgeven (Range Specification)** heeft geselecteerd bij **Specificatiemethode: (Specification Method:)**. Een IP-adres bestaat uit vier waarden tussen 0 en 255.

Eind-IP-adres: (End IP Address:)

Voer het laatste IP-adres in het adresbereik van de computers of netwerkapparaten in om toegang toe te staan wanneer u **Bereik opgeven (Range Specification)** heeft geselecteerd bij **Specificatiemethode: (Specification Method:)**.

Een IP-adres bestaat uit vier waarden tussen 0 en 255.

Dpmerking

Start-IP-adres: (Start IP Address:) moet een kleinere waarde zijn dan Eind-IP-adres: (End IP Address:).

3. Opmerking: (Comment:)

Desgewenst kunt u informatie toevoegen om het apparaat te identificeren, zoals de naam van een computer.



Opmerkingen worden alleen weergegeven op de computer die is gebruikt om ze in te voeren.

Andere vensters van IJ Network Tool

- Venster Canon IJ Network Tool
- Venster Status
- Venster Verbindingskwaliteit meten
- Venster Onderhoud
- Venster Netwerkinstelling van de kaartsleuf
- Venster Poort associëren
- Venster Netwerkgegevens

Venster Canon IJ Network Tool

In dit gedeelte worden de items en menu's beschreven die worden weergegeven in het venster Canon IJ Network Tool.

- Items in het venster Canon IJ Network Tool
- Menu's van Canon IJ Network Tool

Items in het venster Canon IJ Network Tool

Het volgende item wordt weergegeven in het venster Canon IJ Network Tool.

lame		Status	Model	Port Name *
Canon T	er?kin	Available		
•	m	(Update	Configuration
the printer you intend	to use is not detected,	refer to the	instructions in I	the [Instructions], and

1. Printers:

De printernaam, de status, het printermodel en de poortnaam worden weergegeven. Een vinkje naast de printer in de lijst **Naam (Name)** geeft aan dat deze is ingesteld als standaardprinter.

Configuratiewijzigingen worden toegepast op de geselecteerde printer.

2. Bijwerken (Update)

Er wordt opnieuw naar printers gezocht. Klik op deze knop als de doelprinter niet wordt weergegeven.

🄊 Belangrijk

- Als u de netwerkinstellingen van de printer wilt wijzigen met IJ Network Tool, moet de printer zijn aangesloten via een LAN.
- Als Geen stuurprogramma (No Driver) wordt weergegeven voor de naam, koppelt u de poort aan de printer.
- Als het printerstuurprogramma niet is gekoppeld aan een poort
- Controleer het volgende als er bij de status Niet gevonden (Not Found) wordt weergegeven:
 - Het toegangspunt is ingeschakeld.
 - De LAN-kabel is goed aangesloten in het geval van een bedraad LAN.
- Als de printer in een netwerk niet wordt gedetecteerd, controleert u of de printer is ingeschakeld en klikt u op **Bijwerken (Update)**. Het kan enkele minuten duren voor de printers worden gedetecteerd. Als de printer nog niet is gedetecteerd, sluit u het apparaat met een USB-kabel op de computer aan en klikt u op **Bijwerken (Update)**.
- Als de printer wordt gebruikt door een andere computer, wordt een venster weergegeven met deze informatie.

Dpmerking

Dit item heeft dezelfde functie als Vernieuwen (Refresh) in het menu Beeld (View).

3. Configuratie... (Configuration...)

Klik hierop om de instellingen van de geselecteerde printer te configureren. ➡ Venster Configuratie

Opmerking

 U kunt een printer niet configureren als deze de status Niet gevonden (Not Found) heeft.
 Dit item heeft dezelfde functie als Configuratie... (Configuration...) in het menu Instellingen (Settings).

Menu's van Canon IJ Network Tool

Het volgende menu wordt weergegeven in het venster Canon IJ Network Tool.

Name		Status	Model	Port Name
Canon 👘		Available	Caractellit	L DALKE
()				•
			Update	Configuration
the printer you inter	nd to use is not detect	ted, refer to the	instructions in th	he [Instructions].

1. Menu Bestand (File)

Afsluiten (Exit)

Hiermee sluit u IJ Network Tool af.

2. Menu Beeld (View)

Status

Hiermee geeft u het venster **Status** weer waarin u de status van de printerverbinding en van de draadloze communicatie kunt controleren.

Venster Status

Vernieuwen (Refresh)

De inhoud van **Printers:** in het venster **Canon IJ Network Tool** wordt bijgewerkt en weergegeven.

🄊 Belangrijk

- Als u de netwerkinstellingen van de printer wilt wijzigen met IJ Network Tool, moet de printer zijn aangesloten via een LAN.
- Als Geen stuurprogramma (No Driver) wordt weergegeven voor de naam, koppelt u de poort aan de printer.
- Als het printerstuurprogramma niet is gekoppeld aan een poort
- Controleer het volgende als er bij de status Niet gevonden (Not Found) wordt weergegeven:
 - Het toegangspunt is ingeschakeld.
 - De LAN-kabel is goed aangesloten in het geval van een bedraad LAN.
- Als de printer in een netwerk niet wordt gedetecteerd, controleert u of de printer is ingeschakeld en selecteert u daarna Vernieuwen (Refresh). Het kan enkele minuten duren voor de printers worden gedetecteerd. Als de printer nog niet is gedetecteerd, sluit u het apparaat met een USB-kabel op de computer aan en selecteert u Bijwerken (Refresh).

Als de printer wordt gebruikt door een andere computer, wordt een venster weergegeven met deze informatie.

Opmerking

Dit item heeft dezelfde functie als Bijwerken (Update) in het venster Canon IJ Network Tool.

Netwerkgegevens (Network Information)

Hiermee geeft u het venster Netwerkgegevens (Network Information) weer waarin u de netwerkinstellingen van de printer en de computer kunt controleren. Venster Netwerkgegevens

Waarschuwing automatisch weergeven (Display Warning Automatically)

Hiermee kunt u de automatische weergave van het instructievenster in- of uitschakelen. Als deze optie is geselecteerd, wordt het instructievenster weergegeven als er een of meer poorten niet beschikbaar zijn voor afdrukken.

3. Menu Instellingen (Settings)

Configuratie... (Configuration...)

Geeft het venster Configuratie (Configuration) weer waarin u de instellingen van de geselecteerde printer kunt configureren.

Venster Configuratie

Dpmerking

Dit item heeft dezelfde functie als Configuratie... (Configuration...) in het venster Canon IJ Network Tool.

Poort koppelen... (Associate Port...)

Hiermee wordt het venster Poort associëren (Associate Port) weergegeven en kunt u een poort toewijzen aan de printer.

Venster Poort associëren

Dit menu is beschikbaar als Geen stuurprogramma (No Driver) voor de geselecteerde printer wordt weergegeven. Als u een poort koppelt aan een printer kunt u deze gebruiken.

Onderhoud... (Maintenance...)

Hiermee geeft u het venster Onderhoud (Maintenance) weer waarin u de standaardwaarden van de netwerkinstellingen van de printer kunt herstellen en de kaartsleuf kunt instellen als netwerkstation.

Venster Onderhoud

4. Menu Help

Instructies (Instructions)

Hiermee geeft u deze handleiding weer.

Over (About)

Hiermee wordt de versie van IJ Network Tool weergegeven.

Venster Status

Hier kunt u de status van de printer en de verbindingskwaliteit controleren.

Selecteer Status in het menu Beeld (View) om het venster Status weer te geven.

Opmerking

 Het voorbeeldscherm is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de printer die u gebruikt.
 Als u bedraad LAN gebruikt, zijn Signaalsterkte: (Signal Strength:), Verbindingskwaliteit: (Link Quality:) en Geavanceerde meting... (Advanced Measurement...) niet beschikbaar.



1. Status apparaat: (Device Status:)

De apparaatstatus wordt weergegeven als **Beschikbaar (Available)** of **Niet beschikbaar (Unavailable)**.

2. Signaalsterkte: (Signal Strength:)

Hier wordt de sterkte van het signaal dat door de printer wordt ontvangen aangegeven met een waarde tussen 0% en 100%.

3. Verbindingskwaliteit: (Link Quality:)

Hiermee wordt de kwaliteit van het signaal zonder ruis tijdens communicatie weergegeven van 0% tot 100%.

4. Geavanceerde meting... (Advanced Measurement...)

Hiermee kunt u de kwaliteit van de verbinding tussen de printer en het toegangspunt of tussen de printer en de computer controleren. Wanneer u hierop klikt, wordt het venster **Verbindingskwaliteit meten (Connection Performance Measurement)** weergegeven. ➡ Venster Verbindingskwaliteit meten

Venster Verbindingskwaliteit meten

Opmerking

Het voorbeeldscherm is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de printer die u gebruikt.

Via dit venster kunt u de verbindingskwaliteit meten.

➡ Venster Verbindingskwaliteit meten (Connection Performance Measurement) (beginvenster)

Venster Verbindingskwaliteit meten (Connection Performance Measurement) (voltooiingsvenster)

Venster Verbindingskwaliteit meten (Connection Performance Measurement) (beginvenster)

Klik op Volgende> (Next>) om de meting te starten.

Connection Performa	ance Measurement	*
	This wizard will measure the connection performance between the pr the access point, and display whether it is suitable for printing. Check that the printer is turned on, and click [Next].	inter and
Country	When the connection performance is poor, place the printer closer to point and remove any interfering objects between them. Poor connect performance will cause unstable operation (such as slow printing).	the access tion
	 It will take a couple of minutes to measure the connection perform (You can cancel the operation while the measurement is in progre 	mance. sss.)
Instructions	<back next=""></back>	Cancel

Venster Verbindingskwaliteit meten (Connection Performance Measurement) (voltooiingsvenster)

Dit venster wordt weergegeven wanneer de meting is voltooid.

- 00000 T	e results are as follows.	
	Possible to connect, but not goo Cause unstable performance (su information noted in the [Instruct performance.	e Printer and the Access Point:
L	Click [Remeasurement] to measu	ure the performance again.
		Demeasulement

1. Verbindingskwaliteit tussen de printer en het toegangspunt: (Connection Performance between the Printer and the Access Point:)

Een symbool geeft het resultaat van de meting van de verbindingskwaliteit tussen de printer en het toegangspunt aan.

- Soede verbindingskwaliteit
- 1 Onstabiele verbindingskwaliteit
- 🔕: Kan geen verbinding maken
- ②: Meting is geannuleerd of kan niet worden uitgevoerd

2. Opnieuw meten (Remeasurement)

Hiermee meet u de verbindingskwaliteit opnieuw.

Opmerking

Als er berichten worden weergegeven bij Algemene kwaliteit van de netwerkverbinding: (Overall Network Performance:), verplaatst u het apparaat en het toegangspunt, zoals aangegeven, om de prestaties te verbeteren.

Venster Onderhoud

In dit venster kunt u Initialisatie instellen (Setting Initialization) en Netwerkinstelling van de kaartsleuf (Network Setup of the Card Slot) uitvoeren.

Selecteer Onderhoud (Maintenance) in het menu Instellingen (Settings) om het venster Onderhoud (Maintenance) weer te geven.



1. Initialisatie instellen (Setting Initialization)

Hiermee herstelt u de standaardwaarden voor alle netwerkinstellingen van de printer. Klik op **Initialiseren (Initialize)** om het venster **Instellingen initialiseren (Initialize Settings)** weer te geven en klik op **Ja (Yes)** om de netwerkinstellingen van de printer te initialiseren. Zet de printer niet uit tijdens de initialisatie. Klik op **OK** wanneer de initialisatie is voltooid. Als u de initialisatie uitvoert terwijl u verbonden bent via een draadloos LAN, wordt de verbinding verbroken. Voer de installatie daarom uit met de Installatie-cd-rom.

2. Netwerkinstelling van de kaartsleuf (Network Setup of the Card Slot)

Opmerking

Dit item is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de printer die u gebruikt.

Status geeft aan of de kaartsleuf als een netwerkstation is toegewezen. Wanneer u hierop klikt, wordt het venster Netwerkinstelling van de kaartsleuf (Network Setup of the Card Slot) weergegeven.

Venster Netwerkinstelling van de kaartsleuf

Venster Netwerkinstelling van de kaartsleuf

Opmerking

Het voorbeeldscherm is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de printer die u gebruikt.

Hier worden de instellingen van de kaartsleuf weergegeven en kunt u een kaartsleuf in het netwerk toewijzen als netwerkstation van de computer.

Dit venster wordt weergegeven wanneer u klikt op **Installatie (Setup)** in het venster **Onderhoud** (Maintenance).

Venster Netwerkinstelling van de kaartsleuf (Network Setup of the Card Slot) (instelvenster)

Venster Netwerkinstelling van de kaartsleuf (Network Setup of the Card Slot) (venster bij mislukte instelling)

Opmerking

U kunt de netwerkinstellingen van de printer wijzigen met IJ Network Tool en een USBverbinding nadat de LAN-instellingen zijn geïnitialiseerd. Als u de netwerkinstellingen wilt wijzigen met IJ Network Tool, moet u eerst de LAN-instellingen activeren.

Venster Netwerkinstelling van de kaartsleuf (Network Setup of the Card Slot) (instelvenster)

20000	Map the card slot Specify the drive k	as a network drive t etter and click [OK].	o this compute	и.	
	Drive:	Z:	•		<u> </u>

1. Schijf: (Drive:)

Selecteer de stationsletter die u wilt toewijzen aan het netwerkstation.

2. Bijwerken (Update)

Hiermee laadt u opnieuw de stationsletters die niet zijn toegewezen in **Computer (Deze computer (My Computer)** in Windows XP), waarna ze worden weergegeven in de lijst **Schijf:** (Drive:).

Venster Netwerkinstelling van de kaartsleuf (Network Setup of the Card Slot) (venster bij mislukte instelling)

Dit venster wordt weergegeven wanneer de netwerkinstelling van de kaartsleuf is mislukt.



1. Overslaan (Skip)

Hiermee voltooit u de instellingen zonder een netwerkstation toe te wijzen aan de kaartsleuf.

2. Opnieuw proberen (Retry)

Hiermee keert u terug naar het venster **Netwerkinstelling van de kaartsleuf (Network Setup of the Card Slot)** en voert u de toewijzing van het netwerkstation opnieuw uit.

3. Annuleren (Cancel)

Hiermee annuleert u de instelling van de kaartsleuf. Als IJ Network Tool wordt utgevoerd via een LAN, is de knop **Annuleren (Cancel)** lichtgrijs en kan er niet op worden geklikt.

Venster Poort associëren

Hier kunt u een gemaakte poort koppelen aan een printerstuurprogramma. Selecteer de printer waarvoor u de koppeling wilt wijzigen en klik daarna op **OK**.

Opmerking

U kunt alleen afdrukken met de printer als het printerstuurprogramma is gekoppeld aan de poort.



1. Model:

Hier wordt de naam weergegeven van het apparaat dat is opgegeven als een doelpoort. Het veld is leeg als de naam van het apparaat niet is gedetecteerd.

2. Printer:

Hier wordt het printerstuurprogramma weergegeven dat op de computer is geïnstalleerd. Selecteer de printer waarvoor u de koppeling wilt wijzigen.

3. OK

Hiermee voert u de koppeling uit.

Venster Netwerkgegevens

Hier worden de netwerkgegevens weergegeven die zijn ingesteld voor de printers en de computers. Selecteer Netwerkgegevens (Network Information) in het menu Beeld (View) om het venster Netwerkgegevens (Network Information) weer te geven.

Network Informati	on		 				-
General Info.			 				
(01)Date. (02)Model (03)Printer . (04)BJNP (05)Scanner . (06)Card Slot (09)BJNP Port Mon	Port Name	ion .	 	 	And a second sec	Ha	
Application Info.			 				
•						+	
Instructions				(ОК С	opy All Information	1

1. OK

Hiermee keert u terug naar het venster Canon IJ Network Tool.

2. Alle gegevens kopiëren (Copy All Information)

Alle weergegeven netwerkgegevens worden naar het Klembord gekopieerd.

Bijlage voor netwerkcommunicatie

- De kaartsleuf gebruiken via een netwerk
- Als het printerstuurprogramma niet is gekoppeld aan een poort
- Info over technische termen
- Beperkingen
- Informatie over de firewall

De kaartsleuf gebruiken via een netwerk

Opmerking

Het voorbeeldscherm is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de printer die u gebruikt.

- De kaartsleuf toewijzen als netwerkstation
- Beperkingen voor het gebruik van de kaartsleuf via het netwerk

De kaartsleuf toewijzen als netwerkstation

De kaartsleuf kan alleen via een netwerk worden gebruikt als deze softwarematig is toegewezen. U wijst de kaartsleuf toe als netwerkstation door de onderstaande procedure uit te voeren.

- 1. Plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf van het apparaat.
- 2. Start IJ Network Tool.
 - IJ Network Tool starten
- 3. Selecteer het apparaat bij Printers:.
- 4. Selecteer Onderhoud (Maintenance) in het menu Instellingen (Settings).

5. Klik op Installatie (Setup).

Maintenance		
Setting Initialization		
To return the printer settings to	the factory defaults, click [Init	ialize].
		Initialize
Network Setup of the Card Slot		
If you plan to use the card slot	ria the network, click [Setup]	
Status: Not set		Setup
	01	

6. Geef de stationsletter op en klik op OK.

0000	Map the card slot as a network drive to this computer. Specify the drive letter and click [DK].	
Ganna -	Drive:	Ipdate
Instructions	Eack OK	Cancel

7. Controleer of de kaartsleuf is toegewezen.

Als de kaartsleuf is toegewezen, wordt het volgende pictogram weergegeven bij **Computer** (of **Deze computer (My Computer)**).



Beperkingen voor het gebruik van de kaartsleuf via het netwerk

- Als het apparaat is verbonden met een netwerk, kan de kaartsleuf door meerdere computers worden gedeeld. Er kunnen meerdere computers tegelijk bestanden lezen van een geheugenkaart in de kaartsleuf. Als een computer echter een bestand naar de geheugenkaart schrijft, hebben andere computers geen toegang tot dat bestand.
- Als de computer lid is van een domein, kan de kaartsleuf niet worden toegewezen als netwerkstation.
- Als u een geheugenkaart gebruikt waarop grotere bestanden of veel bestanden zijn opgeslagen, wordt een grote hoeveelheid kaarttoegang gegenereerd. In dit geval kan de bewerking op de geheugenkaart mogelijk niet of langzaam worden uitgevoerd. Neem het apparaat pas in gebruik als de **Toegang (Access)**-lamp van het apparaat brandt.
- Als u het netwerkstation voor de kaartsleuf opent via het netwerk, worden bestandsnamen van acht of minder kleine letters (zonder de extensie) wellicht weergegeven in hoofdletters. Een bestandsnaam zoals bijvoorbeeld 'abcdefg.doc', wordt weergegeven als 'ABCDEFG.DOC', terwijl een naam zoals 'AbcdeFG.doc' op ongewijzigd wordt weergegeven. De naam van het bestand wordt niet gewijzigd, maar lijkt alleen gewijzigd te zijn.
- Als u instelt dat een geheugenkaart in de kaartsleuf van het apparaat alleen kan worden beschreven vanaf een computer die via USB is aangesloten, hebt u geen toegang tot het netwerkstation van de kaartsleuf. Als u daarentegen echter instelt dat de kaart alleen kan worden beschreven vanaf een computer die is verbonden via het LAN, wordt de kaartsleuf niet gedetecteerd via USB. Controleer of de instelling voor de kaartsleuf correct is, afhankelijk van de verbindingsmethode.

Als u bestanden van een geheugenkaart wilt lezen via USB en via een netwerk, schakelt u de functie om vanaf een computer bestanden naar een geheugenkaart te schrijven uit. Bij deze instelling kunt u op geen van beide manieren bestanden schrijven naar een geheugenkaart.

- Als u instelt dat een geheugenkaart in de kaartsleuf van het apparaat alleen kan worden beschreven vanaf een computer die via een LAN is verbonden, kunt u bestanden naar een geheugenkaart schrijven vanaf een computer die is verbonden met een netwerk. Bedenk wel dat hierdoor het risico groter wordt dat gegevens op de geheugenkaart besmet raken met computervirussen of worden opgevraagd door onbevoegde gebruikers.
 U kunt het beste de toegangsbeheerfunctie van het apparaat gebruiken of verbinding maken met internet via een router. Neem contact op met uw internetprovider of een fabrikant van
- netwerkapparaten voor informatie over het gebruik van een router.
 Als u via een netwerk bestanden schrijft naar een geheugenkaart terwijl IJ Network Scanner Selector EX niet actief is, is de wijzigingsdatum van de bestanden mogelijk niet correct. Start IJ Network Scanner Selector EX voordat u bestanden via het netwerk naar een geheugenkaart

schrijft. Raadpleeg voor meer informatie 'Het menu en instellingenscherm van IJ Network Scanner Selector EX' voor uw model vanaf de startpagina van de *Online handleiding*.

Als het printerstuurprogramma niet is gekoppeld aan een poort

Indien Geen stuurprogramma (No Driver) als naam voor de printer wordt weergegeven in het venster Canon IJ Network Tool, is het printerstuurprogramma niet aan een gemaakte poort gekoppeld.

U koppelt een poort aan een printerstuurprogramma door de onderstaande procedure uit te voeren.

- 1. Start IJ Network Tool.
 - IJ Network Tool starten
- Selecteer de printer waarvoor Geen stuurprogramma (No Driver) bij Naam (Name) wordt weergegeven.
- 3. Selecteer Poort koppelen... (Associate Port...) in het menu Instellingen (Settings).

Het venster Poort associëren	(Associate Port)	wordt weergegeven.
------------------------------	------------------	--------------------

	Associate a port with an installed printer. Select a printer to associate with, an click [OK]. Model Canon Canon Communication Printer:			
1995	Name	Status	Model	Port Name
133°	Canon History	Available	Canon	CNBJNP_0000
Salatan.	Canon Canon	Available	Canon million	LONGED I
25.45	Microsoft XPS D	Available	Microsoft	XPSPOR
ALL CONTRACTOR	• •••	ATURA		300000
Instructions		(Back	ОК	Cancel

4. Selecteer een printer die u aan een poort wilt koppelen.

De lijst met printers waarvoor het printerstuurprogramma is geïnstalleerd wordt weergegeven bij **Printer:** in het venster **Poort associëren (Associate Port)**. Selecteer een printer die u aan een gemaakte poort wilt koppelen.

5. Klik op OK.

Info over technische termen

In dit gedeelte worden de technische termen beschreven die in de handleiding worden gebruikt.



- ⇒S
- ⇒T
- ⇒U
- ➡ W
- Α

Toegangspunt (Access Point)

Een draadloze ontvanger of basisstation dat informatie ontvangt van draadloze clients/het apparaat en ze opnieuw uitzendt. Vereist in een infrastructuurnetwerk.

• Ad-hoc

Instelling voor een clientcomputer en een apparaat waarbij draadloze communicatie plaatsvindt op peer-to-peer-basis, bijvoorbeeld alle clients met dezelfde SSID/netwerknaam communiceren rechtstreeks met elkaar. Er is geen toegangspunt vereist. Dit apparaat ondersteunt geen ad-hoc-communicatie.

Wachtwoord beheerder (Admin Password)

Beheerwachtwoord in IJ Network Tool om toegang te beperken voor netwerkgebruikers. Het wachtwoord moet worden opgegeven om toegang te krijgen tot de printer en de printerinstellingen te wijzigen.

Wanneer de netwerkinstellingen van de printer zijn ingesteld op de standaardwaarden, hoeft u het beheerwachtwoord niet in te voeren.

• AES

Een coderingsmethode. Deze is optioneel voor WPA. Sterk, cryptografisch algoritme dat wordt gebruikt in overheidsinstanties in de VS voor verwerking van gegevens.

Verificatiemethode (Authentication Method)

De methode die een toegangspunt gebruikt om een printer via een draadloos LAN te verifiëren. De methoden komen met elkaar overeen.

Als u WEP als coderingsmethode gebruikt, kan de verificatiemethode zich aan Open systeem (Open System) of Gedeelte sleutel (Shared Key) hechten.

Voor WPA/WPA2 is de verificatiemethode PSK.

- Automatisch (Auto) De printer wijzigt automatisch de verificatiemethode, zodat deze gelijk is aan die van het toegangspunt.
- · Open systeem (Open System)

Bij deze verificatiemethode wordt de communicatiepartner geverifieerd zonder de WEPsleutel, zelfs al is **WEP gebruiken (Use WEP)** geselecteerd.

Gedeelde sleutel (Shared Key)

Bij deze verificatiemethode wordt de communicatiepartner geverifieerd met de WEP-sleutel die is ingesteld voor codering.

В

• Bonjour

Een service die in het besturingssysteem Mac OS X is ingebouwd en die automatisch de apparaten detecteert die u op een netwerk kunt aansluiten.

С

• Kanaal (Channel)

Frequentiekanaal voor draadloze communicatie. In de infrastructuurmodus wordt het kanaal automatisch aangepast aan de instellingen van het toegangspunt. Dit apparaat ondersteunt de kanalen 1 tot en met 13. Het aantal kanalen dat kan worden gebruikt voor uw draadloos LAN verschikt afhankelijk van de regio of het land.

D

Standaardgateway (Default Gateway)

Een doorschakelapparaat waarmee verbinding wordt gemaakt met een ander netwerk, zoals een router of een computer.

DHCP-serverfunctionaliteit

De router of het toegangspunt wijst automatisch een IP-adres toe wanneer de printer of computer in een netwerk wordt opgestart.

DNS-server

Een server die apparaatnamen omzet in IP-adressen. Als u handmatig een IP-adres opgeeft, moet u het adres opgeven van zowel een primaire server als een secundaire server.

F

• Firewall

Dit is een systeem dat ongeautoriseerde toegang tot de computer in het netwerk voorkomt. Om dergelijke toegang te voorkomen, kunt u de firewallfunctie van een breedbandrouter, de beveiligingssoftware of het besturingssysteem van de computer gebruiken.

I

• IEEE 802.11b

Internationale norm voor draadloos LAN waarbij de frequentie 2,4 GHz wordt gebruikt met een doorvoer van maximaal 11 Mbps.

• IEEE 802.11g

Internationale norm voor draadloos LAN waarbij de frequentie 2,4 GHz wordt gebruikt met een doorvoer van maximaal 54 Mbps. Compatibel met 802.11b.

• IEEE 802.11n

Internationale norm voor draadloos LAN waarbij de frequenties 2,4 GHz en 5 GHz worden gebruikt. Zelfs als twee of meer antennes tegelijk worden gebruikt of een hogere overdrachtssnelheid dan voorheen wordt verkregen door meerdere communicatiekanalen tegelijk te gebruiken, kan de overdrachtssnelheid worden beïnvloed door het aangesloten apparaat.

Bij de maximale overdrachtssnelheid van 600 Mbps kan worden gecommuniceerd met meerdere computers binnen een straal van circa twaalf meter.

Compatibel met 802.11b en 802.11g.

Infrastructuur

Configuratie van de clientcomputer en het apparaat waarbij alle draadloze communicatie via een toegangspunt loopt.

IP-adres

Een uniek nummer bestaand uit vier delen, gescheiden door punten. Elk netwerkapparaat dat verbinding heeft met internet heeft een IP-adres. Voorbeeld: 192.168.0.1

Een IP-adres wordt normaal gesproken automatisch door een toegangspunt of door een DHCPserver van de router toegewezen.

• IPv4/IPv6

Dit zijn internetwerk-protocollen die worden gebruikt op internet. IPv4 maakt gebruik van 32-bit adressen en IPv6 maakt gebruik van 128-bit adressen.

Κ

Sleutelindeling (Key Format)

Selecteer **ASCII** of **Hex** als indeling voor de WEP-sleutel. Welke tekens voor de WEP-sleutel kunnen worden gebruikt, is afhankelijk van de geselecteerde sleutelindelingen.

ASCII

Hiervoor kunt u een tekenreeks van vijf of dertien tekens opgeven die alfanumerieke en onderstrepingstekens '_' kan bevatten. Deze sleutel is hoofdlettergevoelig.

• Hex

Hiervoor kunt u een tekenreeks van 10 of 26 tekens opgeven die hexadecimale tekens kan bevatten (0 tot 9, A tot F en a tot f).

Sleutellengte (Key Length)

Lengte van de WEP-sleutel. Selecteer 64-bits of 128-bits. Met een langere sleutellengte kunt u een complexere WEP-sleutel maken.

L

Verbindingkwaliteit (Link Quality)

De status van de verbinding tussen het toegangspunt en de printer zonder storing wordt aangegeven met een waarde tussen 0 en 100%.

• LPR

Een platformonafhankelijk afdrukprotocol dat in TCP/IP-netwerken wordt gebruikt. Het protocol ondersteunt geen bidirectionele communicatie.

Μ

MAC-adres

Dit wordt ook het fysieke adres genoemd. Een unieke en permanente hardwareaanduiding die is toegewezen aan netwerkapparaten door de fabrikant. MAC-adressen zijn 48 bits lang en zijn geschreven als hexadecimale nummers, gescheiden door dubbele punten:11:22:33:44:55:66.

0

Werkingsstatus (Operation Status)

Hiermee wordt de status van de printer aangegeven.

Ρ

Proxyserver

Een server die een via een LAN verbonden computer verbindt met internet. Als u een proxyserver gebruikt, geeft u het adres en het poortnummer van de proxyserver op.

• PSK

Een coderingsmethode die wordt gebruikt door WPA/WPA2.

R

Router

Een doorschakelapparaat waarmee verbinding wordt gemaakt met een ander netwerk.

S

Signaalsterkte

De sterkte van het signaal dat wordt ontvangen door de printer vanaf het toegangspunt wordt aangegeven met een waarde tussen 0 en 100%.

• SSID

Uniek label door draadloos LAN. Wordt vaak voorgesteld als een netwerknaam of een toegangspuntnaam.

De SSID onderscheidt het ene draadloze LAN van andere LAN's om storingen te voorkomen.

De printer en alle clients in een draadloos LAN moeten dezelfde SSID gebruiken om met elkaar te communiceren. De SSID kan maximaal 32 tekens lang zijn en bestaat uit alfanumerieke tekens. Er kan ook naar de SSID worden verwezen met de netwerknaam.

Verborgen (Stealth)

In de modus voor verbergen, verbergt een toegangspunt zichzelf door de SSID niet uit te zenden. De client moet de SSID opgeven die is ingesteld op het toegangspunt om dit te kunnen detecteren.

Subnetmasker (Subnet Mask)

Een IP-adres bestaat uit twee delen: het netwerkadres en het hostadres. Subnetmasker wordt gebruikt om het subnetmaskeradres uit het IP-adres te berekenen. Een subnetmasker wordt normaal gesproken automatisch door een toegangspunt of door een DHCP-server van de router toegewezen.

Voorbeeld:

IP-adres: 192.168.127.123 Subnetmasker: 255.255.255.0 Subnetmaskeradres: 192.168.127.0

Т

• TCP/IP

Verzameling van communicatieprotocollen die worden gebruikt om verbinding te maken met hosts op internet of het LAN. Dit protocol maakt communicatie tussen verschillende terminals mogelijk.

• TKIP

Een coderingsprotocol dat wordt gebruikt door WPA/WPA2.

U

• USB

Seriële interface ontworpen om 'hot-swap' van apparaten mogelijk te maken door ze aan te sluiten en te verwijderen zonder het apparaat uit te schakelen.

WCN (Windows Connect Now)

Gebruikers van Windows Vista of later kunnen de instellingen echter ook rechtstreeks ophalen via een draadloos netwerk (WCN-NET).

WEP/WEP-sleutel

Een coderingsmethode die wordt gebruikt door IEEE 802.11. Gedeelde beveiligingssleutel die wordt gebruikt om gegevens te coderen en decoderen die worden verzonden via draadloze netwerken. Deze printer ondersteunt een sleutellengte van 64 bits of 128 bits, de sleutelindelingen ASCII-code en Hexadecimaal, en een sleutelnummer van 1 tot 4.

• Wi-Fi

Internationale instelling die het samenwerken van draadloze LAN-producten certificeert op basis van de IEEE 802.11-specificatie.

Dit apparaat is een door Wi-Fi geautoriseerd product.

Draadloos LAN (Wireless LAN)

Een netwerk dat in plaats van met fysieke snoeren, is aangesloten met een draadloze technologie zoals Wi-Fi.

• WPA

Beveiligingsstructuur die in October 2002 is aangekondigd door de Wi-Fi Alliance. De beveiliging is strenger dan met WEP.

Verificatie

WPA bestaat uit de volgende verificatiemethoden: PSK dat kan worden gebruikt zonder een verificatieserver en WPA-802.1x waarvoor wel een verificatieserver is vereist. Dit apparaat ondersteunt WPA-PSK.

 Wachtwoordzin Deze gecodeerde sleutel wordt gebruikt om WPA-PSK-verificatie uit te voeren. Het wachtwoord is een reeks van 8 tot 63 alfanumerieke tekens of een 64-cijferige hexadecimale waarde.

• WPA2

Beveiligingsstructuur uitgegeven door de Wi-Fi Alliance in september 2004 als een nieuwere versie van WPA. Biedt een sterker coderingsmechanisme met Advanced Encryption Standard (AES).

Verificatie

WPA2 bestaat uit de volgende verificatiemethoden: PSK dat kan worden gebruikt zonder een verificatieserver en WPA2-802.1x waarvoor wel een verificatieserver is vereist. Dit apparaat ondersteunt WPA2-PSK.

Wachtwoordzin

Deze gecodeerde sleutel wordt gebruikt om WPA2-PSK-verificatie uit te voeren. Het wachtwoord is een reeks van 8 tot 63 alfanumerieke tekens of een 64-cijferige hexadecimale waarde.

• WPS (Wi-Fi Protected Setup)

WPS is een norm voor het eenvoudig en veilig instellen van een draadloos netwerk.

Voor Wi-Fi Protected Setup worden vooral de volgende twee methoden gebruikt:

PIN-code: een verplichte instelmethode voor alle gecertificeerde WPS-apparaten.

PBC (Push button configuration; drukknop): een drukknop op de hardware of een virtuele drukknop in de software.

W

Beperkingen

Als u een printer gebruikt via het draadloze LAN, herkent de printer mogelijk draadloze systemen in de buurt. U moet daarom een netwerksleutel (WEP, WPA of WPA2) instellen voor het toegangspunt om draadloze verzending te coderen. Draadloze communicatie met een product dat niet voldoet aan de Wi-Fi-standaard kan niet worden gegarandeerd.

Als u verbinding maakt met te veel computers, kan dit van invloed zijn op de prestaties van de printer, zoals de afdruksnelheid.

Informatie over de firewall

Een firewall is een functie van de beveiligingssoftware die op de computer is geïnstalleerd of van het besturingssysteem van de computer. Deze functie voorkomt toegang tot het netwerk door onbevoegden.

Voorzorgsmaatregelen wanneer een firewallfunctie is ingeschakeld

- Een firewallfunctie kan de communicatie tussen een printer en een computer beperken. Hierdoor kunnen de printerinstallatie en -communicatie worden uitgeschakeld.
- Tijdens de installatie van de printer wordt u mogelijk gevraagd of u de communicatie wilt in- of uitschakelen, afhankelijk van de firewallfunctie van de beveiligingssoftware of het besturingssysteem. Kies er in dat geval voor de communicatie in te schakelen.
- Wanneer u IJ Network Tool gebruikt, wordt u mogelijk gevraagd of u de communicatie wilt in- of uitschakelen, afhankelijk van de firewallfunctie van de beveiligingssoftware. Kies er in dat geval voor de communicatie in te schakelen.
- Als u de printer niet kunt installeren, schakelt u de firewallfunctie van de beveiligingssoftware of het besturingssysteem tijdelijk uit.

>>>> Belangrijk

Als u de firewallfunctie hebt uitgeschakeld, moet u de verbinding tussen uw netwerk en internet verbreken.

- Sommige toepassingen (zoals software voor netwerkconfiguratie) negeren de firewallinstellingen. Controleer van tevoren de instellingen van de toepassing.
- Als de gebruikte printer is ingesteld op IP-adres automatisch verkrijgen (Get IP address automatically), verandert het IP-adres telkens wanneer de printer verbinding maakt met het netwerk. Hierdoor kunnen de printerinstallatie en -communicatie worden uitgeschakeld, afhankelijk van de firewallinstellingen. Wijzig in dat geval de firewallinstellingen of wijs een vast IP-adres toe aan de printer. U kunt een IP-adres instellen met IJ Network Tool.

Instellingen wijzigen op het tabblad Draadloos LAN

De instellingen wijzigen op het tabblad Bedrade LAN

Wanneer u een vast IP-adres toewijst aan de printer, moet u een IP-adres opgeven waarmee de computer kan communiceren.

Opmerking

Raadpleeg de instructiehandleiding van de computer of software of neem contact op met de fabrikant voor de firewallinstellingen van het besturingssysteem of de beveiligingssoftware.

Tips voor een optimale afdrukkwaliteit

- Handige informatie over inkt
- Belangrijke punten voor succesvol afdrukken
- Geef de papierinstellingen op nadat u het papier hebt geplaatst
- Een afdruktaak annuleren
- Belangrijke punten voor een consistente afdrukkwaliteit
- Voorzorgsmaatregelen voor een veilig transport van het apparaat

Handige informatie over inkt

Hoe wordt de inkt, naast afdrukken, gebruikt voor andere toepassingen?

Inkt kan, naast afdrukken, voor verschillende toepassingen worden gebruikt. De inkt wordt niet alleen gebruikt voor het maken van afdrukken, maar ook voor het reinigen van de printkop. Dit zorgt ervoor dat de optimale afdrukkwaliteit behouden blijft.

Het apparaat heeft een functie voor het automatisch reinigen van de spuitopeningen waaruit de inkt wordt gespoten, zodat verstopping wordt voorkomen. Tijdens de reinigingsprocedure wordt inkt uit de spuitopeningen gepompt. De hoeveelheid inkt die gebruikt wordt voor het reinigen van de spuitopeningen, wordt tot een minimum beperkt.

Wordt er kleureninkt gebruikt voor het maken van zwart-witte afdrukken?

Wanneer u afdrukt in zwart-wit, wordt mogelijk andere inkt dan zwart gebruikt, afhankelijk van het type afdrukpapier en de instellingen van het printerstuurprogramma. Er kan dus kleureninkt worden gebruikt voor het maken van zwart-witte afdrukken.

Belangrijke punten voor succesvol afdrukken

Controleer de status van het apparaat voordat u gaat afdrukken!

Is de printkop in orde?

Als de spuitopening van printkop verstopt is, worden afdrukken vaag en wordt er papier verspild. Het is raadzaam de printkop te controleren door het controleraster voor de spuitopeningen af te drukken.

Onderhoudsprocedure

Zijn er inktresten achtergebleven in het binnenste van het apparaat?

Nadat het apparaat grote hoeveelheden papier of afdrukken zonder marges heeft geproduceerd, kan het gebied waar het papier doorheen wordt gevoerd, besmeurd raken met inkt. Maak het binnenste van het apparaat schoon door een reiniging van de onderste plaat uit te voeren.

Het binnenste van het apparaat reinigen (Reiniging onderste plaat)

Controleer de juiste plaatsing van het papier!

Is het papier in de juiste richting geplaatst?

Plaats papier in de voorste lade MET DE AFDRUKZIJDE NAAR BENEDEN. ➡ Papier plaatsen



Is het papier gekruld?

Gekruld papier kan papierstoringen veroorzaken. Strijk gekruld papier eerst glad voordat u het opnieuw in het apparaat plaatst.

'Herstel het gekrulde papier en plaats het papier opnieuw.' in Papier vertoont vlekken/ Papieroppervlak vertoont krassen

Geef de papierinstellingen op nadat u het papier hebt geplaatst

Als het ingestelde mediumtype niet overeenkomt met het geplaatste papier, zijn de afdrukresultaten mogelijk niet naar behoren. Nadat u papier hebt geplaatst, moet u het juiste mediumtype voor het geplaatste papier selecteren.

Afdrukresultaten niet naar behoren

Er zijn verschillende soorten papier: papier met een speciale coating voor het optimaal afdrukken van foto's en papier dat geschikt is voor documenten.

Voor elk mediumtype zijn er vooraf ingestelde instellingen, zoals de manier waarop inkt wordt gebruikt en gespoten, de afstand vanaf de spuitopeningen en dergelijke, zodat u op dat mediumtype afdrukken met een optimale beeldkwaliteit kunt maken.

Zo kunt u afdrukken met de instellingen die het meest geschikt zijn voor het geplaatste mediumtype door eenvoudig dat mediumtype te selecteren.

Een afdruktaak annuleren

Druk nooit op de knop AAN (ON)!

Als u tijdens het afdrukken op de knop **AAN (ÓN)** drukt, worden de afdrukgegevens die vanaf een computer worden verzonden in de wachtrij van het apparaat geplaatst en kunt u mogelijk niet meer afdrukken.

Druk op de knop **Stoppen (Stop)** als u het afdrukken wilt annuleren.

Belangrijke punten voor een consistente afdrukkwaliteit

Voor een optimale afdrukkwaliteit is het belangrijk dat de printkop niet uitdroogt of verstopt raakt. Houd u altijd aan de volgende richtlijnen voor een optimale afdrukkwaliteit.

Haal de stekker pas uit het stopcontact wanneer het apparaat is uitgeschakeld!

Als u op de knop **AAN (ON)** drukt om het apparaat uit te zetten, wordt de printkop (spuitopeningen) automatisch bedekt om uitdrogen te voorkomen. Als u de stekker uit het stopcontact haalt voordat het **AAN/UIT (POWER)**-lampje is gedoofd, wordt de printkop niet correct bedekt. Dit kan uitdroging of verstoppingen veroorzaken.

Controleer of het **AAN/UIT (POWER)**-lampje uit is voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. Kennisgeving over het loskoppelen van het netsnoer

>>>> Belangrijk

Als u de stekker verwijdert, gaan de instellingen voor datum en tijd en alle documenten in het apparaatgeheugen verloren. Verzend een benodigd document of druk het af, of sla het op een USB-flashstation op voordat u de stekker verwijdert.

Druk regelmatig af!

Als een viltstift een lange tijd niet wordt gebruikt, droogt de punt uit en wordt de stift onbruikbaar, ook als het dopje op de viltstift is geplaatst. Hetzelfde geldt voor de printkop als het apparaat een lange tijd niet wordt gebruikt.

Het is daarom raadzaam het apparaat ten minste één keer per maand te gebruiken.

Opmerking

Afhankelijk van het type papier kan de inkt vervagen als het afdrukgebied met een merk- of markeerstift is aangeraakt of uitlopen als het afdrukgebied met water of transpiratievocht in aanraking is geweest.

Voorzorgsmaatregelen voor een veilig transport van het apparaat

Let op het volgende wanneer u het apparaat vervoert.

>>>> Belangrijk

Wanneer u het apparaat voor reparatie verzendt

- Pak het apparaat in een stevige doos in en zorg dat het apparaat rechtop staat (de onderzijde bevindt zich aan de onderkant). Gebruik voldoende beschermend materiaal om een veilig transport te garanderen.
- Terwijl de FINE-cartridge in het apparaat is geïnstalleerd, drukt u op de knop AAN (ON) om het apparaat uit te schakelen. Het apparaat kan de printkop dan automatisch bedekken om te voorkomen dat de inkt uitdroogt.
- Nadat u het apparaat hebt ingepakt, mag u de doos niet kantelen of op zijn kant of ondersteboven zetten. Doet u dat wel, dan kan er inkt lekken tijdens het transport en kan het apparaat beschadigd raken.
- Wanneer u het apparaat opstuurt via een verzendbedrijf, vermeldt u de tekst 'DEZE ZIJDE BOVEN' op de doos om te zorgen dat het apparaat met de onderzijde omlaag wordt gehouden. Vermeld ook de tekst 'BREEKBAAR' of 'VOORZICHTIG' op de doos.



- 1. Schakel het apparaat uit.
- Controleer of het AAN/UIT (POWER)-lampje uit is en haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

Kennisgeving over het loskoppelen van het netsnoer

🄊 Belangrijk

- Als het AAN/UIT (POWER)-lampje groen brandt of knippert, mag u de stekker van het apparaat niet uit het stopcontact halen. Dit kan namelijk storingen of schade aan het apparaat veroorzaken waardoor u niet meer met het apparaat kunt afdrukken.
- **3.** Trek de papieruitvoersteun uit en sluit vervolgens de papieruitvoerlade. Trek de papiersteun met het verlengstuk van uitvoerlade gesloten.
- 4. Sluit de voorklep.
- **5.** Koppel de printerkabel los van de computer en het apparaat en trek vervolgens de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- 6. Zet met plakband alle kleppen van het apparaat vast, zodat deze tijdens het vervoer niet kunnen opengaan. Verpak het apparaat vervolgens in de plastic zak.
7. Pak het apparaat in het beschermende materiaal in wanneer u het apparaat in de doos plaatst.

Wettelijke beperkingen voor het gebruik van het product en het gebruik van afbeeldingen

Het maken van kopieën en het scannen, afdrukken of het gebruiken van reproducties van de volgende documenten kan illegaal zijn.

Deze lijst is niet volledig. Raadpleeg in geval van twijfel een jurist uit uw rechtsgebied.

- Papiergeld
- Postwissels
- Stortingsbewijzen
- Postzegels (gestempeld of ongestempeld)
- Identificatiebewijzen of insignes
- Bepaalde service- of wisseldocumenten
- Cheques of wissels die door overheidsinstanties zijn uitgegeven
- Rijbewijzen en eigendomsbewijzen
- Travellercheques
- Voedselbonnen
- Paspoorten
- Immigratiepapieren
- Belastingzegels (gestempeld of ongestempeld)
- Obligaties of andere schuldbekentenissen
- Aandelencertificaten
- Werken/kunstwerken die vallen onder het auteursrecht, zonder toestemming van de rechthebbende

Specificaties

Algemene specificaties

Afdrukresolutie (dpi)	4800* (horizontaal) x 1200 (verticaal) * Inktdruppels kunnen worden aangebracht met een tussenafstand van minimaal 1/4800 inch.
Interface	USB-poort: Hi-Speed USB *1 Poort voor USB-flashstation: Bluetooth v2.0 (optie) *2*3 USB-flashstation LAN-poort: Draadloos LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *4 *1 Een computer die voldoet aan de Hi-Speed USB-standaard is vereist. Aangezien de Hi-Speed USB-interface volledig opwaarts compatibel is met USB 1.1, kan deze worden gebruikt met USB 1.1. *2 Maximumsnelheid: 1,44 Mbps *3 Bluetooth-verbinding is alleen voor afdruktaken. *4 Instellen is mogelijk via Standaardinstallat., WPS (Wi-Fi Protected Setup) of WCN (Windows Connect Now).
Breedte van afdruk	203,2 mm / 8 inch (Voor afdrukken zonder marges: 216 mm / 8,5 inch)
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 5 tot 35 °C (41 tot 95 °F) Luchtvochtigheid: 10 tot 90% relatieve vochtigheid (geen condensatie)
Opslagomgeving	Temperatuur: 0 tot 40 °C (32 tot 104 °F) Luchtvochtigheid: 5 tot 95% relatieve vochtigheid (geen condensatie)
Stroomvoorziening	100-240 V wisselstroom, 50/60 Hz
Stroomverbruik	Afdrukken (kopiëren): circa 18 W Stand-by (minimum): circa 1,1 W *1*2 Uit: circa 0,3 W *1 *1 USB-verbinding naar computer *2 De tijd waarna het apparaat stand-by gaat, kan niet worden gewijzigd.
Externe afmetingen	Ongeveer 458 (B) x 385 (D) x 200 (H) mm Ongeveer 18,1 (B) x 15,2 (D) x 7,9 (H) inch * Met ingetrokken voorklep.
Gewicht	Circa 8,4 kg (circa 18,5 lb) * Met geïnstalleerde FINE-cartridges.
Canon FINE-cartridge	1792 spuitopeningen in totaal (BK 640 spuitopeningen, C/M/Y elk 384 spuitopeningen)
ADF-capaciteit	A4 of Letter-formaat: max. 30 vellen (papier van 75 g /m ² / 20 lb), tot 4 mm / 0,16 inch hoog Legal-formaat: maximaal 5 vellen (papier van 75 g /m ² / 20 lb), tot een hoogte van 1 mm / 0,04 inch Overige formaten: 1 vel

Specificaties voor kopiëren

Meerdere afdrukken	max. 99 pagina's

Intensiteit aanpassen	9 standen, automatische intensiteit (AE-kopie)
Vergroten/verkleinen	25% - 400% (eenheden van 1%)

Specificaties voor scannen

Scannerstuurprogramma	TWAIN 1.9 Specificatie/WIA (voor Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows XP)
Maximumscanformaat	Glasplaat: A4/Letter, 216 x 297 mm / 8,5 x 11,7 inch ADF: A4/Letter/Legal, 216 x 356 mm / 8,5 x 14,0 inch
Scanresolutie	Optische resolutie (horizontaal x verticaal) max.: 1200 x 2400 dpi *1 Max. geïnterpoleerde resolutie: 19.200 x 19.200 dpi *2 *1 De optische resolutie geeft de maximale samplingfrequentie aan op basis van ISO 14473. *2 Wanneer u de scanresolutie verhoogt, neemt het maximaal mogelijke scangebied af.
Gradatie (invoer/uitvoer)	Grijs: 16 bits/8 bits Kleur: 48 bits/24 bits (RGB elk 16 bits/8 bits)

Specificaties voor faxen

Toepasselijke lijn	Public Switched Telephone Network (PSTN)
Communicatiemodus	Super G3, G3
Gegevenscompressiesysteem	Zwart: MH, MR, MMR Kleur: JPEG
Modemsnelheid	max. 33.6 kbps (automatische terugval)
Overdrachtssnelheid	 Zwart Ongeveer 3 seconden per pagina met een snelheid van 33.6 kbps (op basis van ITU-T No.1 chart voor VS-specificaties en Canon FAX Standard chart No.1 voor anderen, allebei in standaardmodus) Kleur Ongeveer 1 minuut per pagina met een snelheid van 33.6 kbps (op basis van Canon COLOR FAX TEST SHEET)
Gradatie	Zwart: 256 niveaus Kleur: 24-bits kleuren (RGB elk 8-bits)
Dichtheid aanpassen	3 niveaus
Geheugen	Verzenden/ontvangen: ongeveer 50 pagina's (op basis van ITU-T No.1 chart voor VS-specificaties en Canon FAX Standard chart No.1 voor anderen, allebei in standaardmodus)
Faxresolutie	Zwarte Standaard: 8 pels/mm x 3,85 lines/mm (203 pels/inch x 98 lijnen/inch) Zwarte Fijn, Foto: 8 pels/mm x 7,70 lines/mm (203 pels/inch x 196 lijnen/inch) Zwart Extra fijn: 300 x 300 dpi Kleur: 200 x 200 dpi
Nummers kiezen	Automatisch bellen - Snelkiesnummer (max. 20 bestemmingen) - Groepskiezen (max. 19 bestemmingen) Normaal kiezen (met de numerieke toetsen) Automatische nummerherhaling Handmatige nummerherhaling (max. 10 bestemmingen)
Overige	Activiteitenrapport (na iedere 20 transacties) Sequentiële uitzending (max. 21 bestemmingen)

Geweigerde nummers (max. 10 bestemmingen)	
---	--

Netwerkspecificaties

Communicatieprotocol	TCP/IP
	Ondersteunde standaarden: IEEE802.11n/IEEE802.11g/ IEEE802.11b
	Frequentiebandbreedte: 2,4 GHz
	Kanaal: 1-11 of 1-13
	* De frequentiebandbreedte en de beschikbare kanalen hangen af van het land of de regio.
	Overdrachtsnelheid (standaardwaarde):
	IEEE802.11n: max. 150 Mbps
	IEEE802.11g: max. 54 Mbps
	IEEE802.11b: max. 11 Mbps
Draadloos LAN	* Deze waarden zijn de theoretische maximale overdrachtsnelheden tussen de printer en een equivalent netwerkapparaat, en geven geen werkelijk verkregen overdrachtsnelheden aan.
	Communicatieafstand: binnenshuis 50 m / 164 feet
	* Het effectieve bereik hangt af van de installatie-omgeving en locatie.
	Beveiliging:
	WEP (64/128 bits)
	WPA-PSK (TKIP/AES)
	WPA2-PSK (TKIP/AES)
	Instellen:
	Standaardinstallat.
	WPS (configuratie met drukknop/PIN-codemethode)
	WCN (WCN-NET)
	Andere functies: beheerderswachtwoord

Minimale systeemvereisten Conform de vereisten van het besturingssysteem indien hoger dan hier wordt vermeld.

Windows

Besturingssysteem	Windows 8
	Windows 7, Windows 7 SP1
	Windows Vista SP1, Vista SP2
	Windows XP SP3 alleen 32-bits
	Raadpleeg de website van Canon voor meer informatie over het gebruik met Windows RT.
Browser	Internet Explorer 8 of hoger
Vasteschijfruimte	3 GB
	Opmerking: voor installatie van de meegeleverde software.
	De benodigde hoeveelheid vasteschijfruimte kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Cd-romstation	Vereist
Beeldscherm	XGA 1024 x 768

Mac OS

Besturingssysteem	Mac OS X v10.6.8 of later
Browser	Safari 5 of hoger
Vasteschijfruimte	1,5 GB Opmerking: voor installatie van de meegeleverde software.

	De benodigde hoeveelheid vasteschijfruimte kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Cd-romstation	Vereist
Beeldscherm	XGA 1024 x 768

Mogelijkheid tot mobiel afdrukken

Apple AirPrint

- Windows: de werking kan alleen worden gegarandeerd op een computer waarop Windows 8, Windows 7, Windows Vista of Windows XP is geïnstalleerd.
- Windows: Internet Explorer 7, 8 of 9 is vereist voor de installatie van Easy-WebPrint EX. Easy-WebPrint EX voor Internet Explorer 9 kan worden gedownload van de Canon-website.
- Windows: sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar bij Windows Media Center.
 Windows: .NET Framework 4 of 4.5 moet zijn geïnstalleerd om de Windows-software te gebruiken.
- Windows: XPS Essentials Pack is vereist als u op Windows XP wilt afdrukken.
- Mac OS: de vaste schijf moet zijn geformatteerd als Mac OS Uitgebreid (Journaled) of Mac OS Uitgebreid.
- Mac OS: voor Mac OS is een internetverbinding vereist tijdens de installatie van de software.
- Windows: het TWAIN-stuurprogramma (ScanGear) is gebaseerd op de TWAIN 1.9-specificatie en vereist Gegevensbronbeheer dat deel uitmaakt van het besturingssysteem.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.