

LBP6310dn

Voordat u begint	7
Juridische kennisgevingen	8
Wettelijke beperkingen op het gebruik van uw product en het gebruik van afbeeldingen	10
Gebruik van deze e-Handleiding	11
Gebruik van deze e-Handleiding	12
Bedrijfsomgeving	13
De e-Handleiding installeren	14
De e-Handleiding verwijderen	18
Schermindeling van de e-Handleiding	21
Bovenste pagina	22
Onderwerppagina	24
Sitemap	25
Zoekmethode	26
De e-Handleiding bekijken	27
Disclaimer	29
Copyright	30
Handelsmerken	31
Software van derden	32
Belangrijke veiligheidsvoorschriften	33
Installatie	34
Voeding	35
Behandeling	36
Onderhoud en controles	38
Benodigdheden	40
Overige	41
Over deze printer	42
Printerspecificaties	43
Systeemvereisten voor afdrukken	46
Introductie van de optionele toebehoren	47
Namen en afmetingen van elk onderdeel	48
Bedieningspaneel	51
Printerstatusvenster	53
Energiespaarstand	55
Slaapstand	56
Automatisch uitschakelen	57
Introductie van de hulpfuncties	59
<u>Aandachtspunten bij het hanteren van de printer</u>	61
Benodigdheden	62
Onderhoud	63
Tonercassette vervangen	64
Let op (Tonercassette)	65
Voordat u de tonercassette vervangt	67
De tonercassette vervangen	69
Tonercassettes bewaren	72
De printer verplaatsen	73
De printer reinigen	76
De binnenkant van de printer reinigen	77
De buitenkant van de printer reinigen	79
Let op (Reinigen)	81

Locatie van het serienummer	82
Printerinstallatie	83
Let op (Printerinstallatie)	84
Controleren of alle accessoires zijn meegeleverd en de installatielocatie controleren	86
Het verpakkingsmateriaal verwijderen	88
De printer installeren	93
De papierinvoer installeren	95
Installatie van het stuurprogramma	99
Het printerstuurprogramma installeren	100
Eenvoudige installatie	102
De printer en computer aansluiten	105
Eenvoudige installatie (USB-verbinding)	108
Eenvoudige installatie (LAN-verbinding)	111
Eenvoudige installatie (via de afdrukserver)	117
<u>Na installatie</u>	121
Installeren met Plug en Play	123
<u>Het printerstuurprogramma verwijderen</u>	126
<u>Het verwijderprogramma starten via het [Configuratiescherm]</u>	132
Basisbewerkingen met de printer	133
Geschikt papier	134
Richtlijnen voor papier	136
Afdrukgebied	138
Papierinvoer en -uitvoer	139
Papier in de papierlade plaatsen	141
Let op (Papierlade)	144
Het papierformaat registreren	145
Papier in de multifunctionele lade plaatsen	147
Let op (Multifunctionele lade)	150
Basisprocedure voor afdrukken	151
Let op (Basisprocedure voor afdrukken)	155
De helpfunctie gebruiken	156
Een taak annuleren	158
<u>Een afdruktaak annuleren met behulp van de afdrukwachtrij</u>	159
<u>Een afdruktaak annuleren met behulp van het printerstatusvenster</u>	161
<u>Een afdruktaak annuleren met behulp van de toets Taak annuleren</u>	162
De printerstatus controleren	163
Afdrukken op verschillende soorten papier	164
Afdrukken op normaal papier, zwaar papier of indexkaarten	165
<u>Afdrukken op transparanten</u>	166
Afdrukken op etiketten	167
<u>Afdrukken op enveloppen</u>	168
Afdrukken op papier van een aangepast formaat	170
Papier van aangepast formaat plaatsen	171
Een aangepast papierformaat registreren	174
Invoerrichting van papier	176
Handige atdruktuncties	177
Het Instellingenscherm weergeven	1/8
Enkelzijaig atarukken en Dubbelzijaig atarukken	180
<u>Let op (Enkelzijdig afdrukken en Dubbelzijdig afdrukken)</u>	183

Afdrukken op schaal	184
<u>Lay-out afdrukken (N-pagina afdrukken)</u>	186
<u>Een afbeelding afdrukken op papierformaat groter dan A4 (Poster afdrukken)</u>	188
Boekje afdrukken	190
Een watermerk toevoegen aan een document dat u wilt afdrukken (Watermerk afdrukken)	193
Een watermerk toevoegen, bewerken of verwijderen	195
Randen, de datum, enzovoort afdrukken	198
Gegevens combineren voordat u afdrukt	200
De uitvoermethode wijzigen al naar gelang de afdrukgegevens of het aantal exemplaren	204
Gegevens in verschillende afdrukstanden afdrukken binnen dezelfde gegevens	205
Afdrukken met een rugmarge	207
De uitvoermethode selecteren	209
De afdrukgegevens 180 graden draaien	211
Papier selecteren voor elke pagina	213
De beeldkwaliteit of grijsschaal aanpassen	215
<u>Afdrukken optimaliseren voor bepaalde af te drukken gegevens</u>	216
<u>Afbeeldingen met een ruwe structuur bijwerken</u>	217
De tonerdichtheid aanpassen	219
<u>Afdrukken met aangepaste helderheid en contrast</u>	221
De afdrukvoorkeuren registreren	223
<u>De standaardwaarden voor de afdrukvoorkeuren wijzigen</u>	224
Veelgebruikte afdrukvoorkeuren opslaan (Een "Profiel" toevoegen/bewerken/verwijderen)	225
Een "Profiel" selecteren	229
<u>De netwerkinstellingen configureren (De printer delen)</u>	230
De afdrukomgeving controleren	231
Als u de printer gebruikt via een directe verbinding	232
<u>Het printerstuurprogramma installeren (LAN-verbinding)</u>	233
Het IP-adres instellen	234
Het IP-adres instellen met NetSpot Device Installer	235
<u>Het IP-adres instellen met de opdracht ARP/PING</u>	240
<u>Het IP-adres configureren met behulp van het printerstatusvenster</u>	242
Een poort configureren en het printerstuurprogramma installeren	244
De netwerkinstellingen voor de printer wijzigen	257
De protocolinstellingen configureren	258
Let op (Protocolinstellingen)	264
<u>De transmissiesnelheid of overdrachtsmodus van het netwerk wijzigen</u>	265
De netwerkinstellingen initialiseren	267
Initialiseren via de Remote UI	268
Initialiseren via de FTP-client	270
Initialiseren met NetSpot Device Installer	272
Initialiseren met de Reset-knop	274
Netwerkinstellingen	275
<u>Wanneer u het IP-adres wijzigt (De poort wijzigen)</u>	280
Waarden voor het instellen van een poort	284
Als u de printer gebruikt in de afdrukserveromgeving	285
De afdrukserver configureren	287
<u>De instellingen van uw netwerk controleren</u>	292
Installatie op clients	294
Installatie vanuit de printermap	295

Installeren vanuit [Windows Verkenner]	301
De printer beheren	302
Software voor het beheren van de printer	303
Remote UI	304
De Remote UI starten	305
Let op (Remote UI)	308
De Remote UI inschakelen	309
<u>Schermindeling van de Remote UI (Details van elke instellingenpagina)</u>	311
De weergavetaal van de Remote UI wijzigen	316
<u>FTP-client</u>	318
NetSpot Device Installer	320
NetSpot Device Installer installeren	322
NetSpot Device Installer gebruiken	326
NetSpot Device Installer verwijderen	328
De printerinstellingen controleren	329
Problemen oplossen	331
Er kan niet worden afgedrukt	332
Er kan niet worden afgedrukt (USB-verbinding)	333
Er kan niet worden afgedrukt (LAN-verbinding)	336
Er kan niet worden afgedrukt (via de afdrukserver)	340
De afdrukserver waarmee verbinding moet worden gemaakt, is niet gevonden	343
Er is geen toegang tot de gedeelde printer	344
De printer doet er lang over om de afdruktaak te starten	345
U kunt de printer niet inschakelen	346
Alle indicatielampies van de netwerkinterface zijn uit	347
U kunt het printerstuurprogramma niet installeren	348
De printer wordt niet automatisch herkend (Eenvoudige installatie)	349
Er kan niet naar de printer worden gezocht (Automatische installatie)	350
U kunt het printerstuurprogramma niet verwijderen	351
Het verwijderprogramma starten vanaf de cd-rom	352
Het USB-stuurprogramma verwijderen	355
De instellingen voor het printerstuurprogramma kunnen niet worden gewiizigd	358
Profielen kunnen niet worden geselecteerd of bewerkt	359
De status van de papierinvoer kan niet automatisch worden opgehaald	361
Papierstoringen	363
Let op (Papierstoringen)	364
Papierstoringen oplossen (Multifunctionele lade)	366
Papierstoringen oplossen (Papierlade)	367
Papierstoringen oplossen (Duplex-eenheid)	368
Papierstoringen oplossen (Binnen het uitvoergebied)	371
Papierstoringen oplossen (Binnen de voorklen)	372
Het Alarm-indicatielampie brandt of knippert	375
Fr wordt een bericht weergegeven in het printerstatusvenster	378
Mindere afdrukresultaten	383
Het nanier krult	282
Het papier kreukt	385
De afdruk vertoont witte strepen	287
De afdruk is opregelmatig	202
Afgedrukte pagina's bevatten witte stippen	200
	505

De toner vlekt of laat los	390
De afdruk vertoont vegen	391
De afdruk vertoont verticale strepen	392
<u>Vlekken van gemorste toner verschijnen rond de tekst of patronen</u>	393
<u>De achterkant van de afdruk vertoont vegen</u>	394
Het algehele afdrukresultaat is donker	395
<u>Er verschijnen resten van afbeeldingen op plaatsen waar niet is afgedrukt</u>	396
<u>Er kleven witte stofdeeltjes aan de afgedrukte transparanten</u>	397
Het algehele afdrukresultaat is flets	398
<u>Gekleurde lijnen en tekst zijn onscherp</u>	399
De afdrukpositie is scheef	400
<u>Een deel van de pagina wordt niet afgedrukt</u>	401
Gegevens worden verkleind en afgedrukt	402
<u>De volgende pagina wordt gedeeltelijk over de vorige pagina afgedrukt</u>	403
Er wordt blanco papier uitgevoerd (Er is niets afgedrukt op het papier)	404
<u>Het totale oppervlak van het papier wordt volledig zwart afgedrukt</u>	405
<u>De afdruk wijkt af van wat op het scherm wordt weergegeven</u>	406
<u>De klep van de bedrukte envelop is vastgekleefd</u>	407
<u>Er worden meerdere vellen papier tegelijk ingevoerd</u>	408
Bijlage	409
Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows	410
Vestigingen	417
Voor Gebruikers van Windows 8	418

; Juridische kennisgevingen

; Wettelijke beperkingen op het gebruik van uw product en het gebruik van afbeeldingen

: Gebruik van deze e-Handleiding

Juridische kennisgevingen

Productnaam

Veiligheidsvoorschriften vereisen dat de naam van het product wordt geregistreerd. In sommige regio's waar dit product wordt verkocht kunnen in plaats daarvan de volgende naam/namen tussen () zijn geregistreerd.

LBP6310dn (F161900)

EMC-eisen van EG-Richtlijn

Deze apparatuur voldoet aan de essentiële EMC-eisen van EG-richtlijn. Wij verklaren dat het product voldoet aan de EMCeisen van EG-richtlijn bij een nominaal ingangvermogen van 230 volt, 50 Hz, hoewel het geteste ingangsvermogen van het product 220-240 V, 50/60 Hz is. Er kan alleen aan de eisen van de EMC-richtlijn worden voldaan als gebruik wordt gemaakt van een afgeschermde kabel.

Veiligheid van de laser

Dit product is gehomologeerd als een Klasse 1 laserproduct onder IEC60825-1:2007 en EN60825-1:2007. Dit betekent dat het product geen gevaarlijke laserstralen produceert.

De straling die wordt uitgezonden in het product, wordt volledig binnen gehouden door de beschermende behuizing en afdekplaten aan de buitenkant; de laserstraal kan tijdens geen enkele fase van de werking ontsnappen uit de machine. Verwijder geen beschermende behuizing of afdekplaten aan de buitenkant, behalve volgens de richtlijnen beschreven in de handleidingen van het toestel.

Het etiket hierna getoond, is bevestigd aan de laserscanner binnenin de machine.



CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1 PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1 APARELHO A LASER DE CLASSE 1 LUOKAN 1 LASER-TUOTE LASERPRODUKT KLASS 1

A VOORZICHTIG

Het toepassen van controles of afstellingen, of het uitvoeren van handelingen anders dan deze beschreven in deze handleiding kan blootstelling aan gevaarlijke stralingen als gevolg hebben.

Internationaal ENERGY STAR-programma



Canon Inc. is een ENERGY STAR® en heeft in die hoedanigheid bepaalt dat dit product voldoet aan het ENERGY STAR Program voor energiezuinigheid.

Het International ENERGY STAR Office Equipment Program (Internationale ENERGY STAR-programma voor kantoorapparatuur) is een internationaal programma dat zich inzet voor energiebesparing bij het gebruik van computers en andere kantoorapparatuur.

Dit programma ondersteunt de ontwikkeling en verspreiding van producten met functies die het energieverbruik effectief verminderen. Het betreft een open systeem waaraan eigenaren van ondernemingen vrijwillig kunnen deelnemen.

Tot de doelproducten behoren kantoorapparatuur, zoals computers, beeldschermen, printers, faxapparaten en fotokopieerapparaten. De normen en logo's zijn uniform voor alle deelnemende landen.

AEEA-richtlijn



Alleen Europese Unie (en EER).

Dit symbool geeft aan dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2002/96/EG) en de nationale wetgeving niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden ingeleverd bij een aangewezen, geautoriseerd inzamelpunt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw gelijksoortig product aanschaft, of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Een onjuiste afvoer van dit type afval kan leiden tot negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid als gevolg van potentieel gevaarlijke stoffen die veel voorkomen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Bovendien werkt u door een juiste afvoer van dit product mee aan het effectieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst, of het afvalverwerkingsbedrijf. U kunt ook het schema voor de afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer informatie over het inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar www.canon-europe.com/environment.

(EER: Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)

Wettelijke beperkingen op het gebruik van uw product en het gebruik van afbeeldingen

Het is mogelijk dat het gebruik van uw product voor het scannen, afdrukken of anderszins reproduceren van bepaalde documenten, alsmede het gebruik van dergelijke gescande, afgedrukte of anderszins via dit product gereproduceerde beelden of afbeeldingen van rechtswege is verboden en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en/of andere, civielrechtelijke procedures. Hieronder treft u een onvolledige lijst van dergelijke documenten aan. Deze lijst dient uitsluitend als richtlijn. Als u eraan twijfelt of het gebruik van uw product voor het scannen, afdrukken of anderszins reproduceren van een bepaald document, alsmede het gebruik van dergelijke gescande, afgedrukte of anderszins via dit product gereproduceerde beelden of afbeeldingen wettelijk is toegestaan, dient u vooraf uw juridisch adviseur te raadplegen.

- Papiergeld
- Travelers checks
- Postwissels
- Voedselbonnen
- Depositobewijzen
- Paspoorten
- Postzegels (al dan niet afgestempeld)
- Immigratiebescheiden
- · Voor identificering gebruikte tekens of insignes
- Belastingzegels (al dan niet afgestempeld)
- Documenten betreffende vervangende of algemene dienstplicht
- Obligaties of andere bewijzen van schuldbekentenis
- Van overheidswege verstrekte cheques of wissels
- Aandelencertificaten
- Rijbewijzen en eigendomspapieren van motorvoertuigen
- · Van copyright voorziene werken/kunstwerken zonder toestemming van degene bij wie het copyright berust

Gebruik van deze e-Handleiding

Zelfs als u de meegeleverde cd-rom niet bij de hand hebt, kunt u de e-Handleiding te allen tijde weergeven door deze voorafgaand op de computer te installeren.

Voor een efficiënt gebruik van de e-Handleiding kunt u verschillende zoekfuncties gebruiken om de gewenste inhoud te vinden.

; Gebruik van deze e-Handleiding

- Bedrijfsomgeving
- De e-Handleiding installeren
- De e-Handleiding verwijderen

Schermindeling van de e-Handleiding

- Bovenste pagina
- Onderwerppagina
- Sitemap
- Zoekmethode

De e-Handleiding bekijken

<Gewenste inhoud vinden>

Categoriepictogram selecteren
 Selecteer het pictogram voor de gewenste categorie boven aan de pagina.
 "Bovenste pagina"

Zoeken in de sitemap In de sitemap wordt de lijst met alle gedeelten van de e-Handleiding gerangschikt per categorie weergegeven. U kunt gedeelten in een categorie direct weergeven. "Sitemap"

Zoekfunctie voor volledige tekst

U kunt in de elektronische handleiding zoeken op trefwoorden. U kunt de gewenste beschrijving in de zoekresultaten weergeven door een trefwoord in te voeren waarop u wilt zoeken. Deze functie ondersteunt het zoeken met EN.

"Zoekmethode"

Gebruik van deze e-Handleiding

Klik op de volgende koppelingen voor de systeemvereisten voor het weergeven van de e-Handleiding en het installeren en verwijderen van de e-Handleiding.

Bedrijfsomgeving

- : De e-Handleiding installeren
- : De e-Handleiding verwijderen

Bedrijfsomgeving

Voor het gebruik van deze e-Handleiding hebt u een webbrowser nodig. Werking van de volgende webbrowsers is gegarandeerd.

- Internet Explorer 6.0/7.0/8.0/9.0
- FireFox 2.x/3.x/4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x/10.x/11.x

OPMERKING

De scriptfunctie inschakelen

Schakel de scriptfunctie voor de webbrowser in voordat u de e-Handleiding gebruikt.

De e-Handleiding installeren

Installeer de e-Handleiding vanaf de meegeleverde cd-rom op uw computer aan de hand van de volgende procedure.

Plaats de meegeleverde cd-rom "User Software" in het cd-romstation van uw computer.



Klik op [Aangepaste installatie].

Canon	LBP6310	
	Cd-rom-installatie	
in élt velestar kant u sofesingingranna'n en desprijke instalieren. Selecteer see reeru nochts	Eenvoudige installatie	
	Amgepeste installatie	
in the second second	Entre politivare	
1111	Handleidingen weorgevon	
	Afskøleri	
🕜 Als het bo	ovenstaande scherm niet w	ordt weergegeven
Basisbev	verkingen/Diverse informatie voor	Windows"
🕜 Als het di	aloogvenster [Automatisch	afspelen] wordt weergegeven
Klik op [AU	IORUN.EXE uitvoerenj.	
🕜 Als het di	aloogvenster [Gebruikersad	countbeheer] wordt weergegeven
Klik op (Do	orgaanl of op [Ja].	-

3

Voer de volgende procedure uit.

(1) Schakel het selectievakje [Printerstuurprogramma] uit.

(2) Klik op [Installeren].



4

Lees de inhoud van de licentieovereenkomst en klik vervolgens op [Ja].



→ De installatie wordt gestart.

Wacht totdat het volgende scherm is verdwenen. (De installatie van de e-Handleiding kan enige tijd in beslag nemen.)







6

Klik op [Afsluiten].

† Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, kunt u de cd-rom uit het station verwijderen.



De e-Handleiding weergeven

Dubbelklik op [e-Handleiding voor LBP6310] op het bureaublad.



OPMERKING

De e-Handleiding rechtstreeks vanaf de cd-rom weergeven

U kunt de e-Handleiding ook rechtstreeks vanaf de cd-rom weergeven zonder deze op uw computer te installeren.

- 1. Plaats de meegeleverde cd-rom "User Software" in het cd-romstation van uw computer.
- 2. Klik op [Handleidingen weergeven].
- 3. Klik op de knop [🚠] naast [e-Handleiding].
 - Afhankelijk van uw besturingssysteem wordt een beveiligingswaarschuwing weergegeven. Geef toestemming om de inhoud weer te geven.

De e-Handleiding verwijderen

De procedure voor het verwijderen van de e-Handleiding is de procedure waarbij de computer wordt teruggezet op de status van voor de installatie van de e-Handleiding. Voer de volgende procedure uit om de e-Handleiding te verwijderen.

Plaats de meegeleverde cd-rom "User Software" in het cd-romstation van uw computer.



Klik op [Extra software].

Canon	LBP6310 Cd-rom-installatie	
in dit voester kant u antecongregnerma'n en desprijke installeren. Seleckeer eker meru nichts	Eenvoudige installatie	
	Aangepaste iastuTatie	
111	Entre selfware Handleidingen woongevon	
	Atslutten	
Als het b	ovenstaande scherm niet wor	lt weergegeven
Basisber	werkingen/Diverse informatie voor W	indows"
Klik op [AU	JTORUN.EXE uitvoeren].	spelen] wordt weergegeven
🕜 Als het d	ialoogvenster [Gebruikersacc	ountbeheer] wordt weergegeven

Klik op [Starten] bij [Verwijderprogramma handleidingen].

	Taolichting ap de sathware: 👔 Leesmij-bestand: 🗃
MetSpot Device Installer voor TCP/IP	Station 1 🖻
2 Venvijderprogramma handleidingen	Station
auto Shutdown Tool	States 1
Her kurt upmgrammats starten, installeren enzekeort. Disze beschlabaar zulen zijn tjärns die eersoudige en aangepaste apgerast ter volde is berucken. Bewerktingen hangen af von het programme dat u web uitvoeren.	eprogrammañ, waarvan de meeste niet instaliatie, helpen u de vele fancties van di het programma. Hijk op de knop rechts van

4

Klik op [Verwijderen] om de procedure voor het verwijderen te starten.

Wacht een ogenblik totdat het verwijderen is voltooid. (Het verwijderen van het printerstuurprogramma kan enige tijd in beslag nemen.)



5

Klik op [Afsluiten].



6 Klik op [Vorige].



Klik op [Afsluiten].

† Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, kunt u de cd-rom uit het station verwijderen.



Schermindeling van de e-Handleiding

In dit gedeelte wordt de schermindeling van de e-Handleiding beschreven

De pagina die bij het openen van de e-Handleiding wordt weergegeven, heeft de benaming "Bovenste pagina" en in de beschrijving van de handleiding in deze sectie wordt gesproken van de "Onderwerppagina".

"Sitemap" wordt weergegeven via [Sitemap] rechtsboven in de e-Handleiding.

Het zoekpaneel kan gebruikt worden om in de e-Handleiding te zoeken.

De schermindeling verschilt per pagina; u kunt op de volgende koppelingen klikken om de instructie weer te geven.

Bovenste pagina

- : Onderwerppagina
- 🗧 Sitemap
- Zoekmethode

Bovenste pagina



(1) [De printer hanteren]

In dit gedeelte komen onder meer de richtlijnen voor het hanteren van de printer en de onderhoudsmethoden aan de orde.

(2) [Afdrukken]

In dit gedeelte worden verschillende afdrukmethoden beschreven, zoals de basismethode voor afdrukken en de geavanceerde methode waarbij verschillende printerfuncties worden gebruikt.

Tevens wordt hier het plaatsen van papier beschreven.

(3) [De printer beheren en configureren]

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de netwerkinstellingen kunt opgeven, hoe u de printer kunt beheren, enzovoort.

(4) [Veelgestelde vragen]

Een lijst met veelgestelde vragen.

Zie [Problemen oplossen] voor informatie over oplossingen voor andere problemen.

(5) [Installatie]

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u deze printer installeert, hoe u het printerstuurprogramma installeert, enzovoort.

(6) [Zoeken]

Het zoekpaneel wordt geopend door een trefwoord in te voeren en op [*] te klikken.

Zie "Zoekmethode" voor meer informatie.

(7) [Boven]

De bovenste pagina van de e-Handleiding wordt weergegeven.

(8) [Sitemap]

De volledige inhoud van de e-Handleiding wordt weergegeven.

(9) [Help]

Uitleg over het gebruik van de e-Handleiding wordt weergegeven.

(10) [Disclaimer]

De afwijzingen van aansprakelijkheid worden weergegeven.

(11) [Copyright]

De auteursrechten worden weergegeven.

(12) [Handelsmerken]

De handelsmerken worden weergegeven.

(13) [Software van derden]

De informatie over software van andere leveranciers wordt weergegeven.

(14) [Vestigingen]

De informatieadressen voor deze printer worden weergegeven.

Onderwerppagina

	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	Callon e-Hand	liciding				Doven Sitemap Help
	Whoudsopgeve	Zoekon) () (20)	orige 🛛 🚳 voig	ende 🔲 Dit onderwerp afdrukken	
(3)	Haafdstuk: Onderhaud HAles uitvouven Ales sa Hoofdstuk bovenaan Tonercassette vervar	menvouwen ngen	De t	Inderhoud » Ton ONEFCASS	ercassette vervangen » De tonercassette vervangen sette vervangen nescassette)" vsordat u de tonercassette vervangt	DR52-DIR
	Let op (Tonercass	ette)				
	U Voordat u de tone	rcassette vervang	, 1			
	De tonercassette	vervangen	Oper	i de vooridep	door op de knop Openen te drukken.	
	Tonercassettes be	ewaren	_			
	De printer verplaatser	n	- 6	351		
(1)	Locatie van het serier	winner		9	(2)	(2
			2 Verv	rijder de tone	rcassette.	
	🔲 Alles afdrukken			S	T	
				Dada	iner 🛛 Copyright 🖉 Handelsmerhen 🔘 Software -	an derden Ø Vertigingen Ø
	(9)					

(1) Hoofdstukinhoud

Dit is de lijst met de hoofdstukinhoud. Door te klikken op een item wordt de beschrijving in de onderwerppagina weergegeven.

Klik op [🔢] om een menu uit te klappen en klik op [🔄] om een menu in te klappen.

U kunt ook op [🛃 Alles uitvouwen] klikken om alle menu's uit te klappen en op [🔄 Alles samenvouwen] klikken om alle menu's in te klappen.

(2) Onderwerppagina

De beschrijvingen van elk item worden weergegeven.

De huidige locatie van het weergegeven onderwerp wordt linksboven de onderwerppagina weergegeven. Klik op een link om naar een hoger niveau te gaan.

(3) [Hoofdstuk] menu

U kunt een ander hoofdstuk selecteren in het vervolgmenu.

(4) Tabblad [Inhoudsopgave]

Klik om het paneel hoofdstukinhoud weer te geven.

(5) Tabblad [Zoeken]

Klik om het zoekpaneel weer te geven. Zie "Zoekmethode" voor meer informatie.

```
(6) [ 🖣 ]
```

Klik om het hoofdstukinhoudpaneel/zoekpaneel weer te geven of te verbergen.

(7) [👚 Vorige]/[🐺 Volgende]

Klik om naar het vorige of volgende onderwerp te gaan.

(8) [Dit onderwerp afdrukken]

Hiermee wordt alleen de weergegeven onderwerppagina afgedrukt.

(9) [Alles afdrukken]

Hiermee wordt de volledige inhoud van een hoofdstuk afgedrukt.

Sitemap

	Calloll e-Handleiding		Boven	Stamp	l Help	
	Sitemap					^
	De printer hanteren	\underline{x} Yoordat u begint \underline{x} Belangrijke veligheidsvoorschriften \underline{x} Over deze printer \underline{x} Onderhoud				
	Installatie	± Printerinstallatie (± Installatie van het stuurprogramma				
	Afdrukken	z Basisbewerkingen met de printer iz Afdrukken op verschillende soorten papier iz Handige afdrukfuncties i				
(1)	De printer beheren en configureren	± De netwerkinstellingen configureren (De printer delen) (± De printer beheren (
	Veelgestelde vragen	★ Problemen oplossen				
	Overige	± Bijlage				
	De printer hanteren	± Volgende	i Ganaø	boveratjde	pagina	
(2)	Writtelijke beperkingen op het g Gebruik van deze e-Handleiding Gebruik van deze e-Handleiding Bedrijfsongeving Die e-Handleiding installeren Die e-Handleiding vervikieren	bruik van uw product en het gebruik van afbeeldingen				
	Schemmisking van de e-Handleid Bovenste pegine Onderwerppagine Siterep Zoelmethode Die e-Handleiding bekiken	9 				
	Belangrijke veiligheidsvoorschrif	en z Voige z Voige z	🚡 Ganaar	bovenzijde	pagina	~
- 1		Disclaimer D Copyright D Handelsmerken D Software van derden D	Asstigingen (

(1) Categorieën

Toont de hoofdstukken van de e-Handleiding. Klik op een item om de uitgebreide lijst van het hoofdstuk weer te geven.

(2) Volledige inhoud

Toont de hoofdstukken en gedeelten van de e-Handleiding. Klik op een item om de inhoud weer te geven.

Zoekmethode

Callon e-Handleiding		Boven Stenap He	
The solution business		(I material to some	
Depriver nanceron	Indida	Treesexcore wagen	Rouge Strenge Hele
Inhoudsoppwe Technoord: Besister Besister De prister De netwer (De priste De netwer (De netwer (De priste De netwer (De netwer (De netwer (De netwer (De priste De netwer (De	Zoekan Carlow Roven Roven Vo Vo Vo Vo vuldien su paginals wit weergeven sorden. #Byvoorbeeld: su paginals wit weergeven sorden. #Byvoorbeeld: su paginals wit weergeven hot worden Vorgen tes net in open vuzz. Lit hot veerdorbeeld: hot worden Vorgen hot inscrigen vuzz. Lit hot veerdorbeeld: su paginals wit weergeven the sorden schollen Werp es net in open vuzz. Lit hot veerdorbeeld: to be sorden formation the sorden schollen (22)	Vorige ● Valgende □ Dt onderwerp afdrukken a Woordst u begint •ordat u begint > Juridische kennisgevingen > Wettelijke beperkingen op het gebruik van uw product en het gel afbreeldingen > Gebruik van deze e-Handleiding	0952-000 bruiik van

(1) Zoeken

Door het invoeren van een karakterreeks in [Zoeken] bovenaan de pagina of in het tekstvak [Trefwoord] op het zoekpaneel en door vervolgens te klikken op [

Bovendien kunt u in de e-Handleiding zoeken met EN, zodat u de zoekresultaten kunt verfijnen door twee of meer trefwoorden in te voeren. Typ bij het invoeren van trefwoorden een spatie tussen de woorden.

• Bijvoorbeeld: "Toner Vervangen" (als u pagina's wilt weergeven met de woorden "Toner" en "Vervangen")

(2) Zoekresultaat

De zoekresultaten voor een trefwoord worden weergegeven.

Als er meer dan 10 zoekresultaten zijn, kunt u de overige resultaten bekijken door te klikken op [<], [>>], of het nummer onder het resultaat.

(3) [Zoekopties]

Klik om de zoekopties weer te geven.

20ekophes	
Zoeken in alle hoofdstukken	
💮 Zoeken in onderstaande hoofdstukken	
Voordat u begint	*
Eleangrijke veiligheidsvoorschriften	4
Over deze printer	
Onderhoud	
Printerinstallatie	-
Hoofdlettergevoelig	
🔄 Onderscheid maken tussen één byte en twee	byte
Coeken met volgende voorweerden	

De zoekopties kunnen worden gebruikt om het te doorzoeken hoofdstuk te specificeren, hoofdletters en of er verschil moet worden gemaakt tussen één en twee-bytekarakters.

Klik op [Zoeken met volgende voorwaarden] om te zoeken met specifieke voorwaarden.

De e-Handleiding bekijken

Symbolen in de e-Handleiding

In deze e-Handleiding worden de volgende waarschuwingen en aandachtspunten gebruikt ter aanduiding van beperkingen bij het omgaan met benodigdheden, evenals richtlijnen en instructies die voor uw veiligheid moeten worden opgevolgd.

WAARSCHUWING

Hiermee wordt een waarschuwing aangeduid voor handelingen die de dood of persoonlijk letsel tot gevolg kunnen hebben als ze niet juist worden uitgevoerd. Voor een veilig gebruik van dit apparaat moet u deze waarschuwingen altijd ter harte nemen.

NOORZICHTIG

Hiermee wordt aangegeven dat u voorzichtig moet zijn bij handelingen die persoonlijk letsel tot gevolg kunnen hebben als ze niet juist worden uitgevoerd. Voor een veilig gebruik van dit apparaat moet u deze waarschuwingen altijd ter harte nemen.

BELANGRIJK

Hiermee worden bedieningsvereisten en -beperkingen aangeduid. Lees deze punten zorgvuldig door voor een juiste bediening van het apparaat en om schade aan het apparaat of eigendom te voorkomen.

OPMERKING

Hiermee wordt een uitleg van een handeling gegeven. Het kan ook extra informatie over een procedure bevatten. We raden u ten zeerste aan om deze opmerkingen te lezen.

0

Geeft een bewerking aan die niet mag worden uitgevoerd. Lees deze items aandachtig door en zorg ervoor dat u de beschreven bewerkingen niet uitvoert.

Toetsen en knoppen in deze handleiding

De volgende voorbeelden laten zien hoe toetsen op het bedieningspaneel en knoppen in het scherm worden weergegeven in de e-Handleiding.

Туре	Afbeelding in de e-Handleiding	Voorbeeld
Toetsen op het bedieningspaneel	[Toetspictogram] + (Toetsnaam)	[🔘] (Taak annuleren)
Knoppen in het scherm op de computer en andere apparatuur	[Knopnaam enzovoort]	[OK]

Schermafbeeldingen in de e-Handleiding

De schermafbeeldingen in de e-Handleiding geven de standaardinstellingen weer.

Afhankelijk van de systeemconfiguratie kan de inhoud van de schermafbeeldingen deels afwijken.

† De functies van het printerstuurprogramma kunnen veranderen na een upgrade.

Afbeeldingen in de e-Handleiding

• In de afbeeldingen van de tonercassette in de e-Handleiding wordt de Canon Cartridge 719 weergegeven.



• Hoewel het netsnoer dat in deze handleiding wordt getoond vergelijkbaar is met het netsnoer in de volgende afbeelding, kan de vorm van uw netsnoer anders zijn, afhankelijk van uw land of regio.



Afkortingen in de e-Handleiding

Afkortingen van besturingssystemen

In de e-Handleiding worden besturingssystemen als volgt afgekort.

Microsoft Windows XP-besturingssysteem	Windows XP
Microsoft Windows Vista-besturingssysteem	Windows Vista
Microsoft Windows 7-besturingssysteem	Windows 7
Microsoft Windows Server 2003-besturingssysteem	Windows Server 2003
Microsoft Windows Server 2008-besturingssysteem	Windows Server 2008
Microsoft Windows-besturingssysteem	Windows

Disclaimer

- De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- CANON INC. BIEDT TEN AANZIEN VAN DIT MATERIAAL GEEN GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, NOCH EXPLICIET, NOCH IMPLICIET, MET UITZONDERING VAN HET IN DIT DOCUMENT BEPAALDE, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING DAARVAN ENIGE VORM VAN GARANTIE MET BETREKKING TOT MARKTGESCHIKTHEID, VERKOOPBAARHEID, OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, OF TEGEN ENIGE SCHENDING VAN ENIG RECHT OP PATENT. CANON INC. IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE DAN WEL GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF VOOR VERLIEZEN OF ONKOSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DIT MATERIAAL.

Copyright

- Copyright 2012 by Canon Inc. All rights reserved.
- Niets uit deze publicatie mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, elektronisch of mechanisch, worden verveelvoudigd of overgedragen, inclusief fotokopiëren en opnemen, of via enig systeem voor opslag of inwinning van informatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon Inc.

Handelsmerken

- Canon, het Canon-logo, LBP, NetSpot en PageComposer zijn handelsmerken van Canon Inc.
- Adobe, Adobe Acrobat en Adobe Reader zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server en Internet Explorer zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen.
- Ethernet is een handelsmerk van Xerox Corporation.
- Andere product- en bedrijfsnamen in deze tekst kunnen eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaren.

Software van derden

Dit product omvat softwaremodules van andere fabrikanten. Het gebruik en de distributie van deze softwaremodules, inclusief updates van deze softwaremodules (gezamenlijk de "SOFTWARE" genoemd) zijn onderhevig aan de voorwaarden (1) tot en met (9) hieronder.

- (1) U verbindt zich tot naleving van alle toepasselijke exportbepalingen, -beperkingen of -reguleringen van de betrokken landen in geval van vervoer, overdracht of export van dit product inclusief de SOFTWARE naar andere landen.
- (2) Rechtenhouders van de SOFTWARE behouden alle rechten met betrekking tot naam, eigendom en recht van intellectueel eigendom in en met betrekking tot de SOFTWARE. Behalve voor zover hier uitdrukkelijk vermeld, wordt geen enkele licentie en geen enkel recht, expliciet dan wel impliciet, door de houders van de rechten op de SOFTWARE aan u overgedragen of verleend voor enig intellectueel eigendom van rechtenhouders van de SOFTWARE.
- (3) U mag de SOFTWARE uitsluitend gebruiken bij het Canon-product dat u hebt aangeschaft (het "PRODUCT").
- (4) U mag de SOFTWARE niet toekennen, in sublicentie geven, op de markt brengen, distribueren of overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechtenhouders van de SOFTWARE.
- (5) Onverminderd het voorgaande mag u de SOFTWARE alleen overdragen wanneer (a) u al uw rechten op het PRODUCT en alle rechten en verplichtingen onder de voorwaarden toekent aan degene aan wie u het PRODUCT overdraagt, en (b) degene aan wie u het PRODUCT overdraagt zich aan deze voorwaarden gebonden acht.
- (6) U mag de SOFTWARE niet decompileren, reverse-engineeren, demonteren of de code van de SOFTWARE op enige andere wijze reduceren tot voor mensen leesbare vorm.
- (7) U mag de SOFTWARE niet wijzigen, aanpassen, vertalen, verhuren, leasen of uitlenen, of afgeleide producten op basis van de SOFTWARE maken.
- (8) U bent niet gerechtigd om de SOFTWARE uit het PRODUCT te verwijderen of er afzonderlijke kopieën van te maken.
- (9) Het gedeelte in voor mensen leesbare vorm (de broncode) van de SOFTWARE is niet aan u in licentie gegeven.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Lees deze "Belangrijke veiligheidsvoorschriften" aandachtig door voordat u de printer gaat gebruiken.

Deze voorschriften zijn bedoeld ter voorkoming van lichamelijk letsel van de gebruiker en anderen en om beschadiging van eigendommen te voorkomen. Volg daarom altijd deze voorschriften.

Voer geen andere handelingen uit dan die in de handleiding worden beschreven, aangezien dit kan leiden tot onverwachte ongelukken of verwondingen. Onjuiste bediening of onjuist gebruik van deze machine kan leiden tot persoonlijk letsel en/of schade waarvoor uitgebreid herstel is vereist dat mogelijk niet onder uw beperkte garantie valt.

🔉 Installatie

- › Voeding
- : Behandeling
- : Onderhoud en controles
- : Benodigdheden
- : Overige

Installatie



- Plaats de printer niet in de nabijheid van alcohol, verfverdunner of andere ontvlambare stoffen. Als ontvlambare stoffen in contact komen met elektrische onderdelen binnenin de printer, kan dit resulteren in brand of een elektrische schok.
- Plaats geen van de volgende items op de printer.
 - Halskettingen en andere metalen objecten
 - -Kopjes, vazen, bloempotten en andere objecten die water of vloeistoffen bevatten

Als deze items in contact komen met een gebied in de printer dat onder hoogspanning staat, kan dit resulteren in brand of een elektrische schok.

Als deze items in de printer terechtkomen, schakelt u de printer direct uit met de aan-/uit-schakelaar (1) en koppelt u de interfacekabels los als deze zijn aangesloten (2). Vervolgens verwijdert u het netsnoer uit de wandcontactdoos (3) en neemt u contact op met uw bevoegde Canon-dealer.



 Schakel de printer uit, haal het netsnoer uit de wandcontactdoos en koppel alle interfacekabels en het netsnoer los van de printer wanneer u de optionele accessoires installeert of verwijdert. Het netsnoer of de interfacekabels kunnen anders beschadigd raken, hetgeen kan resulteren in brand of een elektrische schok.

NOORZICHTIG

- Installeer de printer niet op een instabiele plaats, zoals een wankele ondergrond of hellende vloer, of op een locatie die gekenmerkt wordt door buitensporige trillingen, omdat de printer hierdoor kan omvallen, hetgeen tot persoonlijk letsel kan leiden.
- De ventilatie-openingen zijn aangebracht voor een juiste ventilatie van de werkende onderdelen in de printer. Plaats de printer nooit op een zachte ondergrond, zoals een bed, bank of tapijt. Door het blokkeren van de ventilatieopeningen kan de printer oververhit raken, hetgeen brand tot gevolg kan hebben.
- Installeer de printer niet op de volgende locaties, vanwege brandgevaar of het risico op een elektrische schok.
 Een vochtige of stoffige locatie
 - Een locatie die is blootgesteld aan rook en stoom, bijvoorbeeld in de buurt van een keuken of luchtbevochtiger
 - Een locatie die is blootgesteld aan regen of sneeuw
 - Een locatie vlakbij een kraan of andere waterbron
 - Een locatie die is blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht
 - Een locatie die wordt gekenmerkt door hoge temperaturen
 - Een locatie in de nabijheid van open vuur
- Laat de printer wanneer u deze plaatst voorzichtig zakken en zorg ervoor dat uw handen niet klem komen te zitten tussen de printer en de vloer of tussen de printer en andere apparatuur, omdat dit kan leiden tot persoonlijk letsel.
- Zorg ervoor dat u de interfacekabel aansluit volgens de instructies in de e-Handleiding. Als de kabel niet juist wordt aangesloten, kan dit de werking verstoren of resulteren in een elektrische schok.
- Wanneer u de printer verplaatst, moet u deze dragen volgens de instructies in de e-Handleiding. Als u de instructies niet opvolgt, is het mogelijk dat u de printer laat vallen, hetgeen persoonlijk letsel tot gevolg kan hebben.
 "De printer verplaatsen"

Voeding

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u het netsnoer niet beschadigt of wijzigt. Plaats geen zware objecten op het netsnoer, trek niet aan het netsnoer en zorg dat het niet bekneld raakt. Dit kan elektrische schade veroorzaken en brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.
- Houd het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen. De isolatie van het netsnoer kan anders smelten, hetgeen brand of elektrische schokken tot gevolg kan hebben.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet te strak staat, aangezien dit kan zorgen voor een losse verbinding. Hierdoor kan oververhitting ontstaan, met brand tot gevolg.
- Het netsnoer kan worden beschadigd als erop wordt getrapt, als het wordt bevestigd met nietjes of als er zware objecten op worden geplaatst. Als u een beschadigd netsnoer blijft gebruiken, dan kan dit resulteren in brand of een elektrische schok.
- Raak de stekker nooit aan met natte handen, aangezien dit een elektrische schok kan veroorzaken.
- Sluit het netsnoer niet aan op een meervoudige stekkerdoos, omdat dit kan resulteren in brand of een elektrische schok.
- Rol het netsnoer niet op en leg er geen knoop in, omdat dit kan resulteren in brand of een elektrische schok.
- Sluit de stekker van het netsnoer aan op een stopcontact. Anders bestaat het risco van brand of een elektrische schok.
- Als het verbindingsstuk van het netsnoer te sterk onder druk wordt gezet, kan dit het netsnoer beschadigen of kan de verbinding van de draden in de machine worden verbroken. Dit kan resulteren in brand. Vermijd de volgende situaties:
 - Veelvuldig loskoppelen en weer aansluiten van het netsnoer.
 - Struikelen over het netsnoer.
 - Voorkom dat het netsnoer bij het verbindingsstuk is gebogen, waardoor de wandcontactdoos of het verbindingsstuk onder constante druk staat.
 - Veroorzaken van een schok bij de stroomaansluiting.
- Gebruik geen ander netsnoer dan het meegeleverde netsnoer, omdat dit kan resulteren in brand of een elektrische schok.
- Gebruik bij voorkeur geen verlengsnoeren. Het gebruik van een verlengsnoer kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.

- Gebruik nooit een andere netspanning dan de spanning die wordt vermeld, omdat dit kan resulteren in brand of een elektrische schok.
- Trek het netsnoer altijd aan de stekker uit de wandcontactdoos. Trek niet aan het netsnoer zelf, omdat dan de bedrading van het netsnoer of de isolering van het snoer kan beschadigen. Hierdoor kan elektriciteit weglekken, hetgeen kan resulteren in brand of een elektrische schok.
- Zorg voor voldoende ruimte rondom de stekker, zodat u deze gemakkelijk uit de wandcontactdoos kunt trekken. Als
 rond de stekker objecten zijn geplaatst, kunt u de stekker in geval van nood minder snel losmaken.

Behandeling

A WAARSCHUWING

- Probeer de printer niet uit elkaar te halen of er iets aan te veranderen. In de printer bevinden zich onderdelen die zeer heet worden en die onder hoogspanning staan en dat kan leiden tot brand of een elektrische schok.
- Elektrische apparatuur kan gevaarlijk zijn indien deze niet juist wordt gebruikt. Zorg ervoor dat kinderen niet bij het netsnoer, andere snoeren, interne mechanismen of elektrische onderdelen kunnen komen.
- Als de printer vreemde geluiden maakt, of rook, hitte of een ongebruikelijke geur produceert, schakelt u de printer onmiddellijk uit en koppelt u de interfacekabels los als deze zijn aangesloten. Haal vervolgens de stekker uit de wandcontactdoos en neem contact op met uw bevoegde Canon-dealer. Als u de printer blijft gebruiken, dan kan dit resulteren in brand of een elektrische schok.
- Gebruik geen ontvlambare sprays in de buurt van de printer. Als ontvlambare stoffen in contact komen met elektrische onderdelen binnenin de printer, kan dit resulteren in brand of een elektrische schok.
- Schakel de printer altijd uit met de aan-/uit-schakelaar en koppel het netsnoer en de interfacekabels los voordat u
 de printer verplaatst. De kabels of snoeren kunnen anders beschadigd raken, hetgeen kan resulteren in brand of een
 elektrische schok.
- Controleer of het netsnoer of de stroomaansluiting goed is bevestigd nadat u de printer hebt verplaatst. Bij foutieve bevestiging bestaat het risico op oververhitting of brand.
- Zorg ervoor dat er geen paperclips, nietjes of andere metalen objecten in de printer terechtkomen. Mors ook geen
 water, vloeistoffen of ontvlambare stoffen (alcohol, benzeen, verfverdunner, enzovoort) in de printer. Als deze items
 in contact komen met een gebied in de printer dat onder hoogspanning staat, kan dit resulteren in brand of een
 elektrische schok. Als deze items in de printer terechtkomen, schakelt u de printer direct uit met de aan-/uitschakelaar en koppelt u de interfacekabels los als deze zijn aangesloten. Haal vervolgens de stekker uit de
 wandcontactdoos en neem contact op met uw bevoegde Canon-dealer.
- Als u een USB-kabel aansluit of loskoppelt terwijl de stekker in de wandcontactdoos is geplaatst, moet u ervoor zorgen dat u de metalen onderdelen van de connector niet aanraakt, omdat dit elektrische schokken kan veroorzaken.

NOORZICHTIG

- Plaats geen zware objecten op de printer. Het object of de printer kan vallen, hetgeen kan leiden tot persoonlijk letsel.
- Schakel de printer uit met de aan-/uit-schakelaar als u de printer gedurende langere tijd, bijvoorbeeld tot de volgende dag, niet gebruikt. Schakel de printer uit en maak het netsnoer los als de printer voor langere tijd, bijvoorbeeld een aantal dagen, niet wordt gebruikt.
- Open of sluit de kleppen en plaats of verwijder de lades voorzichtig en met beleid. Wees voorzichtig dat u uw vingers niet openhaalt.
- Houd uw handen en kleding uit de buurt van de rol in het uitvoergebied. Zelfs als de printer niet bezig is met afdrukken, kan de rol plotseling draaien en uw handen of kleding beklemmen, hetgeen persoonlijk letsel kan veroorzaken.
- Haal uw handen pas van de transportgeleider nadat deze weer in de uitgangspositie staat wanneer u de transportgeleider naar u toe kantelt. De transportgeleider kan terugspringen naar de uitgangspositie, hetgeen kan leiden tot persoonlijk letsel.
- Tijdens en direct na het afdrukken is de uitvoeropening zeer warm. Raak het gebied rond de uitvoeropening niet aan, omdat dit brandwonden kan veroorzaken.



• Het afgedrukte papier kan heet zijn als het net is uitgevoerd. Wees voorzichtig bij het verwijderen van papier en het ordenen van het verwijderde papier, met name bij continu afdrukken. U kunt anders brandwonden oplopen.
- De laserstraal die in de printer wordt gebruikt, kan schadelijk zijn voor het menselijk lichaam. Omdat de laserstraal in de scannereenheid volledig is afgesloten door een beschermde behuizing, bestaat er geen gevaar dat de laserstraal bij gewoon gebruik van de printer kan vrijkomen. Lees de volgende opmerkingen en instructies door voor uw veiligheid.
 - Open geen andere kleppen van de printer dan de kleppen die in deze handleiding worden aangegeven.
 - Verwijder het waarschuwingslabel op de klep van de laser-scannereenheid niet.



Onderhoud en controles

- Wanneer u de printer reinigt, moet u het apparaat uitschakelen, de interfacekabels loskoppelen en het netsnoer uit de wandcontactdoos halen. Anders bestaat het risco van brand of een elektrische schok.
- Haal regelmatig de stekker uit de wandcontactdoos en reinig het gebied rondom de basis van de metalen pinnetjes en de wandcontactdoos met een droge, schone doek om stof en aanslag te verwijderen. In vochtige, stoffige of rokerige omgevingen kan zich stof rond de stekker ophopen en vochtig worden, hetgeen kortsluiting kan veroorzaken waardoor brand kan ontstaan.
- Maak de printer schoon met een goed uitgewrongen doek die bevochtigd is met water of een mild reinigingsmiddel verdund met water. Gebruik geen alcohol, benzeen, verfverdunner of andere ontvlambare stoffen. Als ontvlambare stoffen in contact komen met elektrische onderdelen binnenin de printer, kan dit resulteren in brand of een elektrische schok.
- Sommige gebieden in de printer staan onder hoogspanning. Wanneer u vastgelopen papier verwijdert of de binnenkant van de printer controleert, zorg er dan voor dat geen halskettingen, armbanden of andere metalen objecten met de binnenkant van de printer in aanraking komen, omdat dit kan leiden tot brandwonden of elektrische schokken.
- Werp gebruikte tonercassettes niet in open vuur. Hierdoor kan de resterende toner in de cassettes ontbranden en brandwonden of vuur veroorzaken.
- Als u per ongeluk toner morst, ruim het dan op met een zachte, vochtige doek zodat de deeltjes niet worden ingeademd.

Gebruik nooit een stofzuiger zonder bescherming tegen stofexplosies om de gemorste toner op te ruimen. Anders kan de stofzuiger kapot gaan of er kan een stofexplosie ontstaan door de statische ontlading.

- Controleer of het netsnoer of de stroomaansluiting goed is bevestigd nadat u de printer hebt gereinigd. Bij foutieve bevestiging bestaat het risico op oververhitting of brand.
- Controleer het netsnoer en de stekker regelmatig. In de volgende omstandigheden ontstaat brandgevaar en moet u contact opnemen met uw bevoegde Canon-dealer of de Canon-helplijn.
 - De stekker vertoont schroeiplekken.
 - De stekker is vervormd of beschadigd.
 - De stroomtoevoer wordt in- of uitgeschakeld als u het netsnoer buigt.
 - De coating van het netsnoer is beschadigd, opengebarsten of gedeukt.
 - Een deel van het netsnoer raakt verhit.
- Controleer regelmatig of het netsnoer, de stekker en de aansluiting niet de volgende kenmerken hebben. Anders bestaat het risco van brand of een elektrische schok.
 - De stroomaansluiting is los.
 - Het netsnoer staat onder druk doordat er een zwaar object op is geplaatst of het is vastgezet met nietjes.
 - De stekker is los.
 - Het netsnoer is verward geraakt.
 - Een deel van het netsnoer ligt in een gangpad.
 - Het netsnoer ligt voor een hittebron.

- Probeer nooit zelf onderhoud aan de printer uit te voeren, behalve voor zover in deze handleiding wordt beschreven. Binnenin de printer bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Pas alleen die besturingselementen aan die in de bedieningsinstructies worden vermeld. Onjuiste aanpassing kan leiden tot persoonlijk letsel en/of schade waarvoor uitgebreid herstel is vereist dat mogelijk niet onder uw beperkte garantie valt.
- De fixeereenheid en het gebied daaromheen kunnen heet worden tijdens het gebruik. Raak de fixeereenheid en het gebied daaromheen niet aan als u vastgelopen papier verwijdert of de binnenkant van de printer controleert, omdat dit brandwonden kan veroorzaken.
- Zorg ervoor dat u niet langdurig wordt blootgesteld aan hitte van de fixeereenheid en het gebied daaromheen als u vastgelopen papier verwijdert of de binnenkant van de printer controleert. Dit kan oppervlakkige brandwonden veroorzaken, zelfs als u de fixeereenheid en het gebied daaromheen niet rechtstreeks hebt aangeraakt.
- Als papier is vastgelopen, verwijdert u het vastgelopen papier in overeenstemming met het weergegeven bericht, zodanig dat geen snippers in de printer achterblijven. Zorg er bovendien voor dat uw handen niet in aanraking komen met andere onderdelen dan op scherm worden aangeduid. U kunt anders brandwonden of ander letsel

oplopen.

- Wees bij het verwijderen van vastgelopen papier of het vervangen van een tonercassette voorzichtig dat er geen toner op uw handen of kleding terechtkomt. Mocht dat toch gebeuren, was uw handen of kleding dan onmiddellijk met koud water. Als u vlekken probeert te verwijderen met warm water, kan de toner zich hechten en kunt u de tonervlekken niet meer verwijderen.
- Zorg er bij het verwijderen van vastgelopen papier voor dat de toner op het papier zich niet verspreidt. De toner kan in uw ogen of mond terechtkomen. Als u toner in uw ogen of mond krijgt, spoel deze dan onmiddellijk met koud water en raadpleeg een arts.
- Let er bij het plaatsen van papier of het verwijderen van een papierstoring op dat de rand van het papier niet in uw handen snijdt.
- Wanneer u een tonercassette moet verwijderen, verwijder deze dan voorzichtig en zorg ervoor dat de toner zich niet kan verspreiden en in uw ogen of mond terecht kan komen. Als u toner in uw ogen of mond krijgt, spoel deze dan onmiddellijk met koud water en raadpleeg een arts.
- Probeer de tonercassette niet te demonteren. De toner kan zich verspreiden en in uw ogen of mond terechtkomen. Als u toner in uw ogen of mond krijgt, spoel deze dan onmiddellijk met koud water en raadpleeg een arts.
- Als toner uit de tonercassette lekt, moet u voorzichtig zijn dat u de toner niet inademt of dat deze in contact komt met de huid. Als de toner in contact komt met uw huid, wast u het gebied met zeep. Als uw huid geïrriteerd raakt of als u toner hebt ingeademd, moet u direct een arts raadplegen.

Benodigdheden

- Werp gebruikte tonercassettes niet in open vuur. Hierdoor kan de toner in de cassettes ontbranden en brandwonden of vuur veroorzaken.
- Bewaar tonercassettes of papier niet op een plaats die is blootgesteld aan open vuur. Hierdoor kan de toner of het papier ontbranden en brandwonden of vuur veroorzaken.
- Wanneer u een tonercassette wilt wegdoen, plaatst u de cassette in een zak om te voorkomen dat de toner zich verspreidt en voert u de tonercassette af volgens de geldende voorschriften.
- Als u per ongeluk toner morst, ruim het dan op met een zachte, vochtige doek zodat de deeltjes niet worden ingeademd.

Gebruik nooit een stofzuiger zonder bescherming tegen stofexplosies om de gemorste toner op te ruimen. Anders kan de stofzuiger kapot gaan of er kan een stofexplosie ontstaan door de statische ontlading.

- Bewaar tonercassettes en andere benodigdheden buiten het bereik van kleine kinderen. Als toner of andere onderdelen worden ingeslikt, moet u direct een arts raadplegen.
- Probeer de tonercassette niet te demonteren. De toner kan zich verspreiden en in uw ogen of mond terechtkomen. Als u toner in uw ogen of mond krijgt, spoel deze dan onmiddellijk met koud water en raadpleeg een arts.
- Als toner uit de tonercassette lekt, moet u voorzichtig zijn dat u de toner niet inademt of dat deze in contact komt met de huid. Als de toner in contact komt met uw huid, wast u het gebied met zeep. Als uw huid geïrriteerd raakt of als u toner hebt ingeademd, moet u direct een arts raadplegen.
- Als de afdichtingstape met kracht naar buiten wordt getrokken of halverwege blijft zitten, kan toner vrijkomen. Als u toner in uw ogen of mond krijgt, spoel deze dan onmiddellijk met koud water en raadpleeg direct een arts.

De printer genereert een laagfrequent magnetisch veld. Als u een pacemaker hebt en afwijkingen bemerkt, raden wij u dringend aan zich van de printer te verwijderen en onmiddellijk een arts te raadplegen.

Over deze printer

Printerspecificaties
Systeemvereisten voor afdrukken
: Introductie van de optionele toebehoren
Namen en afmetingen van elk onderdeel
. Redieningsnangel
- Printerstatusvenster
: Energiespaarstand
: Introductie van de hulpfuncties
Aandachtspunten bij het hanteren van de printer

; Benodigdheden

Printerspecificaties

Hardwarespecificaties

Туре	Bureaubladprinter
Afdrukmethode	Elektrografische methode (Fixeren op aanvraag)
Afdruksnelheid (Normaal papier (60 tot 90 g/m ²), bij continu afdrukken op A4-papier)	 33 pagina's/min. (Enkelzijdig afdrukken) 16,8 pagina's/min. / 8,4 vellen/min. (Dubbelzijdig afdrukken) † De afdruksnelheid kan afnemen, afhankelijk van de instellingen voor papierformaat, papiersoort, invoerrichting en aantal exemplaren.
Opwarmtijd (Tijd tussen aanzetten en gebruiksklaar)	 10 seconden of minder * Kan variëren al naar gelang de gebruiksvoorwaarden, zoals de beschikbaarheid van optionele toebehoren en de installatieomgeving.
Hersteltijd (Tijd tussen slaapmodus en gebruiksklaar)	Circa 9 seconden
Tijd tot eerste afdruk (Bij enkelzijdig afdrukken op A4- papier en uitvoer met bedrukte zijde onder)	Circa 6 seconden † Kan variëren al naar gelang de uitvoeromgeving.
Papierformaat	 Lade 1/Lade 2 (Optioneel) Standaardformaten: A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive en 16K Aangepaste papierformaten: breedte 105,0 tot 215,9 mm, lengte 148,0 tot 355,6 mm Multifunctionele lade Standaardformaten: A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive, 16K, Indexkaart, Envelop DL, Envelop Nr.10 (COM10), Envelop C5, Envelop B5 en Envelop Monarch Aangepaste papierformaten: breedte 76,2 tot 215,9 mm, lengte 127,0 tot 355,6 mm
Papiercapaciteit	 Lade 1: circa 250 vel Lade 2 (optioneel): circa 500 vel Multifunctionele lade: circa 50 vel
Dubbelzijdig afdrukken	A4, Legal, Letter
Papieruitvoer	Bedrukte zijde onder/Bedrukte zijde boven
Uitvoercapaciteit	 Uitvoerlade: circa 150 vel Extra uitvoerlade: 1 vel
Geluid (gemeten overeenkomstig met ISO 7779,	 LwAd (opgegeven A-gewogen geluidsvermogenniveau (1B = 10 dB)) Tijdens stand-by: Onhoorbaar * Tijdens werking: 7,06 B of minder LpAm (opgegeven A-gewogen geluidsdrukniveau (positie naast de apparatuur)) *

vastgestelde geluidsemissie overeenkomstig met ISO 9296)	 Tijdens stand-by: Onhoorbaar Tijdens werking: circa 54,2 dB * Geeft aan dat het geluidsdrukniveau van elke bystanderpositie lager is dan de ISO 7779 absolute criteria voor het achtergrondsgeluidniveau. 	
Bedrijfsomgeving (alleen printereenheid)	 Bedrijfsomgeving Omgevingstemperatuur: 10 tot 30°C (50 tot 86°F) Luchtvochtigheid: 20 tot 80% RV (geen condensatie) 	
Hostinterface	 USB-interface Hi-Speed USB/USB Netwerkinterface Gedeeld 10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45) Full duplex/Half duplex 	
Gebruikersinterface	Vijf LED-indicatielampjesEén bedieningstoets	
Voeding	220 tot 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)	
Energieverbruik (bij 20°C (68°F))	 Maximum: 1.170 W of minder Gemiddelde wanneer in bedrijf: circa 540 W Gemiddelde wanneer in standby: circa 9 W Gemiddelde tijdens slaapstand (als LAN is aangesloten): ongeveer 1 W Gemiddelde tijdens slaapstand (als USB is aangesloten): ongeveer 1,2 W Żelfs als de printer is uitgeschakeld, wordt er nog in heel geringe mate energie verbruikt zolang het netsnoer op het stopcontact is aangesloten. Om het stroomverbruik volledig te stoppen, haalt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. 	
Benodigdheden	Tonercassette Canon Cartridge 719 Canon Cartridge 719 H Zie "Tijdstip vervanging" in "Benodigdheden" voor meer informatie over de capaciteit. 	
Gewicht	 Printereenheid en bijbehorende onderdelen Printereenheid (exclusief tonercassette): circa 11,2 kg Tonercassette: circa 0,8 kg Benodigdheden en optionele toebehoren Tonercassette (Canon Cartridge 719): circa 0,8 kg Tonercassette (Canon Cartridge 719 H): circa 1,0 kg Papierinvoereenheid PF-44 (inclusief de lade): circa 4,1 kg 	

Softwarespecificaties

Afdruksoftware	CAPT-software (Canon Advanced Printing Technology)
Afdrukgebied	Gegevens kunnen worden afgedrukt met een marge van 5,0 mm. (10 mm voor enveloppen) † Zie "Afdrukgebied" voor meer informatie.
	 Ondersteund protocol TCP/IP TCP/IP Frametype: Ethernet II

Netwerkinterface	 Afdruksoftware Windows Standard TCP/IP-poort (Poort 9100) Deze printer ondersteunt alleen de indeling Raw. LPR wordt niet ondersteund.
------------------	--

Systeemvereisten voor afdrukken

Het printerstuurprogramma is software die vereist is voor afdrukken met deze printer.

Voor gebruik van het printerstuurprogramma is de volgende systeemomgeving vereist.

Besturingssysteem

- Windows XP Professional of Home Edition
- Windows XP Professional x64 Edition
- Windows Vista (32-bits of 64-bits versie)
- Windows 7 (32-bits of 64-bits versie)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 x64 Editions
- Windows Server 2008 (32-bits of 64-bits versie)
- Raadpleeg de website van Canon (http://www.canon.com/) voor de meest recente informatie over ondersteunde besturingsystemen en service packs.

Minimale systeemvereisten

	Windows XP en Server 2003	Windows Vista, 7 en Server 2008
CPU	300 MHz of meer	CPU en RAM conform de aanbevolen
Beschikbaar geheugen (RAM)	128 MB of meer	systeemvereisten voor Windows Vista, 7 of Server 2008
Beschikbare vaste-schijfruimte	De schijfruimte zoals vermeld in het installatievenster van het printerstuurprogramma	

Aanbevolen systeemvereisten

	Windows XP en Server 2003	Windows Vista, 7 en Server 2008
CPU	1,2 GHz of meer	
Beschikbaar geheugen (RAM)	256 MB of meer	voor Windows Vista, 7 of Server 2008

Interface

Bij aansluiting met USB

Hi-Speed USB/USB

Bij verbinding met een netwerk

Connector: 10BASE-T of 100BASE-TX

Protocol: TCP/IP

OPMERKING

Beschikbaar geheugen

De daadwerkelijke hoeveelheid beschikbaar geheugen varieert al naar gelang de systeemconfiguratie van uw computer en de software die in gebruik is.

In de bovenstaande systeemomgevingen is de afdrukkwaliteit niet gegarandeerd.

Apparatuur voor unidirectionele communicatie

De printer communiceert in twee richtingen (bidirectioneel). Bediening van de printer bij aansluiting op apparatuur met unidirectionele communicatie is niet getest. Canon kan de printerwerking derhalve niet garanderen als de printer is aangesloten via unidirectionele afdrukservers, USB-hubs of schakelaars.

Introductie van de optionele toebehoren

De volgende optionele toebehoren zijn beschikbaar om volledig gebruik te kunnen maken van de printerfuncties.

† Voor de optionele toebehoren kunt u contact opnemen met uw bevoegde Canon-dealer.

Papierinvoer

In de papierinvoer kunnen maximaal 500 vellen normaal papier (80 g/m²) van de volgende formaten worden geplaatst.

Standaardformaten	A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive en 16K
Aangepaste papierformaten:	Breedte 105,0 tot 215,9 mm, Lengte 148,0 tot 355,6 mm



Papierinvoereenheid PF-44

🖱 BELANGRIJK

Gebruik een papierinvoer die voor deze printer bedoeld is.

Zorg ervoor dat u een papierinvoer gebruikt die voor deze printer ontworpen is.

OPMERKING

De papierinvoer installeren

Printerinstallatie"

Namen en afmetingen van elk onderdeel

Naam onderdeel

Vooraanzicht



Achteraanzicht





(1) Geleider tonercassette (2) Transportgeleider

Multifunctionele lade



(1) Papiergeleider (2) Ladeverlengstuk (3) Aanvullende lade

Papierlade



(1) Ontgrendelingsknop (2) Papiergeleider (3) Indicator papierniveau

Afmetingen van elk onderdeel

Printer

Vooraanzicht 🜩

(mm)



Papierinvoereenheid PF-44



Bedieningspaneel



In tegenstelling tot de bovenstaande afbeelding, worden de namen van de indicatielampjes boven de respectievelijke pictogrammen weergegeven, al naar gelang het land of de regio.

Indicatielampjes

Naam		Status	Raadpleeg
(1) Indicatielampje Papier laden	(Knippert)	Er kan niet worden afgedrukt omdat geen papier is geplaatst. Er is geen papier van het juiste formaat geplaatst.	"Papierinvoer en - uitvoer"
(2) Indicatielampje Papierstoring (Knippert)		Er is een papierstoring opgetreden en er kan niet worden afgedrukt.	"Papierstoringen"
(3) Alarm-indicatielampie) 🙆 🔔 (Aan)	Er is een servicefout opgetreden en er kan niet worden afgedrukt.	"Het Alarm- indicatiolampic brandt
(3) Alarm-Indicatielampje	(Knippert)	Er is een fout opgetreden en er kan niet worden afgedrukt.	of knippert"
(1) Indicatielampie Gereed	(Aan)	De printer is klaar voor gebruik of staat in de slaapstand.	1-10
	(Knippert)	De printer is bezig met afdrukken, bereidt zich voor om af te drukken of voert een reinigingscyclus uit.	-
	(Aan)	De toets [🔘] (Taak annuleren) is ingedrukt.	"Een afdruktaak annuleren met behulp
(5) Indicatielampje Taak annuleren		Een taak wordt geannuleerd.	van de toets Taak annuleren"



Toets

Naam	Functie	Raadpleeg
(5) Toets Taak annuleren	Druk op deze toets om de taak die op dat moment wordt afgedrukt of een taak met een fout te annuleren.	"Een afdruktaak annuleren met behulp van de toets Taak annuleren"

Printerstatusvenster

Met het printerstatusvenster kunt u de status van de printer controleren (zoals de werkingsstatus en de informatie over afdruktaken), hulpfuncties uitvoeren, de instellingen voor de printer opgeven, enzovoort.



 (2) Werkbalk I (Afdrukwachtrij) Hiermee geeft u de afdrukwachtrij weer, een functie van Windows. Raadpleeg de Helpfunctie bij Windows voor meer informatie over de afdrukwachtrij. I I I (Vernieuwen) Hiermee haalt u de printerstatus op en vernieuwt u de inhoud van het printerstatusvenster. Toont de printerstatus.
Toont de printerstatus.
The printer is klear year achryik of start in de algenstand
De printer is klaar voor gebruik of staat in de slaapstand.
(3) [Pictogram] De printer ondervindt problemen die moeten worden opgelost.
Er is geen communicatie mogelijk met de printer.
Er is een servicefout opgetreden.
(4) [Animatiegebied] Toont een geanimeerde voorstelling weer van de printerstatus. In dit gebied wordt afhankelijk van de printerstatus, de voortgang van het afdrukken of de foutconditie weergegeven.
(5) [Berichtengebied] Hier worden berichten over de printerstatus weergegeven.
(6) [Berichtengebied] (Aanvullend) Hier wordt aanvullende informatie weergegeven (uitleg van de situatie, oplossingen, enzovoort) als zich een fout voordoet of een andere soortgelijke gebeurtenis optreedt.
(7) [Taakinformatiegebied] Toont informatie over de taak.

(8) [Voortgangsbalk]	Toont de voortgang van de huidige taak. De balk wordt langer naarmate het afdrukken vordert.
(9) [Statusbalk]	Geeft aan met welk apparaat de printer is verbonden.
(10) [📄] (Fout oplossen)	Hiermee kunt u een taak hervatten wanneer deze om welke reden dan ook werd onderbroken.
(11) [[[] (Taak annuleren)	Hiermee kunt u de huidige taak annuleren. Zolang een taak van een andere gebruiker wordt afgedrukt, wordt de knop [Taak annuleren] grijs weergegeven.

OPMERKING

Details weergeven voor elke optie in het printerstatusvenster

Raadpleeg de Helpfunctie.

"De helpfunctie gebruiken"

Het printerstatusvenster weergeven

Klik op [[] in de taakbalk van Windows en selecteer de printernaam.



OPMERKING

Het printerstatusvenster weergeven vanuit het printerstuurprogramma

Klik op [] (Printerstatusvenster weergeven) op locaties zoals het tabblad [Pagina-instelling].

Al Scheing Auto	Pagina-gomaak:	1 1œ1 v
	Bandmatig schalen Sighaling:	100 (‡) % [25 tel 200]
Instellingen weespeyen	Wategork Naaro watgrowek:	VERTROUwELUK M Waterseit bewerken.
A	ngepart papiegiormaat	Pagipa-optiez Standaardywarden hetstellen
		OK Annakeen Help

Het printerstatusvenster automatisch weergeven

Het pictogram Printerstatusvenster wordt in de volgende situaties automatisch weergegeven.

- Wanneer zich een fout heeft voorgedaan tijdens het afdrukken
- Wanneer de tonercassette bijna moet worden vervangen tijdens het afdrukken
- U kunt op dit pictogram klikken om het printerstatusvenster weer te geven.



U kunt de weergave-instellingen wijzigen in het dialoogvenster [Voorkeuren (Gebruikers)] of [Voorkeuren (Beheerders)] in het printerstatusvenster. Raadpleeg de Helpfunctie voor meer informatie.
 "De helpfunctie gebruiken"

Energiespaarstand

U kunt het energieverbruik van de printer efficiënt verminderen door een slaapstand of automatische uitschakeling te gebruiken wanneer de printer gedurende bepaalde tijd niet wordt gebruikt.

: Slaapstand

U kunt de printer zo configureren dat de slaapstand wordt ingeschakeld wanneer er geen gegevens van de computer worden verzonden of wanneer de printerstatus langer dan de opgegeven tijd ongewijzigd blijft.



+ Automatisch uitschakelen

U kunt de printer zo instellen dat deze uitschakelt als de opgegeven tijd is verstreken nadat de slaapstand is ingegaan.



Slaapstand

U kunt de instellingen specificeren voor de slaapstand aan de hand van de volgende procedure.



OPMERKING

De instelling voor de tijdsduur voorafgaand aan het inschakelen van de slaapstand

U kunt [5], [10], [15], [30], [60], [90], [120], [150] of [180] minuten kiezen voor [Tijd voordat de slaapstand wordt geactiveerd]. De standaardwaarde is [5] minuten.

† Het is raadzaam de standaardinstelling te gebruiken voor deze optie.

Automatisch uitschakelen

U kunt de instellingen specificeren voor de automatische uitschakeling aan de hand van de volgende procedure.

OPMERKING

Voorzorgsmaatregelen bij het delen van de printer

U kunt de instellingen niet wijzigen voor de gedeelde printer. Wijzig de instellingen in een omgeving waarin een lokale printer is geïnstalleerd.

Plaats de meegeleverde cd-rom "User Software" in het cd-romstation van uw computer.



2

Klik op [Extra software].

t veiter kart u tempegarmafa en veru seche. Eenvoudige installatie Aangepasto installatie Entre software Handleidingen weengevon Atskatorn	Canon	Cd-rom-installatie
Aangepaste instatītutie Entre netware Handleidingen weogreen Atslutien	Af veeltar kart u hexepsysama's an geipe instalens. Seiscleer manunchis.	Eenvoudige installatie
Eatro notware Handleidingen weongreon Afshatleen		Aangepaske installatte
Atslution	In	Entro petiwan: Handleidingen woongevon
	5	Afslution

Als het dialoogvenster [Automatisch afspelen] wordt weergegeven Klik op [AUTORUN.EXE uitvoeren].

Als het dialoogvenster [Gebruikersaccountbeheer] wordt weergegeven

Klik op [Ja] of op [Doorgaan].

Klik op [Starten] in [Auto Shutdown Tool].



4

Selecteer een printer en klik vervolgens op [Auto Shutdown Instellingen].



5

Specificeer de instellingen voor automatisch uitschakelen.

- (1) Selecteer het selectievakje [Auto Shutdown na Ingestelde Tijd].
- (2) Specificeer de tijd voor uitschakeling [Auto Shutdown Na].
- (3) Klik op [OK].



OPMERKING

Over de instelling voor de tijd om automatisch uitschakelen uit te voeren

Als [Auto Shutdown Na] gewijzigd wordt tijdens de slaapstand, dan wordt de opgegeven tijd om automatisch uitschakelen uit te voeren gereset.

U kunt [Auto Shutdown Na] opgeven voor automatisch uitschakelen in stappen van 1 uur tussen [1 uur] en [8 uur].

Introductie van de hulpfuncties

De volgende handige hulpfuncties zijn beschikbaar voor het uitvoeren van printerbeheer en dergelijke.

U kunt de verschillende instellingen opgeven of de printer bedienen vanaf een externe locatie. "Remote UI"

Door de printer te bedienen vanuit de webbrowser via een netwerk, kunt u de printer beheren vanaf een computer op een externe locatie.

U kunt verschillende werkzaamheden uitvoeren, zoals de huidige printerstatus of taaklogboeken controleren en verschillende netwerkinstellingen opgeven.



Er is geen specifieke software nodig.

De Remote UI kan worden bediend via een webbrowser. U hebt geen specifieke software nodig om de Remote UI te gebruiken.

Centraal beheer van alle printerinstellingen met het beheerderswachtwoord

Alleen de beheerder kan de printerinstellingen configureren of printerbeheertaken uitvoeren door het beheerderswachtwoord in te stellen.

U kunt de netwerkinstellingen tegelijkertijd opgeven. "FTP-client"

Via de FTP-server van de printer kunt u de netwerkinstellingen, beveiligingsinstellingen, enzovoort opgeven. Aangezien de instellingen in een bestand zijn opgenomen, kunt u meerdere instellingen tegelijkertijd opgeven.



Er is geen specifieke software nodig.

U kunt de FTP-client openen via de opdrachtprompt van Windows. U hebt geen specifieke software nodig om de FTPclient te gebruiken.

U kunt de verschillende printerstatussen controleren. "NetSpot Device Installer"

U kunt gemakkelijk de lijst met statussen van de Canon-apparaten in een netwerk weergeven. Bovendien kunt u de standaardnetwerkinstellingen of basisprotocolinstellingen wijzigen.



U hoeft NetSpot Device Installer niet te installeren.

NetSpot Device Installer is software die op de meegeleverde cd-rom beschikbaar is. U kunt NetSpot Device Installer rechtstreeks vanaf de cd-rom starten zonder het programma te installeren.

+ U kunt NetSpot Device Installer desgewenst ook op een computer installeren.

Aandachtspunten bij het hanteren van de printer

Deze printer bestaat uit verschillende elektronische en optische precisieonderdelen. Lees het volgende gedeelte zodat u goed met de printer kunt omgaan.

Zie ook "Belangrijke veiligheidsvoorschriften".

• Plaats geen andere objecten dan papier op de printer, de laden of de kleppen. Dit kan leiden tot schade aan de printer.



• Voorkom trillen of schudden van de printer. Dit kan een slechte afdrukkwaliteit tot gevolg hebben of schade toebrengen aan de printer.



- Laat geen van de kleppen langer open dan nodig is. Het blootstellen van de printer aan rechtstreeks zonlicht of scherp licht kan de afdrukkwaliteit nadelig beïnvloeden.
- Open tijdens het afdrukken de kleppen van de printer niet. Dat kan leiden tot schade aan de printer.
- Open en sluit de kleppen voorzichtig. De printer kan anders beschadigd raken.
- Als u de printer met een hoes wilt bedekken om te voorkomen dat er stof in de printer doordringt, schakelt u de printer uit en laat u deze voldoende afkoelen voordat u de printer bedekt.
- Als u van plan bent de printer gedurende langere tijd niet te gebruiken, maakt u het netsnoer los van de wandcontactdoos.
- Gebruik de printer niet in ruimten waar met chemicaliën wordt gewerkt en sla de printer daar niet op.

Benodigdheden

Voor deze printer zijn de volgende benodigdheden leverbaar. U kunt deze kopen bij uw geautoriseerde Canon-dealer.

Gebruik de volgende tabel als richtlijn voor het vervangen van benodigdheden. Vervanging kan mogelijk eerder nodig zijn dan de voorgeschreven levensduur afhankelijk van de printerinstallatieomgeving, het papierformaat of het documenttype.

Benodigdheden	Tijdstip vervanging	Vervangingsmethode
Canon Cartridge 719	Gemiddelde capaciteit: 2.100 pagina's *1 *2	"Tonercassette vervangen"
Canon Cartridge 719 H	Gemiddelde capaciteit: 6.400 pagina's *1 *2	

- ^{*1} De gemiddelde capaciteit is gebaseerd op de norm "ISO/IEC 19752"^{*} bij het afdrukken op papier van A4-formaat met de standaardinstelling voor tonerdichtheid.
 - * "ISO/IEC 19752" is de algemene norm met betrekking tot de "Methode voor het vaststellen van de capaciteit van tonercassettes voor monochrome elektrografische printers en multifunctionele apparaten die printeronderdelen bevatten" uitgegeven door ISO (International Organization for Standardization).
- ^{*2} Wanneer de tonercassette bijna vervangen moet worden, wordt het volgende bericht weergegeven in het printerstatusvenster.
 - <De tonercassette moet binnenkort worden vervangen.>

🖱 BELANGRIJK

Het vervangen van tonercassettes

Voor een optimale printkwaliteit worden originele tonercassettes van Canon aanbevolen.

Modelnaam	Ondersteunde originele tonercassette van Canon	
LBP6310dn	Canon Cartridge 719	
	Canon Cartridge 719 H	

Wees bedacht op niet-originele tonercassettes.

Wees erop bedacht dat niet-originele tonercassettes op de markt worden verkocht.

Het gebruik van niet-originele tonercassettes kan zorgen voor een slechte afdrukkwaliteit of slechte printerprestaties. Canon is niet verantwoordelijk voor storingen, ongelukken of schade veroorzaakt door het gebruik van niet-originele tonercassettes.

Zie http://www.canon.com/counterfeit voor meer informatie.

Beschikbaarheid toner en tonercassette

Tonercassettes voor deze machine zullen ten minste zeven (7) jaar (of langer, al naar gelang vereist door het toepasselijk recht) na discontinuering van dit model beschikbaar zijn.

; Tonercassette vervangen

- Voordat u de tonercassette vervangt
- De tonercassette vervangen
- Tonercassettes bewaren

: De printer verplaatsen

De printer reinigen

- De binnenkant van de printer reinigen
- De buitenkant van de printer reinigen

Locatie van het serienummer

Tonercassette vervangen

 Zie "Benodigdheden" voor informatie over de capaciteit van de tonercassette en informatie over vervangende tonercassettes.

Tonercassettes zijn verbruiksproducten. Wanneer een tonercassette bijna aan het eind van de levensduur is, treden de volgende symptomen op.

<De tonercassette moet binnenkort worden vervangen.> wordt weergegeven in het Printerstatusvenster. •



De afdruk bevat witte vegen, onregelmatigheden of is vaag. •



Als deze symptomen optreden

Voer de procedure in het volgende gedeelte uit voordat u de tonercassette vervangt. Mogelijk kunt u nog enige tijd afdrukken voordat de tonercassette helemaal leeg is. "Voordat u de tonercassette vervangt"

Als het afdrukresultaat niet verbetert

Als de afdruk witte vegen of onregelmatigheden vertoont of vaag is, ook nadat u de bovenstaande procedure hebt uitgevoerd, moet u de tonercassette door een nieuwe vervangen. "De tonercassette vervangen"

<Wanneer u de nieuwe tonercassette niet onmiddellijk na aankoop gebruikt om de oude</p> tonercassette te vervangen>

Houd u aan de richtlijnen in het volgende gedeelte om de tonercassette te bewaren.

"Tonercassettes bewaren"

Zie ook "Belangrijke veiligheidsvoorschriften" of "Tonercassettes bewaren".

🖱 BELANGRIJK

Het vervangen van tonercassettes

Voor een optimale printkwaliteit worden originele tonercassettes van Canon aanbevolen.

Modelnaam	Ondersteunde originele tonercassette van Canon	
LBP6310dn	Canon Cartridge 719	
	Canon Cartridge 719 H	

Wees bedacht op niet-originele tonercassettes.

Wees erop bedacht dat niet-originele tonercassettes op de markt worden verkocht.

Het gebruik van niet-originele tonercassettes kan zorgen voor een slechte afdrukkwaliteit of slechte printerprestaties. Canon is niet verantwoordelijk voor storingen, ongelukken of schade veroorzaakt door het gebruik van niet-originele tonercassettes.

Zie http://www.canon.com/counterfeit voor meer informatie.

Houd de tonercassette op de juiste manier vast.

Houd de tonercassette bij het hanteren op de juiste manier vast, met de zijde met pijlen naar boven, zoals weergegeven in de afbeelding. Houd een tonercassette niet verticaal of ondersteboven.



Raak de elektrische contacten (A) of het geheugen (B) van de tonercassette niet aan en open de bescherming van de drum (C) niet.

Als u de elektrische contacten (A) of het geheugen (B) van de tonercassette aanraakt, kan dit de cassette beschadigen. De afdrukkwaliteit kan bovendien worden aangetast als u de fotogevoelige drum in de tonercassette aanraakt of beschadigt. Raak de bescherming van de drum (C) niet aan en open deze niet.



Raak de hoogspanningscontacten (D) of de elektrische contacten (E) niet aan. Dit kan leiden tot schade aan de cassette.



Overige voorzorgsmaatregelen

- Stel de tonercassette niet bloot aan rechtstreeks zonlicht of fel licht.
- Probeer de tonercassette niet te demonteren of wijzigen.
- Op de tonercassette kan condensatie (waterdruppeltjes aan de binnen- en buitenkant) ontstaan wanneer de cassette naar een omgeving worden verplaatst waarbij een plotselinge verandering optreedt in temperatuur of vochtigheidsgraad.

Wanneer u een tonercassette naar een locatie verplaatst waar een andere temperatuur heerst, laat u de cassette op de nieuwe locatie twee tot drie uur in de beschermende verpakking zodat de cassette de nieuwe temperatuur kan aannemen.

- Laat de voorklep niet te lang openstaan nadat u de tonercassette hebt geïnstalleerd.
- Houd de tonercassette uit de buurt van producten die magnetische golven kunnen genereren, zoals een computer of beeldscherm.
- Een tonercassette is een magnetisch product. Houd de tonercassette uit de buurt van producten die door magnetisme kunnen worden beschadigd, zoals een diskette of schijfstation. De gegevens kunnen beschadigd worden.

OPMERKING

Afbeeldingen van de tonercassette

In de e-Handleiding wordt de procedure beschreven aan de hand van afbeeldingen van de Canon Cartridge 719.

Het verpakkingsmateriaal

De vorm en plaatsing van het verpakkingsmateriaal kan zijn gewijzigd en verpakkingsmateriaal kan zonder kennisgeving zijn toegevoegd of verwijderd.

Voordat u de tonercassette vervangt

Wanneer een tonercassette bijna aan het eind van de levensduur is, voert u de volgende procedure uit voordat u de tonercassette vervangt. Mogelijk kunt u nog enige tijd afdrukken voordat de tonercassette helemaal leeg is.

Zie "Let op (Tonercassette)" voordat u de volgende procedure uitvoert.

Open de voorklep door op de knop Openen te drukken.





Verwijder de tonercassette.



3

Schud de tonercassette vijf of zes keer heen en weer (zie afbeelding) zodat de toner gelijkmatig in de cassette wordt verdeeld.



Installeer de tonercassette.

Druk de tonercassette stevig in de printer totdat de cassette de achterkant van de printer raakt. Lijn daarbij beide zijden van de tonercassette uit met de geleiders binnenin de printer (A).



5

Sluit de voorklep.

🛜 Als u de voorklep niet kunt sluiten

Controleer of de tonercassette goed in de printer is geïnstalleerd. Probeer de voorklep niet met kracht te sluiten, omdat dit kan resulteren in schade aan de printer.

Als de afdruk witte vegen of onregelmatigheden vertoont of vaag is, ook nadat u de bovenstaande procedure hebt uitgevoerd, moet u de tonercassette door een nieuwe vervangen.
 "De tonercassette vervangen"

De tonercassette vervangen

Zie "Let op (Tonercassette)" voordat u de tonercassette vervangt.

Open de voorklep door op de knop Openen te drukken.







3 Haal de nieuwe tonercassette uit de beschermende verpakking.

U kunt de beschermende verpakking met de hand openen bij de uitsparing.

Bewaar de beschermende verpakking en werp deze niet weg. U hebt de verpakking nodig wanneer u de tonercassette uit de printer verwijdert voor onderhoud of om andere redenen.



Schud de tonercassette vijf of zes keer heen en weer (zie afbeelding) zodat de toner gelijkmatig in de cassette wordt verdeeld.



5

Plaats de tonercassette op een egale ondergrond.

6

Neem het tabje vast en trek de afdichtingstape naar buiten (circa 48 cm).



🖱 BELANGRIJK

Aandachtspunten bij het verwijderen van de afdichtingstape

• Trek de afdichtingstape niet in een diagonale, opwaartse of neerwaartse richting. Als de tape breekt, kan het moeilijk zijn om deze volledig te verwijderen.



- Als de afdichtingstape in het midden hapert, trek de tape dan geheel uit de tonercassette. Afdichtingstape die in de tonercassette achterblijft, kan leiden tot een afname van de afdrukkwaliteit.
- Voer de verwijderde afdichtingstape af volgens de geldende voorschriften.

Installeer de tonercassette.

Druk de tonercassette stevig in de printer totdat de cassette de achterkant van de printer raakt. Lijn daarbij beide zijden van de tonercassette uit met de geleiders binnenin de printer (A).



8 Sluit de voorklep.

Als u de voorklep niet kunt sluiten

Controleer of de tonercassette goed in de printer is geïnstalleerd. Probeer de voorklep niet met kracht te sluiten, omdat dit kan resulteren in schade aan de printer.

Tonercassettes bewaren

Let op de volgende punten wanneer u een nieuwe tonercassette opslaat of een tonercassette hanteert die werd verwijderd voor onderhoud aan de printer of het verplaatsen van de printer.

🖱 BELANGRIJK

Richtlijnen voor het bewaren van tonercassettes

Voor veilig en probleemloos gebruik van tonercassettes moeten deze worden opgeslagen op een locatie die aan de volgende voorwaarden voldoet.

- Bewaar tonercassettes niet op een plaats waar ze worden blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht.
- Bewaar tonercassettes niet in een omgeving met een hoge temperatuur of luchtvochtigheid, of op plaatsen met grote schommelingen in de temperatuur of luchtvochtigheid.
 - Bewaartemperatuur: 0 tot 35 °C
 - Luchtvochtigheid: 35 tot 85% RV (geen condensatie)
- Bewaar tonercassettes niet op plaatsen waar ze kunnen worden blootgesteld aan zilte lucht, bijtende gassen zoals ammoniak, of grote hoeveelheden stof.
- Bewaar tonercassettes buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd tonercassette uit de buurt van producten die door magnetisme kunnen worden beschadigd, zoals een diskette of schijfstation.

Bewaar tonercassettes in de stand waarin ze in de printer worden geïnstalleerd.

Zet de tonercassettes niet op zijn kant of ondersteboven.

Wanneer u een tonercassette die in gebruik is uit de printer verwijdert

Berg de verwijderde tonercassette onmiddellijk op in de originele beschermende verpakking of wikkel de cassette in een stevige doek.

Nieuwe tonercassettes

Haal een nieuwe tonercassette pas uit de beschermende verpakking als u de cassette gaat gebruiken.

OPMERKING

Condensatie

Ook bij een luchtvochtigheid binnen de voor opslag aanbevolen waarden, kunnen zich aan de binnenkant en buitenkant van tonercassettes waterdruppeltjes vormen als gevolg van temperatuurverschillen. Het ontstaan van waterdruppeltjes wordt condensatie genoemd.

Condensatie kan een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de tonercassettes.
De printer verplaatsen

Ga als volgt te werk als u de printer een andere plaats wilt geven of als u de printer wilt verplaatsen voor onderhoudswerkzaamheden.

† Zie "Printerinstallatie" voor meer informatie over de installatie.

Zie ook "Belangrijke veiligheidsvoorschriften".

Schakel de printer uit en koppel de kabels of snoeren los van de printer.



<De kabel of het snoer loskoppelen>

USB-kabel [*]	(2) Schakel de computer uit.(3) Maak de kabel los van de printer.
LAN-kabel [*]	(4) Maak de kabel los van de printer.
Netsnoer	(5) Haal het netsnoer uit de wandcontactdoos.(6) Maak de kabel los van de printer.

* Of deze kabel is aangesloten, hangt af van uw IT-omgeving.

Trek de papierlade eruit.



Controleer of alle kleppen en lades zijn gesloten en draag de printer met de voorzijde naar u toe aan de handgrepen naar de gewenste locatie.



Als de optionele papierinvoer is geïnstalleerd

Verwijder de papierinvoer van de printer en plaats de papierinvoer op de nieuwe installatielocatie voordat u de printer naar die locatie overbrengt.

Yerplaats de printer niet wanneer de papierinvoer is geïnstalleerd. Als u dit wel doet, kan de papierinvoer vallen en persoonlijk letsel veroorzaken.



† Zie "Printerinstallatie" voor meer informatie over de procedure voor het installeren van de papierinvoer.

Plaats de papierlade in de printer.

Druk de lade stevig in de printer.

5

Sluit de kabels en snoeren die u hebt verwijderd, weer aan.

<De kabel of het snoer aansluiten>

USB-kabel [*]	Sluit de USB-connector aan op de printer.
LAN-kabel [*]	Sluit de LAN-connector aan op de printer.
Netsnoer	(1) Sluit het netsnoer aan op de aansluiting van de printer.(2) Sluit de stekker van het netsnoer aan op een wandcontactdoos.

⁶ Of deze kabel is aangesloten, hangt af van uw IT-omgeving.

Wanneer u de printereenheid transporteert

Ga als volgt te werk om schade aan de printer tijdens het vervoer te voorkomen.

- Verwijder de tonercassette.
 - + Zie ook "Tonercassettes bewaren".

• Verpak de printer goed met het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal en de oorspronkelijke doos.

Als de oorspronkelijke doos en het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal niet beschikbaar zijn, zoekt u een geschikte doos en geschikt verpakkingsmateriaal en pakt u de printer en de onderdelen goed in.

De printer reinigen

: De binnenkant van de printer reinigen

Als het afgedrukte papier tonervlekken vertoont, reinigt u de binnenkant van de printer. Door de binnenkant van de printer te reinigen, kunt u afname van de afdrukkwaliteit voorkomen.



De buitenkant van de printer reinigen

Reinig zo nu en dan de buitenkant en de ventilatiesleuven van de printer zodat de printer optimaal blijft presteren.



De binnenkant van de printer reinigen

Als het afgedrukte papier tonervlekken vertoont, reinigt u de fixeerrol door de volgende procedure te volgen.

+ Voor het reinigen van de fixeerrol is normaal A4-papier vereist. Zorg dat u normaal A4-papier bij de hand hebt.



→ Het papier wordt langzaam in de printer gevoerd en de printer begint met het reinigen van de fixeerrol.



OPMERKING

Benodigde tijd voor het reinigen

Dit duurt ongeveer 60 seconden.

 Het reinigen van de fixeerrol kan niet worden geannuleerd. Wacht totdat het reinigen is voltooid. (Het reinigen is voltooid wanneer het papier volledig is uitgevoerd.) Zie "Let op (Reinigen)" voordat u de buitenkant van de printer reinigt.

Schakel de printer uit en koppel de kabels of snoeren los van de printer.



<De kabel of het snoer loskoppelen>

USB-kabel [*]	(2) Schakel de computer uit.(3) Maak de kabel los van de printer.
LAN-kabel [*]	(4) Maak de kabel los van de printer.
Netsnoer	(5) Haal het netsnoer uit de wandcontactdoos.(6) Maak de kabel los van de printer.

* Of deze kabel is aangesloten, hangt af van uw IT-omgeving.

2

Maak de printer schoon met een goed uitgewrongen, zachte doek, bevochtigd met wat water of een mild reinigingsmiddel verdund met water.



3 Veeg de printer met een schone doek droog nadat u het vuil hebt verwijderd.

Wanneer de printer volledig is gedroogd, sluit u de verwijderde kabels en snoeren weer aan.

<De kabel of het snoer aansluiten>

USB-kabel [*]	Sluit de USB-connector aan op de printer.
LAN-kabel [*]	Sluit de LAN-connector aan op de printer.
Netsnoer	(1) Sluit het netsnoer aan op de aansluiting van de printer.(2) Sluit de stekker van het netsnoer aan op een wandcontactdoos.

* Of deze kabel is aangesloten, hangt af van uw IT-omgeving.

Let op (Reinigen)

Zie ook "Belangrijke veiligheidsvoorschriften".

🖱 BELANGRIJK

- Gebruik geen ander reinigingsmiddel dan water of een mild reinigingsmiddel, omdat anders de kunststof materialen in de printer kunnen vervormen of scheuren.
- Los een mild reinigingsmiddel eerst op in water.
 Als u een mild reinigingsmiddel gebruikt, zorg er dan voor dat u het reinigingsmiddel wegveegt met een zachte doek bevochtigd met water.
- Het gebruik van vet of olie is niet nodig. Gebruik geen vet of olie om deze printer te reinigen.

Locatie van het serienummer

Het serienummer is vereist voor onderhoudsservices.

De locatie van het serienummer wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

† Zorg ervoor dat u de labels waarop het serienummer wordt vermeld, niet verwijdert.

Achterkant van de printer



Buitenkant van de verpakking



Printerinstallatie

Voer de volgende procedures uit al naar gelang uw voorkeur.

Zie "Let op (Printerinstallatie)" voordat u de printer installeert.

1	 Controlepunten voordat u de printer installeert Controleren of alle accessoires zijn meegeleverd De installatielocatie controleren 	"Controleren of alle accessoires zijn meegeleverd en de installatielocatie controleren"
2	Het verpakkingsmateriaal verwijderen	"Het verpakkingsmateriaal verwijderen"
3	De papierinvoer installeren (Alleen wanneer u de papierinvoer installeert)	"De papierinvoer installeren"
4	 De printer installeren De printer naar de installatielocatie verplaatsen Het netsnoer aansluiten 	De printer installeren"
5	Papier plaatsen	 "Papier in de papierlade plaatsen" "Papier in de multifunctionele lade plaatsen"
6	Het printerstuurprogramma installeren	"Het printerstuurprogramma installeren"
7	Een papierformaat registreren	"Het papierformaat registreren"
8	De printerwerking controleren	Controleer de werking aan de hand van een configuratiepagina-afdruk. Provinstellingen controleren "

Zie ook "Belangrijke veiligheidsvoorschriften".

🖱 BELANGRIJK

De printer beschermen tegen condensatie

- Laat de printer in de volgende omgevingen minstens twee uur wennen aan de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid voordat u het apparaat gebruikt. Dit voorkomt condensatievorming in de printer.
 - Wanneer de ruimte waarin de printer is geïnstalleerd, snel wordt verwarmd
 - Wanneer de printer van een koele of droge locatie naar een warme of vochtige locatie wordt verplaatst
- Als zich in de printer waterdruppeltjes (condensatie) vormen, kan dat leiden tot papierstoringen of een lagere afdrukkwaliteit.

Bij gebruik van een ultrasone luchtbevochtiger

Wanneer u een ultrasone luchtbevochtiger gebruikt, verdient het aanbeveling gebruik te maken van gezuiverd water of van water dat geen verontreinigingen bevat.

Als u kraan- of bronwater gebruikt, worden verontreinigingen in het water door de lucht verspreid. Deze kunnen in de printer terechtkomen en de afdrukkwaliteit doen afnemen.

Aandachtspunten bij het gebruik van netvoeding

- Gebruik een wandcontactdoos uitsluitend voor de printer. Gebruik geen andere aansluitingen van het wandcontactdoos.
- Sluit het netsnoer van de printer niet aan op een netvoedingspoort van een computer.
- Gebruik niet hetzelfde wandcontactdoos voor de printer en een van de volgende apparaten.
 - Kopieermachine
 - Airconditioner
 - Papierversnipperaar
 - Apparaten die veel energie verbruiken
 - Apparaten die elektrische ruis veroorzaken
- Hieronder ziet u het maximale energieverbruik van de printer.
 - -220 tot 240 V: 1.140 W of minder
- Elektrische ruis of een sterke daling in de netspanning kan ertoe leiden dat de printer niet goed werkt of gegevens verliest.

Installeer de printer niet op de volgende locaties, omdat dit kan resulteren in schade aan de printer.

- Een locatie die gekenmerkt wordt door sterke wisselingen in temperatuur of luchtvochtigheid
- Een locatie waar condensatie optreedt
- Een slecht geventileerde locatie

(Als u de printer lange tijd gaat gebruiken of grote volumes gaat afdrukken in een slecht geventileerde ruimte, kunnen de ozon of andere door de printer geproduceerde geuren leiden tot een onaangename werkomgeving. Bovendien worden er tijdens het afdrukken chemische deeltjes verspreid. Het is dus belangrijk om te zorgen voor voldoende ventilatie.)

- Een locatie in de buurt van producten die magnetische of elektromagnetische golven genereren
- Een laboratorium of locatie waar chemische reacties plaatsvinden
- Een locatie die is blootgesteld aan zilte lucht, bijtende gassen of giftige gassen
- Een locatie met een ondergrond die kan doorbuigen onder het gewicht van de printer of waarin de papierinvoer kan wegzakken (zoals een tapijt of mat)

Aandachtspunten bij het voorbereiden van de tonercassette

Zie "Let op (Tonercassette)."

Aandachtspunten bij het aansluiten van het netsnoer

- Sluit het netsnoer van de printer niet aan op een netvoedingspoort van een computer.
- Gebruik één wandcontactdoos uitsluitend voor de printer.
- Sluit de printer niet aan op een noodvoeding (UPS).
 Dat kan ertoe leiden dat de printer tijdens een stroomstoring niet naar behoren werkt of beschadigd raakt.

Wanneer u de printer voor het eerst inschakelt na de installatie

- Voordat u de printer inschakelt, moet u de lade in de printer plaatsen.
- Er kan een blanco pagina worden uitgevoerd. Dit duidt niet op een fout.

Aandachtspunten bij de installatie van de papierinvoer

• Raak de connector (A) op de papierinvoer niet aan. Dat kan leiden tot invoerproblemen of schade aan de printer.



- Als het u niet lukt om de printer juist op de papierinvoer te plaatsen, tilt u de printer op, houdt u deze horizontaal en laat u deze weer zakken.
 - Als u de printer met kracht probeert te bevestigen, kunnen de connector en bevestigingspennen beschadigen.
- Vergeet niet de printer even in te schakelen wanneer na het installeren van de papierinvoer voor het eerst papier in de papierlade is geplaatst.

OPMERKING

De tonercassette bij deze printer

- De gemiddelde capaciteit van de meegeleverde tonercassette is 2.100 pagina's.
 - De gemiddelde capaciteit is gebaseerd op de norm "ISO/IEC 19752"* bij het afdrukken op papier van A4formaat met de standaardinstelling voor tonerdichtheid.
 - * "ISO/IEC 19752" is de algemene norm met betrekking tot de "Methode voor het vaststellen van de capaciteit van tonercassettes voor monochrome elektrografische printers en multifunctionele apparaten die printeronderdelen bevatten" uitgegeven door ISO (International Organization for Standardization).
- Zie "Benodigdheden" voor de aanschaf van vervangende tonercassettes.

Controleren of alle accessoires zijn meegeleverd en de installatielocatie controleren

Controleren of alle accessoires zijn meegeleverd

Controleer of alle accessoires in de doos aanwezig zijn voordat u de printer installeert.

Als er een item ontbreekt of beschadigd is, neemt u contact op met uw bevoegde Canon-dealer.





 Netsnoer
 (De vorm van het meegeleverde netsnoer kan afwijken van de bovenstaande afbeelding.)

Printer

De volgende onderdelen zijn reeds geinstalleerd.

Papierlade





Handleiding voor Snelle Installatie

Cd-roms: "User Software"

Het volgende is meegeleverd.

- Printerstuurprogramma
- NetSpot Device Installer
- Auto Shutdown Tool
- e-Handleiding

 Handleiding aan de slag (Arabisch, Bulgaars, Kroatisch, Tsjechisch, Estlands, Grieks, Hongaars, Letlands, Litouws, Perzisch, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Turks, Oekraïens)

OPMERKING

Interfacekabels

- De printer wordt niet geleverd met interfacekabels. Zorg ervoor dat u beschikt over een geschikte interfacekabel voor de computer waarmee u werkt en de wijze waarop u verbinding maakt.
- · Gebruik een USB-kabel met het volgende symbool.



De installatielocatie controleren

Voor veilig en probleemloos gebruik van deze printer, moet de locatie waar de printer wordt geplaatst aan de volgende voorwaarden voldoen.

Voorwaarden voor temperatuur en luchtvochtigheid

Omgevingstemperatuur	10 tot 30°C (50 tot 86°F)
Luchtvochtigheid	20 tot 80% RV (geen condensatie)

Vereisten netvoeding

220 tot 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Installatievereisten

• Een locatie die voldoende ruimte biedt

† Raadpleeg de volgende informatie voor de afmetingen van alle onderdelen, zodat u kunt zorgen voor volgende ruimte voor de installatie.



- Een locatie met voldoende ventilatie
- Een locatie met een vlakke en egale ondergrond
- Een locatie die het gewicht van de printer kan dragen

Het verpakkingsmateriaal verwijderen

OPMERKING

Bewaar het verwijderde verpakkingsmateriaal

Dit hebt u nodig wanneer u de printer moet transporteren bij verhuizing of voor onderhoud.

Het verpakkingsmateriaal

De vorm en plaatsing van het verpakkingsmateriaal kan zijn gewijzigd en verpakkingsmateriaal kan zonder kennisgeving zijn toegevoegd of verwijderd.

Verwijder alle oranje plakband dat aan de printer zit, als u de volgende procedure uitvoert.

Open de voorklep door op de knop Openen te drukken.



2

Draai het papier naar u toe.



3 Verwijder het verpakkingsmateriaal aan de binnenkant van de voorklep.



4 Verwijder de tonercassette.



5

Schud de tonercassette vijf of zes keer heen en weer (zie afbeelding) zodat de toner gelijkmatig in de cassette wordt verdeeld.



6

Plaats de tonercassette op een egale ondergrond.

7

Neem het tabje vast en trek de afdichtingstape naar buiten (circa 48 cm).



🖱 BELANGRIJK

Aandachtspunten bij het verwijderen van de afdichtingstape

• Trek de afdichtingstape niet in een diagonale, opwaartse of neerwaartse richting. Als de tape breekt, kan het moeilijk zijn om deze volledig te verwijderen.



- Als de afdichtingstape in het midden hapert, trek de tape dan geheel uit de tonercassette. Afdichtingstape die in de tonercassette achterblijft, kan leiden tot een afname van de afdrukkwaliteit.
- Voer de verwijderde afdichtingstape af volgens de geldende voorschriften.

8

Verwijder het verpakkingsmateriaal met papier aan de binnenkant van de voorklep.



Installeer de tonercassette.

Druk de tonercassette stevig in de printer totdat de cassette de achterkant van de printer raakt. Lijn daarbij beide zijden van de tonercassette uit met de geleiders binnenin de printer (A).



10

Sluit de voorklep.

🕜 Als u de voorklep niet kunt sluiten

Controleer of de tonercassette goed in de printer is geïnstalleerd. Probeer de voorklep niet met kracht te sluiten, omdat dit kan resulteren in schade aan de printer.

Controleren!

Controleren of het verpakkingsmateriaal is verwijderd

Controleer of de volgende verpakkingsmaterialen volledig zijn verwijderd.



† Voer de overgebleven afdichtingstape af volgens de geldende voorschriften.

Verpakkingsmateriaal 1x Afdichtingstape 1x

Zorg ervoor dat al het oranje plakband helemaal is verwijderd.





De printer installeren

De printer installeren

- Als u de printer wilt gebruiken met de optionele papierinvoer geïnstalleerd, moet u de papierinvoer op de installatielocatie plaatsen voordat u de printer installeert.
 - "De papierinvoer installeren"

De printer naar de installatielocatie verplaatsen

Trek de papierlade eruit.



2 Draag de printereenheid naar de installatielocatie.

Controleer of alle kleppen en lades zijn gesloten en draag de printer met de voorzijde naar u toe aan de handgrepen naar



3 Plaats de papierlade in de printer.

Druk de lade stevig in de printer.

Het netsnoer aansluiten



OPMERKING

De vorm van het meegeleverde netsnoer

De vorm van het meegeleverde netsnoer kan afwijken van de bovenstaande afbeelding.

1	Plaats papier.	"Papier in de papierlade plaatsen""Papier in de multifunctionele lade plaatsen"
2	Installeer het printerstuurprogramma.	"Het printerstuurprogramma installeren"
3	Registreer een papierformaat.	"Het papierformaat registreren"
4	Controleer de printerwerking.	Controleer de werking aan de hand van een configuratiepagina-afdruk.

De papierinvoer installeren

Door in aanvulling op de meegeleverde multifunctionele lade en papierlade ook de optionele papierinvoer te installeren, kan de printer tot 800 vel papier continu en automatisch invoeren.



Papierinvoereenheid PF-44

<Als de printer al is geïnstalleerd>

- Wanneer u de papierinvoer na installatie van de printer wilt installeren, moet u de printer tijdelijk op een andere plaats zetten.
 - "De printer verplaatsen"
- Zie "Let op (Printerinstallatie)" voor aandachtspunten bij het installeren van de papierinvoer.

Haal de papierinvoer uit de doos.

Verwijder de tape (zie afbeelding).



3 Trek de papierlade uit de papierinvoer.



Draag de papierinvoer naar de installatielocatie.

Houd de papierinvoer vast bij de handgrepen als u deze verplaatst.





Trek de papierlade uit de printer.



6

Draag de printereenheid naar de installatielocatie.

Controleer of alle kleppen en lades zijn gesloten en draag de printer met de voorzijde naar u toe aan de handgrepen naar de gewenste locatie.



Plaats de printer voorzichtig op de papierinvoer en zorg ervoor dat alle oppervlakken van de printer juist zijn uitgelijnd met de voor- en zijkanten van de papierinvoer.



Lijn tevens de bevestigingspennen (A) en connector (B) uit bij het plaatsen van de printer.



8

Plaats de papierlades in de printer en de papierinvoer.

Druk de cassettes stevig in de printer en de papierinvoer.

IT Voer daarna de volgende procedures uit.

Als u de printer en de papierinvoer gelijktijdig installeert

1	Sluit het netsnoer aan.	"Het netsnoer aansluiten"
2	Papier laden.	 "Papier in de papierlade plaatsen" "Papier in de multifunctionele lade plaatsen"
	Installeer het	5

3	printerstuurprogramma	"Het printerstuurprogramma installeren"
4	Registreer een papierformaat.	"Het papierformaat registreren"
5	Controleer de printerwerking.	Controleer de werking aan de hand van een configuratiepagina-afdruk "De printerinstellingen controleren"
		and installaart (Ala u da printar al rabuiltt)
ls u	de papierinvoer naderha	and installeert (Als u de printer al gebruikt)
Als u 1	de papierinvoer naderha Sluit de kabels en snoeren aan. Papier laden.	and installeert (Als u de printer al gebruikt) Sluit de kabels en snoeren die u hebt verwijderd, weer aan.
ls u 1 2	de papierinvoer naderha Sluit de kabels en snoeren aan. Papier laden. (Lade 2 [*])	and installeert (Als u de printer al gebruikt) Sluit de kabels en snoeren die u hebt verwijderd, weer aan. The management of the papierlade plaatsen

* Papierlade van de papierinvoer

Installatie van het stuurprogramma

; Het printerstuurprogramma installeren

; Het printerstuurprogramma verwijderen

Het printerstuurprogramma installeren

Het printerstuurprogramma is software die vereist is voor afdrukken met deze printer.

Żie "Systeemvereisten voor afdrukken" voor meer informatie over de vereiste systeemomgeving voor het gebruik van het printerstuurprogramma.

De procedure voor het installeren van een printerstuurprogramma hangt af van de systeemomgeving. Zie de volgende procedures, afhankelijk van uw systeemomgeving.

Als u de printer en computer aansluit met een USB-kabel



USB-kabel

U kunt het printerstuurprogramma op twee manieren installeren.

<Eenvoudige installatie>

Hiermee wordt het printerstuurprogramma geïnstalleerd vanaf de meegeleverde cd-rom (Cd-rom-installatie). De e-Handleiding wordt gelijktijdig geïnstalleerd.

"Eenvoudige installatie"

<Plug en Play>

Hiermee wordt de printer waargenomen via Plug en Play en wordt het printerstuurprogramma geïnstalleerd door dit handmatig op de meegeleverde cd-rom te selecteren.

"Installeren met Plug en Play"





U kunt het printerstuurprogramma op twee manieren installeren.

De procedures voor het instellen van het IP-adres of het maken van een poort zijn afhankelijk van de installatiemethode.

<Automatische installatie>

Hiermee worden de volgende handelingen die nodig zijn om te kunnen afdrukken, gelijktijdig uitgevoerd.

Het IP-adres instellen	Een poort instellen	Het printerstuurprogramma installeren

"Eenvoudige installatie"

<Handmatige installatie>

Hiermee worden de volgende handelingen die nodig zijn om te kunnen afdrukken, één voor één uitgevoerd.



"Het IP-adres instellen"

"Een poort configureren en het printerstuurprogramma installeren"

Als u de printer gebruikt in de afdrukserveromgeving



Wanneer uw computer de afdrukserver is

Zie "Als u de printer en computer aansluit met een USB-kabel" en "Als u de printer en computer aansluit met een LANkabel" hierboven voor meer informatie over de procedure voor het installeren van het printerstuurprogramma.

- † Nadat de installatie is voltooid, configureert u de afdrukserver.
 - "De afdrukserver configureren"

Wanneer uw computer een clientcomputer is

U kunt het printerstuurprogramma op twee manieren installeren.

<Lokale installatie>

U kunt het printerstuurprogramma installeren vanaf de meegeleverde cd-rom.

"Eenvoudige installatie"

<Installatie via download>

U kunt het printerstuurprogramma zonder de meegeleverde cd-rom installeren door het stuurprogramma van de afdrukserver te downloaden. U kunt het printerstuurprogramma op twee manieren downloaden en installeren.

- "Installatie vanuit de printermap"
- "Installeren vanuit [Windows Verkenner]"

Eenvoudige installatie

Sluit een USB-kabel of LAN-kabel aan, afhankelijk van uw omgeving.

"De printer en computer aansluiten"

2

Schakel de computer in en meld u bij Windows aan als gebruiker met beheerdersrechten.



3

Plaats de meegeleverde cd-rom "User Software" in het cd-romstation van uw computer.





Canon	LBP6310 Cd-rom-installatie		
in ét veette kuit u sobesnepregramma's en desprije instaleren. Selecteer saar namu sochts	Eenvoudige installatie		
	Aangepasto installatio		
Im	Entro pallware Handleidingen woongevon		
50	Afshallori		
Basisbewe	erkingen/Diverse informatie voor	Windows"	
Als het dia Klik op [AUT	loogvenster [Automatisch ORUN.EXE uitvoeren].	afspelen] wordt weergegeven	
🛛 Als het dia	loogvenster [Gebruikersac	countbeheerl wordt weergegeven	
Klik on Door			

5 Klik op [Installeren].

	Tavlichting op de Leesm	e calbeara: 👔 ij-bestand: 🕰	
	Interstuurprogramma	11 🔜 90 Mg	
	2 e-Handeiding	II p Mb	
De hierbaven getoor	ide programma's worden geinstalleerd. K	lik op (Instalieren) en volg d	10
De hierboven getoor instructies op het sch het Leesmij-bestend	de programma's worden genetalieerd. K rerm: Kilk op het pictogram rechts van ee van dit programma wit weergeven	iik op (Instalkren) en volg d n programma als u een kor	le te uitleg c
De hierboven getoor instructies op het sch het Leesmij-bestend	ide programma's worden genetalleerd. K rem: Kilk op het pictogram rechts van eer van dit programma wit weergeven.	iik op (Instalieren) en volg d n programma als u een kor	le te uitleg c
De hierbaven getoor instructies op het sch het Leesmij-bestand	ide programmel's worden genetalieerd. K rem, Klik op het pictogram rechts van ee van dit programma witz weergevan. Van	ik op (instalieren) en volg d n programma als u een kor C: wijs schijfwinkte eide eidet ver installatie	le te uitleg o 39802 99

6

Lees de inhoud van de licentieovereenkomst en klik vervolgens op [Ja].



Klik op [Volgende].



IF De volgende procedure verschilt al naar gelang uw omgeving. Gebruik de juiste procedure voor uw omgeving.

- "Eenvoudige installatie (USB-verbinding)"
- "Eenvoudige installatie (LAN-verbinding)"
- "Eenvoudige installatie (via de afdrukserver)"

Bij aansluiting met een USB-kabel

Zie ook "Belangrijke veiligheidsvoorschriften".

🖱 BELANGRIJK

Sluit de USB-kabel niet aan en koppel deze niet los wanneer de printer of computer is ingeschakeld.

Dit kan de werking van de printer verstoren.

Apparatuur voor unidirectionele communicatie

De printer communiceert in twee richtingen (bidirectioneel). Bediening van de printer bij aansluiting op apparatuur met unidirectionele communicatie is niet getest. Canon kan de printerwerking derhalve niet garanderen als de printer is aangesloten via unidirectionele afdrukservers, USB-hubs of schakelaars.

OPMERKING

De USB-kabel

Bij deze printer wordt geen USB-kabel geleverd. Zorg dat u er een bij de hand hebt voor de computer waarmee u werkt. Gebruik een USB-kabel met het volgende symbool.



Controleer of de printer en computer beide zijn uitgeschakeld.

2

Sluit de USB-kabel aan.

- Platte stekker (A): Voor aansluiting op een USB-poort van de computer.
- Vierkante stekker (B): Voor aansluiting op de USB-connector van deze printer.
- Schakel de printer in dit stadium NIET in, ook niet als u het printerstuurprogramma wilt installeren.



Bij aansluiting met een LAN-kabel

OPMERKING

De netwerkomgeving

Deze printer ondersteunt 10BASE-T en 100BASE-TX-verbindingen.



De LAN-kabel

- Deze printer wordt niet geleverd met een LAN-kabel of een hub. Zorg ervoor dat u kabels of een hub bij de hand hebt, voor zover nodig.
 - Gebruik een twisted pair LAN-kabel van Categorie 5 of hoger.
- Als u de printer wilt aansluiten op een 100BASE-TX Ethernet-netwerk, moeten alle apparaten die op het LAN moeten worden aangesloten (hub, LAN-kabel en netwerkkaart voor de computer) 100BASE-TX ondersteunen. Neem voor meer informatie contact op met uw bevoegde Canon-dealer.

Sluit de LAN-kabel aan.







Controleer of het LNK-indicatielampje (A) van de netwerkinterface brandt.

Als u 100BASE-TX gebruikt, brandt ook het 100-indicatielampje (B).



Wanneer het ERR-indicatielampje (oranje) brandt

De hardware van de printer bevindt zich in een abnormale staat. Neem contact op met uw bevoegde Canon-dealer om service aan te vragen.

Als alle indicatielampjes zijn uitgeschakeld

"Alle indicatielampjes van de netwerkinterface zijn uit"

Eenvoudige installatie (USB-verbinding)

Tie "Eenvoudige installatie" voor meer informatie over de procedure voorafgaand aan de selectie van de installatiemethode (de procedure voorafgaand aan stap 1).

Selecteer de installatiemethode.

- (1) Selecteer [Installeren met USB-verbinding].
- (2) Klik op [Volgende].

rinterinstallatie Selecteer de gewenste p	internstalate.
Britemitalete	Handmatig poort voor installate installen Zoek netwerkprinters om te installeren Orstalleren met USB-verbinding (1) behulp van de USB-kabel.
	< Vorige Volgende > (2) ren

Als een bericht wordt weergegeven met de melding dat u de computer opnieuw moet opstarten Start de computer opnieuw op en installeer het printerstuurprogramma opnieuw.



3

Schakel de printer in wanneer het volgende scherm wordt weergegeven.



- \rightarrow De installatie wordt gestart.


Wacht totdat het volgende scherm is verdwenen. (De installatie van het printerstuurprogramma kan enige tijd in beslag nemen.)



Als de USB-kabel is aangesloten maar de printer niet automatisch wordt herkend
 "De printer wordt niet automatisch herkend (Eenvoudige installatie)"



Controleer of [📝] wordt weergegeven bij [Installeren] en klik op [Volgende].



Als [X] wordt weergegeven
 "U kunt het printerstuurprogramma niet installeren"

5

Start de computer opnieuw op.

(1) Schakel het selectievakje [De computer nu opnieuw opstarten (aanbevolen)] in.

(2) Klik op [Opnieuw starten].

† Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, kunt u de cd-rom uit het station verwijderen.



Wanneer de installatie is voltooid, worden een pictogram en een map voor deze printer gemaakt.
"Na installatie"

Eenvoudige installatie (LAN-verbinding)

Tie "Eenvoudige installatie" voor meer informatie over de procedure voorafgaand aan de selectie van de installatiemethode (de procedure voorafgaand aan stap 1).

Selecteer de installatiemethode.

- (1) Selecteer [Zoek netwerkprinters om te installeren].
- (2) Klik op [Volgende].



Klik op [Ja] wanneer het volgende scherm verschijnt.



2

De procedure kan verschillen, afhankelijk van de inhoud die wordt weergegeven bij [Productnaam] in [Lijst met printers].

- Als [LBP6310] wordt weergegeven bij [Productnaam]
- Als [Onbekend apparaat] wordt weergegeven bij [Productnaam]

Als geen apparaten worden weergegeven in [Lijst met printers]

"Er kan niet naar de printer worden gezocht (Automatische installatie)"

Als [LBP6310] wordt weergegeven bij [Productnaam]

1. Voeg [LBP6310] toe aan de [Lijst met printers voor installatie van stuurprogramma].

- (1) Selecteer [LBP6310].
- (2) Klik op [Toevoegen].

CAPT - printers Printers voor installatie Selecteer de printern (Toevoegen).	tuurprogramma - insi soloctaran i die u wik toevoegen en kl	telletiewize k.vervolgene s	rd 🛛
Lijst met printens:	Opnieuw gutomatis	ch zoeken	Handmatig zoeken op IP-adres
Brock of the same	MARC-selver	10.advar	Locatia
10P6310	00-07-17-dd-1b-6d	192-160-0	0.215
Lijst get printers voor	n (2) Verwijdere	n (2si P-adres in

2. Ga verder met stap 3.

Als [Onbekend apparaat] wordt weergegeven bij [Productnaam]

1. Open het dialoogvenster [Stel IP-adres in].

- (1) Selecteer [Onbekend apparaat].
- (2) Klik op [Stel IP-adres in].



2. Configureer het IP-adres.

- (1) Voer het IP-adres van de printer in.
- (2) Klik op [OK].



[Haal automatisch op]	Een IP-adres wordt automatisch opgehaald via DHCP. (De DHCP-server moet actief zijn.)
[Gebruik het volgende IP-adres]	U kunt het IP-adres rechtstreeks invoeren. (De waarden van het IP-adres moeten worden gescheiden met een punt (.), bijvoorbeeld: AAA.BBB.CCC.DDD.)

3. Voeg [LBP6310] toe aan de [Lijst met printers voor installatie van stuurprogramma].

- (1) Selecteer [LBP6310].
- (2) Klik op [Toevoegen].

P CAPT - printers Printers voor installati Selecteer de printern [Toevoegen].	tuurprogramma – ins e selecteren 1 die u wit toevoegen en k	tallatiewizard Ikvervolgene op	×
jist met printens:	Opnieuw gutomat	sch zoeken 🛛 🗄 Bandh	ratig zoeken op 3P-adres
Beeck of the same	MSC where	10-advar	Locatia
001006310	00-07-17-dd-1b-6d	192-160-0-215	
est un voit 0	88-87-17-88-15-68	192-168-0-215	
IDEVDED	n (2) Verweiden	n	gal P-adres in
ijst gjet prinbens voor	installatie van stuurprogra	nna:	

4. Ga verder met stap 3.

- (1) Schakel het selectievakje [Printerinformatie instellen] in.
- (2) Klik op [Volgende].

t met printere:	Opnieux	gutomatisch zoeken	Handmatig zoekan op	P-aires.
Productneem	MAC-adres	IP-ache	E Locat	ia:
Toevoe	en 11 V	erwijderen	Stel 12-adres i	n
t met printers voo	r installatie van stu	urprogramma		
				ia .
hoductneem	MAC-adhes	IP-acter	LDDar	
roductneem #LBP6310	89-87-17-dd	1b-6d 192.169	0.215	

Stel de printerinformatie in.

- (1) Geef voor elke optie de benodigde instellingen op.
- (2) Klik op [Volgende].

Second - printerstuurprogramm	na - installatiewizard 🛛 🔯	
Printerinformatie Stel de poort voor de geselecteerde p U kunt ook een naam voor de printer o	ritter in. opgeven.	
Genelecteerde printer: Gebruik stuurprogramme: Boott:	Caron LEPK310 Caron CAPT-stuurprogramma vende 1.00 (P_192.168.1.96 Poort (pervegen)	
Prigtermaan: E & standaard instellen Gebruiken als gedeelde printer Egdeelde reserc	Canon 1896310	(1
	Too te voegen gluaprograma'i Nadige privter : 1 Aastal in te stellen pritere: 1 < genge (Vggerde >) (2) even	

[Printernaam]	Voer een nieuwe naam in als u de printernaam wilt wijzigen.
[Als standaard instellen]	Schakel dit selectievakje in als u deze printer als de standaardprinter wilt gebruiken.
[Gebruiken als gedeelde printer]	 Schakel dit selectievakje in om de computer waarop het stuurprogramma is geïnstalleerd, in te stellen als afdrukserver. † Zie "Als u de printer gebruikt in de afdrukserveromgeving" voor meer informatie over het delen van de printer (afdrukserveromgeving).
[Gedeelde naam]	Wijzig zo nodig de gedeelde naam.

OPMERKING

Als u het selectievakje [Gebruiken als gedeelde printer] hebt ingeschakeld

Installeer het extra printerstuurprogramma aan de hand van de volgende procedure.

- (1) Klik op [Toe te voegen stuurprogramma's].
 - (2) Selecteer een besturingssysteem dat bij [Toe te voegen stuurprogramma's] wordt weergegeven.
 - (3) Klik op [OK].



Klik op [Starten].

9 CAPT - printerstuurprogramma - ins	stallatiewizard	Ð
Het installatieprogramma installeert de stuurproj Bevestig de installingen.	prammels met de volgende instellingen.	
Lijit get printens voor installatie van stuurproge	enma:	
= Torwagen = Printer: Concol. EPF6310 (standbardprinter) Stuarprogramma : Canon.IBP6330 Poort : IP_192.168.0.215		
Klik voor installatie op [Starten].		
	< Vorige Starten An	nuleren

6 Klik op [Ja].

Maanschweing State kan niet warden gestopt nacht deze is gestoet. Wit uit dampaar? Ben

 \rightarrow De installatie wordt gestart.

SAPT - printerstuurprogramma - installatiewizard	
Bezig met installeren De geselecteerde programmaanderdelen worden geinstalleerd.	
De installatievizard is bezig net het installeren van het CAPT-staurprogramme. Den operbil gedukt Status: Printer registreren	k.
(1111111)	

Wacht totdat het volgende scherm is verdwenen. (De installatie van het printerstuurprogramma kan enige tijd in beslag nemen.)



Controleer of [📝] wordt weergegeven bij [Installeren] en klik op [Volgende].

 Licentiereneeskonst 	Installeren	
	 Printerstuurprogramma 	Genetalored
1147 2 All Installance	🖌 e Handviding	Gelectalized.
Gerood		
	Controlment de la constante de la	stallative waataten en klik op
	[Volgende].	

🛜 Als [🗶] wordt weergegeven

"U kunt het printerstuurprogramma niet installeren"

8

Start de computer opnieuw op.

- (1) Schakel het selectievakje [De computer nu opnieuw opstarten (aanbevolen)] in.
- (2) Klik op [Opnieuw starten].

† Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, kunt u de cd-rom uit het station verwijderen.

The s ✓ Licentia research second The 2 ✓ Includieren	Cd-rom-installatie afsluiten
Gerend	Opnieuw starten (2)

Wanneer de installatie is voltooid, worden een pictogram en een map voor deze printer gemaakt.
"Na installatie"

† Zie "De netwerkinstellingen voor de printer wijzigen" als u de netwerkinstellingen voor de printer wilt wijzigen.

Eenvoudige installatie (via de afdrukserver)

Tie "Eenvoudige installatie" voor meer informatie over de procedure voorafgaand aan de selectie van de installatiemethode (de procedure voorafgaand aan stap 1).

Selecteer de installatiemethode.

- (1) Selecteer [Handmatig poort voor installatie instellen].
- (2) Klik op [Volgende].





Printerinformatie	4
Stel de poort voor de geselecte U kunt ook een neem voor de pr	erde printer in.
Geselecteerde printer:	Canon LBP6310
Gebruik stuurprogramma:	Canon CAPT-stuurprogramma versie 1.00
Eport:	Net ingesteld
	Poort toevoegen.
Prigternaam	Canon LBP6310
🗌 íils standaard instellen	
Gebruiken als gedeelde printer	r
Ggdeelde naam:	
	Toe te voegen gtuurprogramma's
	Huidige printer:
	Aantal in te stellen printers:

3 Selecteer de poort die u wilt toevoegen.

- (1) Selecteer [Netwerk].
- (2) Klik op [OK].

Poort toevoegen 🛛	
Selecteer de poort die u wilt toevoegen en klik vervolgens op [OK].	
Poort die wordt toegevoegd:	
Network Contemporter	(1)
((2) eren	

Selecteer een gedeelde printer.

- (1) Selecteer een gedeelde printer op de afdrukserver.
- (2) Klik op [OK].



5

Geef aan of u de printer al dan niet als standaardprinter wilt gebruiken.

(1) Als u de printer wilt instellen als de standaardprinter, schakelt u het selectievakje [Als standaard instellen] in.

(2) Klik op [Volgende].

🌳 CAPT - printerstuurprogramm	na - installatiewizard
Printerinformatie Stel de poort voor de geselecteerde p U kunt ook een naam voor de printer o	vinter in. sparven.
Genelecteerde printer:	Canon LEP6310
Gebruik stuurprogramma:	Canon CAPT-ebuurprogramma ventile 1.00
Boort	((PRINTSERVER)(Canon LEP6310
Ditytemaan: Wäjk standaard instellen) (1) Gebruiken als gedeelde priviter	Poart (perveger
Ggdeelde neems	
	Toe te voegen gbuurprogramma's
	Huidige printer: Aantal in te stellen printers:
	< yorige Vylgende >) (2) eren

6 Klik op [Starten].

🎙 CAPT - printerstuurprogramma - installatiewizard	X
Het installatieprogramma installeert de stuurprogramma's met de volgende instellingen. Bevestig de instellingen.	0
Lijst get privters voor installatie van stuurprogramma:	
- Torvogen - Printer: (PRINTSERVER/Canon LBP6300 (standaardprinter) Sturprogramma : Canon LBP6300 Poot : (YPRINTSERVER/Canon LBP6300	
tik voor instalatie op [Starten].	_
< torige Arnu	eren

Klik op [Ja].



 \rightarrow De installatie wordt gestart.



Wacht totdat het volgende scherm is verdwenen. (De installatie van het printerstuurprogramma kan enige tijd in beslag nemen.)

	Handleidingen installeren
	De handleidingen installeren. Een ogenblik geduid
1.14	

Als het dialoogvenster [Printer] wordt weergegeven Klik op [Stuurprogramma installeren].

8 Contro

Controleer of [📝] wordt weergegeven bij [Installeren] en klik op [Volgende].

stad a Stad a	Installeren			
	V Pristerstuoprogramma	Galastaloest.		
terne :	🖌 e-Handviding	Genetalized.		
-				
STAP 3 Gerood				
	Contraction	the second se		
	[Volgande].	statistiere suitaten en kik op		
		Volgende		
		<u> </u>		

Als [X] wordt weergegeven "U kunt het printerstuurprogramma niet installeren"

9

Start de computer opnieuw op.

- (1) Schakel het selectievakje [De computer nu opnieuw opstarten (aanbevolen)] in.
- (2) Klik op [Opnieuw starten].
- † Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, kunt u de cd-rom uit het station verwijderen.

Hard I ✓ Locations and an a Hard I ✓ Installations	Cd-rom-installatie afsluiten
STAP 2 Gerood	
	Opnieuw starten (2)

Wanneer de installatie is voltooid, worden een pictogram en een map voor deze printer gemaakt.
 "Na installatie"

Na installatie

Als het printerstuurprogramma correct is geïnstalleerd, worden de volgende pictogrammen, mappen, enzovoort toegevoegd aan de volgende locaties.

• Printermap ("Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows")

Printerpictogram voor deze printer

🐐 Printers en faxapperaten		
Bestand Beygerken Beeld Eavorieten	n Eylma Halp	
3 Vorige - 3 - 🧊 🔎 Zor	eken 🐑 Mappen 🛄 -	
ingres 🏫 Printers en Faxapparaten		🖌 🔁 Ga neer
Printertaiken (2) Comparison (2) Comparison (2) Fax configureren	Canon LSP6330 0 General	
Zie ook 8 2) Problemen met afdrukken opkossen 9) Hulpmet afdrukken		
Andere locaties (*)	*	

Taakbalk

Pictogram Printerstatusvenster

Het pictogram wordt niet weergegeven als u de computer niet opnieuw hebt opgestart na de installatie van het printerstuurprogramma.



• [Alle programma's] of [Programma's] in het menu [Start]

[Canon Printer De-installeerder] - [Canon LBP6310 De-installeerder]

† Gebruik deze optie om het printerstuurprogramma te verwijderen.



Bureaublad

[e-Handleiding voor LBP6310]

† Dit pictogram wordt niet weergegeven als u het printerstuurprogramma installeert via een andere methode dan Eenvoudige installatie.



• [Alle programma's] of [Programma's] in het menu [Start]

[Canon LBP6310] - [e-Handleiding voor LBP6310]

† Dit pictogram wordt niet weergegeven als u het printerstuurprogramma installeert via een andere methode dan Eenvoudige installatie.

elikoprogrammels 🕨 🛳 Canon Lamotta 🔹 🖓 le Handesdra vsor Lamotta.

De installatie is niet juist voltooid.

Zie "U kunt het printerstuurprogramma niet installeren" en installeer het printerstuurprogramma opnieuw.

Sluit de USB-kabel aan.

"De printer en computer aansluiten"

2

Schakel de printer in.



3

Schakel de computer in en meld u bij Windows aan als gebruiker met beheerdersrechten.

 \rightarrow Tijdens de automatische Plug en Play-installatie verschijnt een wizard of dialoogvenster.



Als het printerstuurprogramma automatisch wordt geïnstalleerd

Als u het printerstuurprogramma voor deze printer eerder hebt geïnstalleerd, wordt het stuurprogramma automatisch geïnstalleerd.

Als u het printerstuurprogramma wilt bijwerken (of het printerstuurprogramma handmatig wilt installeren), moet u het printerstuurprogramma installeren nadat u het eenmaal hebt verwijderd.

"Het printerstuurprogramma verwijderen"

Als het volgende scherm wordt weergegeven



Mogelijk kunt u het printerstuurprogramma niet juist installeren vanwege de Windows-beperking, zelfs nadat de printer is gedetecteerd met Plug en Play.

Klik op [Wat kan ik doen als mijn apparaat niet correct is geïnstalleerd?] en raadpleeg de Helpfunctie van Windows of installeer het printerstuurprogramma opnieuw via de "Eenvoudige installatie."

Volg de instructies op het scherm om het printerstuurprogramma te installeren.



Żie "Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows" als u niet zeker weet of u met de 32-bits of de 64-bits versie van Windows Vista/7/Server 2008 werkt.

Als het scherm voor het selecteren van het printerstuurprogramma wordt weergegeven

Ongeacht welk printerstuurprogramma is geselecteerd, zal er geen probleem zijn met de installatie omdat hetzelfde printerstuurprogramma wordt geïnstalleerd.



Wanneer de installatie is voltooid, worden een pictogram en een map voor deze printer gemaakt.
"Na installatie"

Het printerstuurprogramma verwijderen

De procedure voor het verwijderen van het printerstuurprogramma is de procedure waarbij de computer wordt teruggezet op de status van voor de installatie van het printerstuurprogramma. Voer de volgende procedure uit om het printerstuurprogramma te verwijderen.

Als er een USB-kabel is aangesloten, schakelt u eerst de printer uit en maakt u vervolgens de USBkabel los.

2

Schakel de computer in en meld u bij Windows aan als gebruiker met beheerdersrechten.

Sluit de volgende bestanden en programma's als deze geopend zijn.

- Help-bestanden
- Printerstatusvenster
- Bedieningspaneel
- Overige toepassingen

🛛 🕼 programma's 🌔 🚳 Caron Printer De A

4

Start het verwijderprogramma.

Klik in het menu [Start] op [Alle programma's] of [Programma's] \rightarrow [Canon Printer De-installeerder] \rightarrow [Canon LBP6310 De-installeerder].

Stort
 Als het verwijderprogramma niet wordt gevonden in het menu Start
 "Het verwijderprogramma starten via het [Configuratiescherm]"

Als het dialoogvenster [Gebruikersaccountbeheer] wordt weergegeven

Klik op [Doorgaan] of op [Ja].

5

Voer de volgende procedure uit.

Als deze printer wordt weergegeven

- (1) Selecteer deze printer.
- (2) Klik op [Verwijderen].



Als deze printer niet wordt weergegeven

Klik op [Verwijderen].





Klik op [Ja].



 \rightarrow Het verwijderen wordt gestart.

Wacht totdat het volgende scherm is verdwenen. (Het verwijderen van het printerstuurprogramma kan enige tijd in beslag nemen.)



Klik op [Ja] of [Ja op alles] wanneer het volgende scherm verschijnt.





Printernaan	Stuurprogramma Naam	Venie
	Alex polectores	Vervijden

Open de printermap.

"Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows"

9

Controleer of het pictogram van deze printer is verdwenen.



BELANGRIJK

Als het pictogram voor deze printer wordt weergegeven

- 1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram en selecteer [Verwijderen] of [Apparaat verwijderen] in de keuzelijst.
- 2. Klik op [Ja].
 Printers
 Weet uzeker dat uprinter Conon LBP6310 witt verwijderen?

10

Start Windows opnieuw.

Voer vervolgens de volgende procedure uit om de e-Handleiding te verwijderen.
 (Als u de e-Handleiding niet hebt geïnstalleerd, hoeft u deze procedure niet uit te voeren.)



12 Klik op [Extra software].

Canon	LBP6310 Cd-rom-installatie	
in dit veetter kert u antrasmpragnammin an desprijve instaleren. Selecteer see namu nachts.	Eenvoudige installatie	
	Aangepaste installatie	
din 1	Handleidingen woorgevon	
R	Afslußen	
Als het boy	venstaande scherm niet wor erkingen/Diverse informatie voor V	dt weergegeven Vindows"
Als het dia Klik op [AUT	loogvenster [Automatisch a ORUN.EXE uitvoeren].	fspelen] wordt weergegeven
🛜 Als het dia	loogvenster [Gebruikersacc	ountbeheer] wordt weergegeven
Klik op [Door	gaan] of op [Ja].	

13

Klik op [Starten] bij [Verwijderprogramma handleidingen].

	Teelichting op de collevare: 🚺 Levanij-bestand: 🖷
NetSpot Device Installer voor TCP/IP	itation II 2
Venkijderprogramma handei dingen	Starton
💩 Auto Ehuldown Tool	flation 1

14 Klik op [Verwijderen] om de procedure voor het verwijderen te starten.

Wacht een ogenblik totdat het verwijderen is voltooid. (Het verwijderen van het printerstuurprogramma kan enige tijd in beslag nemen.)





Klik op [Afsluiten].



16

Klik op [Vorige].

Toelichting op de softw Leesznij-besti	and:
Starten	1
Risteri	D
Otarten	Ð
	Biseten

17 Klik op [Afsluiten].

† Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, kunt u de cd-rom uit het station verwijderen.



Het verwijderprogramma starten via het [Configuratiescherm]

Voer de volgende procedure uit.

Windows XP

Open het menu [Start], selecteer [Configuratiescherm] en klik op [Software].

Windows Vista Windows 7 Windows Server 2008 R2

Open het menu [Start], selecteer [Configuratiescherm] en klik op [Een programma verwijderen].

Windows Server 2003

Open het menu [Start] en selecteer [Configuratiescherm] \rightarrow [Software].

Windows Server 2008

Open het menu [Start], selecteer [Configuratiescherm] en dubbelklik op [Programma's en onderdelen].

2

Voer de volgende procedure uit.

Windows XP Windows Server 2003

- (1) Selecteer [Canon LBP6310].
- (2) Klik op [Wijzigen/Verwijderen].

🐞 Software						
(M)	î	Getretalleerde programma'n: 📃 Upgate	s weergeven ≦arteren	opi Naam	~	
Programma's vejzigen of		C Adobe Reader 7.0 - Nederlands		Grootbe:	71,6248	
vervijderen (Alt+U)	a.	Canan LBP6310 ((1)				
-				Gebruik	9205	
<u>.</u>			Laal	st gebruikt op:	7-6-2012	
Neuve programsa's toevoegen	۲	Kilk op Wijzigen/Nerwijderen als u wijzigingen in dit prog van de computer wit verwijderen.	gramma wilt aanbrengen of he	Wildgert/	lervijderen 🛛 (2	2)
		😸 Windows Installer 3.1 (#8993903)				
6		-				
Windows-	~					

Windows Vista Windows 7 Windows Server 2008

- (1) Selecteer [Canon LBP6310].
- (2) Klik op [Verwijderen/wijzigen].





; Geschikt papier

- Richtlijnen voor papier
- Afdrukgebied

Papierinvoer en -uitvoer

- Papier in de papierlade plaatsen
- Papier in de multifunctionele lade plaatsen

Basisprocedure voor afdrukken

- : De helpfunctie gebruiken
- : Een taak annuleren
- : De printerstatus controleren

Geschikt papier

Onderstaand worden de papierformaten weergegeven die met deze printer kunnen worden gebruikt.

O: Beschikbaar —: Niet beschikbaar

	Instelling voor	Papierformaat	Рарі	Papierbron		
Papiersoort	[Papiersoort] ^{*1}		Multifunctionele lade	Lade 1	Lade 2 (optioneel)	Afdrukken
		A4	0	0	0	0
		B5	0	0	0	2-35
		A5	0	0	0	0.00
*0		A6	0	0	0	1.15
Normaal Papier ² (60 tot 90 g/m ²)	[Normaal papier] (Standaard) [Normaal papier L] ^{*3}	Legal	0	0	0	0
		Letter	0	0	0	0
		Executive	0	0	0	
		16K	0	0	0	
		Aangepast papierformaat	O*4	O*5	O*5	
		A4	0	O*6	O*6	O *6
		B5	0	O*6	O*6	
		A5	0	O*6	O*6	2-35
		A6	0	O*6	O*6	0-00
Zwaar papier	IZwaar papier 11	Legal	0	O*6	O*6	O*6
(91 tot 150 g/m ²)	[Letter	0	O*6	O*6	O*6
		Executive	0	O*6	O*6	100
		16K	0	O*6	O*6	1.10
		Aangepast papierformaat	O*4	O*5 *6	O *5 *6	-
		A4	0	1.00	0.00	100
		B5	0	1.00	1.10	100
		A5	0	0.00	0.00	0.00
		A6	0	1.00	0.00	0.00
Zwaar papier (151 tot 163 g/m ²)	[Zwaar papier 2]	Legal	0	1.00	0.00	100
		Letter	0	1.10	0.00	1.15
		Executive	0	1.10	0.00	1.15
		16K	0	1.10	0.00	1.15
		Aangepast papierformaat	O*4	0.00	0.00	0-00
- ·		A4	0	1.00	1.10	100
Iransparant	[Iransparant]	Letter	0	1.00	0.00	6-16
		A4	0	1.10	0.00	1.15
		B5	0	1.10	0.00	1.00
		A5	0	1.10	0.15	1
		A6	0	1.10	0.000	1.00
Etiket	[Etiket]	Legal	0	1.00	0.00	100
		Letter	0		0.000	1.10
		Executive	0	(1.15	1.10

		16K	0	1.10	100	1-35
		Aangepast papierformaat	O*4	0.00	1-15	1-15
Indexkaart	[Envelop]	Indexkaart	0	0.00	1-15	1.15
		Envelop Monarch	0	0.00	1.15	1.15
		Envelop Nr.10 (COM10)	0	1.19	1-15	1-15
Envelop [Envelop]		Envelop DL	0	0.00	1-15	1-15
		Envelop C5	0	0.00	1-15	0-05
		Envelop B5	0	1.13	1-15	1-15

^{*1} De instelling kan worden geselecteerd op het tabblad [Papierbron] in het printerstuurprogramma.

- *2 Er kan ook gerecycled papier worden gebruikt.
- *3 Als het afgedrukte papier krult (de afgedrukte kant krult naar buiten) wanneer u afdrukt met [Normaal papier] geselecteerd, selecteert u [Normaal papier L].
- ^{*4} U kunt papier met een aangepast formaat van 76,2 tot 215,9 mm breed en van 127,0 tot 355,6 mm lang plaatsen.
- ^{*5} U kunt papier met een aangepast formaat van 105 tot 215,9 mm breed en van 148 tot 355,6 mm lang plaatsen.
- ^{*6} U kunt zwaar papier met een gewicht tot 120 g/m² plaatsen.

BELANGRIJK

De afdruksnelheid

- De afdruksnelheid kan afnemen, afhankelijk van de instellingen voor papierformaat, papiersoort, invoerrichting en aantal exemplaren.
- Bij continu afdrukken van papier met een lengte van 269,4 mm of minder, kan de afdruksnelheid geleidelijk afnemen.

Richtlijnen voor papier

Richtlijnen voor papier"

Afdrukgebied

"Afdrukgebied"

Envelopformaten

De volgende envelopformaten worden ondersteund.

Envelop Monarch	98,4 mm x 190,5 mm		
Envelop Nr.10 (COM10)	104,7 mm x 241,3 mm		
Envelop DL	110,0 mm x 220,0 mm		
Envelop C5	162,0 mm x 229,0 mm		
Envelop B5	176,0 mm x 250,0 mm		

Papier dat voor gebruik moet worden behandeld

Het gebruik van de volgende soorten papier kan invloed hebben op het afdrukresultaat of de printerwerking.

Onzorgvuldig opgeslagen papier

- Papier met vouwen
- Gescheurd of beschadigd papier
- Gekreukt papier
- Gekruld papier
- Nat of vochtig papier
- Papier met ruwe randen
- Papier met een onregelmatige vorm

Papier met gaatjes of perforaties

- Papier met gaatjes voor inbinden
- Papier met perforaties

Papier met een lijmlaag of speciale coating

- Warmtegevoelig papier
- · Papier met een lijmlaag
- Carbonpapier
- Behandeld gekleurd papier
- · Papier met een speciale coating (gecoat papier voor inkjetprinters, enzovoort)

Papier dat is gebruikt in een andere printer

• Papier dat eerder is gebruikt in een kopieermachine of een andere printer (de achterkant van het papier is ook onbruikbaar).

Papier waarop toner zich moeilijk kan hechten

- Papier met ruwe oppervlakken
- Papier met dikke vezels
- Papier met een extreem ruw of glad oppervlak
- Papier dat dikker of dunner is dan het vermelde geschikte papier
- "Geschikt papier"

BELANGRIJK

Papier met nietjes, paperclips, lint of plakband

Dit soort papier kan leiden tot papierstoringen of tot schade aan de printer.

Papier dat inkt bevat die smelt, verbrandt, verdampt of schadelijke gassen uitstoot bij dezelfde of een lagere temperatuur dan de verhittingstemperatuur van de fixeereenheid

Dit soort papier kan leiden tot papierstoringen of tot schade aan de printer.

Afdrukken op de achterkant van papier dat eerder is gebruikt (handmatig dubbelzijdig afdrukken)

U kunt met deze printer handmatig dubbelzijdig afdrukken door de achterkant van het papier in de printer te plaatsen^{*} dat eerder is gebruikt zelfs als het papier niet kan worden gebruikt voor dubbelzijdig afdrukken.

Drukt u op de achterkant af van papier dat eerder is gebruikt, strijk dan oneffenheden glad en plaats ieder vel papier apart in de multifunctionele lade.

^{*} U kunt alleen papier gebruiken waarop deze printer heeft afgedrukt. U kunt bovendien niet opnieuw afdrukken op de bedrukte zijde.

Opslag van papier

De kwaliteit van papier kan achteruitgaan als het niet goed wordt bewaard, zelfs als het papier voldoet aan de normale specificaties.

Papier van mindere kwaliteit wordt mogelijk niet goed ingevoerd, kan leiden tot papierstoringen of tot een afname van de afdrukkwaliteit.

Papier opslaan

Neem bij de opslag en behandeling van papier de volgende richtlijnen in acht.

- Bewaar papier op een vlakke ondergrond.
- De verpakking om papier helpt het vochtig worden of uitdrogen van papier te voorkomen. Bewaar papier in de verpakking totdat u het gaat gebruiken.
- Bewaar papier niet in omstandigheden waarin het kan krullen of kreuken.
- Bewaar papier niet verticaal en stapel het papier niet te hoog op.

Bewaar papier niet in de volgende locaties.

- · Een locatie die is blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht
- · Een locatie die gekenmerkt wordt door hoge luchtvochtigheid
- Een droge locatie
- Een locatie met een temperatuur of luchtvochtigheid die aanzienlijk afwijkt van de locatie waar het papier gebruikt gaat worden

Als u afdrukt op vochtig papier

Als u afdrukt op vochtig papier, kan stoom worden uitgestoten vanuit het uitvoergebied van de printer.

Dit is geen storing, het vocht uit het papier verdampt ten gevolge van de hitte die wordt gegenereerd om de toner te fixeren. (Dit kan met name gebeuren wanneer de temperatuur in de ruimte laag is.)

Opslag van afdrukken

Let op het volgende bij het omgaan met of het opslaan van papier dat met deze printer is afgedrukt.

Afdrukken opslaan

- Bewaar papier op een vlakke ondergrond.
- Bewaar afdrukken niet in mappen vervaardigd van PVC-materiaal om te voorkomen dat de toner gaat smelten en aan het PVC-materiaal gaat hechten. Toner kan loslaten wanneer afdrukken worden gevouwen of gekreukt.
- Bewaar afdrukken zodanig dat ze niet kunnen kreuken of krullen, omdat anders de toner kan loslaten.
- Wrijf niet met uw vingers of met een doek over het bedrukte papier, om te voorkomen dat de toner vlekt of loslaat.
- Bewaar afdrukken in een map wanneer u ze voor langere tijd (twee jaar of langer) opslaat.
- Afdrukken kunnen verkleuren wanneer ze lange tijd worden opgeslagen.
- Bewaar afdrukken niet op een locatie met hoge temperaturen.

Let op wanneer u afdrukken vastplakt met lijm

- Gebruik alleen niet-oplosbare lijm.
- Test de lijm vooraf op een niet-gebruikte afdruk.
- Controleer of de lijm volledig is gedroogd voordat u afdrukken stapelt die met lijm zijn vastgeplakt.

Afdrukgebied

OPMERKING

Als u het afdrukgebied wilt vergroten

Geef de volgende instellingen op in het printerstuurprogramma.

- 1. Klik op [Geavanceerde instellingen] op het tabblad [Afwerking].
- 2. Stel [Afdrukregio uitbreiden en afdrukken] in op [Aan].
- Afhankelijk van de eigenschappen van het document dat u wilt afdrukken, kunnen de randen van de afdruk gedeeltelijk ontbreken.

Normaal papier/Zwaar papier/Transparant/Etiket/Indexkaart

U kunt afdrukken op een gebied tot op een afstand van 5 mm van de randen van het papier.



Envelop

Met deze printer kan het volgende gebied worden bedrukt.

Het kan nodig zijn om voorafgaand aan het afdrukken het afdrukgebied te wijzigen, afhankelijk van de toepassing die u gebruikt.



🖱 BELANGRIJK

Bij het afdrukken op enveloppen

Het verdient aanbeveling het document zodanig te configureren dat de gegevens worden afgedrukt in een gebied dat kleiner is dan het volledige afdrukgebied.

Wanneer u afdrukt in het hele afdrukgebied, wordt mogelijk niet de optimale afdrukkwaliteit bereikt.

Papierinvoer en -uitvoer

Deze printer is uitgerust met de volgende papierbronnen en uitvoerladen.



	(A): Multifunctionele lade	"Papier in de multifunctionele lade plaatsen"		
Papierbron	(B): Lade 1	" "Papier in de papierlade plaateen"		
	(C): Lade 2 (optioneel)			
Uitvoerlade	(D): Uitvoerlade	Papier wordt uitgevoerd met de bedrukte zijde onder.		
		Papier wordt uitgevoerd met de bedrukte zijde boven.		
	(E): Extra uitvoerlade	De sub-uitvoerlade is geschikt voor het afdrukken van transparanten, etiketten of enveloppen die geneigd zijn om te krullen, aangezien de afdruk liggend wordt uitgevoerd.		

Schakelen tussen uitvoerladen

• Overschakelen naar de sub-uitvoerlade Open de klep van de uitvoerselectie zoals weergegeven in de afbeelding.



Overschakelen naar de uitvoerlade
 Sluit de klep van de uitvoerselectie zoals weergegeven in de
 afbeelding.



Aandachtspunten bij het hanteren van uitvoerladen

Let op het volgende bij het hanteren van de uitvoerladen.

Zie ook "Belangrijke veiligheidsvoorschriften".

- Sluit de klep van de uitvoerselectie bij het uitvoeren van dubbelzijdig afdrukken.
- (Wanneer papier wordt uitgevoerd naar de sub-uitvoerlade, kunt u niet dubbelzijdig afdrukken.)
 Raak bij dubbelzijdig afdrukken het papier pas aan wanneer het volledig is uitgevoerd. Het papier wordt eers
- Raak bij dubbelzijdig afdrukken het papier pas aan wanneer het volledig is uitgevoerd. Het papier wordt eerst gedeeltelijk uitgevoerd nadat de voorzijde is bedrukt en wordt vervolgens opnieuw ingevoerd om te worden bedrukt op de achterzijde.
- Wanneer papier wordt afgedrukt via de sub-uitvoerlade, neemt u de afdrukken één voor één uit de uitvoer.
- Als u lang papier, bijvoorbeeld Legal-papier, afdrukt via de uitvoerlade, moet u de aanvullende lade uittrekken om te voorkomen dat de afdrukken uit de uitvoerlade hangen.



Capaciteit van de papierbronnen en uitvoerladen

----: De papierbron kan niet worden gebruikt.

		Papierbron	Uitvoerlade		
Papiersoort	Multifunctionele lade	Lade 1	Lade 2 (optioneel)	Uitvoerlade ^{*1}	Extra uitvoerlade
Normaal papier (Bv. 80 g/m ²)	Circa 50 vellen	Circa 250 vellen ^{*2}	Circa 500 vellen ^{*2}	Circa 150 vellen	1 vel
Zwaar papier (Bv. 91 g/m²)	Circa 40 vellen	Circa 200 vellen ^{*2}	Circa 400 vellen ^{*2}	Circa 20 vellen	1 vel
Zwaar papier (Bv. 128 g/m ²)	Circa 25 vellen	5-55	5-35	Circa 20 vellen	1 vel
Transparant	Circa 15 vellen	5.35	5.35	1 vel	1 vel
Etiket	Circa 20 vellen	1	1-15	Circa 10 vellen	1 vel
Indexkaart	Circa 15 vellen			Circa 10 vellen	1 vel
Envelop	Circa 5 vellen			Circa 10 vellen	1 vel

*1 De werkelijke papiercapaciteit verschilt al naar gelang de installatieomgeving en de te gebruiken papiersoort.

*2 Als het papierformaat kleiner is dan A5, is de capaciteit als volgt.

Papiersoort	Lade 1	Lade 2 (optioneel)		
Normaal papier (Bv. 80 g/m ²)	Circa 150 vellen	Circa 400 vellen		
Zwaar papier (Bv. 91 g/m ²)	Circa 100 vellen	Circa 300 vellen		

Papier in de papierlade plaatsen

OPMERKING

Wanneer u papier van aangepast formaat plaatst

Zie "Papier van aangepast formaat plaatsen." De procedure voor het plaatsen van papier van aangepast formaat is anders dan voor het plaatsen van papier van standaardformaat.

Papier van standaardformaat plaatsen

- † Zie "Geschikt papier" voor meer informatie over het papier dat u in de papierlade kunt plaatsen.
- + U plaatst papier in lade 2 (optioneel) op dezelfde manier als in lade 1.

Zie "Let op (Papierlade)" voordat u papier plaatst.

Trek de papierlade eruit.



2

Schuif de papiergeleiders naar de positie voor het formaat van het te plaatsen papier.

Houd de ontgrendeling (A) ingedrukt en verschuif de papiergeleiders.

† Lijn de positie van (B) uit met de markering voor het papierformaat.



Plaats het papier met de afdrukzijde naar beneden, zodanig dat de papierstapel is uitgelijnd met de achterste papiergeleider.

Plaats papier in staande richting.



OPMERKING

Wanneer wordt afgedrukt op papier met een briefhoofd of logo

Zie "Invoerrichting van papier" en plaats het papier in de juiste richting.

4

Duw het papier omlaag en schuif het papier vervolgens onder de haken (A) van de papiergeleiders.



🖱 BELANGRIJK

Zorg ervoor dat u de papiergeleiders goed afstelt op het papier.

Als de papiergeleiders te los of te strak zijn afgesteld, kan dat leiden tot invoerproblemen of papierstoringen.



5

Controleer of de papierstapel niet hoger is dan de markeringen voor de invoerlimiet (A) of (B).

(A): Papier groter dan A5

(B): A6-papier

† Zorg ervoor dat de papierstapel niet hoger is dan de markeringen voor de invoerlimiet. Als de stapel hoger is dan de

markeringen voor de invoerlimiet, kan dit leiden tot invoerproblemen.



6

Plaats de papierlade in de printer.

Registreer vervolgens een papierformaat.
 "Het papierformaat registreren"

Let op (Papierlade)

Zie ook "Belangrijke veiligheidsvoorschriften".

BELANGRIJK

Wanneer u voor het eerst na installatie van de papierinvoer papier plaatst

Voordat u papier plaatst, moet u de printer eenmaal inschakelen.

Raak het zwarte rubberen kussen (A) in de lade niet aan.

Dat kan problemen met de invoer tot gevolg hebben.



Afdrukken vanuit de Lade 2 (optioneel)

Zorg ervoor dat Lade 1 is ingesteld voordat u afdrukt vanuit Lade 2. Als u afdrukt vanuit Lade 2 terwijl Lade 1 niet is ingesteld, ontstaan papierstoringen.

Trek de papierlade tijdens het afdrukken niet naar buiten.

Dit kan leiden tot papierstoringen of tot schade aan de printer.

Wanneer slecht gesneden papier wordt gebruikt

Er kunnen meerdere vellen papier tegelijk worden ingevoerd. In dat geval waaiert u de stapel goed uit en maakt u een rechte stapel door het papier enkele malen op een vlakke ondergrond te stoten voordat u de stapel plaatst.
Het papierformaat registreren

De papierlade van deze printer kan het papierformaat niet automatisch detecteren. U moet daarom het formaat van het geplaatste papier registreren.

Registreer het papierformaat aan de hand van de volgende procedure.

OPMERKING

Wanneer u een papierformaat registreert

Aangezien u geen papierformaat kunt registreren wanneer de printer bezig is, controleert u of de printer inactief is voordat u het papierformaat registreert.

U kunt het papierformaat alleen registreren wanneer een van de volgende berichten wordt weergegeven.

- <Opgegeven papier verschilt van geplaatst papier>
- <Papier is op>

Klik op [🚇] in de taakbalk van Windows en selecteer de printernaam.



Open het menu [Opties] en selecteer [Apparaatinstellingen] \rightarrow [Lade-instellingen].



3

Registreer het papierformaat.

(1) Selecteer het formaat van het papier in de papierlade.

- Lade 1: De papierlade die bij de printereenheid werd geleverd
- Lade 2: De papierlade van de optionele papierinvoer

(2) Klik op [OK].

Lade-instellingen		8
Papierforsaten registreren		
Papierformaat in lade 1:	64	
Papierforniaat in lade 2	64	
	0K (2) mm	Help

I Zie "Basisprocedure voor afdrukken" voor meer informatie over de basisprocedure voor afdrukken.

+ Als u afdrukt op papier van een aangepast formaat, moet u het formaat van dat papier vooraf in het

printerstuurprogramma registreren. Teen aangepast papierformaat registreren"

Papier in de multifunctionele lade plaatsen

† Zie "Geschikt papier" voor informatie over het papier dat u in de multifunctionele lade kunt plaatsen.

Zie "Let op (Multifunctionele lade)" voordat u papier plaatst.

Open de multifunctionele lade en trek de aanvullende lade uit.



2 Stel de papiergeleiders iets breder af dan de werkelijke papierbreedte.



3

Plaats het papier voorzichtig met de te bedrukken zijde boven in de lade totdat de stapel de achterkant van de lade raakt.

Plaats papier in staande richting.



BELANGRIJK

Wanneer wordt afgedrukt op enveloppen

Zie "Afdrukken op enveloppen" en plaats het papier in de juiste richting.

OPMERKING

Wanneer wordt afgedrukt op papier met een briefhoofd of logo

Zie "Invoerrichting van papier" en plaats het papier in de juiste richting.



Stel de papiergeleiders af op de breedte van het papier.



BELANGRIJK

Zorg ervoor dat u de papiergeleiders afstelt op de breedte van het papier.

Als de papiergeleiders te los of te strak zijn afgesteld, kan dat leiden tot invoerproblemen of papierstoringen.



5

Zorg ervoor dat de papierstapel niet hoger is dan de markeringen voor de invoerlimiet (A).



E Zie "Basisprocedure voor afdrukken" voor meer informatie over de basisprocedure voor afdrukken.

- **†** Als u afdrukt op papier van een aangepast formaat, moet u het formaat van dat papier vooraf in het printerstuurprogramma registreren.
 - "Een aangepast papierformaat registreren"

Zie ook "Belangrijke veiligheidsvoorschriften".

🖱 BELANGRIJK

Richtlijnen voor het plaatsen van papier in de multifunctionele lade

- Plaats het papier recht in de lade.
- Als de achterste rand van de stapel niet goed is uitgelijnd, kan dit leiden tot invoerproblemen of papierstoringen.
- Als het papier aan de hoeken gekruld of gevouwen is, strijkt u het papier glad voordat u het in de printer plaatst.

Raak het papier in de multifunctionele lade niet aan en trek het niet naar buiten tijdens het printen.

Dit kan leiden tot papierstoringen of tot schade aan de printer.

Wanneer slecht gesneden papier wordt gebruikt

Er kunnen meerdere vellen papier tegelijk worden ingevoerd. In dat geval waaiert u de stapel goed uit en maakt u een rechte stapel door het papier enkele malen op een vlakke ondergrond te stoten voordat u de stapel plaatst.

Duw niet op de bovenkant van de multifunctionele lade en oefen er niet teveel druk op uit.

Dit kan schade aan de multifunctionele lade tot gevolg hebben.

Basisprocedure voor afdrukken

In dit gedeelte wordt de basisprocedure beschreven voor het afdrukken vanuit een toepassing, waarbij Adobe Reader als voorbeeld wordt gebruikt.

† De afdrukprocedure kan verschillen, al naar gelang de toepassing die u gebruikt.

Zie "Let op (Basisprocedure voor afdrukken)" voordat u gaat afdrukken.

Plaats papier in de papierlade of de multifunctionele lade.

Papierinvoer en -uitvoer"



Open in Adobe Reader het PDF-bestand dat u wilt afdrukken.

3

Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand].



Configureer de afdrukvoorkeuren.

- (1) Selecteer deze printer.
 - † U kunt de printernaam wijzigen in de printermap ("Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows").
- (2) Configureer de afdrukvoorkeuren.



5

Klik op [Eigenschappen].



6 Geef de instelling op voor [Afdrukstijl].

(1) Open het tabblad [Afwerking].



- (1) Open het tabblad [Pagina-instelling].
- (2) Selecteer het paginaformaat van het document dat met een toepassing werd gemaakt.
- (3) Selecteer deze optie als het formaat van het geplaatste papier afwijkt van het formaat van de gegevens.

🗇 Eigenschappen voor Can	on LBP6310			X
Paginainstaling (1) a P	apierbron Kosaltait			
Dorlet	📋 Standaardinstallingan	~	Toevoegen(1). Bewerken(2).	
Ukvoemethode:	🚔 Afdrukken	~		
_ 9	Paginalomaat		A4	- (
	Ukverjomaat:		Gelijk aan paginaformaat	-) (
	Kopieen		1 💭 (1 tot 999)	
	<u>(</u> idukstand	A Staand	A O Liggend	
	Pagina-gpmaak:		1 1@1	~
	Bandmatig schalen			

BELANGRIJK

Als de instellingen [Paginaformaat] en [Uitvoerformaat] niet hetzelfde zijn

De grootte van de afdruk wordt automatisch aangepast aan de grootte van de pagina.

8

Geef de instellingen op voor [Papierbron] en [Papiersoort].

- (1) Open het tabblad [Papierbron].
- (2) Selecteer de papierbron die u wilt gebruiken.

(3) Se	electeer	het	type	papier	dat	in	de	papierbron	is	geplaatst
A Danash		I 9D	4340							6



* Geef de instelling voor de papiersoort als volgt op.

Papiersoort	Instelling voor [Papiersoort]
Normaal papier (60 tot 90 g/m ²)	[Normaal papier] (Standaard) [Normaal papier L] ^{**}
Zwaar papier (91 tot 150 g/m ²)	[Zwaar papier 1]
Zwaar papier (151 tot 163 g/m ²)	[Zwaar papier 2]
Transparanten	[Transparant]
Etiket	[Etiket]
Indexkaart	[Envelop]
Envelop	[Envelop]

Als het afgedrukte papier krult (de afgedrukte kant krult naar buiten) wanneer u afdrukt met [Normaal papier] geselecteerd, selecteert u [Normaal papier L].

OPMERKING

Het voorbeeldvenster gebruiken om een papierbron op te geven

U kunt een papierbron ook opgeven door op de papierbron of op [Auto] te klikken in het voorbeeld wanneer [



Bij het afdrukken op zwaar papier (91 tot 120 g/m²) vanuit de papierlade

Selecteer [Lade 1] of [Lade 2] (optioneel) in [Papierbron].

Als u [Auto] selecteert, kunt u niet afdrukken vanuit de papierlade. (Papier wordt ingevoerd vanuit de multifunctionele lade.)

9

Geef de overige gewenste afdrukvoorkeuren op.

* "Handige afdrukfuncties" bevat een beschrijving van de afdrukprocedures waarbij verschillende printerfuncties worden gebruikt. Maak volledig gebruik van alle functies van deze printer.

OPMERKING

Meer informatie over de instellingen

Raadpleeg de Help. • "De helpfunctie gebruiken"

10

Bevestig de instellingen en klik op [OK].

 \rightarrow Het dialoogvenster [Afdrukken] wordt opnieuw weergegeven.

11 Klik op [OK].

 \rightarrow De printer begint met afdrukken.

Als de printer niet goed kan afdrukken

- "Er kan niet worden afgedrukt (USB-verbinding)"
- "Er kan niet worden afgedrukt (LAN-verbinding)"
- "Er kan niet worden afgedrukt (via de afdrukserver)"

🖱 BELANGRIJK

Wanneer wordt afgedrukt vanuit de papierlade

Controleer of het formaat van het papier in de papierlade overeenkomt met het geregistreerde papierformaat. Het papierformaat registreren"

OPMERKING

Installeer het printerstuurprogramma.

Het printerstuurprogramma is software die vereist is voor afdrukken met deze printer. Installeer het printerstuurprogramma voordat u gaat afdrukken.

"Het printerstuurprogramma installeren"

Wanneer u afdrukt op een aangepast papierformaat

U moet het aangepaste papierformaat eerst registreren in het printerstuurprogramma.

"Een aangepast papierformaat registreren"

De inhoud die wordt opgegeven in de "Basisprocedure voor afdrukken"

De instellingen die hier worden opgegeven, gelden alleen voor gegevens die vanuit dezelfde toepassing worden afgedrukt. Als de toepassing wordt gesloten, worden de gewijzigde instellingen teruggezet op de standaardwaarden. Zie "De standaardwaarden voor de afdrukvoorkeuren wijzigen" voor meer informatie over de procedure voor het wijzigen van de standaardwaarden voor de afdrukvoorkeuren.

De helpfunctie gebruiken

Raadpleeg de instructies in de Help voor meer informatie over de instellingen van het printerstuurprogramma of het printerstatusvenster.



(1) Navigatievenster

Selecteer een onderwerp voor de gewenste optie.

Tabblad [Inhoud]

De titels van de tabbladen, dialoogvensters, enzovoort worden weergegeven. Selecteer een tabblad, dialoogvenster, enzovoort voor uw gewenste optie.

Tabblad [Index]

Geeft de lijst [Index] weer.

Typ een trefwoord bij [Geef op welk trefwoord u wilt zoeken] of blader omlaag in de lijst met trefwoorden en dubbelklik op de optie waarover u informatie wilt.

Tabblad [Zoeken]

Geef een willekeurig woord of willekeurige zin op om in het onderwerp te zoeken. Typ het woord of de zin bij [Geef op naar welk(e) woord(en) u wilt zoeken] en klik op [Onderwerpen]. Dubbelklik in de lijst met onderwerpen op een tabblad, dialoogvenster, enzovoort voor uw gewenste optie.

(2) Onderwerpvenster

De instellingen worden weergegeven voor elk tabblad of dialoogvenster. Klik op de gewenste optie om de bijbehorende beschrijving weer te geven.

De Help weergeven

Wanneer de Help wordt weergegeven vanuit het printerstuurprogramma

Klik op [Help].

	Pagina-gomaak:		1 1 ap 1	~
A4 [Schaling: Auto]	Eghsing:		100 🔅 🎗 (25 tot 200)	
instellingen weengezen	Walegek Naam matgmeek:		VERTROUWELUK	Watersek jewerken.
A	rgepast papiejfornaat	Pagipa	-optiez	Standaardysaaden hetstellen
			OK.	Annuleven Help

Wanneer de Help wordt weergegeven vanuit het printerstatusvenster

Selecteer [Help-onderwerpen] in het menu [Help].



Een taak annuleren

U kunt een afdruktaak annuleren aan de hand van een van de volgende methoden.

† U kunt geen taken van andere gebruikers annuleren. (Voor de afdrukserveromgeving kunt u afdruktaken annuleren op de afdrukserver.)

Een afdruktaak annuleren met behulp van de afdrukwachtrij

Wanneer meerdere taken worden afgedrukt, kunt u een taak selecteren en annuleren.

+ Een afdruktaak annuleren met behulp van het printerstatusvenster

U kunt een taak die momenteel wordt afgedrukt, met één klik annuleren.

<Als u de taak van een andere gebruiker wilt annuleren>

Als u niet kunt afdrukken omdat een fout is opgetreden in een afdruktaak van een andere gebruiker, gebruikt u de toets [

Een afdruktaak annuleren met behulp van de toets Taak annuleren"

† Als u de printer en computer aansluit met een LAN-kabel, kunt u een afdruktaak ook annuleren via de Remote UI.

Een afdruktaak annuleren vanuit de Remote UI

- 1. Start de Remote UI.
 - "De Remote UI starten"
- 2. Open het menu [Job Manager], selecteer [Print Job] en klik op [Delete].

Een afdruktaak annuleren met behulp van de afdrukwachtrij

Open de afdrukwachtrij.

Bij weergave vanuit het printerstatusvenster

1. Klik op [🛃] in de taakbalk van Windows en selecteer de printernaam.



Bij weergave vanuit de printermap

- 1. Open de printermap.
 - "Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows"
- 2. Dubbelklik op het pictogram van deze printer.



2

Klik met de rechtermuisknop op de taak die u wilt annuleren en selecteer [Annuleren] in de keuzelijst.

Brinter Documer	t Beeld Help					
Documentmaan		Status	Egenaer	Pagina's	Grootte	Aan
Sanple.pdf	Ogderbreken Ognieuw starten	Bedig met a	johnson.	1	213 kB(213 kB	1410
	annakren)				
-	Domuhacien					

🛜 Als een afdruktaak niet wordt weergegeven

Taken van andere gebruikers worden niet weergegeven. (Voor de afdrukserveromgeving worden alle afdruktaken op de afdrukserver weergegeven.)

Als een fout is opgetreden in een afdruktaak van een andere gebruiker, gebruikt u de toets [^O] (Taak annuleren)

OPMERKING

Meer informatie over de afdrukwachtrij

Raadpleeg de Help van Windows.

3

Klik op [Ja] om de afdruktaak te annuleren.

Als u een taak niet kunt annuleren

U kunt geen taak annuleren waarvan de pagina's al worden afgedrukt.

Een afdruktaak annuleren met behulp van het printerstatusvenster

Klik op [🚇] in de taakbalk van Windows en selecteer de printernaam.



2

Klik op [📑] (Taak annuleren) om de afdruktaak te annuleren.

Laak Opties Help		
📺 Bezig me	t ofdrukken	a
		8
Informatie aldruktaak		
Documentneam	Sample.pdf	
Gebruikeronaan:	johnson	
	CANON01	_
Computerneets:		

🛜 Als u een taak niet kunt annuleren

- U kunt geen taak annuleren waarvan de pagina's al worden afgedrukt.
- U kunt geen taken van andere gebruikers annuleren. (Voor de afdrukserveromgeving kunt u afdruktaken annuleren op de afdrukserver.)

Als een fout optreedt tijdens het afdrukken van een taak van een andere gebruiker, gebruikt u de toets [

"Een afdruktaak annuleren met behulp van de toets Taak annuleren"

Een afdruktaak annuleren met behulp van de toets Taak annuleren

Druk op de toets [🔘] (Taak annuleren) op het bedieningspaneel om de taak te annuleren.

Zodra u de toets loslaat, wordt het annuleren van de taak gestart.



Als u een taak niet kunt annuleren

- De pagina's die al worden afgedrukt, kunt u niet annuleren
- Wanneer de printer van de ene afdruktaak op de andere overgaat op het moment dat de toets [) [(Taak annuleren) wordt ingedrukt (als de taak op het moment dat de toets wordt ingedrukt en de taak op het moment dat de toets wordt losgelaten, verschillend zijn), kan geen van beide taken worden geannuleerd.
- Afhankelijk van de instellingen voor het dialoogvenster [Instellingen van de toets Taak annuleren] in het printerstatusvenster, bent u wellicht niet gemachtigd om een taak te annuleren.

OPMERKING

De betekenis van het indicatielampje 🏠 (Taak annuleren) (oranje)

- Terwijl de toets wordt ingedrukt: Aan
- Terwijl een taak wordt geannuleerd: Knippert

De taaktypen opgeven die met de toets [🔘] (Taak annuleren) kunnen worden geannuleerd

U kunt de taaktypen die kunnen worden geannuleerd, opgeven in het dialoogvenster [Instellingen van de toets Taak annuleren] in het printerstatusvenster.

Raadpleeg de Help voor meer informatie over het dialoogvenster [Instellingen van de toets Taak annuleren].

"De helpfunctie gebruiken"

De printerstatus controleren

U kunt de huidige printerstatus controleren in het printerstatusvenster.

э.	"Prin	terstatus	svenster"
----	-------	-----------	-----------

Se Canon LBP6310	. 🗆 🛛
Laak Option Holp	
Gereed om af te drukken	
	2
Informatie aldruktaak	
Documentmeans	
Gebruikeronaam	
Computernaars	
Pagina's aldrukken:	
U\$8001	

In het printerstatusvenster wordt de huidige printerstatus aangegeven met berichten, animaties en pictogrammen. Als u problemen ondervindt tijdens het afdrukken, controleert u het printerstatusvenster.

OPMERKING Als u de printer en computer aansluit met een LAN-kabel

U kunt de printerstatus ook bekijken op het tabblad [Status] in de Remote UI.

Schermindeling van de Remote UI (Details van elke instellingenpagina)"

Afdrukken op verschillende soorten papier

Afdrukken op normaal papier, zwaar papier of indexkaarten

; Afdrukken op transparanten

: Afdrukken op etiketten

: Afdrukken op enveloppen

Afdrukken op papier van een aangepast formaat

: Invoerrichting van papier

Afdrukken op normaal papier, zwaar papier of indexkaarten

Geschiktheid papier controleren

Met deze printer kan worden afgedrukt op normaal papier (60 tot 90 g/m²) en zwaar papier (91 tot 163 g/m²) van de volgende formaten, of op indexkaarten.

Standaardformaten	A4 [*] , B5, A5, A6, Legal [*] , Letter [*] , Executive en 16K
Aangepaste papierformaten	Breedte 76,2 tot 215,9 mm, Lengte 127,0 tot 355,6 mm

^{*} Kan worden gebruikt voor dubbelzijdig afdrukken. (Zwaar papier van 121 tot 163 g/m² kan niet worden gebruikt voor dubbelzijdig afdrukken.)

+ Er kan ook gerecycled papier worden gebruikt.

OPMERKING

Bij gebruik van papier met aangepast formaat

Zie "Afdrukken op papier van een aangepast formaat."

Papier plaatsen

U kunt verschillende papiersoorten in de papierlade of multifunctionele lade plaatsen.

O: Beschikbaar —: Niet beschikbaar

Papiersoort	Papierlade	Multifunctionele lade
Normaal papier (60 tot 90 g/m ²)	0	0
Zwaar papier (91 tot 120 g/m ²)	0	0
Zwaar papier (121 tot 163 g/m ²)	0.00	0
Indexkaart	0.00	0

"Papier in de papierlade plaatsen"

"Papier in de multifunctionele lade plaatsen"

Afdrukken vanuit een toepassing

Na het plaatsen van papier kunt u afdrukken.

- "Basisprocedure voor afdrukken"
 - † De afdruksnelheid neemt af wanneer u afdrukt op zwaar papier (91 tot 163 g/m²) of indexkaarten.

Afdrukken op transparanten

Geschiktheid transparanten controleren

Met deze printer kan worden afgedrukt op transparanten met het volgende formaat.

Standaardformaten A4, Letter

Transparanten plaatsen

Transparanten kunnen alleen in de multifunctionele lade worden geplaatst.

"Papier in de multifunctionele lade plaatsen"

<Richtlijnen voor het plaatsen van transparanten>

 Waaier de transparanten goed uit en lijn de randen uit voordat u de transparanten plaatst om te voorkomen dat ze aan elkaar blijven plakken. Als ze niet voldoende worden uitgewaaierd, kunnen meerdere vellen tegelijk worden ingevoerd waardoor papierstoringen kunnen ontstaan.



- Houd de transparanten bij de randen vast wanneer u ze uitwaaiert of uitlijnt en zorg ervoor dat u de afdrukzijde niet aanraakt.
- Let op dat u geen vegen of vlekken maakt op de afdrukzijde van de transparanten, bijvoorbeeld in de vorm van vingerafdrukken, stof of olie. Dit kan de afdrukkwaliteit aantasten.

Afdrukken vanuit een toepassing

Na het plaatsen van de transparanten kunt u afdrukken.

- "Basisprocedure voor afdrukken"
 - + Haal elk vel na het afdrukken uit de uitvoer.

Als de uitgevoerde transparanten omkrullen

Gebruik de sub-uitvoerlade als uitvoerlade.

"Papierinvoer en -uitvoer"

Afdrukken op etiketten

Geschiktheid etiketten controleren

Met deze printer kan worden afgedrukt op etiketten met het volgende formaat.

Standaardformaten	A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive en 16K
Aangepaste papierformaten	Breedte 76,2 tot 215,9 mm, Lengte 127,0 tot 355,6 mm

- Het gebruik van de volgende typen etiketten kan papierstoringen tot gevolg hebben die lastig zijn op te lossen, of kan leiden tot schade aan de printer.
 - Etiketten die losgehaald of gedeeltelijk gebruikt zijn
 - Gecoate etiketten die gemakkelijk loskomen van het ondervel
 - Etiketten met een onregelmatige lijmlaag

Etiketten plaatsen

Etiketten kunnen alleen in de multifunctionele lade worden geplaatst.

"Papier in de multifunctionele lade plaatsen"

<Richtlijnen voor het plaatsen van etiketten>

 Waaier de etiketten goed uit en lijn de randen uit voordat u de etiketten plaatst. Als ze niet voldoende worden uitgewaaierd, kunnen meerdere vellen tegelijk worden ingevoerd waardoor papierstoringen kunnen ontstaan.
 Waaier goed uit.



• Let op dat u geen vegen of vlekken maakt op de afdrukzijde van de etiketten, bijvoorbeeld in de vorm van vingerafdrukken, stof of olie. Dit kan de afdrukkwaliteit aantasten.

Afdrukken vanuit een toepassing

Na het plaatsen van de etiketten kunt u afdrukken.

- Basisprocedure voor afdrukken"
 - † De afdruksnelheid neemt af bij afdrukken op etiketten.

🕜 Als de uitgevoerde etiketten omkrullen

Gebruik de sub-uitvoerlade als uitvoerlade.

"Papierinvoer en -uitvoer"

Afdrukken op enveloppen

Geschiktheid enveloppen controleren

Met deze printer kan op de volgende enveloppen worden afgedrukt.



- + Het gebruik van de volgende typen enveloppen kan papierstoringen tot gevolg hebben die lastig zijn op te lossen, of kan leiden tot schade aan de printer.
 - Enveloppen met sluitclips of druksluitingen
 - Enveloppen met adresvensters
 - Enveloppen met lijm op de oppervlakte
 - Gekreukte of gekrulde enveloppen
 - Enveloppen van slecht fabrikaat met ongelijk gelijmde delen
 - Enveloppen met een onregelmatige vorm

Enveloppen plaatsen

Enveloppen kunnen alleen in de multifunctionele lade worden geplaatst.

"Papier in de multifunctionele lade plaatsen"

<Richtlijnen voor het plaatsen van enveloppen>

• Plaats enveloppen als volgt in de juiste richting.

(**-**: Invoerrichting)



*Sluit de flap en plaats de envelop.

- Lijn enveloppen als volgt uit voordat u ze plaatst.
 - 1. Plaats de stapel enveloppen op een vlak oppervlak en druk de stapel plat om de resterende lucht te laten ontsnappen.

Druk de randen vervolgens stevig aan.



 Maak stevige hoeken van de enveloppen soepel en strijk eventuele oneffenheden glad zoals in de afbeelding.



 Maak van de enveloppen een rechte stapel door ze met de zijkanten op een vlakke ondergrond te kloppen.



Afdrukken vanuit een toepassing

Na het plaatsen van de enveloppen kunt u afdrukken.

- "Basisprocedure voor afdrukken"
 - † Druk niet af op de gegomde zijde van enveloppen.
 - † De afdruksnelheid neemt af bij afdrukken op enveloppen.
 - † Wanneer de enveloppen zijn afgedrukt, kunnen ze omkrullen.

Als de uitgevoerde enveloppen omkrullen Gebruik de sub-uitvoerlade als uitvoerlade. "Papierinvoer en -uitvoer"

Afdrukken op papier van een aangepast formaat

Geschiktheid van papier van aangepast formaat controleren

Met deze printer kan worden afgedrukt op de volgende aangepaste papierformaten.

Papierlade	Breedte 105,0 tot 215,9 mm, Lengte 148,0 tot 355,6 mm
Multifunctionele lade	Breedte 76,2 tot 215,9 mm, Lengte 127,0 tot 355,6 mm

Papier van aangepast formaat plaatsen

U kunt verschillende papiersoorten van aangepast formaat in de papierlade of multifunctionele lade plaatsen.

O: Beschikbaar —: Niet beschikbaar

Papiersoort	Papierlade	Multifunctionele lade
Normaal papier (60 tot 90 g/m ²)	0	0
Zwaar papier (91 tot 120 g/m ²)	0	0
Zwaar papier (121 tot 163 g/m ²)	1.10	0

"Papier van aangepast formaat plaatsen"

Een aangepast papierformaat registreren

Als u afdrukt op papier van een aangepast formaat, moet u het formaat van dat papier vooraf in het printerstuurprogramma registreren.

"Een aangepast papierformaat registreren"

Afdrukken vanuit een toepassing

Na het plaatsen van papier van aangepast formaat kunt u afdrukken.

- "Basisprocedure voor afdrukken"
 - † De afdruksnelheid neemt af wanneer u afdrukt op zwaar papier (91 tot 163 g/m²).

OPMERKING

Wanneer u papier van aangepast formaat in de multifunctionele lade plaatst

Plaats papier van aangepast formaat op dezelfde manier als papier van standaardformaat. Papier in de multifunctionele lade plaatsen"

Het laden van papier van aangepast formaat in de papierlade

- † Zie "Geschikt papier" voor meer informatie over het papier dat u in de papierlade kunt plaatsen.
- + U plaatst papier in lade 2 (optioneel) op dezelfde manier als in lade 1.

Zie "Let op (Papierlade)" voordat u papier plaatst.

Trek de papierlade eruit.



2

Stel de papiergeleiders iets breder af dan de werkelijke papierbreedte.

Houd de ontgrendeling (A) ingedrukt en verschuif de papiergeleiders.



3

Plaats het papier met de afdrukzijde naar beneden, zodanig dat de randen van de papierstapel zijn uitgelijnd met de voorzijde van de papierlade.

Plaats papier in staande richting.



OPMERKING

Wanneer wordt afgedrukt op papier met een briefhoofd of logo

Zie "Invoerrichting van papier" en plaats het papier in de juiste richting.

4

Stel de papiergeleiders af op het geplaatste papier.

Houd de ontgrendeling (A) ingedrukt en verschuif de papiergeleiders.



Wanneer u papier met een lengte korter dan A5 plaatst Stel de achterste papiergeleider af op de lengte van het papier.



🖱 BELANGRIJK

Zorg ervoor dat u de papiergeleiders goed afstelt op het papier.

Als de papiergeleiders te los of te strak zijn afgesteld, kan dat leiden tot invoerproblemen of papierstoringen.



5

Controleer of de papierstapel niet hoger is dan de markeringen voor de invoerlimiet (A) of (B).

- (A): Papier groter dan A5
- (B): Papier kleiner dan A5
- † Zorg ervoor dat de papierstapel niet hoger is dan de markeringen voor de invoerlimiet. Als de stapel hoger is dan de markeringen voor de invoerlimiet, kan dit leiden tot invoerproblemen.





Registreer vervolgens een papierformaat."Het papierformaat registreren"

Een aangepast papierformaat registreren

Open de printermap.

"Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows"

2

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van deze printer en selecteer [Voorkeursinstellingen voor afdrukken] in de keuzelijst.



3

Geef het dialoogvenster [Instellingen van aangepast papierformaat] weer.

- (1) Open het tabblad [Pagina-instelling].
- (2) Klik op [Aangepast papierformaat].





piedijot			Naam van aangepast papierforniaat:
iaan	Formaal	<u>^</u>	Viscos news
Leter Legal Esecutive AS A5 B5 M B4 A3	215.9 × 279.4 215.9 × 395.6 104.1 × 206.7 105.0 × 148.0 140.0 × 210.0 182.0 × 257.0 210.0 × 297.0 257.0 × 364.0 297.0 × 420.0		Eesteid Millineter Inch Paperformaat Breede: 210.0 mm (Ni.21of 215.9) Higogle 297.0 mm (127.01of 355.6)
	Yer	nijderen	Bogistre

[Naam van aangepast papierformaat]	Voer de naam in van het toe te voegen aangepaste papierformaat. U kunt maximaal 31 tekens invoeren.
[Eenheid]	Stel de eenheid in die voor het instellen van het aangepaste papierformaat moet worden gebruikt.
[Papierformaat]	Stel de hoogte en breedte in voor het aangepaste papierformaat ([Hoogte] ≧ [Breedte]). Geef het aangepaste papierformaat op in staande richting ([Hoogte] ≧ [Breedte]) binnen door de gebruiker te definiëren afmetingen.

5

Registreer het aangepaste papierformaat.

- (1) Klik op [Registreren].
 - † Het aantal aangepaste papierformaten dat kan worden toegevoegd, is afhankelijk van de systeemomgeving.
- (2) Bevestig dat het aangepaste papierformaat aan de [Papierlijst] moet worden toegevoegd.
- (3) Klik op [OK].

Capienlijot			Naam van aangepast papierformaat	
Neero	Format	~	Voobseld	
Erwelop Nonach Erwelop Nr.10 (CDM10) Erwelop CL Erwelop C5 Erwelop 05 Indexkaart 16K	98.4 = 190.5 104.7 = 241.3 110.0 = 220.0 162.0 = 229.0 176.0 = 250.0 76.2 = 127.0 195.0 = 270.0		Eerheid © Nilineter O Inch Papiefornaat ()seedre: 200.0 mm(76.2 tot 215	M
Voolbeeld (Aangepast)	210.0 x 297.0	(2)	Hgagte: 200.0 mm (127.0 lot 35	5.6
	Tan			

Invoerrichting van papier

Als u papier wilt bedrukken dat is voorzien van een briefhoofd of logo, plaatst u het papier als volgt in de juiste invoerrichting.

† Zie "Afdrukken op enveloppen" wanneer u afdrukt op enveloppen.

(Invoerrichting)

	Lay-out Staand	Lay-out Liggend
Papierlade (Enkelzijdig afdrukken)		
	(Met de afdrukzijde naar beneden)	(Met de afdrukzijde naar beneden)
Papierlade (Dubbelzijdig afdrukken)	ABC	Jag
	(Met de voorkant naar boven)	(Met de voorkant naar boven)
Multifunctionele lade (Enkelzijdig afdrukken)		
	(Met de afdrukzijde naar boven)	(Met de afdrukzijde naar boven)
Multifunctionele lade (Dubbelzijdig afdrukken)		
	(Met de voorkant naar beneden)	(Met de voorkant naar beneden)

Handige afdrukfuncties

; Het ins	stellingenscherm weergeven
; Enkelzi	ijdig afdrukken en Dubbelzijdig afdrukken
• Afdruk	ken op schaal
	t ofdrukken (N negine ofdrukken)
h Lay-ou	t atorukken (N-pagina atorukken)
; Een afl	beelding afdrukken op papierformaat groter dan A4 (Poster afdrukken)
5 Boekje	afdrukken
: Een wa afdrukke	atermerk toevoegen aan een document dat u wilt afdrukken (Watermerk en)
; Rander	n, de datum, enzovoort afdrukken
; Gegeve	ens combineren voordat u afdrukt
: De uitv exempla	voermethode wijzigen al naar gelang de afdrukgegevens of het aantal ren
; De bee	Idkwaliteit of grijsschaal aanpassen
; De afd	rukvoorkeuren registreren
De s	standaardwaarden voor de afdrukvoorkeuren wijzigen

- , ,
- Veelgebruikte afdrukvoorkeuren opslaan (Een "Profiel" toevoegen/bewerken/verwijderen)

Het instellingenscherm weergeven

U kunt de verschillende afdrukvoorkeuren weergeven in het instellingenscherm van het printerstuurprogramma.

U kunt het instellingenscherm op de volgende manieren weergeven.

Het venster openen vanuit een toepassing

De instellingen die hier worden opgegeven, gelden alleen voor gegevens die vanuit dezelfde toepassing worden afgedrukt. Als de toepassing wordt gesloten, worden de gewijzigde instellingen teruggezet op de standaardwaarden.

Procedure

(De procedure kan verschillen al naar gelang de toepassing die u gebruikt.)

- 1. Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand] van de toepassing.
- 2. Selecteer deze printer en klik op [Eigenschappen] of [Voorkeuren].



Het venster openen vanuit de printermap (" "Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows")

<Scherm met afdrukvoorkeuren>

U kunt de standaardwaarden wijzigen voor afdrukvoorkeuren die voor alle gegevens gelden.

Procedure

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van deze printer en selecteer [Voorkeursinstellingen voor afdrukken] in de keuzelijst.



<Scherm met printereigenschappen>

U kunt de instellingen voor de papierbron opgeven, de 'profielen' opgeven die aan de server moeten worden toegevoegd, enzovoort.

Procedure

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van deze printer en selecteer [Eigenschappen] of [Eigenschappen voor printer] in de keuzelijst.

🛸 Printers en foxopporaten	🗐 🗖 🔀 🕹 Canon LEP 5310 Lige michappen	(?) 🔀
Bestand Regeries limit Exception Rytin Help	Roomen Dates Pootes Searcerd Keyberes Appaeafindinger Pet	ful
🔇 Virter - 🔘 - 🏂 🔎 Zoelan 🀑 Massan 🔟 -		
Addes No Printers en Europpenden	🖌 🔂 Se noer	
Product ulices Construct functions Construct functions Constructions Constructions <thconstructions< th=""> Constructions</thconstructions<>	Gorentiking Execution Correct, BP6(01) Correct, BP6(01) Control State Control Control State Control State	
Connstagen voz priter	Stootousrinningen Testpagina gibilion	CK Amaleur [Topacor] Mo

OPMERKING

Voor meer informatie over de instellingen

Raadpleeg de Helpfunctie.

"De helpfunctie gebruiken"

De tabbladen die in Windows worden weergegeven

De volgende tabbladen worden weergegeven in Windows. Raadpleeg de Helpfunctie van Windows voor meer informatie.

- Tabblad [Algemeen]
- Tabblad [Delen]
- Tabblad [Poorten]
- Tabblad [Geavanceerd]
- Tabblad [Kleurbeheer]
- Tabblad [Beveiliging]

Het printerstuurprogramma

De functies van het printerstuurprogramma kunnen veranderen na een upgrade.

Enkelzijdig afdrukken en Dubbelzijdig afdrukken

U kunt selecteren of u wilt afdrukken op één zijde of beide zijden van elk papier vel. De standaardinstelling is dubbelzijdig afdrukken.



Het volgende papier kan worden gebruikt voor dubbelzijdig afdrukken.

Papiersoort	Papierformaat
Normaal papier (60 tot 90 g/m ²) Zwaar papier (91 tot 120 g/m ²)	A4, Legal, Letter

Zie "Let op (Enkelzijdig afdrukken en Dubbelzijdig afdrukken)" voordat u dubbelzijdig afdrukt.

🖱 BELANGRIJK

Richtlijnen voor dubbelzijdig afdrukken

- Raak tijdens dubbelzijdig afdrukken het papier pas aan wanneer het volledig is uitgevoerd. Het papier wordt eerst gedeeltelijk uitgevoerd nadat de voorzijde is bedrukt en wordt vervolgens opnieuw ingevoerd om te worden bedrukt op de achterzijde.
- Zorg ervoor dat u de klep voor uitvoerselectie sluit voordat u dubbelzijdig afdrukt.
 "Papierinvoer en -uitvoer"

Afdrukken op de achterkant van papier dat eerder is gebruikt (handmatig dubbelzijdig afdrukken)

U kunt met deze printer handmatig dubbelzijdig afdrukken door de achterkant van het papier in de printer te plaatsen^{*} dat eerder is gebruikt zelfs als het papier niet kan worden gebruikt voor dubbelzijdig afdrukken.

Drukt u op de achterkant af van papier dat eerder is gebruikt, strijk dan oneffenheden glad en plaats ieder vel papier apart in de multifunctionele lade.

* U kunt alleen papier gebruiken waarop deze printer heeft afgedrukt. U kunt bovendien niet opnieuw afdrukken op de bedrukte zijde.

Zet de hendel voor het papierformaat in de juiste stand voor het papierformaat voor dubbelzijdig afdrukken.

+ Als de hendel niet in de juiste stand wordt geplaatst, kan dit leiden tot invoerproblemen of papierstoringen.

1. Open de klep van de duplex-eenheid.


2. Stel de blauwe hendel voor het papierformaat (A) in op de juiste stand.

- A4: Trek de hendel naar u toe.
- Letter of Legal: Druk de hendel verder in de printer.



3. Sluit de klep van de duplex-eenheid.

2

Open het instellingenscherm van het printerstuurprogramma.

"Het instellingenscherm weergeven"

3

Geef de instelling op voor [Afdrukstijl].

- (1) Open het tabblad [Afwerking].
- (2) Selecteer [Enkelzijdig afdrukken] of [Dubbelzijdig afdrukken].

🍓 Canon LBP6310 Voorkeurs	instellingen 🛛
Pagina-installing Afwerking P. (1) n Koului
Profet	Standawdinstellingen v Toevoeger(1) Bewerker(2)
Utvoernethode:) Aldrukken 👻
	Algukst# C Enkaligigg aldukken O Dubbelsigg aldukken O Dubbelsigg aldukken O Boeije aldukken O Aldukken in verschillende aldukstanden
	Igbindiocatie:
	Bugnarge.

OPMERKING

Het voorbeeldvenster gebruiken om de instelling op te geven

U kunt ook een afdrukstijl opgegeven door op de knop in het voorbeeldvenster te drukken.

Enkelzijdig afdrukken]

OPMERKING

Invoerrichting van papier

Bij dubbelzijdig afdrukken wordt de achterzijde van het papier het eerst bedrukt. Daarom moet het papier in tegengestelde richting worden geplaatst ten opzichte van enkelzijdig afdrukken.

Bij het afdrukken op dergelijk papier met een briefhoofd, waarbij de voorzijde en de richting vaststaan, leest u "Invoerrichting van papier" en plaatst u het papier in de juiste richting.

Wanneer voor het laatste blad enkelzijdig afdrukken voldoende is

In gevallen waarbij de laatste pagina van een taak voor dubbelzijdig afdrukken kan worden geproduceerd met enkelzijdig afdrukken, kunt u door het opgeven van de volgende instelling sneller afdrukken dan met normaal dubbelzijdig afdrukken.

- 1. Klik op [Geavanceerde instellingen] op het tabblad [Afwerking].
- 2. Stel [Druk bij instelling Dubbelzijdig afdrukken laatste pagina af in de Enkelzijdige afdrukmodus] in op [Aan].

Echter bij dubbelzijdig afdrukken op geperforeerd papier of papier dat is voorzien van een opdruk, kan de invoerrichting of het afdrukgebied van de laatste pagina afwijken van de overige pagina's. In dat geval geeft u [Uit] op.

Afdrukken op schaal

U kunt afdrukken met automatisch schalen overeenkomstig het papierformaat of met willekeurig schalen.



1

Open het instellingenscherm van het printerstuurprogramma.

"Het instellingenscherm weergeven"

2

Geef de instellingen op voor schaling.

Afdrukken met automatisch schalen overeenkomstig het papierformaat

- (1) Open het tabblad [Pagina-instelling].
- (2) Selecteer het paginaformaat van het document dat met een toepassing werd gemaakt.
- (3) Selecteer het formaat van het papier in de papierbron.

Als u een ander papierformaat selecteert bij [Paginaformaat], worden de afdrukgegevens automatisch verkleind of vergroot.



Afdrukken met willekeurig schalen

- (1) Open het tabblad [Pagina-instelling].
- (2) Schakel het selectievakje [Handmatig schalen] in.
- (3) Geef de gewenste schaalfactor op.



3 Klik op [OK].

Lay-out afdrukken (N-pagina afdrukken)

U kunt meerdere pagina's op één vel afdrukken.

Dit is een afdrukmethode die ook wel intensief afdrukken of N-pagina's afdrukken wordt genoemd.



🖱 BELANGRIJK

De functie van een toepassing voor het afdrukken van een document als een gesorteerde set exemplaren

Sommige toepassingen bieden de functie een document af te drukken als een gesorteerde set exemplaren. Gebruik deze functie niet bij het afdrukken van meerdere pagina's op één vel. Het document wordt mogelijk niet juist afgedrukt.

Open het instellingenscherm van het printerstuurprogramma.

"Het instellingenscherm weergeven"

2

Geef de instelling op voor [Pagina-opmaak].

- (1) Open het tabblad [Pagina-instelling].
- (2) Selecteer het aantal pagina's dat op één vel moet worden afgedrukt.



OPMERKING

Het voorbeeldvenster gebruiken om de instelling op te geven

U kunt ook een pagina-opmaak opgeven door meermaals met de linkermuisknop te klikken in de documentafbeelding of door met de rechtermuisknop te klikken op het voorbeeld wanneer [



3

Geef de indeling op voor de paginavolgorde op papier.



4 Klik op [OK].

Een afbeelding afdrukken op papierformaat groter dan A4 (Poster afdrukken)

U kunt een enkel paginabeeld vergroten en verdelen om het af te drukken op meerdere vellen papier. U kunt één grote poster maken door deze afdrukken aan elkaar te plakken.



Open het instellingenscherm van het printerstuurprogramma.

"Het instellingenscherm weergeven"

2

Geef de instelling op voor poster afdrukken.

- (1) Open het tabblad [Pagina-instelling].
- (2) Selecteer [Poster [N × N]] (N = 2, 3, 4) bij [Pagina-opmaak].



🛜 Als u de instelling niet kunt opgeven

"De instellingen voor het printerstuurprogramma kunnen niet worden gewijzigd"

Klik op [OK].

Boekje afdrukken

Met Boekje afdrukken kunt u een boekje maken door afdrukken dubbel te vouwen.

Bijvoorbeeld bij het maken van een boekje van 8 pagina's, worden in het totaal 2 vellen gebruikt omdat op elke zijde van het papier 2 pagina's worden afgedrukt.

Als u een boekje wilt maken met een groot aantal pagina's, kunt u ook een stapel vellen die in tweeën moeten worden gevouwen, opdelen in verschillende porties.



🖱 BELANGRIJK

Richtlijnen bij het afdrukken van boekjes

- Raak tijdens het afdrukken van boekjes het papier pas aan nadat het volledig is uitgevoerd. Het papier wordt eerst gedeeltelijk uitgevoerd nadat de voorzijde is bedrukt en wordt vervolgens opnieuw ingevoerd om te worden bedrukt op de achterzijde.
- Zorg ervoor dat u de klep voor uitvoerselectie sluit voordat u boekjes afdrukt.
 "Papierinvoer en -uitvoer"

1

Zet de hendel voor het papierformaat in de juiste stand voor het papierformaat voor het afdrukken van boekjes.

+ Als de hendel niet in de juiste stand wordt geplaatst, kan dit leiden tot invoerproblemen of papierstoringen.

1. Open de klep van de duplex-eenheid.



2. Stel de blauwe hendel voor het papierformaat (A) in op de juiste stand.

- A4: Trek de hendel naar u toe.
- Letter of Legal: Druk de hendel verder in de printer.



3. Sluit de klep van de duplex-eenheid.

Open het instellingenscherm van het printerstuurprogramma.

"Het instellingenscherm weergeven"

3

Geef de instelling op voor [Afdrukstijl].

- (1) Open het tabblad [Afwerking].
- (2) Selecteer [Boekje afdrukken].

🔹 Eigenschappen voor Ca	non 1.896310	×
Pagina-installing Afwerking	x(1), Koului	
Profet	f Standaardinstellingen 🛛 👻 Toovoogon(]]. Beworkon(2).	
<u>Il</u> itvoemethode:	🚔 Alduikan 🤟	
	Addukkel Addukken Obdebelside addukken OBeeke addukken Addukken je verschillende aldukkanden	
	Igbindocalie Longe zide (inke) Bagnarpe.	
14	Abueking	

Als u de instelling niet kunt opgeven
 "De instellingen voor het printerstuurprogramma kunnen niet worden gewijzigd"

4

Geef de gewenste instellingen voor Boekje afdrukken in detail op.

- (1) Klik op [Boekje].
- (2) Geef alle instellingen op.
 - Żie de Helpfunctie voor meer informatie over elke instelling.
 "De helpfunctie gebruiken"

(3) Klik op [OK]. Het tabblad [Afwerking] wordt opnieuw weergegeven.



5 Klik op [OK].

Een watermerk toevoegen aan een document dat u wilt afdrukken (Watermerk afdrukken)

U kunt een watermerk (bijvoorbeeld [KOPIE] of [CONCEPT]) afdrukken over de documenten die door een toepassing zijn gemaakt.

Bovendien kunt u nieuwe watermerken toevoegen en de toegevoegde watermerken bewerken of verwijderen.



Open het instellingenscherm van het printerstuurprogramma.

"Het instellingenscherm weergeven"



Selecteer een watermerk.

- (1) Open het tabblad [Pagina-instelling].
- (2) Schakel het selectievakje [Watermerk] in.
- (3) Selecteer de tekenreeks die als watermerk moet worden afgedrukt.
 - † Zie "Een watermerk toevoegen, bewerken of verwijderen" wanneer u een watermerk wilt toevoegen, bewerken of verwijderen.



Als u het selectievakje [Watermerk] niet kunt selecteren
 "De instellingen voor het printerstuurprogramma kunnen niet worden gewijzigd"

Een watermerk toevoegen, bewerken of verwijderen

Open het dialoogvenster [Watermerk bewerken].

- (1) Open het tabblad [Pagina-instelling].
- (2) Schakel het selectievakje [Watermerk] in.
- (3) Klik op [Watermerk bewerken].

Eigenschappen voor	Canon LBP6310		
Pagina-installing (1)	Papiedzon Kvaliteit		_
Proteit	🚛 Standaardinstellingen	V Toevoegen(]]. Bewerken(2).	
Utvoernethode:	🚍 Aldrukken	v	
• •	Paginalameet	A4	
	URvoet(onsat:	Gelijk aan paginaformaat	
	Kopieżin	1 💭 [1 tot 999]	
	Minksterd	A 💿 Staand 🔥 🔿 Liggend	
	Pagina-gpmaak:	1 1 op 1	•
At Scheling Auto	Eghaling	100 (0) % [25 tot 200]	
Instellingen weetgev	n Naan valgmen:	VERTROLIVELUK	~
	W 3	Watermeds geweiters .)(3
	Aargepat papinternaat .	Pagige-opfez Standaadgaarden herstellen	5
		OK Annulaten Help	5

Als u het selectievakje [Watermerk] niet kunt selecteren
 "De instellingen voor het printerstuurprogramma kunnen niet worden gewijzigd"

2

U kunt een watermerk toevoegen, bewerken of verwijderen.

Wanneer u een watermerk wilt toevoegen

- (1) Klik op [Toevoegen].
- (2) Geef alle instellingen op.
 - † Zie de Helpfunctie voor meer informatie over elke instelling.
 - "De helpfunctie gebruiken"

Watermerk bewerken		🔀
and the second s	Wolegekenijst *KOPIE *CONCEPT *BESTANDSKOPIE *DEFINITIEF *VOORLOPIG *BEWLIS *STRENG GEHEIM [Maamboo]	Toeroota
Anibuten Interiore Attackoral	Newsloop	
Tglot	VERTROUWELUK	
Letterlype: Selt	And M Nomed M	(2
Groote: Elevi:	72 📚 punten (1 tot 500)	
L	<u> </u>	Annderen <u>H</u> elp

Wanneer u een watermerk wilt bewerken

- (1) Selecteer het watermerk dat u wilt bewerken in [Watermerkenlijst].
- (2) Bewerk het watermerk.
 - † U kunt de standaardwatermerken niet bewerken.
 - Żie de Helpfunctie voor meer informatie over elke instelling.
 "De helpfunctie gebruiken"

	Walamerkanijut.	
der ent	*KDPE *CONCEPT *BESTANDSKOPIE *DEFINIEF *UODRUPHG *BEWUS #CTORUC ORUGH	
	Voorbeeld	<u>></u> (
		Ioevoegen Verwijderen
ii.eearx	Vootseld	
Attributen Uttigning Aldruk		
T <u>e</u> kst	VERTROUWELUK.	
Lettertype:	Arial	×
29:	Nomed	×
Groote:	72 🛫 puntern [1 tot 500]	
Eleur:	Middelgrib	×

Wanneer u een watermerk wilt verwijderen

- (1) Selecteer het watermerk dat u wilt verwijderen in [Watermerkenlijst].
- (2) Klik op [Verwijderen].
 - † U kunt de standaardwatermerken niet verwijderen, evenmin als een watermerk dat is geselecteerd in het dialoogvenster met afdrukvoorkeuren.

(3) Klik op [Ja].

	Watergenkenlijst:	
all	*KOPE *CONCEPT *EESTANDSKOPE *DERNITEF *VOOPLOPIS *BEWUS *EESUS SELENN	•
	Voorbeeld	<u> </u>
	1	evoegen Vervijderen
jaare.	Voolsesid	
Altributen Uitlijning Alte	Jenij -	
Tgkst	VERTFOUWELUK	
Leftetype	Asal	
\$Q	Nomeel	
<u>E</u> rootte:	72 🐡 punten [1 tot 500]	
geu:	Middelgrip Wearschuwing	
	Voorbeeld wordt verwijde	ed. Weet u zeker dat u vilt vervijde

3

Klik op [OK]. Het tabblad [Pagina-instelling] wordt opnieuw weergegeven.

Randen, de datum, enzovoort afdrukken

U kunt randen, de datum en paginanummers in het document afdrukken.



Open het instellingenscherm van het printerstuurprogramma.

"Het instellingenscherm weergeven"

2

Open het dialoogvenster [Pagina-opties].

- (1) Open het tabblad [Pagina-instelling].
- (2) Klik op [Pagina-opties].

Eigenschappen voor Cano	n L8P6310		2
Pagina-installing (1) g Pag	ierbron Kwaliteit		
Polet.	Standaardinchelingen	~	Toevoegen[]1. Bewerken[2].
Ukvernehode:	Afdukken	¥	
De	Paginalomaat:		A4 💌
	Uivoerjomaat		Gelik aan peginalonnaal 🤟
	<u>K</u> opieién:		1 💭 [1 tot 900]
	Mitrukstand	A Staand	A O Liggend
		0-	
	Pagina-gpmaak:		1 1 ap 1 🗸
0/22	Handmatig schalen		
A4 [Schaling: Auto]	Sghaling:		100 🔅 % [25 tot 200]
La	Watermerk		VERTER WELLK
	5		Watereek jewerker
	Aangepast papieformaat	Preib	exprise
			OK. Annuleren Help

Als u niet op [Pagina-opties] kunt klikken "De instellingen voor het printerstuurprogramma kunnen niet worden gewijzigd"

5

Geef de instellingen op voor randen, de afdrukdatum, enzovoort.

- (1) Geef alle instellingen op.
 - † Zie de Helpfunctie voor meer informatie over elke instelling.
 - 24

"De helpfunctie gebruiken"

(2) Klik op [OK]. Het tabblad [Pagina-instelling] wordt opnieuw weergegeven.

Rand
Geen
Dyture aldrukkers:
U8
jelognaan aldrukken:
U8 S
Paginanunmer afduldoer:
Už V
Constitution 1 Constant and a loss
Upnaakinstelingen Standaaldyjaarden herstellen

Klik op [OK].

Δ

Gegevens combineren voordat u afdrukt

U kunt twee of meer sets gegevens combineren tot één taak.

U kunt tevens de instellingen wijzigen voor de gecombineerde afdrukgegevens en afdrukgegevens uit verschillende toepassingen bewerken.

Bovendien kunt u een voorbeeld weergeven van de afdrukgegevens.



Open het instellingenscherm van het printerstuurprogramma vanuit een toepassing.

"Het instellingenscherm weergeven"

Selecteer [Bewerken/Voorbeeld] bij [Uitvoermethode].





- (1) Geef de gewenste afdrukvoorkeuren op de tabbladen op.
- (2) Klik op [OK].

🥩 Eigenschappen voor Canon L	8P6310			2
Pagina-installing Adverting Papies	ran Kualtait (1)			
Brollet 🔎	Standaædinstellingen	~	Toevoegen(1). Bewerken(2).	-
Uitvoemethods	ewerken/Voorbeeld	*		
9	Paginalomaat		A4	v
	👜 Uitvoeformaat		Gelijk aan paginaformaat	~
	Kapieën:		1 💭 [1 tot 999]	
	Aldukstand	A Staand	A O Liggend	
	Pagina-gomaak:		1 1001	\$
	Handwatig schalen			
A4 [Scheling: Auto]	Sphaing		100 🚊 🎘 [25 tet 200]	
Installingen weergegen	Wategerk. Naam wategenerik:		VERTROUWELUK	×
2]		Water	nerk beverken
A	ngepast papiegtormaat	Pagig	Standaa	dyoorden herotellen
			 (2	2) ann 🛛 Halp

5

Afdrukken vanuit een toepassing.

→ De lijst met afdrukgegevens wordt weergegeven in het dialoogvenster [Canon PageComposer].

🕎 Canon PageComposer	- Canon LBP631	0 - johnson		
Bestand Beyjerken Verplaat	sen naar <u>H</u> elp			
建铁铁 医骨折	18 R II I	P II		
Documentmaan	pagina's	Lay-outinformatie	Opnerkingen	
Sample.pdf	1	iopi		
Druk op F1 vaar Help				

OPMERKING

De instelling opgeven om bij het afdrukken altijd het dialoogvenster [Canon PageComposer] weer te geven

Stel [Uitvoermethode] in op [Bewerken/Voorbeeld] als standaardwaarde bij afdrukvoorkeuren en schakel vervolgens het selectievakje [Vergrendelen] in.

† Zie "De standaardwaarden voor de afdrukvoorkeuren wijzigen" voor meer informatie over de procedure voor het wijzigen van de standaardwaarden voor de afdrukvoorkeuren.

6

Herhaal stap 1 tot en met 5 om de gewenste gegevens te combineren.

Combineer de afdrukgegevens.

- (1) Selecteer de afdrukgegevens die u wilt combineren.
- (2) Selecteer [Combineren] in het menu [Bewerken].

😨 Canon Pa	geCompo	ser - Ca	non LBF	96310 - joh	nson			
Bestand Beye	erken <u>V</u> erp	olaatsen n	oor Help)				
単位的	📑 🗗	P 1 (%)	瓜 日	6 B P I	Ł			
Descentsee	<u> </u>		pagin	ala Lay-c	utinformatie	Opmerkinge	in	
Sample.	^{pd} pdf (1)	1 1	1 op 1 1 op 1	L L			
	Canon P	ageCom	poser -	Canon LBP	6310 - jahi	ison		🛛
9	estand 🔤	gerien 3	(exploate)	en naar Help				
Druk op P3 v	iii <i>ii</i> i	Vgrwijden Dyplicerer	en 1		Ь P В			
	Docume	Contribution			(2) Lay-0	stinformatie	Opnerkingen	
	_ا ۵				/~/i op 1			
		Aldyakinst	elingen (ilizigen	1 op 1			
		Alles selec	teren.					
					-			
De	e genelectee	rde docum	enten co	obineren.				

Wanneer het volgende bericht verschijnt, leest u de inhoud en klikt u op [OK].

Canon F	PageComposer 🛛 🔀
Δ	De volgende instellingen worden geannuleerd als u documenten combineert. Dubbelatjelig afdrukken
	OK Annuleren

8

Voer de volgende procedure uit.

- (1) Geef de naam van de gecombineerde afdrukgegevens op.
- (2) Klik op [Combineren].

Combineren			<u> </u>
Documentneam	Gecombineetde o	documenten 1	(1)
Velion: 2			
			<u>V</u> arvýdenn
<			> A(dia:voorbeeld
Documententijet Aldrukinste	dingen		
Documentriaam	pagina's	Lay-outinformatie	
Voorbeeld.pdf	1	1 op 1	85
Voorbeeklpdf	1	1 op 1	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
			Picata Association
·	Standaardge	arden herstellen Conbineren	(2) sulesen Elele

9

Druk de gecombineerde afdrukgegevens af.

- (1) Selecteer de gecombineerde afdrukgegevens.
- (2) Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand]. De printer begint met afdrukken.



OPMERKING

Gecombineerde afdrukgegevens worden niet opgeslagen.

Nadat de gecombineerde afdrukgegevens zijn afgedrukt, worden de afdrukgegevens verwijderd uit het dialoogvenster Canon PageComposer.

De afdrukgegevens worden eveneens verwijderd als het dialoogvenster Canon PageComposer wordt gesloten zonder de gegevens af te drukken.

Raadpleeg de Helpfunctie van Canon PageComposer

Voor meer informatie over Canon PageComposer.

+ U kunt de Helpfunctie weergeven door te klikken op [Help] in het menu [Help].

De uitvoermethode wijzigen al naar gelang de afdrukgegevens of het aantal exemplaren

- Gegevens in verschillende afdrukstanden afdrukken binnen dezelfde gegeven
: Afdrukken met een rugmarge
; De uitvoermethode selecteren
: De afdrukgegevens 180 graden draaien
Papier selecteren voor elke pagina

Gegevens in verschillende afdrukstanden afdrukken binnen dezelfde gegevens

Bij het afdrukken van een document met pagina's in verschillende richtingen, kunt u de papieruitlijning en de rugmargeinstellingen voor de uitvoer opgeven.



Open het instellingenscherm van het printerstuurprogramma.

"Het instellingenscherm weergeven"

2

Voer de volgende procedure uit.

- (1) Open het tabblad [Afwerking].
- (2) Schakel het selectievakje [Afdrukken in verschillende afdrukstanden] in.



5

Geef de instellingen op voor de papieruitlijning en de rugmarge voor de uitvoer.

- (1) Klik op [Details].
- (2) Geef alle instellingen op.
 - Żie de Helpfunctie voor meer informatie over elke instelling.
 "De helpfunctie gebruiken"

(3) Klik op [OK]. Het tabblad [Afwerking] wordt opnieuw weergegeven.



4 Klik op [OK].

Afdrukken met een rugmarge

U kunt een rugmarge instellen van 0 tot 30 mm voor het te bedrukken papier.

Wanneer een rugmarge wordt opgegeven, wordt de positie van het paginabeeld aangepast om ruimte te maken voor de rugmarge. Op dit punt kunt u selecteren of het beeld moet worden verkleind zodat het in de resterende ruimte past.



1

Open het instellingenscherm van het printerstuurprogramma.

"Het instellingenscherm weergeven"

2

Voer de volgende procedure uit.

- (1) Open het tabblad [Afwerking].
- (2) Selecteer de rand waar de rugmarge moet komen.

🔹 Eigenschappen voor Ca	men LBP6310		
Pagina-installing Afwerking	(1)an Kwalkai		
Profet	🚺 Standaardinstelingen 🗸 🗸	Toevoegen[]. Bewerken[2].	
<u>U</u> itvoemethode:	🚔 Aldrukken 🖌		
	Algtukatij	 Crikebijdg aldrukken Oudoksipig aldrukken Boekje aldrukken Boekje aldrukken 	
	lgbindiocatie:	Lange zijde jinkej	(2)
	Alveting	Bugwarge	

OPMERKING

Het voorbeeldvenster gebruiken om de instelling op te geven

U kunt de rugmarge ook opgeven door te klikken op de rand van het document in het voorbeeldvenster wanneer []] is geselecteerd.



- (1) Klik op [Rugmarge].
- (2) Geef alle instellingen op.
 - † Zie de Helpfunctie voor meer informatie over elke instelling.
 - "De helpfunctie gebruiken"
- (3) Klik op [OK]. Het tabblad [Afwerking] wordt opnieuw weergegeven.



Klik op [OK].

De uitvoermethode selecteren

U kunt voorafgaand aan het afdrukken de papieruitvoermethode selecteren.

<Als u de papieruitvoermethode niet opgeeft>

<Als u de afdrukken sorteert>

De afdrukken van een complete taak worden gegroepeerd.





1

Open het instellingenscherm van het printerstuurprogramma.

"Het instellingenscherm weergeven"

2

Geef de instelling op voor [Afwerking].

- (1) Open het tabblad [Afwerking].
- (2) Selecteer een methode voor de uitvoer van het papier.

Digenschappen voor Canon L	.BP6310		
Pagina-installing Adverting	n Kvalkai		
Profet	Standaardinstellingen	Toevoegen[] Beweiken[2].	l
Utvoernefnode: 🔤	Aldrukken	v	l
	Alghukatij	O Erikobijdig aldrukken © Dubbstijdig aldrukken © Boekje aldrukken den	
	lgbindlocatie:	Lange zide (inks)	
	Abertica	<u>H</u> upnaga.	
A4 (Scheling: Auto)		O UR © Softenen	(2)
Installingen weergezen]		
	Genve	encounde instellingen. Standaardygaarden herstellen	
		OK Annuleren Help	

OPMERKING

Het voorbeeldvenster gebruiken om de instelling op te geven

U kunt de papieruitvoermethode ook opgeven door met de rechtermuisknop op het voorbeeld te klikken wanneer [

y Afwediany UR Afdruksty Sataren



Klik op [OK].

De afdrukgegevens 180 graden draaien

U kunt afdrukken met de afdrukgegevens 180 graden gedraaid wanneer de invoerrichting van het in de papierbron geplaatste papier niet overeenkomt met de afdrukstand van het document.

Deze optie is handig voor het afdrukken van enveloppen en indexkaarten die alleen in een bepaalde richting kunnen worden geplaatst.



Open het instellingenscherm van het printerstuurprogramma.

"Het instellingenscherm weergeven"

2

Open het dialoogvenster [Geavanceerde instellingen].

- (1) Open het tabblad [Afwerking].
- (2) Klik op [Geavanceerde instellingen].

Sigenschappen voor Canon	L8P6310	X
Pagina-instalin Afwerking (1	n Kouluit	
Profet	Standaædinstellingen 🗸 🗸	Toevoegen(]L. Bewerken(ZL.
Uitvoemethode:	Abhukken 👻	
	Againg	Erikelüğü aldıráken Dubbelüğü aldıráken Beekje aldıráken Beekje aldıráken
	Afdrukken in verschillende aldrukstanden	
	Igbindocatie:	Lange zijde (links)
	Abuehina	Bugmarge
A4 [Schaling: Auto]		O Lit Soleen
instellingen weegergen		
	Beavance	nde instellingen
		OK Annuleven Help

3

Geef de instelling op voor [Afdrukgegevens 180 graden roteren].

- (1) Selecteer [Afdrukgegevens 180 graden roteren].
- (2) Selecteer [Aan].
- (3) Klik op [OK]. Het tabblad [Afwerking] wordt opnieuw weergegeven.

for anyon figure		
Rem instellen	Inhoud	
Papierformaat veranderen	UR	
Adduktego Moleiden en addukten		
Aldrukgegevens 180 graden roteren	Aan	
Speciale aldukniodus	UR	
Speciale aldukaanpassing A	Mode 1	
Speciale aldukaanpassing B	Uik	
EMF-spooling	UR	
Järuk gegevens 180 graden roleren: Aun		(2)

4

Klik op [OK].

Papier selecteren voor elke pagina

U kunt voor elke pagina afzonderlijk het papier selecteren, bijvoorbeeld om op te geven dat alleen de omslag op een andere papiersoort moet worden afgedrukt.



Open het instellingenscherm van het printerstuurprogramma.

"Het instellingenscherm weergeven"

2

Geef de instelling op voor [Papierselectie].

- (1) Open het tabblad [Papierbron].
- (2) Selecteer de pagina's waarvoor u de papiersoort wilt opgeven.
 - † [Verschillend voor omslag en overige pagina's] kan alleen worden geselecteerd als [Afdrukstijl] op het tabblad [Afwerking] is ingesteld op [Boekje afdrukken].

Eigenschappen voor Can	in LOP6310	
Polet Uhvernefiods	Toevoegen∐… Bewerken⊘… → Aldukkan]
	Papienselectie: Hetzell de papier voor alle pagina's	v (
	Papiepron: Mußhunctionele lade Lade 1 Lade 2	

Als u de instelling niet kunt opgeven
 "De instellingen voor het printerstuurprogramma kunnen niet worden gewijzigd"

3

Selecteer de instelling van de papierbron die voor elke pagina moet worden gebruikt.



OPMERKING

Het voorbeeldvenster gebruiken om een papierbron op te geven

U kunt een papierbron ook opgeven door op de papierbron of op [Auto] te klikken in het voorbeeld wanneer [



4 Klik op [OK].

- Afdrukken optimaliseren voor bepaalde af te drukken gegevens
- Afbeeldingen met een ruwe structuur bijwerken
- : De tonerdichtheid aanpassen
- Afdrukken met aangepaste helderheid en contrast

Afdrukken optimaliseren voor bepaalde af te drukken gegevens

Door de juiste modus te selecteren op basis van de inhoud van het document, kunt u afdrukken met de juiste instelling. Als u bijvoorbeeld [Foto's] selecteert voor het afdrukken van een foto, worden in de afdrukvoorkeuren de optimale instellingen aangebracht voor het afdrukken van foto's.

Open het instellingenscherm van het printerstuurprogramma.

- "Het instellingenscherm weergeven"
- 2

Geef de instelling op voor [Doel].

- (1) Open het tabblad [Kwaliteit].
- (2) Selecteer de juiste modus voor de inhoud van het document.
 - † Bij het selecteren van een modus wordt informatie over die modus onder de lijst weergegeven.
 - Als u de afdrukvoorkeuren van de geselecteerde modus aan uw wensen wilt aanpassen, klikt u op [Geavanceerde instellingen].

agina-installing Aliverking	Papietros Kwalteit (1)		
Brollet	Standaardnotelingen	V Toevoegen(]) Bewerken(2)	
Livoemethode:	🚔 Aldukkan	¥	
	Dget	Algeranen Großlich Fato's Ostweigen (CAD)	
		Lieze modus wordt gebruikt voor het ald uikken van documenten.	gewone
		Ggavanceerde installing	en

3 Klik op [OK].
Afbeeldingen met een ruwe structuur bijwerken

Als in een toepassing het formaat van beeldgegevens zoals van fotografische afbeeldingen wordt vergroot en afgedrukt, kunnen de afgedrukte afbeeldingen er oneffen of rafelig uitzien.

U kunt dit soort afbeeldinggegevens met lage resolutie corrigeren en verbeteren.



Open het instellingenscherm van het printerstuurprogramma.

"Het instellingenscherm weergeven"

2

Open het dialoogvenster [Geavanceerde instellingen].

- (1) Open het tabblad [Kwaliteit].
- (2) Klik op [Geavanceerde instellingen].



3

Geef de instelling voor afbeeldingscorrectie op.

- (1) Selecteer [Afbeeldingscorrectie inschakelen].
- (2) Selecteer [Aan].
- (3) Klik op [OK]. Het tabblad [Kwaliteit] wordt opnieuw weergegeven.

savanceerde instellingen	
jot instellingen:	
Reminstellen	Inhoud
Haltonen Die kaside interfection linge meet af	Patoon 1
Afbeeldingscorrectie inschakelen	Aan
ToneddolWheid	2 [LdH] [Standsard]
gibeeldingscorrectie inschakelen:	(2)
	0K (3) Jaren Heb

4

Klik op [OK].

† Zie "Basisprocedure voor afdrukken" voor meer informatie over de basisprocedure voor afdrukken.

De tonerdichtheid aanpassen

U kunt afdrukken met een aangepaste tonerdichtheid.



Open het instellingenscherm van het printerstuurprogramma.

"Het instellingenscherm weergeven"

2

Open het dialoogvenster [Geavanceerde instellingen].

- (1) Open het tabblad [Kwaliteit].
- (2) Klik op [Geavanceerde instellingen].

agna-roxarig Alwator	d Laborato (1)	
Profiet	🛅 Standaardinstellingen	Toevoegen(]]. Bewerken(2).
Litvoernethode:	🚔 Aldrukken	M
	Dget	Algemen Größich Falab Defixeipen (C4D)
NO D-CHOICE		Description and asked to see but shift there are assessed

Pas de tonerdichtheid aan.

- - (1) Selecteer [Tonerdichtheid].
 - (2) Selecteer de tonerdichtheid en pas deze aan.
 - (3) Klik op [OK]. Het tabblad [Kwaliteit] wordt opnieuw weergegeven.

savanceerde instellingen	
jot instellingen:	
Reminstellen	Inhoud
Halflonen Druk gekleurde tekst en lijnen zwat af Albeeldingscorrectie inschakelen	Patoon 1 Aan Uit
ToneidioNtheid	ZIDorkeil
(oreadchitheid:	
2 (Donkei)	(Z)

4

Klik op [OK].

† Zie "Basisprocedure voor afdrukken" voor meer informatie over de basisprocedure voor afdrukken.

Afdrukken met aangepaste helderheid en contrast

U kunt afdrukken met aangepaste helderheid en contrast.



1

Open het instellingenscherm van het printerstuurprogramma.

"Het instellingenscherm weergeven"

2

Open het dialoogvenster [Grijswaarden Instellingen].

- (1) Open het tabblad [Kwaliteit].
- (2) Schakel het selectievakje [Handmatige grijswaarden instellingen] in.
- (3) Klik op [Grijswaarden Instellingen].



3

Pas de helderheid en het contrast aan.

- (1) Open het tabblad [Grijswaarden Afstelling].
- (2) Pas de helderheid en het contrast aan door de schuifregelaars [Helderheid] en [Contrast] te slepen.



Klik op [OK]. Het tabblad [Kwaliteit] wordt opnieuw weergegeven.

5

Δ

Klik op [OK].

† Zie "Basisprocedure voor afdrukken" voor meer informatie over de basisprocedure voor afdrukken.

De afdrukvoorkeuren registreren

+ De standaardwaarden voor de afdrukvoorkeuren wijzigen

U kunt de standaardwaarden wijzigen voor afdrukvoorkeuren die voor alle gegevens gelden.

Als u bijvoorbeeld vaak dubbelzijdig afdrukt, hoeft u de instellingen niet steeds te veranderen als u de standaardwaarden voor [Pagina-opmaak] verandert.



+ Veelgebruikte afdrukvoorkeuren opslaan (Een "Profiel" toevoegen/bewerken/verwijderen)

U kunt veelgebruikte afdrukvoorkeuren opslaan als "Profielen." U kunt dan afdrukken met de geregistreerde instellingen door het gewenste "Profiel" te selecteren.

Bovendien zijn sommige instellingen die verschillende taken ondersteunen, geregistreerd als standaard "Profielen."



De standaardwaarden voor de afdrukvoorkeuren wijzigen

Open de printermap.

"Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows"

2

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van deze printer en selecteer [Voorkeursinstellingen voor afdrukken] in de keuzelijst.



3

Wijzig de afdrukvoorkeuren op de tabbladen [Pagina-instelling], [Afwerking], [Papierbron] en [Kwaliteit].

De instellingen die u hier wijzigt, worden de standaardwaarden.

Zie de Helpfunctie voor meer informatie over de instellingen.



4 Bevestig de instellingen en klik op [OK].

 \rightarrow De printermap wordt opnieuw weergegeven.

Veelgebruikte afdrukvoorkeuren opslaan (Een "Profiel" toevoegen/bewerken/verwijderen)

Een "Profiel" toevoegen

Open het instellingenscherm van het printerstuurprogramma.

"Het instellingenscherm weergeven"



Wijzig de afdrukvoorkeuren op de tabbladen [Pagina-instelling], [Afwerking], [Papierbron] en [Kwaliteit].

De inhoud die u hier opgeeft, wordt geregistreerd in "Profielen". Zie de Helpfunctie voor meer informatie over de instellingen.

De helpfunctie gebruiken"

3

Klik op [Toevoegen].

eigenseinspyen to			
agina-installing Asived	ing Papietron Kasaltait		
Brollet.	Standaardinstellingen	V Toevoegen(1). Bewerken(2).	
[itvoernefhode:	Aldukken	~	
9	Paginalomaat	A4	
	Uitvoefomaat	Gelijk aan paginafomaat	
	Kopiewin	1 🚊 [1 tot 9990]	
	Aldukstand		
	A (8) S	aand \Lambda O Liggend	
	Pagina-ggmaak:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

Als u niet op [Toevoegen] kunt klikken
 "Profielen kunnen niet worden geselecteerd of bewerkt"

4

Geef informatie op over een "Profiel".

Profiel toevo	egen					×
Nearc						
Ektogram		N	Ð			
	30				2	
Opnietking					~	
					~	Instellingen weetgegen
				OK.		tronuleren Help

[Naam]	Voer de naam in voor het profiel. U kunt maximaal 31 tekens invoeren.
[Pictogram]	U kunt een pictogram selecteren voor het "Profiel".
[Opmerkingen]	Voer een opmerking in voor het "Profiel". U kunt maximaal 255 tekens invoeren.
[Instellingen weergeven]	Open het dialoogvenster [Instellingen weergeven]. U kunt de huidige instellingen van het printerstuurprogramma controleren.

5

Klik op [OK] om het "Profiel" te registreren.

→ Het instellingenscherm van het printerstuurprogramma wordt opnieuw weergegeven. Controleer of de naam van het toegevoegde "Profiel" wordt weergegeven bij [Profiel].

E Zie "Een "Profiel" selecteren" voor meer informatie over de procedure voor het gebruik van profielen.



U kunt de informatie over een toegevoegd "Profiel" wijzigen of een "Profiel" als bestand exporteren.

Open het instellingenscherm van het printerstuurprogramma.

"Het instellingenscherm weergeven"

2

Klik op [Bewerken].

Eigenschappen voor (anon L8P6310		
Pagina-installing Adverting	Papiedron Kasaltait		
Profet	Standaardinstellingen	 Toevoegen(1). Bewerken(2). 	
Uitvoernefhode.	🚔 Aldukken	~	
•	Paginalomast	A4	*
	Uitvoeformaat	Gelijk aan paginaformaat	*
	<u>K</u> apieën:	1 💭 (1 tot 999)	
	A 💿 Staand	▲ O Liggend	
	Pagina-gpmaak:	1 1 ap 1	1
	Handmatig schalen		

Als u niet op [Bewerken] kunt klikken
 "Profielen kunnen niet worden geselecteerd of bewerkt"

3

Bewerk de informatie voor een "Profiel".

Zie de Help voor meer informatie over de instellingen.

"De helpfunctie gebruiken"



Klik op [OK].

 \rightarrow Het instellingenscherm van het printerstuurprogramma wordt opnieuw weergegeven.

Een toegevoegd "Profiel" verwijderen
1
Open het instellingenscherm van het printerstuurprogramma.

"Het instellingenscherm weergeven"

2

Klik op [Bewerken].

Eigenschappen voor (Canon LBP6310		
Pagina-installing Adverting	Papiedron Kasaltait		
Profiet.	🔲 Standaardinstellingen	Toevoegen(]L. Bewerken(2).	
Uitvoemethode:	📇 Aldukkan	*	
•	Paginalomaat	A4	*
	Ukverjomaat	Gelijk aan paginaformaat	Y
	Kopieen:	1 💭 [1 tot 999]	
	A ③ Staand	A O Liggend	
	Pagina-gamaak:	1 1-01	Ŷ
	Bandmatig schalen		

🕜 Als u niet op [Bewerken] kunt klikken

Profielen kunnen niet worden geselecteerd of bewerkt"

3 Verwijder een "Profiel".

- (1) Selecteer het "Profiel" dat u wilt verwijderen.
- (2) Klik op [Verwijderen].
 - † U kunt de standaard-"Profielen" of een "Profiel" dat is geselecteerd in het instellingenscherm van het printerstuurprogramma niet verwijderen.

(3) Klik op [Ja].

Profiel bewerken						
Profejenlijst	Name	Vool	beeld			
* Standaardinitelingen	Biotogram					
2 op 1 [enketzidig]		D 🛛				V
Parpend maken yoor A4	٤.					2
* M Vertrauelli	Opnesking	F				
Voorbesid	(1)					-
						1
Instellingen weergegen Verwijderen	(2)	noteon chuwing		f.a	orterer	
Instellingen van toepassing gebruiken	- 1	West u	niur dat	uhetb	estand a	ek saretjila
	_		30][(3)	

4

Klik op [OK].

 \rightarrow Het instellingenscherm van het printerstuurprogramma wordt opnieuw weergegeven.

Een "Profiel" selecteren

Open het instellingenscherm van het printerstuurprogramma.

"Het instellingenscherm weergeven"

2

Selecteer een "Profiel".

Als de naam van de printer is gewijzigd, kunnen toegevoegde "Profielen" niet meer worden gebruikt. Om het toegevoegde "Profiel" te kunnen gebruiken, wijzigt u de naam van de printer in de oude naam.

🖗 Eigenschappen voo	r Canon LBP6310		
Pagina-installing Adverted	ng Papiebron Kasalteit		
Profet	🚺 Standaardinstellingen	Toevoegen(1). Bewerken(2).	
Uitvoermeihode:	🚍 Aldrukken	×	
9	Paginalomaat	A4	~
	Uitvoeformaat:	Gelijk aan paginaformaal	*
	Kopieën:	1 🔅 [1 tot 999]	
	A Staar	d 💽 Lippend	
	Pagina-gpmask:	1. 1.001	~
	Handmatig schalen		

Als u geen "Profiel" kunt selecteren

Profielen kunnen niet worden geselecteerd of bewerkt"

Klik op [OK].

† Zie "Basisprocedure voor afdrukken" voor meer informatie over de basisprocedure voor afdrukken.

De netwerkinstellingen configureren (De printer delen)

: De afdrukomgeving controleren

Als u de printer gebruikt via een directe verbinding

- Het printerstuurprogramma installeren (LAN-verbinding)
- De netwerkinstellingen voor de printer wijzigen
- Wanneer u het IP-adres wijzigt (De poort wijzigen)

Als u de printer gebruikt in de afdrukserveromgeving

- De afdrukserver configureren
- Installatie op clients

De afdrukomgeving controleren

Wanneer u de printer deelt met meerdere computers, verschilt de instellingsprocedure al naar gelang uw omgeving.

Als u de printer gebruikt via een directe verbinding



Als u de printer gebruikt in de afdrukserveromgeving



<De afdrukserveromgeving>

Als u één van de computers in een netwerk instelt als afdrukserver, kunt u de printer als volgt efficient beheren.

- U kunt alle taken van clients beheren op de afdrukserver.
- Clients kunnen het printerstuurprogramma downloaden en installeren via de afdrukserver. (De cd-rom is niet vereist.)

Als u de printer gebruikt via een directe verbinding

U kunt deze printer rechtstreeks op een netwerk aansluiten.



Wanneer u de printer via een rechtstreekse verbinding met het netwerk wilt gebruiken, voert u de volgende taken uit.

1. Installeer het printerstuurprogramma.

"Het printerstuurprogramma installeren (LAN-verbinding)"

2. Geef de juiste netwerkinstellingen voor de printer op.

"De netwerkinstellingen voor de printer wijzigen"

OPMERKING

Als u het IP-adres hebt gewijzigd na de installatie van het printerstuurprogramma

Geef de poort die moet worden gebruikt, opnieuw op in het printerstuurprogramma. Wanneer u het IP-adres wijzigt (De poort wijzigen)"

Het printerstuurprogramma installeren (LAN-verbinding)

U kunt het printerstuurprogramma op twee manieren installeren.

De procedures voor het instellen van het IP-adres of het instellen van een poort voor het afdrukken in een netwerkomgeving hangt af van de installatiemethode.

<Automatische installatie>

Hiermee worden de volgende handelingen die nodig zijn om te kunnen afdrukken, gelijktijdig uitgevoerd.



<Handmatige installatie>

Hiermee worden de volgende handelingen die nodig zijn om te kunnen afdrukken, één voor één uitgevoerd.



"Een poort configureren en het printerstuurprogramma installeren"

Het IP-adres instellen

U kunt het IP-adres op de volgende drie manieren instellen.

: Het IP-adres instellen met NetSpot Device Installer

Het IP-adres instellen met NetSpot Device Installer van de meegeleverde cd-rom.

; Het IP-adres instellen met de opdracht ARP/PING

Het IP-adres instellen met de opdracht ARP/PING vanaf de opdrachtprompt.

+ Het IP-adres configureren met behulp van het printerstatusvenster

Als het printerstuurprogramma is geïnstalleerd en de printer is met een USB-kabel met de computer verbonden, stelt u het IP-adres in met het printerstatusvenster.

🖱 BELANGRIJK

Als Windows Firewall is ingeschakeld

- We raden u aan het IP-adres in te stellen met de opdracht ARP/PING, of via het printerstatusvenster.
- Als u het IP-adres wilt instellen met NetSpot Device Installer, moet u "NetSpot Device Installer" eerst aan Windows Firewall toevoegen. Voer een van de volgende procedures uit.
 - "NetSpot Device Installer" toevoegen aan het tabblad [Uitzonderingen] in het dialoogvenster [Windows Firewall]
 Raadpleeg het leesmij-bestand bij NetSpot Device Installer
 - ↑ U kunt het leesmij-bestand weergeven door te klikken op [] in [NetSpot Device Installer voor TCP/IP] in het scherm [Extra software] van de cd-rom-installatie.

Installeer NetSpot Device Installer. (U kunt het tijdens de installatie aan Windows Firewall toevoegen.)
 "NetSpot Device Installer installeren"

OPMERKING

Als u het IP-adres hebt gewijzigd na de installatie van het printerstuurprogramma

Geef de poort die moet worden gebruikt, opnieuw op in het printerstuurprogramma. Wanneer u het IP-adres wijzigt (De poort wijzigen)"

Het IP-adres instellen met NetSpot Device Installer

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u NetSpot Device Installer gebruikt zonder het te installeren. Zie "NetSpot Device Installer installeren" voor meer informatie over de procedure voor installatie van NetSpot Device Installer.

Controleer of de LAN-kabel goed is aangesloten en of de printer is ingeschakeld.

"De printer en computer aansluiten"

2

Schakel de computer in en meld u bij Windows aan als gebruiker met beheerdersrechten.

Plaats de meegeleverde cd-rom "User Software" in het cd-romstation van uw computer.





Klik op [Extra software].



Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows"

Als het dialoogvenster [Automatisch afspelen] wordt weergegeven

Als het dialoogvenster [Gebruikersaccountbeheer] wordt weergegeven

Klik op [Doorgaan] of op [Ja].

5

Klik op [Starten] bij [NetSpot Device Installer voor TCP/IP].

Als de [Licentieovereenkomst] wordt weergegeven, leest u deze en klikt u op [Ja].

	Tarlichting ap de satiware: 👔 Leesmij-bestand: 🗃
MetSpot Device Installer voor TCP/IP	tianos 🗌 🖻
2 Venvijderprogramma handei dingan	Station
auto Shutdown Tool	Slatten 1
Her lunt upmgrammats starten, installieren erzewoort. Disze beschlubaar zulen zijn tjefens de eenvoudige en aangepaste opgerast ter volde te beruiden. Bewertlingen hangen af van h het programme dat u web uitvoeren.	sprogramma's, waarvon de meeste niet instalistie, heben u de vele fancties van de het programme. Hijk op de krop rochts van

6

Configureer het IP-adres.

- Als [Status] is ingesteld op [Not Configured] en het apparaat wordt weergegeven waarvan [Device Name] een MACadres is
- Wanneer apparaten worden getoond waarvoor het [IP Address] is ingesteld op [192.168.0.215]
- Als uw situatie niet overeenkomt met één van beide hierboven beschreven situaties

OPMERKING

Locatie van MAC-adres

Het MAC-adres wordt vermeld bij (A) op de printer.



Als [Status] is ingesteld op [Not Configured] en het apparaat wordt weergegeven waarvan [Device Name] een MAC-adres is

1. Selecteer het apparaat.



2. Configureer het IP-adres.

Wanneer u een IP-adres ophaalt via (De DHCP-server moet actief zijn.)

Selecteer [IP Address Settings] \rightarrow [DHCP] in het menu [Device].

roup	evice New Icols Options	Bib				
ALC	IP Address gatch Settings	ice Name	Status	Product Name	Location	1P Address
Unu	IP Address Settings	DHOP	: Configured	Uhinown		192.168.0.215
	Protocsi Settings Device Information ICP/IP Port Information Ghange Password Print Device Information Bestore to Default Settings	gr Auto Setting				
	Web Link					
	Dgiete Moge Cgpy	:				

Wanneer u een IP-adres toewijst via IP Address Pool (IP Address Pool moet worden opgegeven.)

Raadpleeg de Helpfunctie bij NetSpot Device Installer voor meer informatie over IP Address Pool. (U kunt de Helpfunctie weergeven door te klikken op [Help] in het menu [Help].)

Selecteer [IP Address Settings] \rightarrow [IP Address Pool] in het menu [Device].

🎭 Can	on NetSpot Device Installe	e - TCP/IP						
Storb Sayer Toop Show Heb								
ALC IN	IP Address Batch Settings	ice Name	Status	Product Name	Location	IP Address		
36 UN	IP Address Settings	Diam.	k Configured	Unknown		192,168,0,215		
	Protocoli Settings	(P Address Pool						
	Device Information	Fire over three all						
	<u>T</u> CP/IP Port Information							
	Change Password							
	Bestore to Default Settings							
	Web Link							
	Dgiete							
	Hoge	•						
	Cgpy	•						

Wanneer u het IP-adres rechtstreeks instelt

- (1) Selecteer [IP Address Settings] \rightarrow [Manual Setting] in het menu [Device].
- (2) Voer het IP-adres van de printer in.
- (3) Klik op [OK].

up [levice View Icols Options	Belo					
All C	IP Address Batch Settings	ice Name	Satus	Product Name		Location	IP Address
in i	(P Address Settings	DHCP 12 Address Pool	st Configured	Unknown			192.168.0.215
	Protocol Settings Device Information ICP/IP Port Information CP/IP Port Information Print Device Information Bestore to Default Settings	Manual Setting	1)				
	Web Link			10	Address Ma	au al Sattina	
	Dejete Moge Comi	:			PAddem :	192 . 168 . 0	. 215 (2)

3. Klik op [OK] wanneer het bericht <The device has been reset.> wordt weergegeven. Wacht nadat u op [OK] hebt geklikt ongeveer 20 seconden of langer als dat nodig is. Nadat de reset-bewerking is voltooid, zijn de instellingen actief.



Installeer vervolgens het printerstuurprogramma.
 "Een poort configureren en het printerstuurprogramma installeren"

Wanneer apparaten worden getoond waarvoor het [IP Address] is ingesteld op [192.168.0.215]

1. Selecteer het apparaat.

🖏 Canon NetSpot Device Installer - TCP/IP 💿 💽 🖸 🔯							
Group Device Yew Tools (≥ptions Help						
😵 Al Devices	Parolan Mana	0.00	0	1 a said an	1 20 A 44		
B Unused Devices	0	Ready	LEPYDODX		192.168.0.215		

2. Selecteer [Protocol Settings] in het menu [Device].



3. Configureer het IP-adres.

- (1) Geef alle instellingen op.
- (2) Klik op [OK].

Protocol Settings	2
TOP/IP	
Exame Type:	Ethernet I
JP Address Setting with :	Manual Setting 🔹
	E RARE
	E BOOTE
	DHC5.
IP Addens :	192 . 168 . 0 . 215
<u>Subnet Mask</u> :	295 . 295 . 295 . 0
Ealeway Address :	192 . 168 . 0 . 1
IPX	
Еригия Турис:	Disabled
AppleTalk	
Phone Type :	Dinabled 💌
Zone :	
	<u>(2) st</u>

	 Selecteer de methode voor het instellen van het IP-adres. [Manual Setting] Hiermee kunt u het IP-adres rechtstreeks invoeren. Het IP-adres dat wordt opgegeven in [IP-adres] wordt ingesteld voor de printer. [Auto Detect] Hiermee wordt een IP-adres opgehaald met RARP, BOOTP of DHCP. - [RARP]
[IP Address Setting with]	Hiermee wordt het IP-adres opgehaald met RARP.

	(De RARP-daemon moet actief zijn.) - [BOOTP] Hiermee wordt het IP-adres opgehaald met BOOTP. (De BOOTP-daemon moet actief zijn.) - [DHCP]
	(De DHCP-server moet actief zijn.)
[IP Address]	Voer het IP-adres van de printer in.
[Subnet Mask]	Voer het juiste subnetmasker in.
[Gateway Address]	Voer het juiste gatewayadres in.

OPMERKING

Wanneer [RARP] is geselecteerd

U kunt geen waarde invoeren voor [IP Address].

Wanneer [BOOTP] of [DHCP] is geselecteerd

U kunt geen waarde invoeren voor [IP Address], [Subnet Mask] en [Gateway Address].

Als u RARP, BOOTP of DHCP niet kunt gebruiken

Geef de instellingen op bij [Manual Setting].

4. Klik op [OK] wanneer het bericht <The device has been reset.> wordt weergegeven.

Wacht nadat u op [OK] hebt geklikt ongeveer 20 seconden of langer als dat nodig is.

Nadat de reset-bewerking is voltooid, zijn de instellingen actief.



Installeer vervolgens het printerstuurprogramma.
 "Een poort configureren en het printerstuurprogramma installeren"

Als uw situatie niet overeenkomt met één van beide hierboven beschreven situaties

Een apparaat in het netwerk heeft mogelijk hetzelfde IP-adres als het adres dat voor deze printer is ingesteld. In dat geval voert u de volgende procedure uit.

- 1. Schakel het apparaat uit dat hetzelfde IP-adres heeft of koppel het los van het netwerk.
- 2. Herhaal de procedure vanaf het begin.
- 3. Nadat het instellen van deze printer is voltooid, herstelt u de oorspronkelijke status van de apparaten.
- * Wanneer u het IP-adres niet kunt instellen met NetSpot Device Installer, inclusief in de situatie waarin deze procedure niet mogelijk is, stelt u het IP-adres in met de opdracht ARP/PING.

"Het IP-adres instellen met de opdracht ARP/PING"

Het IP-adres instellen met de opdracht ARP/PING

Controleer of de LAN-kabel goed is aangesloten en of de printer is ingeschakeld.

"De printer en computer aansluiten"

Schakel de computer in en meld u bij Windows aan als gebruiker met beheerdersrechten.



Open de opdrachtprompt.

Open het menu [Start] en selecteer [Alle programma's] of [Programma's] \rightarrow [Bureau-accessoires] \rightarrow [Opdrachtprompt].

4

Typ "arp -s <IP-adres> <MAC-adres>" en druk vervolgens op [ENTER] op het toetsenbord.

<ip-adres></ip-adres>	Voer het aan de printer toe te kennen IP-adres in. Voer het adres in met vier getallen (van 0 tot 255) gescheiden met een punt (.).
<mac-adres></mac-adres>	Voer het MAC-adres van de printer in. Typ na elke twee cijfers van het MAC-adres een streepje (-).

• Typ bijvoorbeeld: "arp -s 192.168.0.215 00-00-85-05-70-31"

OPMERKING

Locatie van MAC-adres

Het MAC-adres wordt vermeld bij (A) op de printer.



5

Typ "ping <IP-adres> -I 479" en druk vervolgens op [ENTER] op het toetsenbord.

<IP-adres> Voer hetzelfde IP-adres in dat u bij stap 4 hebt ingevoerd.

+ Voor "-I" moet u een kleine letter "L" invoeren.

• Typ bijvoorbeeld: "ping 192.168.0.215 -I 479"

- \rightarrow Het IP-adres voor de printer is ingesteld.
 - **†** Het subnetmasker wordt automatisch ingesteld op basis van het IP-adres.
 - + Het gateway-adres wordt ingesteld op [0.0.0.0].

Typ "exit" en druk vervolgens op [ENTER] op het toetsenbord.

 \rightarrow De opdrachtprompt wordt gesloten.

6

Installeer vervolgens het printerstuurprogramma.
 "Een poort configureren en het printerstuurprogramma installeren"

Het IP-adres configureren met behulp van het printerstatusvenster

Klik op [🚇] in de taakbalk van Windows en selecteer de printernaam.



2

Open het menu [Opties] en selecteer [Apparaatinstellingen] \rightarrow [Netwerkinstellingen].





- (1) Geef alle instellingen op.
- (2) Voer het beheerderswachtwoord in voor de printer (het wachtwoord dat is opgegeven in de Remote UI).
 - + Als geen wachtwoord is opgegeven, hoeft u hier geen wachtwoord in te voeren.

(3) Klik op [OK].



	 Selecteer de methode voor het instellen van het IP-adres. [Handmatige instelling] Hiermee kunt u het IP-adres rechtstreeks invoeren. Het IP-adres dat wordt opgegeven in [IP-adres] wordt ingesteld voor de printer.
IID adress installes moti	 [Automatisch Detecteren] Hiermee wordt een IP-adres opgehaald met RARP, BOOTP of DHCP. -[RARP] Hiermee wordt het ID adres opgehaald met BABD
	(De RARP-daemon moet actief zijn.) - [BOOTP] Hiermee wordt het IP-adres opgehaald met BOOTP.

	(De BOOTP-daemon moet actief zijn.) - [DHCP] Hiermee wordt het IP-adres opgehaald via DHCP. (De DHCP-server moet actief zijn.)
[IP-adres]	Voer het IP-adres van de printer in.
[Subnetmasker]	Voer het juiste subnetmasker in.
[Gatewayadres]	Voer het juiste gatewayadres in.

OPMERKING

Wanneer [RARP] is geselecteerd

U kunt geen waarde invoeren voor [IP-adres].

Wanneer [BOOTP] of [DHCP] is geselecteerd

U kunt geen waarde invoeren voor [IP-adres], [Subnetmasker] en [Gatewayadres].

Als u RARP, BOOTP of DHCP niet kunt gebruiken

Geef de instellingen op bij [Handmatige instelling].

Klik op [OK].

Waa	rsch	wwing
4	7	On de vijziging in de netwerkinstellingen in verking te stellen, moet u de printer utschekelen en na een tijde weer inschekelen.
		Ск

5

Start de printer opnieuw op. (Schakel de printer uit, wacht 10 seconden of langer en schakel de printer weer in.)

Nadat de printer opnieuw is opgestart, zijn de instellingen actief.



Installeer vervolgens het printerstuurprogramma.
 "Een poort configureren en het printerstuurprogramma installeren"

Een poort configureren en het printerstuurprogramma installeren

De installatieprocedure verschilt per besturingssysteem. Gebruik de juiste procedure voor uw besturingssysteem.

- Windows Vista, 7 en Server 2008
- Windows XP en Server 2003

Windows Vista, 7 en Server 2008

Controleer of de LAN-kabel goed is aangesloten en of de printer is ingeschakeld.

"De printer en computer aansluiten"

Schakel de computer in en meld u bij Windows aan als gebruiker met beheerdersrechten.

3

Open de printermap.

"Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows"

4

Klik op [Een printer toevoegen].



5

Klik op [Een lokale printer toevoegen].



6

Maak een poort.

- (1) Selecteer [Een nieuwe poort maken].
- (2) Selecteer [Standard TCP/IP Port].
- (3) Klik op [Volgende].

0	Printerbevoegen	
	Selecteer een printerpoort	
	Een printerpoort is een type verbinding waarmee de computer gegevens met een printer kan uitwisselen.	
	Bestaande poort gebruiken IPT1: (Printerpoort)	-
(1)	En nieuwe poort maker:	
1.1	Type poorti Standard TCP/IP Port	-)(
		- i
		_
	Volgende ((3) ule	nen
		_

7

Voer het IP-adres of de naam van de printer in.

- (1) Selecteer [Automatische detectie] of [TCP/IP-apparaat].
- (2) Voer het IP-adres of de naam^{*} van de printer in bij [Hostnaam of IP-adres].
 - * De op de DNS-server te registreren DNS-naam (maximaal 78 tekens)

(3) Schakel het selectievakje [Query op printer uitvoeren en printerstuurprogramma automatisch selecteren] uit.

(4) Klik op [Volgende].

🚱 🖶 Printer toevoegen	
Typ een hostnaam o	of het IP-adres voor de printer
(1) — Type apparaat:	Automatische detectie 💌
(2) - Hostnaam of IP-adress	192.168.0.215
Poortnaam:	192.168.0.215
(3) — 🛛 Query op printer uthoene	n en printerstausprogræmme autometisch selecteren
	Volgande (4) ularan

Als u niet zeker weet welke waarde bij [Hostnaam of IP-adres] moet worden ingevoerd De waarde die moet worden ingevoerd, hangt af van de manier waarop het IP-adres van de printer is ingesteld. Zie "Waarden voor het instellen van een poort" of raadpleeg uw netwerkbeheerder voor meer informatie.

Als de printer niet wordt gedetecteerd

Volg de instructies op het scherm en zoek opnieuw naar de printer, of zie "Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows" en geef een [Apparaattype] op.



Klik op [Bladeren].





Plaats de meegeleverde cd-rom "User Software" in het cd-romstation van de computer en klik op [Bladeren].

Als Cd-rom installatie wordt weergegeven, klikt u op [Afsluiten].

Installerer	n variaf schijf 📧	
4	Plaste de installatiediskette of od-rom van de fabrikant In het dukton en cantrolieer vervolgens of het juiste station hieronder is geselecteerd. Annuleren	
	Bestanden van fabrikant kopiëren van:	

10

Open de map waarin het printerstuurprogramma is opgenomen.

Voor een 32-bits besturingssysteem

Open de mappen op de meegeleverde cd-rom: [Dutch] - [32bit] - [Driver].

Voor een 64-bits besturingssysteem

Open de mappen op de meegeleverde cd-rom: [Dutch] - [x64] - [Driver].

Als u niet zeker weet of u een 32-bits of een 64-bits besturingssysteem gebruikt
 "Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows"

11

Open het INF-bestand.

- (1) Selecteer het INF-bestand.
- (2) Klik op [Openen].

😺 Bestend zoek	en				
Zoeken in:	Driver		- 😳 🥩	• 🗉 🖻	
Recente locaties	Neem CNABGSTK	Gewiniad on Type INF	Grontte		
Buresublad					
INFOTRANS					
(Mainter Computer					
Network					
	Bestandsnaam:	CNABGSTKJNF		•	Openen
	Bestandstypen:	Setup Information (*.inf)		-	Annuleren

12

Klik op [OK].



13 Klik op [Volgende].



14 Geef de printernaam op.

- (1) Voer een nieuwe naam in als u de printernaam wilt wijzigen.
 - * Wanneer [Als standaardprinter instellen] wordt weergegeven, geeft u aan of u de printer als de standaardprinter wilt gebruiken. (Windows Vista en Server 2008)
- (2) Klik op [Volgende].



 \rightarrow De installatie wordt gestart. Wacht totdat het volgende scherm is verdwenen.



Als het dialoogvenster [Gebruikersaccountbeheer] wordt weergegeven Klik op [Doorgaan] of op [Ja].

Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, geeft u aan of u deze printer wilt delen.

- (1) Selecteer of u de printer wilt delen (of de computer waarop het printerstuurprogramma is geïnstalleerd, moet worden gebruikt als afdrukserver).
 - Tie "Als u de printer gebruikt in de afdrukserveromgeving" voor meer informatie over het delen van de printer (afdrukserveromgeving).
 - † Wanneer u de printer wilt delen, geeft u [Share-naam], [Locatie] of [Opmerking] op, al naar gelang van toepassing.
- (2) Klik op [Volgende].

			×
G	m Printer to evoege	1	
	Printer delen		
	Als u deze printer wit of zelf een naam opg	delen, moet u een sharenaam opgeven. U kunt de voorgestelde naam accepteren svan. De sharenaam is de naam die andere gebruiken in het netwerk te zien krijgen.	
m	@ Deze printer niet d	den	
114	Deze printer delen	zodat anderen in het netwerk de printer kunnen vinden en gebruiken	
	Sharenaami]
	Locatier]
	Opmarking:]
		(2) Valgende Annuleren	

16 Klik op [Voltooien].

Als u een testpagina wilt afdrukken, klikt u op [Testpagina afdrukken].

- * Wanneer [Als standaardprinter instellen] wordt weergegeven, geeft u aan of u de printer als de standaardprinter wilt gebruiken. (Windows 7 en Server 2008 R2)
- + Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, kunt u de cd-rom uit het station verwijderen.



Wanneer de installatie is voltooid, worden een pictogram en een map voor deze printer gemaakt.
 "Na installatie"

† Zie "De netwerkinstellingen voor de printer wijzigen" als u de netwerkinstellingen voor de printer wilt wijzigen.

Windows XP en Server 2003

Controleer of de LAN-kabel goed is aangesloten en of de printer is ingeschakeld.

"De printer en computer aansluiten"

2

Schakel de computer in en meld u bij Windows aan als gebruiker met beheerdersrechten.

3

Open de printermap.

"Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows"

4

Geef de [Wizard Printer toevoegen] weer.

Windows Server 2003

Dubbelklik op [Printer toevoegen].



Windows XP

Klik op [Een printer toevoegen].



5

Klik op [Volgende].



Windows XP Windows Server 2003

- (1) Selecteer [Lokale printer die met deze computer is verbonden].
- (2) Schakel het selectievakje [Mijn Plug en Play-printer automatisch detecteren en installeren] uit.
- (3) Klik op [Volgende].



Maak een poort.

- (1) Selecteer [Een nieuwe poort maken].
- (2) Selecteer [Standard TCP/IP Port].
- (3) Klik op [Volgende].



8 Klik op [Volgende].



- (1) Voer bij [Printernaam of IP-adres] het IP-adres of de naam^{*} in van de printer.
 - * De op de DNS-server te registreren DNS-naam (maximaal 78 tekens)
- (2) Klik op [Volgende].

Voor welk apperaat wiit u ee	n poort loevoegen?
Geef de pinkemaam of het IP	Adres en een poortnaam voor het gewenste apparaat op.
Pintemaan of P-gdmc	192.168.0.215
Poolgaan	IP_192168.0.215
	(Voine Voluerda) (2) da

Als u niet zeker weet welke waarde bij [Printernaam of IP-adres] moet worden ingevoerd De waarde die moet worden ingevoerd, hangt af van de manier waarop het IP-adres van de printer is ingesteld. Zie "Waarden voor het instellen van een poort" of raadpleeg uw netwerkbeheerder voor meer informatie.

Als de printer niet wordt gedetecteerd

Volg de instructies op het scherm en zoek opnieuw naar de printer, of zie "Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows" en geef een [Apparaattype] op.

10

Klik op [Voltooien].



11		
Klik op [Bladeren].		


12

Plaats de meegeleverde cd-rom "User Software" in het cd-romstation van de computer en klik op [Bladeren].

Als Cd-rom installatie wordt weergegeven, klikt u op [Afsluiten].

Installer	en vanaf schijf	
4	Plastz de installalisdiskatte of col-con van de labrikant in het station en opstisieer vervolgene of het juiste station hieronder is gezellecteerd.	K. Aeren
	Bestanden van Jabikant kopieren van:	
		enn.

13

Open de map waarin het printerstuurprogramma is opgenomen.

Windows XP Windows Server 2003 (32-bits besturingssysteem)

Open de mappen op de meegeleverde cd-rom: [Dutch] - [32bit] - [Driver].

Windows XP Windows Server 2003 (64-bits besturingssysteem)

Open de mappen op de meegeleverde cd-rom: [Dutch] - [x64] - [Driver].



Open het INF-bestand.

- (1) Selecteer het INF-bestand.
- (2) Klik op [Openen].





16

Klik op [Volgende].

Printerceltware installeren Fabikart en indel bepalen welke plintersoftware moet worden gebruikt.		
Selecteer de fabrikant en itet model w deloatte/cohron met installatiesoftwaar van de pinter naar compatibele pinte	an de printer. Kilk op Bladeren als er een I bij de printer is gelevend. Zoek in de documentale software als deze niet in de lijst staat.	
Printers Canon LBP6310		
Dit stuurprogramma is niet digitaal	Windows Update	
PREEL PROTOGE DVE THE GENERATED VE		

17

Geef de printernaam op.

- (1) Voer een nieuwe naam in als u de printernaam wilt wijzigen.
 - Wanneer het bericht <Wilt u deze printer als standaardprinter gebruiken?> wordt weergegeven, selecteert u [Ja] of [Nee].
- (2) Klik op [Volgende].

 ef die printer een naam. U dient een naam aan deze printer toe te wijzen.
Geef een naan voor deze printer op. Aangesten sommige programma's geen namen net neer dan 31 tekens voor de combinatie van servee- en printernaam ondersteurven, kurk u de naam het beste zo kort mogelijk houden.
Record B Fight
Will u deze printer als standbardprinter gebruiken?
○ Nee

18 Klik op [Volgende].

Wizard Printer toevoegen			
Printur daten U kunt deze printer delen met andere netwerkgebruikens.			
Als u deze privter will delen, moet u een inhare-naam opgeven. U kunt de voorgestelde naam accepteren di zell een naam opgeven. De shere-naam is de naam die andere gebruikee in het netwerk te zen kligen.			
Super-users			
< gorige (Vyggende >) Annaleen			

OPMERKING

Wanneer u de printer deelt (Wanneer u de computer waarop het printerstuurprogramma is geïnstalleerd, gebruikt als de afdrukserver).

Tie "Als u de printer gebruikt in de afdrukserveromgeving" voor meer informatie over het delen van de printer (afdrukserveromgeving).

Voer de volgende procedure uit.

- 1. Selecteer [Share-naam] en voer een naam in voor de gedeelde printer.
- 2. Klik op [Volgende].
- 3. Het venster voor het invoeren van [Locatie] en [Opmerking] wordt weergegeven. Voer de gewenste informatie in.
- 4. Klik op [Volgende].

19

Selecteer of een testpagina moet worden afgedrukt.

- (1) Selecteer of een testpagina moet worden afgedrukt.
- (2) Klik op [Volgende].







- \rightarrow De installatie wordt gestart. Wacht totdat het volgende scherm is verdwenen.
- † Wanneer het volgende scherm wordt gesloten, kunt u de cd-rom uit het station verwijderen.



Wanneer de installatie is voltooid, worden een pictogram en een map voor deze printer gemaakt.
 "Na installatie"

† Zie "De netwerkinstellingen voor de printer wijzigen" als u de netwerkinstellingen voor de printer wilt wijzigen.

De netwerkinstellingen voor de printer wijzigen

- De protocolinstellingen configureren
- : De transmissiesnelheid of overdrachtsmodus van het netwerk wijzigen

; De netwerkinstellingen initialiseren

- Initialiseren via de Remote UI
- Initialiseren via de FTP-client
- Initialiseren met NetSpot Device Installer
- Initialiseren met de Reset-knop

• Netwerkinstellingen

De protocolinstellingen configureren

In dit gedeelte wordt de procedure besproken voor het opgeven van de instellingen met de Remote UI.

In de Remote UI kunt u de instellingen opgeven door met uw webbrowser via het netwerk toegang te zoeken tot de printer.

Zie "Let op (Protocolinstellingen)" voordat u de instellingen opgeeft.

OPMERKING

Wanneer u de instellingen opgeeft met andere software dan de Remote UI

U kunt de instellingen ook opgeven met de volgende software.

- "FTP-client"
- U kunt de instellingen opgeven door via de opdrachtprompt toegang te zoeken tot de FTP-server van de printer. Het IP-adres instellen met NetSpot Device Installer"
- U kunt de instellingen opgeven met de Canon-software, NetSpot Device Installer, van de meegeleverde cd-rom. Als u instellingen wilt configureren zoals de DNS-serverinstellingen, gebruikt u de Remote UI of de FTP-client.
- "Het IP-adres configureren met behulp van het printerstatusvenster"
 U kunt de basisprotocolinstellingen configureren in het printerstatusvenster.

Als u instellingen wilt configureren zoals de DNS-serverinstellingen, gebruikt u de Remote UI of de FTP-client.

Start de Remote UI en meld u aan als beheerder.

"De Remote UI starten"

Selecteer [Network] in het menu [Device Manager].

Banas Ul(Hetwork) :	; LBP6310 - Alicrosoft Internet Deplorer		
Dr DR Bro Tarvier	Dot int		4
G 142 * 🔘 · 🛃	📓 🟠 🔎 insti 👷 favotas 🥹	🔒 · 💩	
Address 💐 Halps (N. R. Lakia	2159 cabylwet J Mari		😸 🛃 🔤 Unio 🍟
RemoteUI			Leneno 🎽
Tep Pages Device Man	ges lánesto		
	ietwork		tari tutari 🖉 ?
Logged in as	Network Interface		
Log On		Diversed Driver Setting	Shave Parameter List.
	Interface:	Fast Ethernet 10/100BaseT	
Derice Manager	Ethernet Driver Setting : MAC Address:	Auto Detect 88.87 17 DO 18 6D	
Status			
Information	Protocol		
Features	. 10 man		
Nativork			
	TCPIP		
	Change		
Haber C. St. 1981 - School Am	t plani		🗰 Inlamat

3

Klik op [Change] onder [TCP/IP].

File Eak Vew Paralles Tools Heb	*
🔾 last = 🔘 - 💽 📓 🐔 🔎 lauch 👷/water 😁 🔒 - 🌦	
John wee 📵 Map-BR NJ, 1988, 0, 211 (Schulphart, all and	💌 🛃 🕼 Unio 🍟
Device Manager MAC Address: 28 87	17 DD 18 6D
Status	
Information Protocol	
Features	
Network	
Job Marager TCPEP	
Support Links Dange.	
P Address : 192	168 0 215
Subnet Mack : 255	255 255 0
Gateway Address : 00	00
Primary DNS Server Address : 00	00
Secondary DNS Server Address : 00	00
DNS Host Name :	
DNS Domain Name :	
SNTP Server Name :	
WINS Server Address : 00	00
WHEN THE A MARKET	·

4

Configureer de protocolinstellingen.

- IP-adresinstellingen
- DNS-instellingen
- WINS-instellingen
- FTP-instellingen
- De SNTP-instellingen configureren (De tijd voor de printer instellen via een SNTP-server)
- Instellingen multicast-herkenning

IP-adresinstellingen



[IP Address] Voer het IP-adres van de printer in.		
[Subnet Mask]	Voer het subnetmasker in dat in het TCP/IP-netwerk wordt gebruikt.	
[Gateway Address]	Voer het gatewayadres in dat in het TCP/IP-netwerk wordt gebruikt.	
[DHCP]	Geef op of u het IP-adres wilt instellen met DHCP.	
[BOOTP]	Geef op of u het IP-adres wilt instellen met BOOTP.	
[RARP]	Geef op of u het IP-adres wilt instellen met RARP.	

BELANGRIJK

Voor informatie over de procedure voor het instellen van een poort bij het gebruik van DHCP, BOOTP of RARP

Zie "Waarden voor het instellen van een poort" of raadpleeg uw netwerkbeheerder.

If Ga verder met stap 5 als u geen instellingen opgeeft voor de overige opties.

DNS-instellingen

Bernste III (Charge TOVP Protect) Settings) . : 10P6210 - Microsoft in	ternet Explorer	
De Erk Sev Farefer Sek Ste	. 14	
Start Blancast 100 (100 blance top day)	· 94	
8		
DNS Settings		
Primary DNS Server Address :	0806	
Secondary DNS Server Address :	0806	
DNS Dynamic Update :	O On SOF	
DNS Dynamic Update Time :	24 hours (0-48)	
DNS Host Name :		
DNS Domain Name :		
WINS Settings		
WINS Resolution :	© On () Of	
WINS Server Address :	0810	
WINS Host Name :		
Scope ID :		
() Down		internet 🔿

[Primary DNS Server Address]	Voer het IP-adres van de primaire DNS-server in.	
[Secondary DNS Server Address]	Voer het IP-adres van de secundaire DNS-server in.	
[DNS Dynamic Update]	Geef op of de functie DNS Dynamic Update moet worden gebruikt.	
[DNS Host Name]	Geef de hostnaam op die aan de DNS-server moet worden toegevoegd.	
[DNS Domain Name]	Geef de naam op van het domein waartoe de printer behoort. • Typ bijvoorbeeld: "voorbeeld.com"	

† In het volgende geval moet DNS worden gebruikt.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van naamomzetting voor de SNTP-servernaam om de SNTP-clientfunctie in te stellen (Wanneer u de SNTP-servernaam opgeeft)

"De SNTP-instellingen configureren (De tijd voor de printer instellen via een SNTP-server)"

I Ga verder met stap 5 als u geen instellingen opgeeft voor de overige opties.

WINS-instellingen

Bornate UI [Change 707/42 Protocol Settings] . : 1095216 History Res Bibly View Payments, Seeh. 1916		
Gast . O	8.8	
an we want of the open state o		🖉 🛃 😪 - UHA
WINS Settings		
WINS Resolution :	⊕On ⊜Of	
WINS Server Address :	0810	
WINS Host Name :		
Scope ID :		
_		
FTP		
ETD Suffrage (00-00	
Fir cettings :	OUN OUR	
-		
SNTP		
SNTP Server Neme :		
Time Zone :	GMT030 M	
Daylight Saving Time :	OOn ®Of	
Dava		Sharat

Als u WINS-omzetting wilt gebruiken

- 1. Stel [WINS Resolution] in op [On].
- 2. Geef het IP-adres van de WINS-server op bij [WINS Server Address].
- 3. Geef bij [WINS Host Name] de hostnaam op die aan de WINS-server moet worden toegevoegd.
- 4. Voer bij [Scope ID] de bereik-ID in van de NetBIOS-naam waar u vanaf de WINS-server naar wilt zoeken. U kunt de zoekopdracht verfijnen door de tekenreeks te scheiden met "." (punten).

Als u geen WINS-omzetting wilt gebruiken

Stel [WINS Resolution] in op [Off].

FTP-instellingen

Geef op of de FTP-server moet worden gebruikt.

🖥 Pernete H. (Change TOMP Protect Settings) : ; 1095216 - Microsoft Internet Explorer 📰 💽 💽			
Dr Erk Unv Farmfen 3	init Little		*
🔾 text = 🔘 🕐 💽 📓	🏠 🔎 Seech 👷 Feaster 🗧) 🔒 👌	
Add too 📵 Map (21 No. 1 No. 0.275);	hite gap and a		🚽 🛃 🕼 🛛 Unio 🚆
	-		^
	प्रम		
	FTP Settings :	⊛On ⊜Of	
	SNTP		
	SNTP Server Name :		
	Time Zone :	Calvitto:sio 💌	
	Daylight Saving Time :	OOn BOF	
	Multicast Discovery Setting	6	
	Response :	⊛On ⊜Of	
	Scope Name :	OBWALLT	
	*		Copyright CARON INC. 2012 All rights received.
C Dorne			🗰 Internet

E Ga verder met stap 5 als u geen instellingen opgeeft voor de overige opties.

De SNTP-instellingen configureren (De tijd voor de printer instellen via een SNTP-server)

Bernste UI [Change TOPMP Protectal Settings] : ; L0P6210 - Microsoft	: leternet Exploret 📰 🖾 🔯
Die Eck Dev Farmfes Jook Litte	
Gast * C · E 🖻 🐔 🖉 Sast 👷 factor 😁 (3- 8
Address 👩 Map (ARSI, 1980, 0.021 Quality (Mill, pape united	🖬 🛃 🗫 🛛 UHlor 🐃
×	*
FTP	
FTP Settings :	eon oor
•	
SNTP	
SNTP Server Name :	
Time Zone :	California 💌
Daylight Saving Time :	ODn 80f
Multicast Discovery Settings	
Response :	⊛On COff
Scope Name :	08%,17
•	
-	Copyright CANON INC. 2012 All rights reversed.
C Down	 Internet

Als de DNS-server is geconfigureerd

- 1. Geef de naam van de SNTP-server op in [SNTP Server Name].
- 2. Selecteer [Time Zone].
- 3. Als u zomertijd wilt instellen, stelt u [Daylight Saving Time] in op [On].

Als de DNS-server niet is geconfigureerd

- 1. Geef het IP-adres van de SNTP-server op bij [SNTP Server Name].
- 2. Selecteer [Time Zone].
- 3. Als u zomertijd wilt instellen, stelt u [Daylight Saving Time] in op [On].

Als geen SNTP-server beschikbaar is

U kunt de volgende procedure gebruiken om de printer door te geven welke tijd is ingesteld op de computer.

- 1. Klik op [🚇] in de taakbalk van Windows en selecteer de printernaam.
- 2. Selecteer [Voorkeuren (Beheerders)] in het menu [Opties].
- 3. Selecteer [Altijd] bij [Printerstatus controleren] en schakel het selectievakje [De tijd doorgeven aan de printer] in.

Tijdzone

De standaard tijdzones wereldwijd worden aangeduid in het verschil in uren (± maximaal 12 uur) ten opzichte van GMT^{*} (± 0 uur). Een tijdzone is een regio waarin hetzelfde tijdsverschil geldt.

^{*} De tijd gemeten bij het Greenwich Observatory in Engeland wordt GMT (Greenwich Mean Time) genoemd.

Zomertijd

In sommige landen en regio's wordt de tijd vooruitgezet tijdens de zomer.

I Ga verder met stap 5 als u geen instellingen opgeeft voor de overige opties.

Instellingen multicast-herkenning

Benete U. (Charge TOMP Protect (Settings); UP6010 - Micro	ork laternet Explorer	
Die Erik Unv Farmiten Jook Litte		4
🔾 lak * 💭 - 🗷 📓 🐔 🔎 lauts 👷 lautes 🥹	B- 👌	
Addresse 📵 Matpulgit NJ, 1681,0.021 Qualifying _topip_united		🚽 🛃 Ge 🛛 Unio 🤎
A		
FTP		
FTP Settings :	eon oor	
SNTP		
SNTP Server Name :		
Time Zone :	CSHITTO BIO	
Daylight Saving Time :	OOn ®Of	
Multicast Discovery Settings		
Response :	⊕On DOf	
Scope Name :	OBMULT	
		Copyright CANON INC. 2012 All rights reserved.
(c) Doma		🖉 Internet

Als u de printer zo wilt instellen dat deze reageert op zoekbewerkingen die gebruikmaken van de functie multicast-herkenning

- 1. Stel [Response] in op [On].
- 2. In [Scope Name] geeft u de bereiknaam op die moet worden gebruikt bij het zoeken van bepaalde apparaten met hulpprogramma's, zoals NetSpot Device Installer, met multicast.

Als u de printer zo wilt instellen dat deze niet reageert op zoekbewerkingen die gebruikmaken van de functie multicast-herkenning

Stel [Response] in op [Off].

I Ga verder met stap 5 als u geen instellingen opgeeft voor de overige opties.

) Klik op [OK].

Remote UI [Change TCF	MP Protocol Settings] : ; L0P&010 - H4	crearly laternet Explorer	
Se Esk Sev Farmles	Jook Link		
🔾 ext + 🔘 - 🖻	📓 😭 🔎 Seech 👷 Facatar 🤞	9 🔒 🚵	
derree 🙋 Map-BANZ, LINE, O.S.	pet oper Inthrugert, Welden Stat		🖌 🛃 🕼 🛛 Unio
RemoteUI			
Tap Pages Device Manag	pre Meterico Otarga TOPIP Patasal	latinge-	
	hange TCP/IP Protocol Se		1445 3012 18:44-05 2 7
Logged in as Asimedrator.	The settings will be changed a	a follows.	
	Frame Type:	Ethernet I	
Top Page	-		
Sevice Manager	IP Address		
State		Lucius and	-
Information	P Address :	1921001255	
Features	Subnet Mask :	285 255 255 0	
him with	Gateway Address :	0810	
PACASIS.	DHCP :	O On ® Off	
	BOOTP :	OOn BOF	
	RARP :	00n 80f	

Nadat de reset-bewerking is voltooid, zijn de instellingen actief.

Bernate U. (Hotwork) :	10P5010 - Microsoft Internet Explorer Tech 19th			
Q aut + () - (1)	🖹 😭 🔎 Seach 🏫 Facebar 🕑	6-3		
Address 🖉 Map (2018) 198.0.2	rQob/wt.#eel			💌 🛃 Ge 🛛 Unio 🍟
RemoteUI				U\$P\$10
Tap Pages Device Manag	et » Sidowski »		_	
N	etwork			1947 (1942) 1944 (1944)
Logged In as	Network Interface			
Log Cut	(Etwaret Driver Setting	Paset	Shave Parameter List.
Тор Рере	Interface:	Fast Ethernet 10/100Ba	Test	
Desice Manager	Ethernet Driver Setting : NAC Address:	Auto Detect 88 87 17 DD 1B 6D		
Steam				
Information	Protocol			
Features	a and Trans			
Network:	a solution			
Job Manager	TCPIP			
Support Links	Dhange			я
C Done				Bitanat 👘

Wanneer u het IP-adres instelt

OPMERKING

Als u het IP-adres hebt gewijzigd na de installatie van het printerstuurprogramma

Geef de poort die moet worden gebruikt, opnieuw op in het printerstuurprogramma. Wanneer u het IP-adres wijzigt (De poort wijzigen)"

Als DHCP, BOOTP of RARP wordt gebruikt

• Wanneer de printer opnieuw wordt gestart of opnieuw wordt ingesteld, wordt gecontroleerd of de opties waarvoor [On] is geselecteerd beschikbaar zijn en wordt het IP-adres toegewezen op de manier die als eerste beschikbaar is.

(Als de waarden eerder handmatig werden opgegeven, overschrijven die waarden de opgehaalde waarden.)

- Omdat het één tot twee minuten kan duren om vast te stellen of DHCP, BOOTP en RARP beschikbaar zijn, raden we u aan protocollen die niet worden gebruikt in te stellen op [Off].
- Elke server of daemon (de DHCP-server, BOOTP-daemon of RARP-daemon) moet op het netwerk worden uitgevoerd.
- Geef, ook wanneer u werkt met DHCP, BOOTP of RARP, handmatig de instellingen op voor [IP Address], [Subnet Mask] en [Gateway Address]. Als het niet mogelijk is informatie op te halen bij de DHCP-, BOOTP- en RARPservers, worden de handmatig opgegeven waarden gebruikt.

Als DHCP wordt gebruikt

Als u de printer uit- en weer inschakelt, kunt u mogelijk niet meer afdrukken. Dit komt omdat een ander IP-adres wordt toegewezen dan het adres dat eerder werd gebruikt.

Bij het gebruik van DHCP neemt u contact op met de netwerkbeheerder en kiest u een van de volgende oplossingen.

- De functie DNS Dynamic Update opgeven
- De instellingen opgeven zodat telkens hetzelfde IP-adres wordt toegewezen bij het opstarten van de printer

Wanneer u de DNS-instellingen configureert

BELANGRIJK

DNS Dynamic Update

DNS Dynamic Update is een functie die het IP-adres van het apparaat en de voor de hostnaam en domeinnaam opgegeven namen automatisch doorgeeft aan de DNS-server.

Deze functie kan worden gebruikt in een omgeving waarin een dynamische DNS-server wordt gebruikt.

Wanneer de functie DNS Dynamic Update wordt gebruikt

U moet het IP-adres, de hostnaam en de domeinnaam van de DNS-server instellen.

Voor informatie over de procedure voor het instellen van een poort bij gebruik van DNS

Zie "Waarden voor het instellen van een poort" of raadpleeg uw netwerkbeheerder.

Wanneer u de instellingen voor multicast-herkenning configureert

OPMERKING

Multicast-herkenning

Dit is een functie waarmee naar bepaalde apparaten wordt gezocht met behulp van het Service Location Protocol (SLP). Met de functie multicast-herkenning kunt u alleen zoeken naar die apparaten waarvan de waarden in [Scope Name] zijn geverifieerd met het Service Location Protocol (SLP) uit een hulpprogramma zoals NetSpot Device Installer.

De transmissiesnelheid of overdrachtsmodus van het netwerk wijzigen

Meestal is het niet nodig de instelling te wijzigen omdat de transmissiesnelheid en overdrachtsmodus van het netwerk automatisch worden gedetecteerd.

Als de printer niet goed kan communiceren met andere apparaten in het netwerk, stelt u de transmissiesnelheid en overdrachtsmodus handmatig in.

In dit gedeelte wordt de procedure besproken voor het wijzigen van de transmissiesnelheid en overdrachtsmodus met de Remote UI.

In de Remote UI kunt u de transmissiesnelheid en overdrachtsmodus wijzigen door met uw webbrowser via het netwerk toegang te zoeken tot de printer.

OPMERKING

Wanneer u de transmissiesnelheid en overdrachtsmodus wijzigt met andere software dan de Remote UI

U kunt de transmissiesnelheid en overdrachtsmodus van het netwerk ook wijzigen met de volgende software.

U kunt de instellingen wijzigen door via de opdrachtprompt toegang te zoeken tot de FTP-server van de printer.

Start de Remote UI en meld u aan als beheerder.

"De Remote UI starten"

2

Selecteer [Network] in het menu [Device Manager].

Bernen UI (Network) : ; LB	P6010 - Alicrosoft Internet Explorer		
Dr DR Bro Fareiro Io	ole Links		4
🔾 hat + 🔘 · 💽 🛃	🏠 🔎 insti 👷 Facebar 🗧	0 6-6	
Aleren 🕘 Hapoly, Robald, B. 2000	defect under		🛒 🛃 🕼 Unio 🍟
RemoteUI			Lengto *
Tap Page Device Manager	Kinwalao		
Netv	vork		tartistari Nori Dr.) Waltis
Logged in as Administrator.	Network Interface	Discretification Description	-
Logow			
Top Page	Interface:	Fast Ethernet 10/100BaseT	
Derice Manager	Ethemet Driver Setting : MAC Address:	Auto Detect 88.87 17 DD 1B 6D	
Status			
Information	Protocol		
Feduras	a be weath		
Natwork	A		
Job Manager	TCPIP		
SupportLinks	Charge.		
Habra R. St. Left. 1. Skindschaft (Print)	1		Dianat /

3

Klik op [Ethernet Driver Setting] bij [Network Interface].

Bernste UI [Hetwerk] : ;	LEP 5010 - Microsoft Internet Explorer		
Dr Erk Unv Farinfes	Jook Links		*
One + O - 🖻	🖹 😭 🔎 Seach 👷 Facotec 😁	6-8	
Address 🖉 Map-BR NJ, 198, 0, 27	Quid/int Alfal		🚽 🛃 Get 🛛 Unito 🦉
RemoteUI			06960
Tap Pages Device Manage	i » Sábecér»		
Ne	twork		Last Rectand
Lopged In as Asministrator.	Network Interface	Ethernat Driver Setting	word Shave Parameter List.
Top Page Desice Manager	Interface: Ethernet Driver Setting : NAC Address:	Fast Ethernet 10/100BaseT Auto Detect 88 87 17 DD 1B 6D	
Status Information	a.		
Features			
Network	a source and a sou		
Job Maneger	TCPIP		
Support Links	Dhanga		
e) Dana			😴 bianat

4

Wijzig de transmissiesnelheid of overdrachtsmodus van het netwerk.

- (1) Selecteer de transmissiesnelheid en overdrachtsmodus op basis van uw omgeving.
- (2) Klik op [OK].



5

Klik op [Reset].

Nadat de reset-bewerking is voltooid, zijn de instellingen actief.

Horate III [Hoteon]	LEPSZED - Microsoft Informet Captories		
Dr Erk Stev Farentes	Jook Links		4
Gast + O · 🖻	🖹 🐔 🔎 Seach 🤺 Facobac 🥝	B- 💩	
Address 🕘 Map (4 NJ, 168, 0.21)	Qosh/net.alided		💌 🛃 Ge 🛛 Unio 🍟
RemoteUI			Lenge o
Tap Page Device Manage	> Nationality		
Ne	twork		List Related 2
Logged In as Aamestrator.	Network Interface	EternetDrive Seting. Facer	Show Parameter List.
Top Page Desice Marager	Interface: Ethernet Driver Setting : NAC Address:	Fast Ethernet 10/100BaseT 100 Base-TX (Full Duplex) 88 87 17 DD 1B 6D	
Shink			
Information	Protocol		
Features	A result		
Network	N IONE		
Job Manager	TCPIP		
Support Links	Dhanga.		
C Done			📽 Internet

De netwerkinstellingen initialiseren

Als u de netwerkinstellingen van de printer weer wilt instellen op de standaardwaarden, gebruikt u een van de volgende methoden.

: Initialiseren via de Remote UI

U kunt de instellingen initialiseren door met uw webbrowser via het netwerk toegang te zoeken tot de printer.

5 Initialiseren via de FTP-client

U kunt de instellingen initialiseren door via de opdrachtprompt toegang te zoeken tot de FTP-server van de printer.

: Initialiseren met NetSpot Device Installer

U kunt de instellingen initialiseren met de Canon-software, NetSpot Device Installer, van de meegeleverde cd-rom.

Mocht geen van de methoden werken, dan kunt u de netwerkinstellingen toch initialiseren met de reset-knop op de printer.

"Initialiseren met de Reset-knop"

🖱 BELANGRIJK

Aandachtspunten bij het initialiseren van de netwerkinstellingen

Zorg ervoor dat de printer niet in werking is wanneer u de netwerkinstellingen initialiseert. Als de netwerkinstellingen worden geïnitialiseerd terwijl de printer gegevens ontvangt of bezig is met afdrukken, worden de gegevens mogelijk niet juist afgedrukt of kunnen papierstoringen of schade aan de printer optreden.

OPMERKING

De standaardwaarden (de instellingen na initialisatie)

"Netwerkinstellingen"

Initialiseren via de Remote UI

Start de Remote UI en meld u aan als beheerder.

"De Remote UI starten"

2

Selecteer [Network] in het menu [Device Manager].



3

Klik op [Show Parameter List] bij [Network Interface].





Klik op [Initialize Network Settings].



5

Klik op [Yes] om de netwerkinstellingen te initialiseren.



Open de opdrachtprompt.

Open het menu [Start] en selecteer [Alle programma's] of [Programma's] \rightarrow [Bureau-accessoires] \rightarrow [Opdrachtprompt].

2

Typ "ftp <het IP-adres van de printer>" en druk vervolgens op [ENTER] op het toetsenbord.

- Typ bijvoorbeeld: "ftp 192.168.0.215"
 - **Als u niet zeker bent van het IP-adres van de printer** Raadpleeg de netwerkstatusafdruk (***** "De printerinstellingen controleren") of raadpleeg uw netwerkbeheerder.

3

Geef "root" op als de gebruikersnaam en druk op [ENTER] op het toetsenbord.

4

Voer het beheerderswachtwoord in en druk vervolgens op [ENTER] op het toetsenbord.

Als het beheerderswachtwoord nog niet is opgegeven, voert u niets in en drukt u op [ENTER] op het toetsenbord.

5

Typ "get defaults" en druk op [ENTER] op het toetsenbord.

→ Het bestand met standaardinstellingen (de lijst met standaardwaarden voor de netwerkinstellingen) wordt gedownload.

6

Typ "put defaults CONFIG" en druk op [ENTER] op het toetsenbord.

7

Typ "get reset" en druk op [ENTER] op het toetsenbord.

→ Nadat de reset-bewerking is voltooid, worden de netwerkinstellingen geïnitialiseerd.

8

Typ "quit" en druk op [ENTER] op het toetsenbord.

Typ "exit" en druk vervolgens op [ENTER] op het toetsenbord.

 \rightarrow De opdrachtprompt wordt gesloten.

Initialiseren met NetSpot Device Installer

Voer NetSpot Device Installer uit.

"NetSpot Device Installer gebruiken"

Selecteer de printer waarvoor u de netwerkinstellingen wilt initialiseren.

Parties Manage	0.00	Contract Street	1 a sublish	27.4.4.4
9	Ready	LEPXCOCC		192.168.0.215
	0	Ready	Ready LEPODOC	P #audy L2870000

3

Selecteer [Restore to Default Settings] in het menu [Device].

Gunt	Device Yerr Icols Option	- 19	«þ				
🚰 All C	IP Address Batch Settings		ice Name	Status	Product Name	Location	IP Address
6 Unu	IP Address Settings	,		Ready	LBPXCCCX		192-168-0-215
	Protocol Settings Device Information ICP/IP Port Information Ghange Passeord Ret Creates Information						
1	Bestore to Default Settings]				
- T	Web Link:						
	Dglete Moye	:					

Klik op [Ja] om de netwerkinstellingen te initialiseren.

NetSpot	Device Installer
⚠	The network interface board will be returned to default settings. Are you sure you want to do this?
	2a Uan

5

Voer de volgende procedure uit.

Als het bericht <The device has been reset.> wordt weergegeven

Klik op [OK].

Als het bericht <Turn the device off and then on again.> wordt weergegeven

Klik op [OK] en zet de printer uit en weer aan.

Schakel de printer uit.



2

Door de printer in te schakelen terwijl u op de reset-knop (A) indrukt, worden de netwerkinstellingen geïnitialiseerd.

Druk de reset-knop in met de punt van een balpen of iets degelijks.



OPMERKING

De itemnamen

In de volgende tabel gelden de tekens tussen haakjes uitsluitend voor de FTP-client. Het item "Device Name (SYS_NAME)" wordt bijvoorbeeld als volgt weergegeven, afhankelijk van de toepassing.

- Remote UI: [Device Name]
- NetSpot Device Installer: [Device Name]
- Configuratiebestand van FTP-client: [SYS_NAME]

Algemene instellingen

○: Kan worden opgegeven __: Kan niet worden opgegeven

Item	Beschrijving	Standaardinstelling	Remote UI	FTP Client	NetSpot Device Installer
(PS_NAME)	De naam van de netwerkinterface (De naam wordt vastgelegd met de standaardinstelling.)	CANONXXXXX	-		-
[Device Name] (SYS_NAME)	De naam van de printer (0 tot 32 tekens)	(Leeg)	0	0	0
[Location] (SYS_LOC)	De installatielocatie van de printer (0 tot 32 tekens)	(Leeg)	0	0	0
[Administrator] (SYS_CONTACT)	De naam van de beheerder van de printer (0 tot 32 tekens)	(Leeg)	0	0	0
[Phone] (SYS_CONTACT_TEL)	Het telefoonnummer van de beheerder van de printer (0 tot 32 tekens)	(Leeg)	0	0	1-15
[Comments] (SYS_CONTACT_COMMENT)	Opmerkingen van de beheerder van de printer (0 tot 32 tekens)	(Leeg)	0	0	1.15
(SERVICE_MAN_NAME)	De naam van de servicemedewerker (0 tot 32 tekens)	(Leeg)	1-15	0	1-15
(SERVICE_TEL)	Het telefoonnummer van de servicemedewerker (0 tot 32 tekens)	(Leeg)	1-10	0	1-15
(SERVICE_COMMENT)	Opmerkingen van de servicemedewerker (0 tot 32 tekens)	(Leeg)		0	1
[Display Language] (DISP_LANG)	De taal die in de Remote UI wordt weergegeven (English, French, German, Italian, Spanish, Japanese, Default)	Default	0	0	8-550
[Administrator Password] (ROOT_PWD)	Het wachtwoord van de printer (0 tot 15 tekens)	(Leeg)	0	0	0

1	1	1	1		
[Ethernet Driver Setting] (NETWORK_SPEED)	De transmissiesnelheid of overdrachtsmodus van het netwerk (AUTO_SENSE, 10_HALF_DX, 10_FULL_DX, 100_HALF_DX, 100_FULL_DX)	AUTO_SENSE	0	0	Π
[SNMP v. 1] (SNMP_V1_ACCESS_ENB)	Toegang via het protocol SNMP v. 1	YES	0	0	1.15
[SNMP v. 3] (SNMP_V3_ACCESS_ENB)	Toegang via het protocol SNMP v. 3	NO	0	0	1.15
[Community Name] (PUB_COMMUNITY)	De community-naam van SNMP (0 tot 32 tekens)	public	0	0	I
[Access Rights] (SNMP_V1_ACCESS_MODE)	De werkingsmodus van de SNMP v. 1 agent (Read-only of Read and Write)	Read-Write	0	0	I
[Restrict SNMP Monitoring/Setting Changes] (SNMP_CONT_ENB)	Hiermee kunt u gebruikers beperken die de SNMP- instellingen kunnen controleren en wijzigen	NO	0	0	1.0
[Permit Specified Addresses] [Reject Specified Addresses] (SNMP_CONT_MODE)	Het controleren en wijzigen van instellingen met behulp van het SNMP-protocol accepteren of weigeren voor gebruikers die zijn opgegeven bij [IP Addresses] (Accept, Reject)	Accept	0	0	
[IP Addresses] (SNMP_CONT_LIST)	De IP-adressen die zijn opgegeven om het controleren en wijzigen van de SNMP- instelling te beperken	(Leeg)	0	0	

Beveiligingsinstellingen

○: Kan worden opgegeven —: Kan niet worden opgegeven

ltem	Beschrijving	Standaardinstelling	Remote UI	FTP- client	NetSpot Device Installer
[Restrict TCP/IP Printing] (TCP_CONT_ENB)	Hiermee kunt u de gebruikers beperken die mogen afdrukken	NO	0	0	1.000
[Permit Specified Addresses] [Reject Specified Addresses] (TCP_CONT_MODE)	Afdruktaken accepteren of weigeren voor gebruikers die zijn opgegeven bij [IP Addresses] (Accept, Reject)	Accept	0	0	1-15
[IP Addresses] (TCP_CONT_LIST)	De IP-adressen waarvoor het afdrukken via TCP/IP is geblokkeerd	(Leeg)	0	0	1.000
[Restrict Multicast Discovery] (SLP_CONT_ENB)	Hiermee kunt u de gebruikers beperken die multicast-herkenning kunnen uitvoeren	NO	0	0	
[Respond to Specified IP Addresses]	Accepteren of weigeren van reacties op multicast- herkenningsopdrachten die				

[Do Not Respond to Specified Addresses] (SLP_CONT_MODE)	worden uitgevoerd door gebruikers die zijn opgegeven bij [IP Addresses] (Accept, Reject)	Accept	0	0	
[IP Addresses] (SLP_CONT_LIST)	De IP-adressen waarvoor uitvoering van multicast- herkenningsopdrachten is geblokkeerd	(Leeg)	0	0	0.000
[Restrict MAC Address Access] (MAC_CONT_ENB)	Hiermee kunt u de gebruikers beperken die toegang hebben	NO	0	0	-
[Permit Specified Addresses] [Reject Specified Addresses] (MAC_CONT_MODE)	Toegang accepteren of weigeren van gebruikers die zijn opgegeven bij [MAC Addresses] (Accept, Reject)	Accept	0	0	South-
[MAC Addresses] (MAC_CONT_LIST)	De MAC-adressen die wel of geen toegang hebben	(Leeg)	0	0	1.10
[Access Logs] (SEC_LOG_ENB)	Hiermee kunt u opgeven of logboeken voor beveiligde toegang moeten worden verkregen	NO	0	0	
[Log Types] (SEC_LOG_KIND)	De logboeken voor toegangsbeveiliging die moeten worden verkregen 0: Geen logboek voor beveiligde toegang 1: Geweigerde TCP/IP- afdruktaken 2: Geweigerde SNMP- controle/instellingswijzigingen 3: Geweigerde TCP/IP- afdruktaken en geweigerde SNMP- controle/instellingswijzigingen 4: Geweigerde multicast- herkenningen 5: Geweigerde TCP/IP- afdruktaken en geweigerde multicast-herkenningen 6: Geweigerde SNMP- controle/instellingswijzigingen en geweigerde multicast- herkenningen 7: Toegang tot alle logboeken	0	Ο	0	
[Link] (LINK_NAME1) (LINK_NAME2)	De koppelingen die bij [Support Links] in de Remote UI worden weergegeven (0 tot 32 tekens)	(Leeg)	0	0	Sec. 19-
[URL] (LINK_URL1) (LINK_URL2)	De URL die bij [Support Links] in de Remote UI wordt weergegeven (0 tot 128 tekens)	(Leeg)	0	0	
[Comments] (LINK_COMMENT1) (LINK_COMMENT2)	De opmerkingen die bij [Support Links] in de Remote UI worden weergegeven	(Leeg)	0	0	1000

	(0 tot 64 tekens)				
[Link] (DOWNLOAD_SITE_NAME)	De koppelingen die bij [Support Links] in de Remote UI worden weergegeven (0 tot 32 tekens)	Download Service	0	0	1 - 150
[URL] (DOWNLOAD_SITE_URL)	De URL die bij [Support Links] in de Remote UI wordt weergegeven (0 tot 128 tekens)	http://www. canon.com/	0	0	1.10
[Comments] (DOWNLOAD_SITE_COMMENT)	De opmerkingen die bij [Support Links] in de Remote UI worden weergegeven (0 tot 64 tekens)	Update firmware	0	0	-

TCP/IP-instellingen

○: Kan worden opgegeven —: Kan niet worden opgegeven

Item	Beschrijving	Standaardinstelling	Remote UI	FTP Client	NetSpot Device Installer
[Frame Type] (TCP_FRAME_TYPE)	Het frametype dat door TCP/IP wordt gebruikt (Het frametype ligt vast op [Ethernet II].)	Ethernet II	-	-	-
(G_ARP_ENB)	Hiermee geeft u aan of de 'Gratuitous' ARP-functie moet worden gebruikt	YES	(1	0	1.10
[IP Address] (INT_ADDR)	Het IP-adres van de printer	192.168.0.215	0	0	0
[Subnet Mask] (NET_MASK)	Subnetmasker	255.255.255.0	0	0	0
[Gateway Address] (DEF_ROUT)	Gatewayadres	0.0.0.0	0	0	0
[FTP Settings] (FTP_ENB)	Hiermee geeft u op of de FTP- server moet worden gebruikt	YES	0	0	
[Restrict User FTP Access] (FTP_LIMIT_GENUSR)	Hiermee kunt u de FTP-toegang van eindgebruikers beperken	NO	0	0	
[DHCP] (DHCP_ENB)	Hiermee geeft u op of DHCP moet worden gebruikt om het IP- adres te configureren	NO	0	0	0
[Acquire Host Name] (DHCP_OPT12_ENB)	Het gebruiken van de DHCP- optie 12 om de host name te krijgen	YES	0	0	1.00
[DNS Dynamic Update] (DHCP_OPT81_ENB)	Het gebruiken van de DHCP optie 81 om de host name te registreren van de DHCP server naar de DNS server	YES	0	0	1-15
[BOOTP] (BOOTP_ENB)	Hiermee geeft u op of BOOTP moet worden gebruikt om het IP- adres te configureren	NO	0	0	0
[RARP] (RARP_ENB)	Hiermee geeft u op of RARP moet worden gebruikt om het IP- adres te configureren	NO	0	0	0

[Primary DNS Server Address] (DNS_ADDR)	Het IP-adres van de primaire DNS-server	0.0.0.0	0	0	
[Secondary DNS Server Address] (DNS_ADDR2)	Het IP-adres van de secundaire DNS-server	0.0.0.0	0	0	-
[DNS Dynamic Update] (DDNS_ENB)	Hiermee geeft u op of DNS dynamisch moet worden geregistreerd in dit apparaat	NO	0	0	1-15
[DNS Dynamic Update Time] (DDNS_INTERVAL)	De tijdsinterval om de host name regelmatig te registreren bij de DNS server (0 tot 48 uur)	24 uur	0	0	
[DNS Host Name] (HOST_NAME)	De hostnaam van de printer (0 tot 63 tekens)	(Leeg)	0	0	
[DNS Domain Name] (DOMAIN_NAME)	De naam van het domein waartoe de printer behoort (0 tot 64 tekens)	(Leeg)	0	0	-
[WINS Resolution] (WINS_ENB)	Hiermee geeft u op of WINS- omzetting moet worden gebruikt	YES	0	0	Н
[WINS Server Address] (WINS_ADDR1)	Het WINS-serveradres	0.0.0.0	0	0	
[WINS Host Name] (WINS_HOSTNAME)	Registratie van de WINS- hostnaam (0 tot 15 tekens)	(Leeg)	0	0	1-12
[Scope ID] (NBT_SCOPE_ID)	De identificatie voor het bepalen van het communicatiebereik van de printer en de computer (0 tot 220 tekens)	(Leeg)	0	0	-
[SNTP Server Name] (SNTP_ADDR)	Het IP-adres of de naam van de SNTP-server (0 tot 64 tekens)	(Leeg)	0	0	I
(SNTP_CHECK_INTERVAL)	Het tijdsinterval voor SNTP- updates (10 min, 30 min, 1 hour, 3 hours, 6 hours, 12 hours, of 24 hours)	1hour	-	0	н
[Multicast Discovery Settings] (SLP_ENB)	Hiermee kunt u opgeven of moet worden gereageerd op multicast- herkenningsopdrachten	YES	0	0	
[Scope Name] (SLP_SCOPE)	De bereiknaam die moet worden gebruikt in multicast-herkenning (0 tot 32 tekens)	DEFAULT	0	0	-
(HTTP_ENB)	Hiermee geeft u op of de Remote UI moet worden ingeschakeld	YES	1-15	0	
[Time Zone] (TIME_ZONE)	Tijdzone	GMT + 0:00	0	0	1.15
[Daylight Saving Time] (DAYLIGHT_SAVING)	Hiermee geeft u aan of zomertijd moet worden ingesteld	NO	0	0	1

Wanneer u het IP-adres wijzigt (De poort wijzigen)

Als u na de installatie van het printerstuurprogramma het IP-adres of de naam van de printer hebt gewijzigd (de op de DNS-server te registreren DNS-naam), moet u in het printerstuurprogramma de te gebruiken poort wijzigen.

† U kunt pas afdrukken nadat u de poort hebt gewijzigd.

Open de printermap.

"Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows"

2

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van deze printer en selecteer [Eigenschappen] of [Eigenschappen voor printer] in de keuzelijst.



3

Voer de volgende procedure uit.

- (1) Open het tabblad [Poorten].
- (2) Klik op [Poort toevoegen].



4 Selecteer het poorttype.

(1) Selecteer [Standard TCP/IP Port].

(2) Klik op [Nieuwe poort].



5

Klik op [Volgende].



6

Voer het nieuwe IP-adres of de nieuwe naam van de printer in.

- (1) Voer bij [Printernaam of IP-adres] het IP-adres of de naam^{*} in van de nieuwe printer.
 - * De op de DNS-server te registreren DNS-naam (maximaal 78 tekens)
- Wizard Standourd-TCP/IP: printerpoort toevoegen
 Image: Comparison of the serve of

(2) Klik op [Volgende].

Als u niet zeker weet welke waarde bij [Printernaam of IP-adres] moet worden ingevoerd

De waarde die moet worden ingevoerd, hangt af van de manier waarop het IP-adres van de printer is ingesteld. Zie "Waarden voor het instellen van een poort" of raadpleeg uw netwerkbeheerder voor meer informatie.

Als de printer niet wordt gedetecteerd

Volg de instructies op het scherm en zoek opnieuw naar de printer, of zie "Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows" en geef een [Apparaattype] op.

Klik op [Voltooien].



8

Klik op [Sluiten].

Printerpsorten	? 🛚
Beschillbare poorttypen:	
Local Part	
Standard (CH) ar Hot	
Bern boottype	Neuwe goort

9

Klik op [Toepassen].



10 Klik op [OK].

& Canon LBP6310 Eigenschappen	2 🛛
Canon LBP6310 Eigenschappen Algemein Delen Ponten Brevencend Kleubeheir Apparationtelingen Pontel Canon LBP6310 Admäkennsst de volgende poortfert, Documenten worden algedukt nand de eente greakdewerde poort die beschäbaar is. Poart Breschijving Pinter ODNA 5 seide poot ODNA 5 seide poot	
ELE: Adhikkennas bet. UBA visup parta. P_1 Standard TOPAP Port P_1 Standard TOPAP Port Post Canon LEPE340 Post Sarvangen. Post vegijderen Post gonfigureren. Pintepooling involvelvelen	
OK An	nuleven) []ospassen] Halp

Een overbodige poort verwijderen

Selecteer op het tabblad [Poorten] de poort die u wilt verwijderen en klik op [Poort verwijderen].

Waarden voor het instellen van een poort

Bij het proces voor het toevoegen van een poort verschilt de bij [Printernaam of IP-adres] op te geven waarde in het hieronder weergegeven scherm, afhankelijk van de methode voor het instellen van het IP-adres van de printer.

Wizard Standaard-TCP/P-printerpoort toevoegen					
Point toxivaigum Voor welk opposat wit is een poort toevoegen?					
Geef de plintenaam of het IP adres en een poortnaam voor het gewenste apparaal op.					
Pintemaan of IP-gdes:					
Pootgaan					
< <u>Volgende</u> > Anna	in				

Als u het IP-adres handmatig aan de printer wilt toewijzen (Als u het te gebruiken IP-adres kent)

- Geef het IP-adres op bij [Printernaam of IP-adres].
- Als u het IP-adres wilt instellen met de DNS-server, geeft u de DNS-instellingen voor de printer op. Typ vervolgens de printernaam (de op de DNS-server te registreren DNS-naam) bij [Printernaam of IP-adres] (maximaal 78 tekens).
 Voer de printernaam bijvoorbeeld in als "AAA.BBB.com" als u de hostnaam hebt opgegeven als "AAA" en de domeinnaam als "BBB.com". Voer echter "AAA.CCC.com" in als u de domeinnaam (CCC.com) tegelijkertijd kunt ophalen wanneer u het IP-adres ophaalt van DHCP enzovoort.

Als u het IP-adres aan de printer wilt toewijzen met DHCP enzovoort

- Geef de instellingen zoals de DHCP-instellingen zo op dat altijd hetzelfde IP-adres aan de printer wordt toegewezen wanneer u de printer opstart. Zie "Als u het IP-adres handmatig aan de printer wilt toewijzen" hierboven voor meer informatie.
- Als telkens wanneer de printer wordt opgestart een ander IP-adres aan de printer wordt toegewezen, geeft u eerst de DNS-instellingen op voor de printer. Typ vervolgens de printernaam (de op de DNS-server te registreren DNS-naam) bij [Printernaam of IP-adres] (maximaal 78 tekens).

Voer de printernaam bijvoorbeeld in als "AAA.BBB.com" als u de hostnaam hebt opgegeven als "AAA" en de domeinnaam als "BBB.com". Voer echter "AAA.CCC.com" in als u de domeinnaam (CCC.com) tegelijkertijd kunt ophalen wanneer u het IP-adres ophaalt van DHCP enzovoort.

OPMERKING

De DNS-instellingen

Zie "De protocolinstellingen configureren."

Als u de printer gebruikt in de afdrukserveromgeving

Als u de printer gebruikt in de afdrukserveromgeving, kunt u afdrukken vanaf andere computers (clients) die niet rechtstreeks met deze printer zijn verbonden.

 De computer die rechtstreeks op de printer is aangesloten, heet de "afdrukserver" en de computers die de printer gebruiken via de afdrukserver, worden "clients" genoemd.



Als u de afdrukserver instelt, kunt u de printer bovendien als volgt efficiënt beheren.

- U kunt alle taken van clients beheren op de afdrukserver.
- Clients kunnen het printerstuurprogramma downloaden en installeren via de afdrukserver. (De cd-rom is niet vereist.)

Als u de printer wilt gebruiken in een afdrukserveromgeving, voert u een van de volgende taken uit.

Wanneer uw computer de afdrukserver is

1. Installeer het printerstuurprogramma.

- "Het printerstuurprogramma installeren"
- † Als het stuurprogramma al is geïnstalleerd, hoeft u het niet opnieuw te installeren.
- † U kunt de printer en de afdrukserver op elkaar aansluiten met een USB-kabel of een LAN-kabel. Selecteer de juiste verbindingsmethode voor uw omgeving.

2. Configureer de afdrukserver.

"De afdrukserver configureren"

Wanneer uw computer een clientcomputer is

Installeer het printerstuurprogramma.

U kunt het printerstuurprogramma op twee manieren op een clientcomputer installeren: Via een lokale installatie of een downloadinstallatie.

<Lokale installatie>

U kunt het printerstuurprogramma installeren vanaf de meegeleverde cd-rom.

"Eenvoudige installatie"

<Installatie via download>

U kunt het printerstuurprogramma zonder de meegeleverde cd-rom installeren door het stuurprogramma van de afdrukserver te downloaden. U kunt het printerstuurprogramma op twee manieren downloaden en installeren.

- "Installatie vanuit de printermap"
- "Installeren vanuit [Windows Verkenner]"

OPMERKING

Aandachtspunten bij het downloaden en installeren van het printerstuurprogramma

Als op de afdrukserver een 64-bits besturingssysteem wordt uitgevoerd, wordt vanwege een Windows-restrictie de downloadinstallatie niet ondersteund voor client-computers waarop een van de volgende 32-bits besturingssystemen is geïnstalleerd.

- Windows XP (waarvoor geen servicepack of SP1 is geïnstalleerd)
- Windows Server 2003 (waarvoor geen servicepack geïnstalleerd)
- Als u het printerstuurprogramma downloadt en installeert op een van de bovengenoemde 32-bits besturingssystemen, wordt het stuurprogramma mogelijk niet geïnstalleerd en kunt u het dialoogvenster met afdrukvoorkeuren niet openen.

De afdrukserver configureren

Controleer de instellingen van uw netwerkomgeving voordat u de afdrukserver configureert. "De instellingen van uw netwerk controleren"

Open de printermap.

"Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows"



Open het tabblad [Delen].

Windows XP Windows Vista Windows Server 2003 Windows Server 2008 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van deze printer en selecteer vervolgens [Delen] in de keuzelijst.

Windows 7 Windows Server 2008 R2

- 1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van deze printer en selecteer [Eigenschappen voor printer] in de keuzelijst.
- 2. Open het tabblad [Delen].

3

Voer de volgende procedure uit.

Windows XP Windows Server 2003

Selecteer [Deze printer delen]. Wijzig zo nodig [Share-naam].

Windows Vista Windows 7 Windows Server 2008

Schakel het selectievakje [Deze printer delen] in. Wijzig zo nodig [Share-naam].

† Gebruik geen spaties of speciale tekens in de share-naam.



Als [Opties voor delen wijzigen] wordt weergegeven

Klik op [Opties voor delen wijzigen].



Imstalleer vervolgens het extra printerstuurprogramma aan de hand van de volgende procedure.

4

Plaats de meegeleverde cd-rom "User Software" in het cd-romstation van de computer en klik op [Extra stuurprogramma's].

Als Cd-rom installatie wordt weergegeven, klikt u op [Afsluiten].



OPMERKING

Wanneer u een extra stuurprogramma bijwerkt (vervangend stuurprogramma)

Voer de volgende procedure uit.

- Verwijder het printerstuurprogramma op de afdrukserver.
 "Het printerstuurprogramma verwijderen"
- Installeer het nieuwe printerstuurprogramma op de afdrukserver.
 "Het printerstuurprogramma installeren"
- 3. Installeer het extra stuurprogramma opnieuw.

5

Selecteer het extra stuurprogramma.

- (1) Selecteer het extra stuurprogramma.*
- (2) Klik op [OK].
| xtra stuurp | rogramma's | 2 🛛 |
|--|---|--|
| U kunt extra at
van de volgeno
zij een verbind | uurprogramma's installeren zodat :
le systemen automatisch worden (
ng maken. | deze voor gebruikers
gedownload wanneer |
| Ongeving | Versie | Geinsta |
| Apha A | Windows NT 4.0 | Nee |
| 1464 | Windows XP | Nee |
| 🗹 Intel | Windows 2000 of 3P | Ja |
| □ Intel | Windows 95, 98 of ME | Nee |
| 1 august 1 | the data will a state strength | 4144 |
| 2014 | Windows XP | Nee |
| | | i |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | _ |
| | | (2) |
| | | |

* Selecteer als volgt het extra stuurprogramma, afhankelijk van het besturingssysteem op de afdrukserver.

Afdrukserver	Te selecteren extra stuurprogramma	
32-bits besturingssysteem	Schakel het selectievakje [x64] in.	
64-bits besturingssysteem (Windows XP en Server 2003)	Schakel het selectievakje [Windows XP en Windows Server 2003] in voor de kolom [Versie].	
64-bits besturingssysteem (Windows Vista, 7 en Server 2008)	Schakel het selectievakje [x86] in voor de kolom [Processor].	

Als u niet zeker weet of u een 32-bits of een 64-bits besturingssysteem gebruikt (Windows Vista, 7 en Server 2008)

"Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows"

6 Klik op [Bladeren].

rinters	luurprogramma's voor Windows XP, x64	Ľ
٩	Lever een printerstuurprogramma.	OK
	Typ het pad naar het bestand en klik op OK.	Annularen
	Bestanden juspiëren van:	
		Blackson.

7

Open de map waarin het printerstuurprogramma is opgenomen.

Als op de afdrukserver een 32-bits besturingssysteem wordt uitgevoerd

Open de mappen op de meegeleverde cd-rom: [Dutch] - [x64] - [Driver].

Als op de afdrukserver een 64-bits besturingssysteem wordt uitgevoerd

Open de mappen op de meegeleverde cd-rom: [Dutch] - [32bit] - [Driver].

8

Open het INF-bestand.

- (1) Selecteer het INF-bestand.
- (2) Klik op [Openen].



9 Klik op [OK].



→ De installatie van het extra printerstuurprogramma wordt gestart. Wacht totdat het volgende scherm is verdwenen.
 † Wanneer het volgende scherm wordt gesloten, kunt u de cd-rom uit het station verwijderen.



Als het dialoogvenster [Gebruikersaccountbeheer] wordt weergegeven Klik op [Ja].

10

Klik op [Sluiten] of op [OK].



→ Het printerpictogram verandert in het gedeelde-printerpictogram.





BELANGRIJK

De instellingen voor het delen van de printer uitschakelen

U kunt de volgende procedure gebruiken om deze instellingen te wissen.

Windows XP Windows Server 2003

Selecteer [Deze printer niet delen] op het tabblad [Delen].

Windows Vista Windows 7 Windows Server 2008

Schakel het selectievakje [Deze printer delen] uit op het tabblad [Delen].

Als [Opties voor delen wijzigen] wordt weergegeven, klikt u op [Opties voor delen wijzigen]. Klik op [Doorgaan] als het dialoogvenster [Gebruikersaccountbeheer] wordt weergegeven.

De instellingen van uw netwerk controleren

Controleer aan de hand van de volgende procedure de instellingen van uw netwerkomgeving voordat u de afdrukserver configureert.

Voer de volgende procedure uit.

Windows XP

Selecteer [Configuratiescherm] in het menu [Start] en klik vervolgens op [Netwerk- en Internet-verbindingen] \rightarrow [Netwerkverbindingen].

Windows Vista

Selecteer [Configuratiescherm] in het menu [Start] en klik vervolgens op [Netwerkstatus en -taken weergeven] \rightarrow [Netwerkverbindingen beheren].

Windows 7 Windows Server 2008 R2

Selecteer [Configuratiescherm] in het menu [Start] en klik vervolgens op [Netwerkstatus en -taken weergeven] → [Adapterinstellingen wijzigen].

Windows Server 2003

Selecteer [Configuratiescherm] → [Netwerkverbindingen] → [LAN-verbinding] in het menu [Start].

Windows Server 2008

Selecteer [Configuratiescherm] in het menu [Start], dubbelklik op [Netwerkcentrum] en klik vervolgens op [Netwerkverbindingen beheren].

2

Open het dialoogvenster [Eigenschappen voor LAN-verbinding].

Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows Server 2008

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram [LAN-verbinding] en selecteer [Eigenschappen] in de keuzelijst.



Windows Server 2003 Klik op [Eigenschappen].

🔔 Status van LAN-verbinding	<u>? ×</u>
Algemeen Ondersteuning	
Verbinding	
Statue:	Verbonden
Duar	00:31:02
Sneheid	1.0 Gbps
- Activiteit Veranden —	🛐 — Ontvargen
Bytes: 187.232	343.203
Eigenschappen Uhscheikelen	1
	Staten

Als het dialoogvenster [Gebruikersaccountbeheer] wordt weergegeven Klik op [Doorgaan] of op [Ja].

3

Controleer of [Bestands- en printerdeling voor Microsoft-netwerken] is geselecteerd.

- (1) Controleer of het selectievakje [Bestands- en printerdeling voor Microsoft-netwerken] is ingeschakeld.(Als het selectievakje niet is ingeschakeld, schakelt u het in.)
- (2) Klik op [OK].



Als u werkt met Windows XP

U kunt de afdrukserver niet configureren als de standaardinstellingen van het besturingssysteem actief zijn (de instellingen direct na de installatie).

Voordat u de afdrukserver configureert, voert u de [Wizard Netwerk instellen] uit om de instellingen voor printer delen in te schakelen.

Raadpleeg de Helpfunctie van Windows voor meer informatie.

Installatie op clients

U kunt het printerstuurprogramma op twee manieren op een clientcomputer installeren: Via een lokale installatie of een downloadinstallatie.

Lokale installatie

U kunt het printerstuurprogramma installeren vanaf de meegeleverde cd-rom.

"Eenvoudige installatie"

Installatie via download

U kunt het printerstuurprogramma zonder de meegeleverde cd-rom installeren door het stuurprogramma van de afdrukserver te downloaden. U kunt het printerstuurprogramma op twee manieren downloaden en installeren.

- Installatie vanuit de printermap"
- "Installeren vanuit [Windows Verkenner]"

OPMERKING

Aandachtspunten bij het downloaden en installeren van het printerstuurprogramma

Als op de afdrukserver een 64-bits besturingssysteem wordt uitgevoerd, wordt vanwege een Windows-restrictie de downloadinstallatie niet ondersteund voor client-computers waarop een van de volgende 32-bits besturingssystemen is geïnstalleerd.

- Windows XP (waarvoor geen servicepack of SP1 is geïnstalleerd)
- Windows Server 2003 (waarvoor geen servicepack geïnstalleerd)
- Als u het printerstuurprogramma downloadt en installeert op een van de bovengenoemde 32-bits besturingssystemen, wordt het stuurprogramma mogelijk niet geïnstalleerd en kunt u het dialoogvenster met afdrukvoorkeuren niet openen.

Installatie vanuit de printermap

De procedure voor het installeren van het printerstuurprogramma vanuit de printermap verschilt al naar gelang uw besturingssysteem.

Raadpleeg de procedure voor uw besturingssysteem.

- Windows Vista, 7 en Server 2008
- Windows XP en Server 2003

Windows Vista, 7 en Server 2008



Schakel de computer in en meld u aan bij Windows.

2

Open de printermap.

"Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows"

3

Klik op [Een printer toevoegen].



Klik op [Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen].



Klik op [De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst].



6

Voer de volgende procedure uit.

- (1) Selecteer [Een gedeelde printer op naam selecteren].
- (2) Klik op [Volgende].



7 Selecteer een gedeelde printer.

- (1) Selecteer een gedeelde printer op de afdrukserver.
- (2) Klik op [Selecteren].



OPMERKING

Het netwerkpad rechtstreeks invoeren

Geef het netwerkpad op als "\\naam afdrukserver (computernaam van afdrukserver)\printernaam."

8

Klik op [Stuurprogramma installeren].



Klik op [Volgende].

† Wanneer [Als standaardprinter instellen] wordt weergegeven, geeft u aan of u de printer als de standaardprinter wilt gebruiken. (Windows Vista en Server 2008)

🅞 🖶 Printertoev	regen
Geef een na	am voor de printer op
Printernaam:	Canon LBP6310 op PRINTSERVER
	📝 Als standaardprinter instellen
De printer is met	het stuurprogramma Canon LBP6310 geinstalleerd.
	Volgende Annuleren

10

Klik op [Voltooien].

Als u een testpagina wilt afdrukken, klikt u op [Testpagina afdrukken].

* Wanneer [Als standaardprinter instellen] wordt weergegeven, geeft u aan of u de printer als de standaardprinter wilt gebruiken. (Windows 7 en Server 2008 R2)



Windows XP en Server 2003

1

Schakel de computer in en meld u aan bij Windows.

2

Open de printermap.

"Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows"



Geef de [Wizard Printer toevoegen] weer.

Windows XP

Klik op [Een printer toevoegen].



Windows Server 2003

Dubbelklik op [Printer toevoegen].







5

Selecteer een printertype.

- (1) Selecteer [Netwerkprinter of een printer die met een andere computer is verbonden].
- (2) Klik op [Volgende].

	tale of notworkprinter De vizad heeft een type printer nodig voor de installatie.
	Selecteer de pinter die u wilt gebruiken:
	O Lokale pinter die met deze computer is verbonden
	Mijn Plug en Play-printer automatisch detecteren en installeren
ſ	Ngtweikprinter of een printer die met een andere computer is verbondere] (1)
	Selecteer de optie Lokale printer als ween netwerkprinter wilt instellen die niet op een pintserver is aangestater.

6

Voer de volgende procedure uit.

- (1) Selecteer [Verbinding maken met deze printer (of selecteer deze optie en klik op Volgende)].
- (2) Klik op [Volgende].

Wizard Printer	loevoegen
Beef een prin Wanneerd zoeken de	her op e naam of het adres van de printer onbekend is, kunt u naar een printer of aan uer behanten voldoet.
Nel weike p	vinler wit u verbinding maken? Ne zoeken
💿 Vebindi	ng maken met deze printer (of selegteer deze optie en klik op Volgende): (1)
National	Een voorbeeld: Waerver/printer
OVelbindi URL:	ng maken met een printer op het (internet of in uw thuis- of bedrijknetwerk:
	Ean voorbeeld: http://server/pinters/nijppinter/pinter
	(2) Jaren

Selecteer een gedeelde printer.

- (1) Selecteer een gedeelde printer op de afdrukserver.
- (2) Klik op [Volgende].

Wizard Printer loevoegen			
Zoeken naar printer Zodra de lijst niet printers verschijnt, selec	leert uivet nodel dat u viit gebruiken.	Ì	ł
Brinter: WPRINTSERVER/Canon LBP6310 Sedeelde printers)		
Kicolot Windows-retwerk WorksRoup To provide the fill Convertige of the fill Convertige of the fill	Canon LEP1310		1)
			'
Opnerking: Statue: Banand	Documenten in wachte:	D	
	< Yolge Volgende> (2)	.deren	כ

Als het dialoogvenster [Verbinding maken met printer] wordt weergegeven

Volg de aanwijzingen in het bericht.

OPMERKING

Het netwerkpad rechtstreeks invoeren

Geef het netwerkpad op als "\\naam afdrukserver (computernaam van afdrukserver)\printernaam."

8

Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u of u deze printer wel of niet als standaardprinter wilt instellen.

(1) Als u de printer wilt instellen als standaardprinter, selecteert u [Ja].

(2) Klik op [Volgende].

Wizard Printer toevoegen
Standaardprinter Dece computer zel documenten altijd verzenden noar de standaardprinter, tenziju intz anderz oppwitt.
Will u deze privler de standsandprivler gebruiken?
C Yorge (Vgganda) (2) Javan



Klik op [Voltooien].



1

Schakel de computer in en meld u aan bij Windows.

2

Open [Windows Verkenner].

Open het menu [Start] en selecteer [Alle programma's] of [Programma's] → [Bureau-accessoires] → [Windows Verkenner].

3

Voer de volgende procedure uit.

- (1) Selecteer de afdrukserver bij [Mijn netwerklocaties] of [Netwerk].
- (2) Dubbelklik op het gedeelde-printerpictogram of sleep het pictogram naar de printermap.



4

Volg de instructies op het scherm om het printerstuurprogramma te installeren.

: Software voor het beheren van de printer

- Remote UI
- FTP-client
- NetSpot Device Installer
- ; De printerinstellingen controleren

Software voor het beheren van de printer

U kunt de printer beheren met de volgende software.

Aangezien de items die u kunt beheren verschillen al naar gelang de software, gebruikt u de software op basis van uw omgeving of van het item dat u wilt beheren.

- O: Kan worden beheerd
- -: Kan niet worden beheerd
- ∧: Kan deels worden beheerd

Item voor beheer	Printerstatusvenster	Remote UI	FTP-client	NetSpot Device Installer
Taken beheren	Δ	0	1.10	1.10
De printerinstellingen controleren	0	Δ	Δ	Δ
Het beheerderswachtwoord instellen	1.151	0	0	0
Apparaatgegevens opgeven	1.10	0	0	0
De netwerkinstellingen voor de printer wijzigen	Δ	0	0	Δ
Beveiligingsinstellingen	(0	0	1

Met de Remote UI kunt u de printer beheren via een webbrowser.

<Kenmerken van de Remote UI>

• Er is geen specifieke software nodig.

De Remote UI kan worden bediend via een webbrowser. U hebt geen specifieke software nodig om de Remote UI te gebruiken.

• U kunt de printer beheren vanaf een externe locatie.

Door de printer via een netwerk te bedienen vanuit de webbrowser, kunt u de printer beheren vanaf een computer op een externe locatie.

U kunt verschillende werkzaamheden uitvoeren, zoals de huidige printerstatus of taaklogboeken controleren en verschillende netwerkinstellingen opgeven in de Remote UI.

• Centraal beheer van alle printerinstellingen met het beheerderswachtwoord Door een beheerderswachtwoord in te stellen kan alleen de beheerder de printerinstellingen configureren of printerbeheertaken uitvoeren.

: De Remote UI starten

Schermindeling van de Remote UI (Details van elke instellingenpagina)

: De weergavetaal van de Remote UI wijzigen

Software (Remote UI) voor het opzetten van de netwerkomgeving voor het afdrukken is mogelijk niet beschikbaar in de taal die op uw computer wordt gebruikt. Wij verzoeken u, als dat het geval is, de Engelse versie te gebruiken.

Systeemvereisten voor de Remote UI

Webbrowser	Internet Explorer 4.01 SP1 of hoger Netscape Navigator 4.7 of hoger
Besturingssysteem	Een besturingssysteem waaronder de bovenvermelde webbrowsers kunnen worden uitgevoerd
Beeldscherm	Resolutie: 800 x 600 pixels of meer Weergavekleuren: 256 kleuren of meer

De Remote UI starten

U kunt de Remote UI op twee manieren starten.

- De Remote UI starten vanuit het printerstatusvenster
- De Remote UI rechtstreeks vanuit een webbrowser starten

Zie "Let op (Remote UI)" voordat u de Remote UI start.

De Remote UI starten vanuit het printerstatusvenster



Klik op [🚇] in de taakbalk van Windows en selecteer de printernaam.





Selecteer [Remote UI] in het menu [Opties].



🕜 Als u [Remote UI] niet kunt selecteren

Controleer het volgende.

- De printer en computer zijn juist met elkaar verbonden via een netwerk.
- De printer is ingeschakeld.

3

Meld u zo nodig aan als beheerder.

Door u aan te melden als beheerder, kunt u alle bewerkingen uitvoeren en alle instellingen configureren van de Remote UI.

(1) Voer een wachtwoord in bij [Administrator Password].

† Als het beheerderswachtwoord niet is opgegeven, hoeft u hier geen wachtwoord in te voeren.

(2) Klik op [Log In].



OPMERKING

Wanneer u de beheerdersmodus verlaat

Klik op [Log Out].

De Remote UI rechtstreeks vanuit een webbrowser starten

Start de webbrowser.

2

Typ "http://<het IP-adres van de printer>/" in het adresveld en druk vervolgens op [ENTER] op het toetsenbord.

- Typ bijvoorbeeld: "http://192.168.0.215/"
- Als de hostnaam van de printer is geregistreerd op de DNS-server, kunt u ["hostnaam"."domeinnaam"] in plaats van het IP-adres invoeren.
 - Typ bijvoorbeeld: "http://mijn_printer.xy_afd.bedrijf.com/"



🛜 Als de Remote UI niet start

Controleer het volgende.

- De Remote UI is ingeschakeld.
- "De Remote UI inschakelen"
- De printer en computer zijn juist met elkaar verbonden via een netwerk.
- De printer is ingeschakeld.
- Het IP-adres of ["hostnaam"."domeinnaam"] is correct ingevoerd.

Als de bovenste pagina van de Remote UI desondanks niet wordt weergegeven, typt u "http://<het IP-adres van de printer>/cab/top.shtml" in het adresveld om de Remote UI opnieuw weer te geven.

Door u aan te melden als beheerder, kunt u alle bewerkingen uitvoeren en alle instellingen configureren van de Remote UI.

- (1) Voer een wachtwoord in bij [Administrator Password].
 - + Als het beheerderswachtwoord niet is opgegeven, hoeft u hier geen wachtwoord in te voeren.
- (2) Klik op [Log In].



OPMERKING

Wanneer u de beheerdersmodus verlaat

Klik op [Log Out].

OPMERKING

Wanneer u een proxyserver gebruikt

Bij de instellingen voor de proxyserver van de webbrowser voegt u het IP-adres van de printer toe aan [Uitzonderingen] (de adressen waarvoor geen gebruik wordt gemaakt van de proxyserver).

De instellingen verschillen al naar gelang de netwerkomgeving. Neem contact op met de netwerkbeheerder.

Cookies

Configureer uw webbrowser om cookies in te schakelen.

De Remote UI starten

Als de Remote UI op meerdere computers tegelijkertijd wordt uitgevoerd, zijn alleen de meest recente instellingen geldig. Als u zich wilt aanmelden als beheerder, is het raadzaam slechts één Remote UI tegelijkertijd uit te voeren.

De Remote UI inschakelen

In dit gedeelte wordt de procedure besproken voor het inschakelen van de Remote UI via het printerstatusvenster.

OPMERKING

Wanneer u de Remote UI inschakelt met andere software

U kunt de Remote UI ook inschakelen met de volgende software.

"FTP-client"

U kunt de Remote UI inschakelen door via de opdrachtprompt toegang te zoeken tot de FTP-server van de printer.





4

Open het menu [Opties] en selecteer [Apparaatinstellingen] \rightarrow [Netwerkinstellingen].



3 Schakel de Remote UI in.

- (1) Schakel het selectievakje [Remote UI inschakelen] in.
- (2) Voer het beheerderswachtwoord in voor de printer (het wachtwoord dat is opgegeven in de Remote UI).
 - + Als geen wachtwoord is opgegeven, hoeft u hier geen wachtwoord in te voeren.
- (3) Klik op [OK].

ICF/IP	
JP-adres instellen met:	Handmatige instelling
	BARP
	E00TP
	P DHCb
Pigdex	192 . 168 . 0 . 215
Subrotmaskor:	255 . 255 . 255 . 0
Enterragender:	0.0.0.0
Renote UI inschakelen	
'aladataanad	

5

Start de printer opnieuw op. (Schakel de printer uit, wacht 10 seconden of langer en schakel de printer weer in.)

Nadat de printer opnieuw is opgestart, is de Remote UI ingeschakeld.



Schermindeling van de Remote UI (Details van elke instellingenpagina)



- (1) Hiermee wordt de bovenste pagina van de Remote UI weergegeven.
- (2) Hiermee wordt de hiërarchie van de weergegeven pagina weergegeven. Wanneer u op een weergegeven paginanaam klikt, wordt de pagina met die naam weergegeven.
- (3) Wanneer u zich aanmeldt als beheerder, voert u het beheerderswachtwoord in.
- (4) U kunt zich aanmelden als beheerder door het beheerderswachtwoord in te voeren en vervolgens op deze knop te klikken.

Als u als beheerder met de Remote UI werkt, kunt u zich afmelden door op deze knop te klikken.

- (5) Hiermee worden de instellingenpagina's weergegeven.
 - [Device Manager]
 De pagina [Status]
 De pagina [Information]
 De pagina [Features]
 - De pagina [Network]
 - [Job Manager]
 U kunt de huidige afdruktaak verwijderen of logboeken controleren.
 [Support Links]
 - U kunt ondersteuningskoppelingen weergeven of de koppelingen wijzigen.
- (6) Als de pagina omlaag wordt geschoven, beweegt het schuifblokje naar de bovenkant van de pagina.
- (7) Hiermee wordt de informatie in de huidige pagina bijgewerkt met de laatste informatie.
- (8) Hiermee wordt in een nieuw Help-venster informatie weergegeven voor de huidige pagina.

De pagina [Status]

Toont de status van de papierbronnen en de tonercartridges of andere informatie.

	Bernarie Ul (Status) : (1.09)	310 Microsoft Interest Explorer		<u> </u>
	Gast - O - E	en gen 🏠 🔎 Search 👷 Faxo Sec 🐗	9 2 3	
	Address 🙋 Malp (R.M. 168, 0.111));	abjiller_stat.ahtml		🚽 🔂 🕼 UHis 🍟
	RemoteUI			Lenno *
	Top Page - Device Manager			
	Stat			1448 3042 1923 CS ?
$\binom{(1)}{(2)}$	Lowertman Administrator.	Device Status: The pr Exercision	rinter is ready.	
1	Top Page	Paper Information	aper information	
	Derice Manager (3)	Paper Source	Remaining Paper Size Paper	
	SBILK · ·	Multi-Purpose Tray	Nane Landard Ad city paper	
	Information	Language 1	совоес ни эле рари	
	Features	-		
	Network (A)	Remaining Toner		
	Job Manager 🤎	Toner Cartridge	Available	
	SupportLinks			
	e)			Dianat 🖉

(1) [Device Status]

Hier worden berichten over de printerstatus weergegeven.

Afhankelijk van de printerstatus, verandert de kleur van het indicatielampje als volgt.

🥥 (groen)	De printer bevindt zich in de normale staat. (De printer is klaar voor gebruik of staat in de slaapstand.)
😑 (geel)	Enige aandacht is nodig maar deze status heeft geen invloed op de afdruktaak. (Er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven.)
O(rood)	Afdrukken is om een bepaalde reden niet mogelijk. (Er wordt een foutbericht weergegeven.)
(knipperend rood)	Er heeft zich een probleem voorgedaan in de printer en de printer werkt niet naar behoren. (Er wordt een servicebericht weergegeven.)

(2) [Error Information]

Wanneer u hier op klikt, wordt informatie weergegeven (uitleg van de situatie, oplossingen, enzovoort) over de fout die in de printer is opgetreden.

(3) [Paper Information]

Hiermee wordt informatie weergegeven over de papierbronnen.



- (A): De naam van elke papierbron
- (B): De resterende hoeveelheid papier in elke papierbron
- (C): Het papierformaat in elke papierbron

(4) [Remaining Toner]

Toont de status van de tonercassette. De inhoud en oplossingen van de berichten zijn als volgt.

Melding	Inhoud en oplossingen
Available	 Kan normaal worden gebruikt.
Replacement Needed Soon	 U kunt doorgaan met afdrukken. Houd een nieuwe tonercassette bij de hand. Het is raadzaam de tonercassette te vervangen voordat u een grote hoeveelheid gegevens afdrukt.
Check Cartridge	 U kunt doorgaan met afdrukken. Er is een tonercassette geplaatst waarvan de afdrukkwaliteit niet kan worden gegarandeerd, of waarvan de gebruiksduur is beëindigd. Als u deze cassette blijft gebruiken, kan dit tot defecten leiden. Het wordt aanbevolen deze cassette te vervangen door een nieuwe cassette.
Insert Cartridge	De printer stopt met afdrukken.Installeer de tonercassette.

De pagina [Information]

Toont de printergegevens, beveiligingsinstellingen, enzovoort.

Renote UI (Information) : ; LEP 6310 - Alcrosoft Internet Explorer	
De bet gen fipotes Den des	0.2
Care . C . N N C house Alerone 40	5.9
2 Mag (1902 1902 121 Space (2007 1962 1984	
RemoteUI	
Top Pages - Device Managers Informations	
	Lature of the second
Leggid # as an Device Information	
Log Dut	Change.
Device Name 1	
Location :	
Dovich Manager	
Status Administrator :	
Information Comparise :	
Features	
Network Monufacturer :	CANONING.
Product Name :	LEP6510
Version :	0.08
Support Lines	
Language	
	Ownge.
Display Language 1	Endat
company congrege :	0.00
*	
Security	
	Oarge.
Administrator Password :	Not Specified
User FTP Access :	Not Restricted
SNMP Settings	
	01
MAC Address Access Setting	Read and Wilts
MAC Address Access :	NER
Access Restrictions :	Permit Specified wa
MAC Addresses :	
Participa Access I on Patients	
Security Access Log Settings	
Access Logs :	or
rof (Abea :	
	Dirphy-Log
W	
8	Depyright GAMON INC. 2012 All rights reserved.
bru	🗶 Drómst.

(1) [Device Information]

Toont algemene informatie over de printer.

Door op [Change] te klikken, wordt de pagina [Change Device Information] weergegeven.
 Raadpleeg de Helpfunctie voor meer informatie over de pagina [Change Device Information].
 (U kunt de Helpfunctie weergeven door te klikken op []].)

(2) [Language]

Toont de huidige weergavetaal die in de Remote UI wordt gebruikt.

- † De instellingen wijzigen
 - "De weergavetaal van de Remote UI wijzigen"

(3) [Security]

Toont informatie over de beveiligingsinstellingen, bijvoorbeeld het beheerderswachtwoord en de toegangsbeperkingen.

Door op [Change] te klikken, wordt de pagina [Change Security Information] weergegeven.
 Raadpleeg de Helpfunctie voor meer informatie over de pagina [Change Security Information].
 (U kunt de Helpfunctie weergeven door te klikken op []].)

(4) [Display Log]

Door op deze knop te klikken, wordt de pagina [Security Access Log] geopend. Hiermee kunt u de verkregen logboeken voor beveiligde toegang weergeven of opslaan.

Tevens kunt u de datum en tijd weergeven die de printer heeft opgehaald bij de SNTP-server of de datum en tijd bijwerken door die op te halen bij de SNTP-server.

Raadpleeg de Helpfunctie voor meer informatie over de pagina [Security Access Log]. (U kunt de Helpfunctie weergeven door te klikken op [].)

OPMERKING

De instellingen wijzigen

U kunt de instellingen alleen wijzigen wanneer u zich als beheerder hebt aangemeld.

De pagina [Features]

Toont de maximale afdruksnelheid, het totale aantal afgedrukte pagina's, enzovoort.



De pagina [Network]

Toont de netwerkinstellingen voor de printer, enzovoort.

Berete U (Howerk) : : 1	JPSD1D - Microsoft Internet Explorer	
Die Erik View Farintee	Jork Life	4
Ome + O - 1	🛔 🚮 🔎 Seech 👷 Nerotee 😧 🔒 🚵	
Agenere Response No. 168.0.21	Qualified where	🛩 💽 Ga Lato 🍽
Remotel II		LISTRERO 🖴
Nemoteor		
Tap Pages Device Manage	> for any second	
	Network	1600 DELC 17/201000
Longerth as as	Thebury de la la stratega	
ABTINISTICS.	NEWGIK FILETIECE	<u> </u>
LogOut	Etwart Diver Setting. Parent	Show Posseneter List.
TanRam	Interface: Fast Ethernet 10/100BaseT	(1)
Contractor and	Ethernet Driver Setting : Auto Detect	
Device Manager	MAC Address: 88 87 17 DD 1B 6D	
Status	-	
Information	(management of the second of t	
Easterns	Protocol	
	↓ ² TONE	
Nitwork	A	
Job Manager	TCPIP	
Support Links	Charge.	
	P Address 192 169 D 215	
	Subnet Mask : 255 355 255 0	
	Gateway Address : 0000	(2
	Primary DNS Server Address : 0000	1
	Secondary DNS Server Address : 0000	
	DNS Host Name :	
	DNS Domain Name :	
	SNTP Server Name :	
	WINS Server Address : 0000	
	WINS Host Name :	
	FTP Settings : On	
	Convide CA	NON INC. 2012 All rights reserved.
200		14
CONT.		Stand

(1) [Network Interface]

Toont informatie over de netwerkinterface, enzovoort.

- † De instellingen wijzigen
 - "De transmissiesnelheid of overdrachtsmodus van het netwerk wijzigen"

(2) [Protocol]

Toont de instellingen voor het netwerkprotocol.

- † De instellingen wijzigen
 - "De protocolinstellingen configureren"

OPMERKING

De instellingen wijzigen

- U kunt de instellingen alleen wijzigen wanneer u zich als beheerder hebt aangemeld.
- Nadat u de netwerkinstellingen hebt gewijzigd, klikt u op [Reset]. Nadat de reset-bewerking is voltooid, zijn de instellingen actief.

De weergavetaal van de Remote UI wijzigen

Selecteer Chinese, English, French, German, Italian, Spanish of Japanese als weergavetaal voor de Remote UI.

Selecteer [Information] in het menu [Device Manager].

🗟 Ranota UI (Information	() : (LBP6010 - Microsoft Internet C	splorer	8
Die Dit Ben fgroriten	Che Dit illen Farreten Dink ibne		
G Int. P 💭 🛚 🔳	😋 bol. r 🔘 · 🖹 📓 🐔 🔎 Sawa 👷 Facabas 🚱 🎰		
Agiheer 🕘 Mgc,[[790,960.01]	history into the		🖬 🛃 🕼 Unio 🍟
RemoteUI			(3993)) *
Top Pages Device Mana	e > internations		
"	formation		1808 2012 -17-12-36 🖉 🙎
Logged in as Administrator.	Device Information		
Log Dut			Charge
Top Page	Device Name :		
Device Manager	Location :		
Shirus	Administrator :		
Information	Phone : Comments :		
Faitures			
Network	Manufacturer :	CANONING.	
Job Manaper	Version :	0.08	
Support Links	-		
Mar. 8192. 165. 1. Nebalo Inc.	ioneritation!		@ Munst

2

Klik op [Change] bij [Language].



- Als [Change] niet wordt weergegeven Meld u aan als beheerder.
 - "De Remote UI starten"

3 Wijzig de weergavetaal.

- (1) Selecteer een weergavetaal.
- (2) Klik op [OK].



FTP-client

In de FTP-client kunt u de netwerkinstellingen, beveiligingsinstellingen en dergelijke opgeven door via de opdrachtprompt toegang te zoeken tot de FTP-server van de printer.

<Kenmerken van de FTP-client>

- Er is geen specifieke software nodig.
 U kunt de FTP-client openen via de opdrachtprompt van Windows. U hebt geen specifieke software nodig om de FTP-client te gebruiken.
- U kunt de netwerkinstellingen tegelijkertijd opgeven. Aangezien de instellingen in een bestand zijn opgenomen, kunt u meerdere instellingen tegelijkertijd opgeven.

Voer de volgende procedure uit om de printer te beheren via de FTP-client.

Open de opdrachtprompt.

Open het menu [Start] en selecteer [Alle programma's] of [Programma's] \rightarrow [Bureau-accessoires] \rightarrow [Opdrachtprompt].

2

Typ "ftp <het IP-adres van de printer>" en druk vervolgens op [ENTER] op het toetsenbord.

• Typ bijvoorbeeld: "ftp 192.168.0.215"

Als u niet zeker bent van het IP-adres van de printer Raadpleeg de netwerkstatusafdruk, afgedrukt in "De printerinstellingen controleren", of raadpleeg uw netwerkbeheerder.

3

Geef "root" op als de gebruikersnaam en druk op [ENTER] op het toetsenbord.

4

Typ het beheerderswachtwoord en druk vervolgens op [ENTER] op het toetsenbord.

Als het beheerderswachtwoord nog niet is opgegeven, voert u niets in en drukt u op [ENTER] op het toetsenbord.

5

Typ "get config <de bestandsnaam >" en druk vervolgens op [ENTER] op het toetsenbord.

→ Het configuratiebestand wordt gedownload. De voor <de bestandsnaam> ingevoerde tekens vormen de naam van het gedownloade configuratiebestand.

Als u het configuratiebestand niet kunt vinden

Gebruik de zoekfunctie van uw besturingssysteem om naar het configuratiebestand te zoeken. (De downloadmap van het configuratiebestand verschilt al naar gelang het besturingssysteem of de instellingen.)

Bewerk het configuratiebestand in Kladblok of een vergelijkbare teksteditor.

Zie "Netwerkinstellingen" voor meer informatie over elke optie.

Typ "put <de bestandsnaam> CONFIG" en druk op [ENTER] op het toetsenbord.

Geef bij <de bestandsnaam> de bestandsnaam op die u bij het downloaden van het configuratiebestand hebt ingevoerd.

8

Typ "get reset" en druk op [ENTER] op het toetsenbord.

 \rightarrow Nadat de reset-bewerking is voltooid, zijn de instellingen actief.

9

Typ "quit" en druk op [ENTER] op het toetsenbord.

10

Typ "exit" en druk vervolgens op [ENTER] op het toetsenbord.

 \rightarrow De opdrachtprompt wordt gesloten.

NetSpot Device Installer

NetSpot Device Installer is de Canon-software die op de meegeleverde cd-rom beschikbaar is.

<Kenmerken van NetSpot Device Installer>

• U hoeft NetSpot Device Installer niet te installeren.

U kunt NetSpot Device Installer rechtstreeks vanaf de cd-rom starten zonder het programma te installeren.

† U kunt NetSpot Device Installer desgewenst ook op een computer installeren.

• U kunt de verschillende printerstatussen controleren.

U kunt gemakkelijk de lijst met statussen van de Canon-apparaten in een netwerk weergeven. Bovendien kunt u de standaardnetwerkinstellingen of basisprotocolinstellingen wijzigen.

• NetSpot Device Installer installeren

NetSpot Device Installer gebruiken

NetSpot Device Installer verwijderen

Software (NetSpot Device Installer) voor het opzetten van de netwerkomgeving voor het afdrukken is mogelijk niet beschikbaar in de taal die op uw computer wordt gebruikt. Wij verzoeken u, als dat het geval is, de Engelse versie te gebruiken.

Soorten apparaten die kunnen worden geconfigureerd

U kunt NetSpot Device Installer gebruiken voor configuratie van een apparaat dat is aangesloten op het TCP/IP-netwerk. U kunt geen apparaat configureren dat met een ander netwerk dan een TCP/IP-netwerk is verbonden.



Systeemvereisten NetSpot Device Installer

Besturingssysteem

- Windows XP Professional of Home Edition
- Windows XP Professional x64 Edition
- Windows Vista (32-bits of 64-bits versie)
- Windows 7 (32-bits of 64-bits versie)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 x64 Editions
- Windows Server 2008 (32-bits of 64-bits versie)

+ Raadpleeg de website van Canon (http://www.canon.com/) voor meer informatie over de meest recente versie van

NetSpot Device Installer.

Computer

Een computer waarop een van de bovengenoemde besturingssystemen kan worden uitgevoerd

Vaste-schijfruimte

20 MB of meer beschikbare schijfruimte (om de software op de computer te installeren)

Protocol

TCP/IP

Protocolstack

TCP/IP-protocol, bij Windows geleverd

NetSpot Device Installer installeren

U kunt NetSpot Device Installer ook gebruiken zonder het programma te installeren.
 "NetSpot Device Installer gebruiken"

🖱 BELANGRIJK

Richtlijnen bij het installeren van NetSpot Device Installer

- Sluit alle overige toepassingen voordat u met de installatie begint.
- Een gebruiker zonder beheerdersrechten kan de installatie niet uitvoeren. Als u de installatie wilt uitvoeren, moet u zich aanmelden als gebruiker met beheerdersrechten.

Plaats de meegeleverde cd-rom "User Software" in het cd-romstation van uw computer.



Klik op [Afsluiten] wanneer het volgende bericht verschijnt.



Als het dialoogvenster [Automatisch afspelen] wordt weergegeven Selecteer [Map openen en bestanden weergeven] en ga verder met Stap 4.

2 Open [Deze computer] of [Computer].

"Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows"

•	CANONLEPCCOI (D.)
	Automatisch afspelen Treken
- (Openen
- 1	10(50(10))
	Delen en beveiliging
	Ukverpen
	Kopiëren
	Shelkoppeling insken
	Eigenschappen

Open de mappen [NetSpot_Device_Installer] - [Windows].

S CANONLEPXXXX (D.) Bestand Beyerken Beeld Envorieten Eytra Halp		
Voige Voige	xm Image: Comparison of the second secon	
M	Bextands- en maptaken Image: Second seco	

5

6

Dubbelklik op [nsdisetup.exe].



Als het dialoogvenster [Gebruikersaccountbeheer] wordt weergegeven

Klik op [Doorgaan] of op [Ja].

Lees de inhoud van de licentieovereenkomst en klik vervolgens op [Yes].





- (1) Controleer de installatielocatie.
 - † Klik op [Browse] en selecteer een map als u de installatiemap wilt wijzigen.
 - Als u NetSpot Device Installer niet wilt toevoegen aan het menu [Start], schakelt u het selectievakje [Add to Start Menu] uit.
- (2) Klik op [OK].



Klik op [Ja] wanneer het volgende scherm verschijnt.



8 Klik op [OK].



9 Klik op [Cancel].


OPMERKING

Invoegtoepassingen

U kunt de functies van NetSpot Device Installer uitbreiden door invoegtoepassingen te installeren. Raadpleeg het leesmij-bestand bij NetSpot Device Installer voor meer informatie over invoegtoepassingen.

↑ U kunt het leesmij-bestand weergeven door te klikken op [] in [NetSpot Device Installer voor TCP/IP] in het scherm [Extra software] van de cd-rom-installatie.

NetSpot Device Installer gebruiken

Procedure voor het uitvoeren van NetSpot Device Installer

U kunt NetSpot Device Installer op één van de volgende manieren uitvoeren.

- De geïnstalleerde versie van NetSpot Device Installer uitvoeren
- NetSpot Device Installer uitvoeren vanaf de meegeleverde cd-rom

De geïnstalleerde versie van NetSpot Device Installer uitvoeren



NetSpot Device Installer uitvoeren vanaf de meegeleverde cd-rom

Plaats de meegeleverde cd-rom "User Software" in het cd-romstation van uw computer.





Canon	LBP6310	
in di usettar kant u indonespragmenna en desprijze solisileren. Selecter iser manu actes:	Cd-rom-installatie Eenvoudige installatie Aangepeste installatie Entre antware Handleidingen woogreen Afskaller	
Als het bo	venstaande scherm niet wo erkingen/Diverse informatie voor	rdt weergegeven Windows"
Als het dia Klik op [AUT	ORUN.EXE uitvoeren].	afspelen] wordt weergegeven
Als het dia Klik op [Door	loogvenster [Gebruikersac	countbeheer] wordt weergegeven

3

Klik op [Starten] bij [NetSpot Device Installer voor TCP/IP].

Als de [Licentieovereenkomst] wordt weergegeven, leest u deze en klikt u op [Ja].

	Terlichting op de collectre: 🚺 Leesmij-bestand: 🗮
MetSpot Device Installer voor TCP/IP	Station I E
2 Venvijderprogramma handeidingen	Station
auto Shutdown Tool	Station I
Her kurt uptegrammals starten, installeren erzewoort. Disze beschlubaar zwien zijn tijdens de eenvoudige en aangepaste opgerast ter volde te berutken. Beweitingen hangen af van h het programme dat u wit uitvorren.	ptegramma's, waarvan de meeste niet instalistie, helpen u de vele functies van de et programme. Hilk op de knog rechts van

NetSpot Device Installer gebruiken

NetSpot Device Installer is de software voor configuratie van de basisprotocolinstellingen en voor het weergeven van de status van de verschillende printers in een netwerk.

Zie "Het IP-adres instellen met NetSpot Device Installer" voor meer informatie over de procedure voor het instellen van het IP-adres.

Zie de Helpfunctie voor meer informatie over andere gebruiksmogelijkheden.

† U kunt de Helpfunctie weergeven door te klikken op [Help] in het menu [Help].

NetSpot Device Installer verwijderen

De procedure voor het verwijderen van software is de procedure waarbij de computer wordt teruggezet op de status van voor de installatie van de software. Voer de volgende procedure uit om NetSpot Device Installer te verwijderen.

Verwijder NetSpot Device Installer.

Open het menu [Start] en selecteer [Alle programma's] of [Programma's] \rightarrow [NetSpot Device Installer] \rightarrow [Uninstall NetSpot Device Installer].



→ De opdrachtprompt wordt geopend en het verwijderen wordt gestart.
 (Het verwijderen van het programma is voltooid wanneer de opdrachtprompt wordt afgesloten.)



Als NetSpot Device Installer niet in het menu [Start] is opgenomen

Dubbelklik op [rmnsdi.bat] in de volgende locatie.

Windows XP Windows Server 2003

"\Documents and Settings\<de gebruikersnaam>\Local Settings\Application Data\canon.jp\nsdi" op het station waarop het systeem is geïnstalleerd

Windows Vista Windows 7 Windows Server 2008

"\Gebruikers\<de gebruikersnaam>\AppData\Local\canon.jp\nsdi" op het station waarop het systeem is geïnstalleerd

Als NetSpot Device Installer niet volledig kan worden verwijderd

Raadpleeg het leesmij-bestand in de map waarin NetSpot Device Installer is geïnstalleerd.

De printerinstellingen controleren

- U kunt de printerstatus, de netwerkinstellingen, en dergelijke controleren door een statusafdruk te maken.
- De netwerkstatusafdruk is ontworpen om te worden afgedrukt op A4-papier. Zorg er dus voor dat A4-papier is geplaatst.
- + U kunt de netwerkinstellingen en dergelijke ook controleren met de volgende software.
 - "Remote UI"
 - "FTP-client"
 - "NetSpot Device Installer"

Plaats papier van A4-formaat in de multifunctionele lade of de papierlade.

"Papierinvoer en -uitvoer"

2

Klik op [🚇] in de taakbalk van Windows en selecteer de printernaam.



3

Open het menu [Opties] en selecteer [Hulpprogramma] \rightarrow [Configuratiepagina afdrukken] of [Netwerkstatus afdrukken].

[Configuratiepagina afdrukken]

Hiermee wordt een afdruk gemaakt met de instellingen van de printer, het totaal aantal afgedrukte pagina's en andere printerinformatie.

[Netwerkstatus afdrukken]

Hiermee wordt een afdruk gemaakt van de TCP/IP-instellingen, met inbegrip van het IP-adres, en informatie over de beveiligingsinstellingen.





Klik op [OK] om de statusafdruk te maken.



Als de statusafdruk niet wordt afgedrukt

- "Er kan niet worden afgedrukt (USB-verbinding)"
- "Er kan niet worden afgedrukt (LAN-verbinding)"
- "Er kan niet worden afgedrukt (via de afdrukserver)"

Problemen oplossen



Problemen met de printereenheid

- Er kan niet worden afgedrukt
- De printer doet er lang over om de afdruktaak te starten
- U kunt de printer niet inschakelen
- Alle indicatielampjes van de netwerkinterface zijn uit



Problemen met het stuurprogramma

- U kunt het printerstuurprogramma niet installeren
- U kunt het printerstuurprogramma niet verwijderen
- De instellingen voor het printerstuurprogramma kunnen niet worden gewijzigd
- Profielen kunnen niet worden geselecteerd of bewerkt
- De status van de papierinvoer kan niet automatisch worden opgehaald



Papierstoringen

Papierstoringen



Foutweergave

- Het Alarm-indicatielampje brandt of knippert
- Er wordt een bericht weergegeven in het printerstatusvenster



Problemen met afdrukken

Mindere afdrukresultaten

Er kan niet worden afgedrukt

Welke oplossing van toepassing is wanneer er niet kan worden afgedrukt, is afhankelijk van uw omgeving. Gebruik de oplossing die voor uw omgeving van toepassing is.

Als u de printer gebruikt via een directe verbinding



Als u de printer gebruikt in de afdrukserveromgeving Image: Client in the server is in the ser

Er kan niet worden afgedrukt (USB-verbinding)

Als u niet kunt afdrukken wanneer de printer via een USB-kabel op de computer is aangesloten, controleert u het probleem aan de hand van de onderstaande vragen.

<Vraag 1> Is de printer ingeschakeld?



Ingeschakeld	Naar <vraag 2=""></vraag>
Uitgeschakeld	Schakel de printer in.
Kan niet worden ingeschakeld	"U kunt de printer niet inschakelen"

<Vraag 2> Controleer de indicatielampjes op de printer.



Het indicatielampje 🕞 (Papier plaatsen) knippert.	Plaats papier.
Het indicatielampje $^{\otimes \!$	"Papierstoringen"
Het indicatielampje 🖄 (Alarm) brandt.	"Hot Alarm indicatiolampic brandt of knipport"
Het indicatielampje 🖄 (Alarm) knippert.	
Het indicatielampje \bigcirc (Gereed) brandt.	Naar <vraag 3=""></vraag>
Het indicatielampje \bigcirc (Gereed) knippert.	De printer werkt. Een ogenblik geduld.

<Vraag 3> Is de USB-kabel goed aangesloten?



Aangesloten	 Probeer het volgende. Als u een hub gebruikt, sluit u de printer rechtstreeks aan op de computer. Als u een lange USB-kabel gebruikt, vervangt u die door een korte kabel. Als u over een andere USB-kabel beschikt, gebruikt u die. V Als er nog steeds niet wordt afgedrukt, ga dan verder naar
Niet aangesloten	Sluit de kabel goed aan. "De printer en computer aansluiten"

<Vraag 4> Kunt u een testpagina afdrukken in Windows?

"Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows"



Wordt afgedrukt	Er is geen probleem met de printer en het stuurprogramma. Controleer de afdrukvoorkeuren in de toepassing.	
Wordt niet afgedrukt	Naar <vraag 5=""></vraag>	

<Vraag 5> Is de juiste te gebruiken poort geselecteerd?

"Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows"

& Canon LBP4310 Eigenschappen	? 🔀
Algeneen Delen Pooten Beavanceed Kleubeheer Apparaalinstellingen Profed	
Caron LEPF6310	
addukkennesr de volgende poortjent Documenten worden algedukt naar de eente geneleckeede poort de beschikkaar is.	
CONN: Selde poot CONN: Selde poot CONN: Selde poot CONN: Selde poot	
USB Virtual printer port to Canon LEP6310 Post tor-veseen Post tor-veseen	
Qridesteuning in twee tichtingen inschakelen Pintepooling inschakelen	

Geselecteerd	Naar <vraag 6=""></vraag>
Niet geselecteerd	Selecteer de juiste poort.

Installeer het printerstuurprogramma opnieuw.

- "Het printerstuurprogramma verwijderen"
- "Het printerstuurprogramma installeren"

<Vraag 6> Is bidirectionele communicatie ingeschakeld?

Basisbewerkingen/Diverse in	formatie voor Windows"
& Canon LBP6310 Eigenschappen	23 5
Algeneen Delen Pooten Beavarceed Kleubsheer Apparasinstelle	ngen Profiel
Canon LBP6310	
<u>Admikken naar de volgende poortjent Documenten worden algedukt</u> naar de eente geoelectwede poort de beschikbaar is: Poort Beschikves Pinter	
DDN1: Set8e poot DDN2: Set8e poot DDN2: Set8e poot DDN4: Set8e poot DDN4: Set8e poot	
USB. Vitual printer port to . Caron L&P6310	
Loart tervesgen. Poart vegigderen Poart ganfigureren	

Ingeschakeld	Naar <vraag 7=""></vraag>
Niet ingeschakeld	Schakel bidirectionele communicatie in en start de computer en printer opnieuw.

<Vraag 7> Probeer het volgende.

- Schakel alle residente software uit, met inbegrip van beveiligingssoftware.
- Als er andere USB-verbindingsapparaten met de computer zijn verbonden, koppelt u de apparaten los die niet nodig zijn.
- Als er stuurprogramma's of software voor andere (USB-)apparaten op de computer zijn geïnstalleerd, verwijdert u de stuurprogramma's of software die niet nodig zijn.
- Sluit de USB-kabel aan op een andere USB-poort van de computer.
- Sluit de printer met een USB-kabel aan op een andere computer.

Werkt de printer nog steeds niet, ga dan verder naar < Vraag 8>.

<Vraag 8> Installeer het printerstuurprogramma opnieuw.

- "Het printerstuurprogramma verwijderen"
- "Het printerstuurprogramma installeren"

Werkt de printer nog steeds niet, ga dan verder naar </ yraag 9>.

<Vraag 9> Verwijder het USB-stuurprogramma en installeer het printerstuurprogramma opnieuw.

- "Het USB-stuurprogramma verwijderen"
- "Het printerstuurprogramma verwijderen"
- "Het printerstuurprogramma installeren"

Werkt de printer nog steeds niet, neem dan contact op met uw bevoegde Canon-dealer.

Er kan niet worden afgedrukt (LAN-verbinding)

Als u niet kunt afdrukken wanneer de printer via een LAN-kabel op de computer is aangesloten, controleert u het probleem aan de hand van de onderstaande vragen.

<Vraag 1> Is de printer ingeschakeld?



Ingeschakeld	Naar <vraag 2=""></vraag>
Uitgeschakeld	Schakel de printer in.
Kan niet worden ingeschakeld	"U kunt de printer niet inschakelen"

<Vraag 2> Controleer de indicatielampjes op de printer.



Het indicatielampje 🖓 (Papier laden) knippert.	Papier laden.
Het indicatielampje $^{8\!$	"Papierstoringen"
Het indicatielampje \land (Alarm) brandt.	" "Hot Alarm indicatiolompic brandt of knipport"
Het indicatielampje 🖄 (Alarm) knippert.	
Het indicatielampje \bigcirc (Gereed) brandt.	Naar <vraag 3=""></vraag>
Het indicatielampje \bigcirc (Gereed) knippert.	De printer werkt. Een ogenblik geduld.

<Vraag 3> Is de LAN-kabel goed aangesloten?



Aangesloten	Naar <vraag 4=""></vraag>	
Niet aangesloten	Sluit de kabel goed aan. "De printer en computer aansluiten"	

<Vraag 4> Controleer de indicatielampjes op de netwerkinterface.



Het indicatielampje LNK brandt.	Naar (Vraag 5)	
Het indicatielampje 100 brandt.		
Het indicatielampje ERR brandt.	De hardware van de printer bevindt zich in een abnormale staat. Neem contact op met uw bevoegde Canon-dealer om service aan te vragen.	
Alle indicatielampjes zijn uit.	"Alle indicatielampjes van de netwerkinterface zijn uit"	

<Vraag 5> Kunt u een testpagina afdrukken in Windows?

"Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows"



Wordt afgedrukt	Er is geen probleem met de printer en het stuurprogramma. Controleer de afdrukvoorkeuren in de toepassing.	
Wordt niet afgedrukt	Naar <vraag 6=""></vraag>	

Controleer met behulp van de PING-opdracht of het IP-adres juist is ingesteld.

"Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows"

Ingesteld	Naar <vraag 7=""></vraag>	
Niet ingesteld	Stel het IP-adres goed in. Het IP-adres instellen"	

<Vraag 7> Is de te gebruiken poort juist geselecteerd?

Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows" 🕷 Canon LBP6310 Eigenschappen 20 een Delen Pooten Beavanceerd Kleurbeheer Appara stelingen Profiel 2 Canon LBP5310 Aldrukken naar de volgende poortjenj. Documenten worden algedrukt naar de eesste geselecteerde poort die beschikbaar is. Beschriving Printer DOM2: Seille poot DOM4: Seééle poot FILE: Aldrukken naar best. P. 1. Standard TOPMP Port C. Poort toevoegen. Poort vergijderen Poort configurer 🗹 Ondersteuning in twee tichtingen inschakeler Printerpooling inochaloelen

Geselecteerd	Naar <vraag 8=""></vraag>	
Niet geselecteerd	Selecteer de juiste poort.	
De te gebruiken poort is niet aangetroffen.	Maak een poort.	
Het IP-adres is gewijzigd.	"Wanneer u het IP-adres wijzigt (De poort wijzigen)"	

<Vraag 8> Probeer het volgende.

- De printer is ingesteld als de standaardprinter.
- Het TCP/IP-protocol wordt uitgevoerd.
- Er geldt geen beperking voor de gebruikers die kunnen afdrukken. •
 - * Voor de gebruikers die kunnen afdrukken, kunt u de beperkingen controleren op het tabblad [Information] in de Remote UI.

"Schermindeling van de Remote UI (Details van elke instellingenpagina)"

Werkt de printer nog steeds niet, ga dan verder naar </ available verder verder

<Vraag 9> Sluit de printer rechtstreeks op de computer aan met de gekruiste^{*} LAN-kabel.

Dit is een LAN-kabel waarmee een printer en computer rechtstreeks op elkaar, zonder een hub (LAN-netwerk), worden aangesloten.

Als afdrukken niet werkt of als u geen gekruiste LAN-kabel kunt maken, ga dan verder naar <Vraag 10>.

<Vraag 10> Installeer het printerstuurprogramma opnieuw.

- "Het printerstuurprogramma verwijderen"
- "Het printerstuurprogramma installeren (LAN-verbinding)"

Werkt de printer nog steeds niet, ga dan verder naar < Vraag 11>.

<Vraag 11> Kunt u afdrukken vanaf een andere computer (LAN-verbinding)?



Wordt afgedrukt	Schakel alle residente software uit, met inbegrip van beveiligingssoftware	
Wordt niet afgedrukt Neem contact op met uw bevoegde Canon-dealer.		

Er kan niet worden afgedrukt (via de afdrukserver)

Als u niet kunt afdrukken wanneer de printer wordt gebruikt via de afdrukserver, controleert u het probleem aan de hand van de onderstaande vragen.

<Vraag 1> Is de printer ingeschakeld?



Ingeschakeld	Naar <vraag 2=""></vraag>
Uitgeschakeld	Schakel de printer in.
Kan niet worden ingeschakeld	"U kunt de printer niet inschakelen"

<Vraag 2> Controleer de indicatielampjes op de printer.



Het indicatielampje $igsircup$ (Papier plaatsen) knippert.	Plaats papier.
Het indicatielampje $^{\otimes \!$	"Papierstoringen"
Het indicatielampje 🖄 (Alarm) brandt.	Hot Alarm indicatiolampic brandt of knipport"
Het indicatielampje 🖄 (Alarm) knippert.	
Het indicatielampje \bigcirc (Gereed) brandt.	Naar <vraag 3=""></vraag>
Het indicatielampje \bigcirc (Gereed) knippert.	De printer werkt. Een ogenblik geduld.

<Vraag 3> Is de printer op de juiste manier verbonden met de afdrukserver?



Aangesloten	Naar <vraag 4=""></vraag>	
Niet aangesloten	Sluit de kabel goed aan. "De printer en computer aansluiten"	

<Vraag 4> Kan uw computer verbinding maken met de afdrukserver of de gedeelde printer?



Kan verbinding maken	Naar <vraag 5=""></vraag>		
Kan geen verbinding maken	 "De afdrukserver waarmee verbinding moet worden gemaakt, is niet gevonden" "Er is geen toegang tot de gedeelde printer" 		

<Vraag 5> Probeer het volgende.

- De afdrukserver is op de juiste manier met het netwerk verbonden.
- Het extra stuurprogramma (alternatieve stuurprogramma) is correct bijgewerkt.
 "De afdrukserver configureren"
- Afdrukken is wel mogelijk vanaf de afdrukserver.

Werkt de printer nog steeds niet, ga dan verder naar </ vraag 6>.

<Vraag 6> Kunt u een testpagina afdrukken in Windows?

"Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows"



Wordt afgedrukt	Er is geen probleem met de printer en het stuurprogramma. Controleer de afdrukvoorkeuren in de toepassing.	
Wordt niet afgedrukt	Naar <vraag 7=""></vraag>	

<Vraag 7> Word de op de afdrukserver aangesloten printer op het netwerk weergegeven?

Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows"

Printserver		
Bestand Beyerken Beeld Eovorieten Egtra	Halp	27
🌀 Yarige 🔹 🕥 🛛 🏂 🔎 Zasken 😜	Mappen III-	Koppelingen
Agres 😼 '(Printeerver		🛩 🔁 Ga neer
Happen X Image: Constraint of the second s	Cenon LBP6310	Printers en faxopperaten

Wordt weergegeven	Naar <vraag 8=""></vraag>
Wordt niet weergegeven	Breng de netwerkbeheerder van het probleem op de hoogte.

<Vraag 8> Installeer het printerstuurprogramma opnieuw.

- "Het printerstuurprogramma verwijderen"
- "Installatie op clients"

† Wanneer u het printerstuurprogramma opnieuw installeert, verandert u van installatiemethode.

• Als u een lokale installatie hebt uitgevoerd (het printerstuurprogramma installeren met de cdrom)

 \rightarrow Verander de installatiemethode in de downloadinstallatie (het printerstuurprogramma installeren zonder de cd-rom).

• Als u de downloadinstallatie hebt uitgevoerd (het printerstuurprogramma installeren zonder de cd-rom)

→ Verander de installatiemethode in de lokale installatie (het printerstuurprogramma installeren met de cd-rom).

Werkt de printer nog steeds niet, ga dan verder naar Vraag 9>.

<Vraag 9> Kan een andere client wel afdrukken?



Wordt afgedrukt	Schakel alle residente software uit, met inbegrip van beveiligingssoftware.
Wordt niet afgedrukt	Neem contact op met uw bevoegde Canon-dealer.

De afdrukserver waarmee verbinding moet worden gemaakt, is niet gevonden

Voer één van de volgende oplossingen uit, afhankelijk van de oorzaak.

<Oorzaak 1> De LAN-kabel is niet goed aangesloten.



<Oorzaak 2> De afdrukserver is niet opgestart.

Oplossing Start de afdrukserver op.

<Oorzaak 3> De printer is niet opgegeven als gedeelde printer.

OplossingGeef de printer op als gedeelde printer.• "De afdrukserver configureren"

<Oorzaak 4> De gebruiker heeft geen toegangsrechten voor de afdrukserver of printer.

Oplossing Vraag de netwerkbeheerder om de gebruikersrechten te wijzigen.

<Oorzaak 5> [Netwerkdetectie] is niet ingeschakeld. (Windows Vista, 7 en Server 2008)

	Voer de volgende procedure uit.	
	Windows Vista	
	 Selecteer [Configuratiescherm] in het menu [Start]. Klik op [Netwerkstatus en -taken weergeven]. Stel [Netwerkdetectie] in op [Aan]. 	
	Windows 7 Windows Server 2008 R2	
Oplossing	 Selecteer [Configuratiescherm] in het menu [Start]. Klik op [Netwerkstatus en -taken weergeven]. Klik op [Geavanceerde opties voor delen wijzigen]. Geef [Netwerkdetectie inschakelen] op bij [Netwerkdetectie]. 	
	Windows Server 2008	
	 Selecteer [Configuratiescherm] in het menu [Start]. Dubbelklik op [Netwerkcentrum]. Stel [Netwerkdetectie] in op [Aan]. 	

Er is geen toegang tot de gedeelde printer

Voer een van de volgende oplossingen uit, afhankelijk van de oorzaak.

<Oorzaak 1> De gebruiker van de gewenste computer is niet geregistreerd of er is geen wachtwoord opgegeven.



<Oorzaak 2> Het pad naar het netwerk is niet juist.

Oplossing 1	 Controleer printers in de afdrukserver. "Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows" Image: State of the state of t	
Oplossing 2	Als u het netwerkpad rechtstreeks opgeeft, controleert u of het pad correct is opgegeven als "\\naam van de afdrukserver (de computernaam van de afdrukserver)\de printernaam."	

De printer doet er lang over om de afdruktaak te starten

<Oorzaak 1> De printer koelt zichzelf af zodat de afdrukkwaliteit behouden blijft (met name na het afdrukken van papier met een smallere breedte).

Oplossing Een ogenblik geduld. De printer koelt de binnenkant automatisch af. Nadat de binnenkant is afgekoeld, wordt het afdrukken hervat.

<Oorzaak 2> Dit probleem kan zich bij sommige toepassingen voordoen afhankelijk van het te verwerken type afdrukgegevens.

	Door de volgende procedure uit te voeren in het printerstuurprogramma wordt het probleem mogelijk opgelost.
Oplossing	 Open het tabblad [Afwerking]. Klik op [Geavanceerde instellingen]. Verander de instelling voor [EMF-spooling].
 	 Als [EMF-spooling] op [Aan] staat, zal het venster Printerstatus mogelijk niet automatisch worden getoond. Toon het in dit geval handmatig. (Voor details over de weergavemethodes van het printerstatusvenster, raadpleeg "Printerstatusvenster.")

U kunt de printer niet inschakelen

Voer één van de volgende oplossingen uit, afhankelijk van de oorzaak.

<Oorzaak 1> Het netsnoer is niet op de wandcontactdoos aangesloten.

Oplossing	Sluit de stekker van het netsnoer aan op een wandcontactdoos.
-----------	---

<Oorzaak **2> De** printer is aangesloten op een verlengsnoer of op een meervoudige stekkerdoos.

Oplossing	Sluit het netsnoer rechtstreeks aan op de wandcontactdoos.
Opiossing	Suit net netshoel rechtstreeks aan op de wandcontactdoos

<Oorzaak 3> De zekeringen zijn gesprongen.

Oplossing Schakel de zekeringen in de schakelkast weer in.

<Oorzaak 4> Er zit een breuk in het netsnoer.

Oplossing Als de printer kan worden ingeschakeld nadat het netsnoer is vervangen door een netsnoer van hetzelfde type, gebruikt u een nieuw netsnoer en vervangt u het defecte exemplaar.

Alle indicatielampjes van de netwerkinterface zijn uit

Voer één van de volgende oplossingen uit, afhankelijk van de oorzaak.

<Oorzaak 1> De LAN-kabel is niet goed aangesloten of defect.

Oplossing 1	Maak de LAN-kabel los en sluit deze vervolgens opnieuw aan.	
Oplossing 2	Vervang de LAN-kabel door een andere kabel en sluit die vervolgens aan.	

<Oorzaak 2> De kabel is aangesloten op de UP-LINK-poort (cascade) op de hub.

Oplossing 1	Sluit de LAN-kabel aan op de poort van de hub die met een " X " is gemarkeerd.
Oplossing 2	Als de hub is uitgerust met een UP-LINK-schakelaar (cascade), zet u deze op de stand " X ".

<Oorzaak 3> Er wordt een gekruiste LAN-kabel gebruikt.

Oplossing 1	Vervang de kabel door een rechte LAN-kabel.
Oplossing 2	Sluit de gekruiste LAN-kabel aan op de UP-LINK-poort (cascade) op de hub. Als de hub is uitgerust met een UP-LINK-schakelaar (cascade) heeft, zet u deze op de stand " = ".

<Oorzaak 4> Geen communicatie mogelijk met de hub.

Oplossing Controleer of de hub is ingeschakeld.

<Oorzaak 5> De hardware van de printer bevindt zich in een abnormale staat.

Oplossing Neem contact op met uw bevoegde Canon-dealer om service aan te vragen.

Als er zich een probleem voordoet tijdens de installatie

Selecteer in de volgende lijst het probleem dat zich tijdens de installatie voordoet.

Verbinding met een USB-kabel	"De printer wordt niet automatisch herkend (Eenvoudige installatie)"
Verbinding met een LAN-kabel	"Er kan niet naar de printer worden gezocht (Automatische installatie)"
Verbinding via de afdrukserver (Client)	 "De afdrukserver waarmee verbinding moet worden gemaakt, is niet gevonden" "Er is geen toegang tot de gedeelde printer"

Als het stuurprogramma niet goed is geïnstalleerd

Voer de volgende procedure uit.

Oplossing 1	Installeer het printerstuurprogramma opnieuw. Het printerstuurprogramma verwijderen" Het printerstuurprogramma installeren"
Oplossing 2 (Alleen wanneer aangesloten via USB)	Verwijder het USB-stuurprogramma en installeer vervolgens het printerstuurprogramma opnieuw. "Het USB-stuurprogramma verwijderen" "Het printerstuurprogramma verwijderen" "Het printerstuurprogramma installeren"

De printer wordt niet automatisch herkend (Eenvoudige installatie)

Voer één van de volgende oplossingen uit, afhankelijk van de oorzaak.

<Oorzaak 1> De printer is niet ingeschakeld.

Oplossing Schakel de printer in.

<Oorzaak 2> De USB-kabel is niet goed aangesloten.

Onlossing	Controleer of de USB-kabel goed is aangesloten op de printer en de computer.
opiossing	"De printer en computer aansluiten"

<Oorzaak 3> De USB-kabel was al aangesloten en de printer was al ingeschakeld voordat het printerstuurprogramma werd geïnstalleerd.

	Voer de volgende procedure uit.	
Oplossing	<text><list-item></list-item></text>	

<Oorzaak 4> Er is een verkeerde USB-kabel gebruikt.

<Oorzaak 5> Het USB-stuurprogramma is geïnstalleerd.

Onlocsing	Verwijder het USB-stuurprogramma.		
opiossing	"Het USB-stuurprogramma verwijderen"		

Er kan niet naar de printer worden gezocht (Automatische installatie)

Als niet naar de printer kan worden gezocht (en er geen apparaten worden weergegeven in [Lijst met printers]), voert u de volgende procedure uit.

Controleer of de LAN-kabel goed is aangesloten en of de printer is ingeschakeld.

"De printer en computer aansluiten"

2

Klik op [Opnieuw automatisch zoeken] om nogmaals op het netwerk naar de printer te zoeken.

Printers voor installat Selecteer de printer [Toevoegen],	ie selecteren 11 die u wit toevoegen en	kik vervolgene op	, 🧃
jak met printers: Productneen	Oprieuw gutors MAC-adres	IP-adres	Bendmebig zoeiven op IP-ednes
Tourse			Oral 10. solvar in
Inevoe	oon 🗼 🕇 Marwijde Instaliatie van stuursroo	rren	god IP-adres in

Als na het uitvoeren van de bovenstaande procedure nog niet naar de printer kan worden gezocht (en er geen apparaten worden weergegeven)

<Oplossing 1>

1. Klik op [Handmatig zoeken op IP-adres].



2. Voer het IP-adres in van de printer die moet worden geïnstalleerd. (Het standaard IP-adres van de printer is "192.168.0.215".)



3. Klik op [OK].

<Oplossing 2>

- Installeer het printerstuurprogramma via een USB-verbinding.
 "Het printerstuurprogramma installeren"
- Stel het IP-adres in met behulp van het printerstatusvenster.
 "Het IP-adres configureren met behulp van het printerstatusvenster"
- Wijzig de poort voor het printerstuurprogramma in de poort voor de LAN-verbinding (Standaard TCP/IPpoort).

"Wanneer u het IP-adres wijzigt (De poort wijzigen)"

U kunt het printerstuurprogramma niet verwijderen

Voer de volgende procedure uit.

Oplossing 1	 Start het verwijderprogramma rechtstreeks vanaf de meegeleverde cd-rom en verwijder het printerstuurprogramma. "Het verwijderprogramma starten vanaf de cd-rom" "Het printerstuurprogramma verwijderen"
Oplossing 2	Verwijder het USB-stuurprogramma.
(Alleen wanneer aangesloten via USB)	Het USB-stuurprogramma verwijderen"

OPMERKING

Wanneer een gebruiker zonder beheerdersrechten het printerstuurprogramma heeft geïnstalleerd

Afhankelijk van het besturingssysteem is het mogelijk dat het printerstuurprogramma niet kan worden verwijderd. Verwijder het printerstuurprogramma in dit geval volgens de volgende procedure.

1. Open de printermap.

Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows"

2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram voor deze printer en selecteer vervolgens [Verwijderen] of [Apparaat verwijderen] in de keuzelijst.

3. Klik op [Ja].

Printers	
2	Weet uzeker dat uprinter Canon LBP63t0 wilt verwijderen?
	ja (jas

4. Verwijder het printerstuurprogramma met behulp van het verwijderprogramma.
 "Het printerstuurprogramma verwijderen"

Het verwijderprogramma starten vanaf de cd-rom

Plaats de meegeleverde cd-rom "User Software" in het cd-romstation van uw computer.



Klik op [Afsluiten] wanneer het volgende bericht verschijnt.

Canon	LBP6310 Cd-rom-installatie	
in dit veester kunt u sofesongengenerade en despeljke instalieren, Selecteer eier meru nichte.	Eenvoudige installatie	
	Aangepaste installatie	
	Extra patiwase	
1111	Handleidingen woosgevon	
	Alskaberi	
🛜 Als het dia	aloogvenster [Automatisch a	afspelen] wordt weergegeven

Selecteer [Map openen en bestanden weergeven] en ga verder met Stap 4.



3 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de cd-rom en klik op [Openen] in de keuzelijst.



Voor een 32-bits besturingssysteem

Open de mappen [Dutch] - [32bit] - [MISC].



Voor een 64-bits besturingssysteem

Open de mappen [Dutch] - [x64] - [MISC].



Dubbelklik op het EXE-bestand.



Als het dialoogvenster [Gebruikersaccountbeheer] wordt weergegeven

Klik op [Doorgaan] of op [Ja].

E Zie "Het printerstuurprogramma verwijderen" voor meer informatie over het verwijderen.

Het USB-stuurprogramma verwijderen

Verwijder het USB-stuurprogramma in de volgende omstandigheden.

- Als het via een USB-verbinding geïnstalleerde printerstuurprogramma niet correct kan worden verwijderd
- Als u het printerstuurprogramma niet juist kunt installeren, zelfs nadat u het programma opnieuw hebt geïnstalleerd

Zorg er bij het verwijderen van het USB-stuurprogramma voor dat u de volgende procedure uitvoert.

+ Als u het USB-stuurprogramma verwijdert, wordt het automatisch opnieuw geïnstalleerd via de USB-verbinding.

Controleer het volgende.

- De printer en computer zijn met elkaar verbonden via een USB-kabel.
- De printer is ingeschakeld.

2

Voer de volgende procedure uit.

Windows XP

Open het menu [Start], selecteer [Configuratiescherm] en klik op [Software].

Windows Vista Windows 7 Windows Server 2008 R2

Open het menu [Start], selecteer [Configuratiescherm] en klik op [Een programma verwijderen].

Windows Server 2003

Open het menu [Start] en selecteer [Configuratiescherm] \rightarrow [Software].

Windows Server 2008

Open het menu [Start], selecteer [Configuratiescherm] en dubbelklik op [Programma's en onderdelen].

3

Controleer of [Canon LBP6310] niet wordt weergegeven.

(1) Controleer of [Canon LBP6310] niet wordt weergegeven in het dialoogvenster.

(2) Klik op [🔀] om het dialoogvenster te sluiten.



Als [Canon LBP6310] wordt weergegeven

Verwijder [Canon LBP6310] in het dialoogvenster. (Verwijder het printerstuurprogramma.)

"Het verwijderprogramma starten via het [Configuratiescherm]"

"Het printerstuurprogramma verwijderen"

Open [Apparaatbeheer].

Windows XP

- 1. Selecteer [Configuratiescherm] in het menu [Start].
- 2. Klik op [Prestaties en onderhoud] \rightarrow [Systeem].
- 3. Open het tabblad [Hardware] \rightarrow [Apparaatbeheer].

Windows Vista Windows 7 Windows Server 2008 R2

- 1. Selecteer [Configuratiescherm] in het menu [Start].
- 2. Klik op [Hardware en geluiden] of [Hardware] \rightarrow [Apparaatbeheer].

Windows Server 2003

- 1. Open het menu [Start] en selecteer [Configuratiescherm] \rightarrow [Systeem].
- 2. Open het tabblad [Hardware] \rightarrow [Apparaatbeheer].

Windows Server 2008

- 1. Selecteer [Configuratiescherm] in het menu [Start].
- 2. Dubbelklik op [Apparaatbeheer].

Als het dialoogvenster [Gebruikersaccountbeheer] wordt weergegeven

Klik op [Doorgaan] of op [Ja].

5

Dubbelklik op [USB-controllers].



6

Klik met de rechtermuisknop op [Ondersteuning voor USB-afdrukken] en selecteer [Installatie ongedaan maken] in de keuzelijst.

- Yerwijder geen stuurprogramma's van andere apparaten. Als u per ongeluk andere apparaatstuurprogramma's verwijdert, werkt Windows mogelijk niet meer naar behoren.

Apparaatbeheer	
Bestand Actie Beeld Help	
+ + 🔟 🗗 🖝 😰 💐 🛪 🗶 🤅	8
Porter Hadgetes Porter (SOM Is JPT) Porter (SOM Is JPT) Portersors Porterso	versal Host Controller
Samengesteld USB-apparaat	Sturprogramma bijwerken
- Standard Enhanced PCI naar USB-1	(nstallatie ongedaan maken
🛶 US9-hoofdhub	Zoeken naar gewijzigde apparaten
Het stuurprogramma voor het gese	Eigenschappen

🕜 Als het USB-stuurprogramma wordt weergegeven bij [Overige apparaten]

Selecteer het USB-stuurprogramma dat wordt weergegeven als [Onbekend apparaat] en verwijder het stuurprogramma.

Klik op [OK].

Verwijder	ren van apparaat bevestigen 🛛 😰 🔯
÷	Ondersteuning voor USB-alldukken
Waarschu te verwijde	wing: u staat op het punt dit appeaast van het systeen een
	OK Annukaren

8

Klik op [🔀] om het dialoogvenster [Apparaatbeheer] te sluiten.

9

Maak de USB-kabel los van de computer en start Windows opnieuw.

De instellingen voor het printerstuurprogramma kunnen niet worden gewijzigd

Als [Spooling op host] (bepaalt of de afdrukgegevens al dan niet op de computer worden verwerkt) is ingesteld op [Uitgeschakeld], kunt u de instellingen van het stuurprogramma niet wijzigen omdat sommige opties niet beschikbaar zijn. U kunt de instellingen wijzigen door [Spooling op host] te wijzigen in [Auto] met behulp van de volgende procedure.

Open de printermap.

"Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows"

2

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van deze printer en selecteer [Eigenschappen] of [Eigenschappen voor printer] in de keuzelijst.



3

Wijzig de instelling voor [Spooling op host].

- (1) Open het tabblad [Apparaatinstellingen].
- (2) Selecteer [Auto] bij [Spooling op host].

🕷 Canon LBP6310	Eigenschapp	100		2 🛛
Algeneen Delen Apparaafnstelingen	Pooten Beave Handnatig	nceed Kleubshee Appa	realrotalingen (1)	
		Papierbronopties	Lade voor 500 vel	
-		Spacing op hast	Auto	(2
1	-			
,	_			

Als u de instelling niet kunt wijzigen U moet over beheerdersrechten beschikken om de instelling te kunnen wijzigen. Neem contact op met de systeembeheerder.

Profielen kunnen niet worden geselecteerd of bewerkt

Wanneer de selectievakjes [Profielselectie toestaan] en [Instelling bewerken toestaan] zijn uitgeschakeld, is het selecteren en bewerken van een profiel beperkt.

Als u een profiel wilt selecteren of bewerken, schakelt u het selectievakje in aan de hand van de volgende procedure.

Open de printermap.

"Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows"

2

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van deze printer en selecteer [Eigenschappen] of [Eigenschappen voor printer] in de keuzelijst.



3

Wijzig de instellingen voor [Eigenschappen Document Definiëren].

- (1) Open het tabblad [Profiel].
- (2) Schakel de selectievakjes [Profielselectie toestaan] en [Instelling bewerken toestaan] in.

W Canon LBP6310 Eigenschappen	2 🛛
Algeneen Delen Pooten Beavanceed Kleubsheer Profeiefijst	Apparativatinger Profei (1)
 Sanchuschtinkungen 2 op 1 (erkelsigkg) 2 op 1 (fakbelsigkg) 2 op 1 (fakbelsigkg) 2 Parasend maken voor A4 2 Vertrouwelijk. 	Stendaardentretangen Opmelying Hiersee worden bij het aldukken alle standaardintrellingen gebruikt. documenten met telus en tabelen.
Indelingen weespeyren	Toevoegen Develken Vervijderen Itgooteren Dipoleren
Eigenschappen Dooument Definitien	✓ Profebelegie toesteen ✓ Ingteling bewerken toesteen
	DK Annuleren Ioepesten Help

🛜 Als u de instelling niet kunt wijzigen

U moet over beheerdersrechten beschikken om de instelling te kunnen wijzigen. Neem contact op met de systeembeheerder.


De status van de papierinvoer kan niet automatisch worden opgehaald

Als u de instellingen voor Lade 2 (optioneel) niet kunt opgeven bij [Papierbron] of [Papierformaten registreren], geeft u de status van de papierinvoer op aan de hand van de volgende procedure.

Open de printermap.

"Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows"

2

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van deze printer en selecteer [Eigenschappen] of [Eigenschappen voor printer] in de keuzelijst.



3

Haal de status van de papierinvoer op.

- (1) Open het tabblad [Apparaatinstellingen].
- (2) Klik op [Apparaatstatus opvragen].
- (3) Klik op [Ja] om de status van de papierinvoer op te halen.

on LBP6310 Eigensch	ippen		2 🔀
een Delen Pooten Be	evenceed Kleubehee Appareafro	silingen <mark>>(1)</mark>	
watestellingen: Handmatig			
	Papierbronoptiez	Lade voor 500 vel	
	Spaaling op hast	Auto	~
		depareetstatus opvragen	2) Bevestiging
		OK. Annukeen Joepase	an wasgirroniste ip van het
			(3)

🛜 Als de status van de papierinvoer niet wordt opgehaald

Verwijder de papierinvoer en installeer deze weer.

Als de status van de papierinvoer ook niet kan worden opgehaald door de papierinvoer opnieuw te installeren, volgt u de onderstaande procedure en zorgt u ervoor dat printer en computer met elkaar kunnen communiceren.

"Er kan niet worden afgedrukt (USB-verbinding)"

- "Er kan niet worden afgedrukt (LAN-verbinding)"
- "Er kan niet worden afgedrukt (via de afdrukserver)"

4

Klik op [OK].

Papierstoringen

Raadpleeg "Let op (Papierstoringen)" voordat u een papierstoring verhelpt.

Wanneer papier vastloopt tijdens het afdrukken, knippert het oranje indicatielampje 8 (Papierstoring) en wordt een bericht weergegeven in het printerstatusvenster.



Verwijder het vastgelopen papier in elk gebied in de volgorde zoals weergegeven in het bericht.



Let op (Papierstoringen)

Zie ook "Belangrijke veiligheidsvoorschriften".

NOORZICHTIG

Haal uw handen niet van de transportgeleider.

Haal uw handen pas van de transportgeleider nadat deze weer in de uitgangspositie staat wanneer u de transportgeleider naar u toe kantelt. De transportgeleider kan terugspringen naar de uitgangspositie, hetgeen kan leiden tot persoonlijk letsel.

🖱 BELANGRIJK

Laat de printer ingeschakeld wanneer u vastgelopen papier verwijdert.

Als de printer wordt uitgeschakeld, worden de af te drukken gegevens gewist.

Verwijder het vastgelopen papier niet door kracht uit te oefenen.

Als u vastgelopen papier met te veel kracht probeert te verwijderen, kan het papier scheuren of de binnenkant van de printer beschadigd raken. Verwijder het vastgelopen papier door er voorzichtig aan te trekken.

Als het papier gescheurd is

Verwijder alle restjes papier.

Raak de hoogspanningscontacten (A) of de elektrische contacten (B) niet aan.

Dit kan leiden tot schade aan de cassette.



Raak de overdrachtsrol (C) niet aan.

Daardoor kan de afdrukkwaliteit teruglopen.



Raak de invoerrollen (D) niet aan.

Dit kan leiden tot schade aan de printer of een printerfout.



Papierstoringen oplossen (Multifunctionele lade)

Verwijder het vastgelopen papier door er voorzichtig aan te trekken.

Als het papier niet gemakkelijk kan worden verwijderd, oefen dan niet te veel kracht uit, maar volg de procedure voor een van de andere gebieden die in het bericht worden weergegeven.



If Vervolgens gaat u verder met de verwijderingsprocedure voor een ander gebied dat in het bericht wordt weergegeven.

- (1) "Papierstoringen oplossen (Multifunctionele lade)"
- (2) "Papierstoringen oplossen (Papierlade)"
- (3) "Papierstoringen oplossen (Duplex-eenheid)"
- (4) "Papierstoringen oplossen (Binnen het uitvoergebied)"
- (5) "Papierstoringen oplossen (Binnen de voorklep)"

Trek de papierlade eruit.

Als de papierinvoer is geïnstalleerd, verwijdert u eveneens de papierlade van de papierinvoer.



2

Verwijder het vastgelopen papier door er voorzichtig aan te trekken.

Als het papier niet gemakkelijk kan worden verwijderd, oefen dan niet te veel kracht uit, maar ga verder naar Stap 3 en volg de procedure voor een van de andere gebieden die in een bericht worden weergegeven.



3 Plaats de papierlade in de printer.

Als de papierinvoer is geïnstalleerd, plaatst u eveneens de papierlade van de papierinvoer.



Papierstoringen oplossen (Duplex-eenheid)

Trek de papierlade eruit.



Terwijl u het groene tabje (A) vasthoudt, opent u de transportgeleider voor dubbelzijdig afdrukken.



3

Verwijder het vastgelopen papier door er voorzichtig aan te trekken.

Als het vastgelopen papier niet gemakkelijk kan worden verwijderd, oefen dan niet te veel kracht uit, maar ga verder naar Stap 4.



Terwijl u het groene tabje vasthoudt, sluit u stevig de transportgeleider voor dubbelzijdig afdrukken.

U sluit deze door stevig op de beide uiteinden te drukken.



5

Plaats de papierlade in de printer.

6

Open de klep van de duplex-eenheid.



7

Verwijder het vastgelopen papier door er voorzichtig aan te trekken.

Als het papier niet gemakkelijk kan worden verwijderd, oefen dan niet te veel kracht uit, maar ga verder naar Stap 8 en volg de procedure voor een van de andere gebieden die in een bericht worden weergegeven.



8

Sluit de klep van de duplex-eenheid.

Vervolgens gaat u verder met de verwijderingsprocedure voor een ander gebied dat in het bericht wordt weergegeven.

(1) "Papierstoringen oplossen (Multifunctionele lade)"

- (2) "Papierstoringen oplossen (Papierlade)"
- (3) "Papierstoringen oplossen (Duplex-eenheid)"
- (4) "Papierstoringen oplossen (Binnen het uitvoergebied)"
- (5) "Papierstoringen oplossen (Binnen de voorklep)"

Papierstoringen oplossen (Binnen het uitvoergebied)

Open de achterklep.



Verwijder het vastgelopen papier door er voorzichtig aan te trekken.

Als het papier niet gemakkelijk kan worden verwijderd, oefen dan niet te veel kracht uit, maar ga verder naar Stap 3 en volg de procedure voor een van de andere gebieden die in een bericht worden weergegeven.



3 Sluit de achterklep.

Vervolgens gaat u verder met de verwijderingsprocedure voor een ander gebied dat in het bericht wordt weergegeven.

- (1) "Papierstoringen oplossen (Multifunctionele lade)"
- (2) "Papierstoringen oplossen (Papierlade)"
- (3) "Papierstoringen oplossen (Duplex-eenheid)"
- (4) "Papierstoringen oplossen (Binnen het uitvoergebied)"
- (5) "Papierstoringen oplossen (Binnen de voorklep)"

Papierstoringen oplossen (Binnen de voorklep)

Als u de multifunctionele lade gebruikt, sluit u deze.



2

Open de voorklep door op de knop Openen te drukken.



3 Verwijder de tonercassette.

Berg de verwijderde tonercassette onmiddellijk op in de originele beschermende verpakking of wikkel de cassette in een stevige doek.

† Zie "Let op (Tonercassette)" voor meer informatie over het omgaan met de tonercassette.



Terwijl u het groene tabje (A) vasthoudt, kantelt u de transportgeleider naar u toe.

Haal uw handen pas van de transportgeleider nadat deze weer in de uitgangspositie staat (zie Stap 6).



Verwijder het vastgelopen papier door er voorzichtig aan te trekken.

Verwijder het vastgelopen papier in een zo horizontaal mogelijke positie om te voorkomen dat niet-gefixeerde toner wordt verspild.



6

Zet de transportgeleider langzaam terug in de oorspronkelijke positie.



Installeer de tonercassette.

Druk de tonercassette stevig in de printer totdat de cassette de achterkant van de printer raakt. Lijn daarbij beide zijden van de tonercassette uit met de geleiders binnenin de printer (A).



8 Sluit de voorklep.

 \rightarrow Het indicatielampje $\otimes N$ (Papierstoring) gaat uit en de printer is gereed om af te drukken.

🛜 Als u de voorklep niet kunt sluiten

Controleer of de tonercassette goed in de printer is geïnstalleerd. Gebruik geen kracht om de voorklep te sluiten, omdat dit kan resulteren in schade aan de printer.

🕜 Als het indicatielampje 8🎶 (Papierstoring) niet uit gaat

Mogelijk bevindt zich nog vastgelopen papier in een ander gebied. Controleer de andere gebieden en verwijder het papier.

- (1) "Papierstoringen oplossen (Multifunctionele lade)"
- (2) "Papierstoringen oplossen (Papierlade)"
- (3) "Papierstoringen oplossen (Duplex-eenheid)"
- (4) "Papierstoringen oplossen (Binnen het uitvoergebied)"
- (5) "Papierstoringen oplossen (Binnen de voorklep)"
- ↑ Als het 8√ indicatielampje Papierstoring niet uitgaat na het verwijderen van het papier, controleert u of de achterklep goed gesloten is.

Wanneer het Alarm-indicatielampje brandt



Er is een probleem in de printer en het bericht <Servicefout> wordt weergegeven in het printerstatusvenster. Voer de volgende procedure uit om de printer uit en weer in te schakelen.



Schakel de printer uit, wacht 10 seconden of langer en schakel de printer weer in.

Als het bericht niet opnieuw wordt weergegeven, is de printer gereed.



Als het bericht opnieuw verschijnt, moet u service aanvragen.
 Volg de onderstaande procedure en neem contact op met uw bevoegde Canon-dealer om service aan te vragen.

2 Schrijf de foutcode op die in het printerstatusvenster wordt weergegeven.



3

Schakel de printer uit en koppel de kabels of snoeren los van de printer.



<De kabel of het snoer loskoppelen>

USB-kabel [*]	(2) Schakel de computer uit.(3) Maak de kabel los van de printer.
LAN-kabel [*]	(4) Maak de kabel los van de printer.
Netsnoer	(5) Haal het netsnoer uit de wandcontactdoos.(6) Maak de kabel los van de printer.

* Of deze kabel is aangesloten, hangt af van uw IT-omgeving.

Neem contact op met uw bevoegde Canon-dealer om service aan te vragen.

Geef aan uw Canon-dealer ook de foutcode door die u hebt opgeschreven in Stap 2.

† Als u niet zeker weet wat het probleem is, neemt u contact op met uw bevoegde Canon-dealer.

Het Alarm-indicatielampje knippert

Los het probleem op aan de hand van het bericht dat in het printerstatusvenster wordt weergegeven.

"Er wordt een bericht weergegeven in het printerstatusvenster"



Als het printerstatusvenster niet wordt weergegeven

"Printerstatusvenster"

Er wordt een bericht weergegeven in het printerstatusvenster

Voer oplossingen uit aan de hand van het weergegeven bericht.



Het type bericht verschilt afhankelijk van het pictogram.

💜 Er is een servicefout opgetreden.

Servicefout

Er is geen communicatie mogelijk met de printer.

- "Printer niet geschikt"
- "Fout met netwerkkaart"
- "Kan niet communiceren met server"
 "Kan niet communiceren met printer"
- Communicatiefout
- Onjuiste poort"

🛂 De printer ondervindt problemen die moeten worden opgelost.

- "Kan niet afdrukken"
- Kon niet afdrukken"
- "Controleer de afdrukuitvoer"
- "Papier zit vast in printer"
- "Onvoldoende schijfruimte"
- "Tonercassette ontbreekt"

- "Uitvoerlade is vol"
- "Bezig met bijwerken firmware"
- Voorklep open"
- "Onvoldoende geheugen"
- "Papier is op"
- "Opgegeven papier verschilt van geplaatst papier"

De printer pauzeert.

Reiniging starten

• " Controleer het papier"

Servicefout

<Oorzaak> De printer bevindt zich in een abnormale staat.

Oplossing	Schakel de printer uit, wacht enige tijd en schakel de printer weer in. Als de servicefout opnieuw wordt weergegeven na het uit- en weer inschakelen van de printer, schakelt u de printer uit en neemt u vervolgens contact op met uw bevoegde Canon-dealer. Geef aan uw Canon-dealer de weergegeven foutcode en het probleem door.
	Geet aan uw Canon-dealer de weergegeven toutcode en net probleem door.

Printer niet geschikt

<Oorzaak> De aangesloten printer kan niet worden gebruikt.

Oplossing Maak verbinding met de ondersteunde printer.

Kan niet communiceren met server

<Oorzaak> De clientcomputer kan niet communiceren met de afdrukserver.

Oplossing Controleer de status van de afdrukserver en van uw computer.

Communicatiefout

<Oorzaak> De USB-kabel is niet aangesloten of de printer is niet ingeschakeld.

Oplossing 1	Sluit de USB-kabel aan
Oplossing 2	Schakel de printer in.

Fout met netwerkkaart

<Oorzaak> De LAN-kabel is niet aangesloten of de printer is niet ingeschakeld.

Oplossing 1	Sluit de LAN-kabel aan
Oplossing 2	Schakel de printer in.

Kan niet communiceren met printer

<Oorzaak 1> Omdat de functie bidirectionele communicatie niet is ingeschakeld, kan de computer niet met de printer communiceren.

Oplossing Schakel bidirectionele communicatie in en start de computer en printer opnieuw. **Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows**"

<Oorzaak 2> De computer kan niet communiceren met de printer die is omgeleid via de terminalservice.

Onlossing	Dit probleem kan onder andere worden veroorzaakt door de Firewall-instellingen.
opiossing	Controleer de communicatie-instellingen van de server, clients, enzovoort.

Onjuiste poort

<Oorzaak> De printer is aangesloten op een poort die de printer niet ondersteunt.

Onlossing	Controleer de poort.
opiossing	"Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows"

Ч Kan niet afdrukken

<Oorzaak> Afdrukken is niet mogelijk als gevolg van beveiligingsbeperkingen.

Oplossing Neem contact op met de beheerder.

🋂 Kon niet afdrukken

<Oorzaak> Gegevensoverdracht naar de printer is onderbroken of er is een overdrachtsfout opgetreden.

Oplossing	Door te klikken op [] (Fout oplossen) wordt het afdrukken voortgezet.
1	Het foutbericht kan echter opnieuw worden weergegeven.
Oplossing	Annuleer de afdruktaak en druk opnieuw af.
2	Teen taak annuleren

Controleer de afdrukuitvoer

<Oorzaak> Het is mogelijk dat u niet de juiste afdrukresultaten kunt verkrijgen.

Oplossing	Door te klikken op [] (Fout oplossen) wordt het afdrukken voortgezet.
1	Het foutbericht kan echter opnieuw worden weergegeven.
Oplossing	Annuleer de afdruktaak en druk opnieuw af.
2	Teen taak annuleren"

Papier zit vast in printer

<Oorzaak> Er doet zich een papierstoring voor.

Oplossing	 Verwijder het vastgelopen papier aan de hand van het weergegeven bericht. "Papierstoringen oplossen (Multifunctionele lade)" "Papierstoringen oplossen (Papierlade)" "Papierstoringen oplossen (Duplex-eenheid)" "Papierstoringen oplossen (Binnen het uitvoergebied)" "Papierstoringen oplossen (Binnen de voorklep)"
	 Als het bericht niet verdwijnt nadat u het papier hebt verwijderd, controleert u of de achterklep goed is gesloten.

📲 Onvoldoende schijfruimte

<Oorzaak> De computer of server heeft onvoldoende schijfruimte.

Oplossing	Verwijder overbodige bestanden. Klik op [] (Fout oplossen) om het afdrukken voort te zetten nadat u overbodige bestanden hebt verwijderd.
-----------	--

Tonercassette ontbreekt

<Oorzaak> De tonercassette is niet geïnstalleerd.

Oplossing Installeer de tonercassette. Tonercassette vervangen"

Uitvoerlade is vol

<Oorzaak> De uitvoerlade is gevuld met afdrukken.

	Oplossing	Verwijder het papier uit de uitvoerlade.			
	Bezig met	bijwerken firmware			
<0	<oorzaak> De firmware wordt bijgewerkt.</oorzaak>				
	Oplossing	Een ogenblik geduld.			
	Second Se				
<0	<oorzaak> De voorklep staat open.</oorzaak>				
	Oplossing	Sluit de voorklep.			
Onvoldoende geheugen					

<Oorzaak> De computer of server heeft onvoldoende geheugen.

Oplossing Sluit overbodige toepassingen.

当 Papier is op

<Oorzaak> Het te bedrukken papier is niet in een papierbron geplaatst.

Oplossing 1	 Plaats het aangegeven papier in de papierbron. "Papier in de papierlade plaatsen" "Papier in de multifunctionele lade plaatsen"
Oplossing 2	Zodra het aangegeven papier in de papierlade is geplaatst, registreert u het papierformaat opnieuw. Het papierformaat registreren"
Oplossing 3	Als [] (Fout oplossen) is ingeschakeld en erop wordt geklikt, drukt de printer af op het in de multifunctionele lade geplaatste papier.

Opgegeven papier verschilt van geplaatst papier

Als het bericht <Opgegeven papier verschilt van geplaatst papier> wordt weergegeven, kan niet-afgedrukt papier worden uitgevoerd.

<Oorzaak> Het papierformaat wijkt af van dat van de geplaatste afdruktaak.

Oplossing 1	 Plaats het aangegeven papier in de papierbron. "Papier in de papierlade plaatsen" "Papier in de multifunctionele lade plaatsen"
Oplossing 2	Zodra het aangegeven papier in de papierlade is geplaatst, registreert u het papierformaat opnieuw. Het papierformaat registreren"
Oplossing 3	Als u op [📄] (Fout oplossen) klikt, de printer op het geplaatste papier af.

Reiniging starten

<Oorzaak> De printer wacht op het plaatsen van de reinigingspagina.

Oplossing

Plaats de reinigingspagina in de multifunctionele lade met de bedrukte zijde naar boven. "De binnenkant van de printer reinigen"

Controleer het papier

<Oorzaak> Het afdrukken is onderbroken om te controleren of het in de multifunctionele lade geplaatste papier het juiste is.

Oplossing 1	Als het juiste papier is geplaatst, klikt u op [] (Fout oplossen).
Oplossing	Plaats het juiste papier.
2	Papier in de multifunctionele lade plaatsen"

Mindere afdrukresultaten



Het papier krult

Het papier kreukt



De afdruk vertoont witte strepen



Er verschijnen onregelmatigheden of vlekken.

- De afdruk is onregelmatig
- Afgedrukte pagina's bevatten witte stippen
- De toner vlekt of laat los
- De afdruk vertoont vegen
- De afdruk vertoont verticale strepen
- Vlekken van gemorste toner verschijnen rond de tekst of patronen
- De achterkant van de afdruk vertoont vegen
- Het algehele afdrukresultaat is donker
- Er verschijnen resten van afbeeldingen op plaatsen waar niet is afgedrukt
- Er kleven witte stofdeeltjes aan de afgedrukte transparanten



Afdrukken zijn onscherp of vaag.

- Het algehele afdrukresultaat is flets
- Gekleurde lijnen en tekst zijn onscherp



De afdruk is scheef, ontbreekt of heeft overbodige ruimte.

- De afdrukpositie is scheef
- Een deel van de pagina wordt niet afgedrukt
- Gegevens worden verkleind en afgedrukt
- De volgende pagina wordt gedeeltelijk over de vorige pagina afgedrukt



- Er wordt blanco papier uitgevoerd (Er is niets afgedrukt op het papier)
- Het totale oppervlak van het papier wordt volledig zwart afgedrukt
- De afdruk wijkt af van wat op het scherm wordt weergegeven
- De klep van de bedrukte envelop is vastgekleefd
- Er worden meerdere vellen papier tegelijk ingevoerd

OPMERKING

Contact opnemen met uw bevoegde Canon-dealer

Als er zich een probleem voordoet dat niet in de e-Handleiding wordt vermeld, als met geen van de voorgestelde maatregelen het probleem kan worden opgelost of als u het probleem niet kunt vaststellen, is het raadzaam contact op te nemen met uw lokale, bevoegde Canon-dealer.

Het papier krult



Voer één van de volgende oplossingen uit, afhankelijk van de oorzaak.

<Oorzaak 1> Er wordt vochtig papier gebruikt.

Oplossing 1	Vervang het papier door nieuw papier uit een ongeopend pak. "Richtlijnen voor papier"
Oplossing 2	 Voer de volgende procedure uit in het stuurprogramma van de printer als u normaal papier gebruikt (60 tot 90 g/m²). 1. Open het tabblad [Papierbron]. 2. Verander [Papiersoort] in [Normaal papier L].
Oplossing 3	 Voer de volgende procedure uit in het printerstuurprogramma. 1. Open het tabblad [Afwerking]. 2. Klik op [Geavanceerde instellingen]. 3. Stel [Speciale afdrukmodus] in op [Speciale instellingen B6]. Als het probleem daarmee niet wordt opgelost, geeft u [Speciale instellingen B5] op. † Onder normale omstandigheden gebruikt u de printer met [Speciale afdrukmodus] ingesteld op [Uit]. Stel [Speciale instellingen B6] of [Speciale instellingen B5] alleen in als zich de beschreven problemen voordoen. † Stelt u [Speciale instellingen B6] in, dan gaat de afdruksnelheid naar beneden. † Stelt u [Speciale instellingen B5] in, dan gaat de afdruksnelheid naar beneden ten opzichte van die bij instelling [Speciale instellingen B6].

<Oorzaak 2> Er wordt niet het juiste papier gebruikt.



<Oorzaak 3> Papier dat snel krult, wordt uitgevoerd naar de uitvoerlade.

	Oplossing	Gebruik de sub-uitvoerlade bij het afdrukken van transparanten, etiketten of enveloppen.	
		Papierinvoer en -uitvoer"	

Het papier kreukt



Voer één van de volgende oplossingen uit, afhankelijk van de oorzaak.

<Oorzaak 1> Het papier is niet goed geplaatst in de papierlade of de multifunctionele lade.

	Plaats het papier in de juiste positie.
Oplossing	"Papier in de papierlade plaatsen"
	"Papier in de multifunctionele lade plaatsen"

<Oorzaak 2> Er wordt vochtig papier gebruikt.

Oplossing	Vervang het papier door nieuw papier uit een ongeopend pak.
	"Richtlijnen voor papier"

<Oorzaak 3> Er wordt niet het juiste papier gebruikt.

Oplossing Vervang het papier door papier dat in combinatie met deze printer kan worden gebruikt. • "Geschikt papier"

<Oorzaak 4> Er bevindt zich een vreemd object in de printer.

Oplossing Verwijder het vreemde object uit de printer.

De afdruk vertoont witte strepen



Voer één van de volgende oplossingen uit, afhankelijk van de oorzaak.

<Oorzaak 1> De tonercassette is bijna leeg.

 Oplossing
 Neem de tonercassette uit de printer, schud deze vijf of zes keer voorzichtig heen en weer om de toner gelijkmatig te verspreiden en plaats de tonercassette weer terug.

 * "Tonercassette vervangen"

<Oorzaak 2> De kwaliteit van de drum in de tonercassette is achteruitgegaan.

 Oplossing
 Vervang de tonercassette door een nieuw exemplaar.

 • "Tonercassette vervangen"

De afdruk is onregelmatig



Voer één van de volgende oplossingen uit, afhankelijk van de oorzaak.

<Oorzaak 1> Het papier is te vochtig of te droog.

 Oplossing
 Vervang het papier door nieuw papier uit een ongeopend pak.

 ▶ "Richtlijnen voor papier"

<Oorzaak 2> De tonercassette is bijna leeg.



<Oorzaak 3> De kwaliteit van de drum in de tonercassette is achteruitgegaan.

Oplossing	Vervang de tonercassette door een nieuw exemplaar.
	"Tonercassette vervangen"

Afgedrukte pagina's bevatten witte stippen



Voer één van de volgende oplossingen uit, afhankelijk van de oorzaak.

<Oorzaak 1> Er wordt niet het juiste papier gebruikt.



Vervang het papier door papier dat in combinatie met deze printer kan worden gebruikt. "Geschikt papier"

<Oorzaak 2> Er wordt vochtig papier gebruikt.



<Oorzaak 3> De kwaliteit van de drum in de tonercassette is achteruitgegaan.

Oplossing Vervang de tonercassette door een nieuw exemplaar.

De toner vlekt of laat los



Voer één van de volgende oplossingen uit, afhankelijk van de oorzaak.

<Oorzaak 1> De instelling voor [Papiersoort] is niet goed gedefinieerd.

Oplossing Stel [Papiersoort] goed in. Basisprocedure voor afdrukken"

<Oorzaak 2> Er wordt niet het juiste papier gebruikt.



<Oorzaak 3> Er is een probleem binnen in de printer.

Oplossing	Wanneer het indicatielampje A (Alarm) brandt, voert u de procedure uit zoals beschreven in "Het Alarm-
	opiossing

De afdruk vertoont vegen



Voer de volgende procedure uit.

<Oorzaak> De fixeerrol in de printer is vuil.

OplossingReinig de fixeerrol."De binnenkant van de printer reinigen"

De afdruk vertoont verticale strepen



Voer één van de volgende oplossingen uit, afhankelijk van de oorzaak.

<Oorzaak 1> Afhankelijk van de papiersoort of de bedrijfsomgeving kunnen op de afdruk verticale strepen verschijnen.

Oplossing 1	Vervang het papier door nieuw papier uit een ongeopend pak. "Richtlijnen voor papier"
0plossing 2	 * "Richtlijnen voor papier" Voer de volgende procedure uit in het printerstuurprogramma. Open het tabblad [Afwerking]. Klik op [Geavanceerde instellingen]. Stel [Speciale afdrukaanpassing A] in op [Mode 2]. Als het probleem daarmee niet wordt opgelost, geeft u [Mode 3] op. Als het probleem ook daarmee niet wordt opgelost, geeft u [Mode 4] op. * Door de instelling terug te zetten op [Mode 1] als gevolg van het wisselen van papiersoort of een verandering in de bedrijfsomgeving, kan ook worden voorkomen dat er op de afdruk verticale strepen verschijnen. Zet in dit geval de instelling terug op [Mode 1]. * Verticale strepen nemen af door een instelling op te geven tussen [Mode 2] en [Mode 4]. Daardoor wordt wel de tonerdichtheid minder in vergelijking met [Mode 1]. Het is dan ook morellik dat contouren er onschern of enioszins rafelin uitzien

<Oorzaak 2> De tonercassette is vervangen of er is lange tijd niet met de printer afgedrukt.

Oplossing	 Voer de volgende procedure uit in het printerstuurprogramma. 1. Open het tabblad [Afwerking]. 2. Klik op [Geavanceerde instellingen]. 3. Stel [Speciale afdrukaanpassing B] in op [Mode 1]. Als het probleem daarmee niet wordt opgelost, geeft u [Mode 2] op.
	 * Door [Uit] te selecteren kan ook worden voorkomen dat er op de afdruk verticale strepen verschijnen. Zet in dit geval de instelling terug op [Uit]. * Als [Speciale afdrukaanpassing B] wordt opgegeven, kan de afdruksnelheid afnemen.

Vlekken van gemorste toner verschijnen rond de tekst of patronen



Voer één van de volgende oplossingen uit, afhankelijk van de oorzaak.

<Oorzaak 1> Er wordt niet het juiste papier gebruikt.

Oplossing

Vervang het papier door papier dat in combinatie met deze printer kan worden gebruikt. "Geschikt papier"

<Oorzaak 2> Afhankelijk van de papiersoort (met name in geval van zwaar papier) of de bedrijfsomgeving (met name bij een lage luchtvochtigheid), kunnen er vlekken door gemorste toner verschijnen.

	Voer de volgende procedure uit in het printerstuurprogramma.
	 Open het tabblad [Afwerking]. Klik op [Geavanceerde instellingen]. Stel [Speciale afdrukmodus] in op [Speciale instellingen A5].
Oplossing	† Onder normale omstandigheden gebruikt u de printer met [Speciale afdrukmodus] ingesteld op [Uit]. Stel [Speciale instellingen A5] alleen in als zich de beschreven problemen voordoen.
	† Door gebruik te maken van [Speciale instellingen A5] kan de afdrukkwaliteit achteruitgaan, afhankelijk van de papiersoort (met name bij dun papier) of de bedrijfsomgeving (met name bij hoge luchtvochtigheid). Is dat het geval, geef dan niet [Speciale instellingen A5] op.

De achterkant van de afdruk vertoont vegen



Voer de volgende procedure uit.

<Oorzaak> Het formaat van de afdrukgegevens was groter dan dat van het geplaatste papier.

Oplossing Controleer of het formaat van de afdrukgegevens overeenkomt met het formaat van het geplaatste papier.

Het algehele afdrukresultaat is donker



Voer één van de volgende oplossingen uit, afhankelijk van de oorzaak.

<Oorzaak 1> De instelling voor [Tonerdichtheid] is onjuist.

Oplossing Stel [Tonerdichtheid] in het printerstuurprogramma in op een lichtere instelling. "De tonerdichtheid aanpassen"

<Oorzaak 2> De printer wordt blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht of scherp licht.

Oplossing Verplaats de printer. → "De printer verplaatsen"

Er verschijnen resten van afbeeldingen op plaatsen waar niet is afgedrukt



Voer één van de volgende oplossingen uit, afhankelijk van de oorzaak.

<Oorzaak 1> Er wordt niet het juiste papier gebruikt.

Oplossing

Vervang het papier door papier dat in combinatie met deze printer kan worden gebruikt. "Geschikt papier"

<Oorzaak 2> De kwaliteit van de drum in de tonercassette is achteruitgegaan.

Oplossing Vervang de tonercassette door een nieuw exemplaar. → "Tonercassette vervangen"
Er kleven witte stofdeeltjes aan de afgedrukte transparanten



Voer de volgende procedure uit.

<Oorzaak> U drukt op transparanten af nadat u onafgebroken op een andere papiersoort hebt afgedrukt.

Oplossing Gebruik een zachte doek om de papierdeeltjes te verwijderen.

Het algehele afdrukresultaat is flets



Voer één van de volgende oplossingen uit, afhankelijk van de oorzaak.

<Oorzaak 1> De instelling voor [Tonerdichtheid] is onjuist.

Oplossing Stel [Tonerdichtheid] in het printerstuurprogramma in op een donkerder instelling. "De tonerdichtheid aanpassen"

<Oorzaak 2> [Tonerspaarstand] is ingeschakeld.

	Voer de volgende procedure uit in het printerstuurprogramma.
Oplossing	 Open het tabblad [Kwaliteit]. Klik op [Geavanceerde instellingen]. Stel [Tonerspaarstand] in op [Uit].

Gekleurde lijnen en tekst zijn onscherp



Voer de volgende procedure uit.

<Oorzaak> Er zijn dunne lijnen of tekst afgedrukt.

	Voer de volgende procedure uit in het printerstuurprogramma.
Oplossing	 Open het tabblad [Kwaliteit]. Klik op [Geavanceerde instellingen]. Stel [Druk gekleurde tekst en lijnen zwart af] in op [Aan].

De afdrukpositie is scheef



Voer één van de volgende oplossingen uit, afhankelijk van de oorzaak.

<Oorzaak 1> [Rugmarge] is opgegeven.

	Voer de volgende procedure uit in het printerstuurprogramma.
Oplossing	 Open het tabblad [Afwerking]. Klik op [Rugmarge]. Stel [Rugmarge] in op "0."

<Oorzaak 2> "Bovenmarge" en "Papierpositie" zijn niet goed ingesteld in de toepassing.

Oplossing	Geef in de toepassing de juiste instellingen op voor "Bovenmarge" en "Papierpositie".
opiossing	Raadpleeg de handleiding bij de toepassing.

Een deel van de pagina wordt niet afgedrukt



Voer één van de volgende oplossingen uit, afhankelijk van de oorzaak.

<Oorzaak 1> De instelling voor de schaalfactor is niet juist.

Oplossing 1	 Voer de volgende procedure uit in het printerstuurprogramma. 1. Open het tabblad [Pagina-instelling]. 2. Schakel het selectievakje [Handmatig schalen] uit. † Als het selectievakje [Handmatig schalen] is uitgeschakeld, wordt de schaalfactor automatisch ingesteld overeenkomstig het [Paginaformaat] en het [Uitvoerformaat].
Oplossing 2	Voer de volgende procedure uit in het printerstuurprogramma.1. Open het tabblad [Pagina-instelling].2. Schakel het selectievakje [Handmatig schalen] in en geef vervolgens een passende schaalfactor op overeenkomstig het te gebruiken papierformaat.

<Oorzaak 2> De positie van het papier is niet juist.

Plaats het papier in de juiste positie.	
Oplossing	"Papier in de papierlade plaatsen"
	"Papier in de multifunctionele lade plaatsen"

<Oorzaak 3> Er werd een document zonder marges afgedrukt.

Oplossing 1	Gegevens worden afgedrukt met een marge van 5 mm (10 mm voor enveloppen). Geef een marge rond de gegevens op. "Afdrukgebied"
Oplossing 2	 Voer de volgende procedure uit in het printerstuurprogramma. 1. Open het tabblad [Afwerking]. 2. Klik op [Geavanceerde instellingen]. 3. Stel [Afdrukregio uitbreiden en afdrukken] in op [Aan]. † Afhankelijk van de eigenschappen van het document dat u wilt afdrukken, kunnen de randen van de afdruk gedeeltelijk ontbreken.

Gegevens worden verkleind en afgedrukt



Voer de volgende procedure uit.

<Oorzaak 1> De instelling voor de schaalfactor is niet juist.

Oplossir 1	 Voer de volgende procedure uit in het printerstuurprogramma. 1. Open het tabblad [Pagina-instelling]. 2. Schakel het selectievakje [Handmatig schalen] uit. † Als het selectievakje [Handmatig schalen] is uitgeschakeld, wordt de schaalfactor automatisch ingesteld overeenkomstig het [Paginaformaat] en het [Uitvoerformaat].
Oplossir 2	 g 1. Open het tabblad [Pagina-instelling]. 2. Schakel het selectievakje [Handmatig schalen] in en geef vervolgens een passende schaalfactor op overeenkomstig het te gebruiken papierformaat.

De volgende pagina wordt gedeeltelijk over de vorige pagina afgedrukt



Voer de volgende procedure uit.

<Oorzaak> De regelafstand en het aantal regels per pagina zijn niet goed ingesteld in de toepassing.

Oplossing	Geef in de toepassing de juiste instelling op voor de regelafstand en het aantal regels per pagina zodat de gegevens op één pagina passen. Raadpleeg de handleiding bij de toepassing.
-----------	---

Er wordt blanco papier uitgevoerd (Er is niets afgedrukt op het papier)



Voer één van de volgende oplossingen uit, afhankelijk van de oorzaak.

<Oorzaak 1> De tonercassette werd geïnstalleerd zonder de afdichtingstape te verwijderen.

Oplossing

Neem de tonercassette uit de printer, verwijder de afdichtingstape en plaats de tonercassette weer terug. Tonercassette vervangen"

<Oorzaak 2> Er zijn meerdere vellen papier tegelijk ingevoerd.



<Oorzaak 3> Het formaat van het geplaatste papier wijkt af van de instelling voor [Uitvoerformaat].

Oplossing Wanneer in het printerstatusvenster het bericht <Opgegeven papier verschilt van geplaatst papier> wordt weergegeven, voert u de in "Er wordt een bericht weergegeven in het printerstatusvenster" beschreven oplossingen uit.

Het totale oppervlak van het papier wordt volledig zwart afgedrukt



Voer de volgende procedure uit.

<Oorzaak> De kwaliteit van de drum in de tonercassette is achteruitgegaan.

Oplossing

Vervang de tonercassette door een nieuw exemplaar. Tonercassette vervangen"

De afdruk wijkt af van wat op het scherm wordt weergegeven

Voer de volgende procedure uit.

<Oorzaak> Dit probleem kan zich bij sommige toepassingen voordoen afhankelijk van het te verwerken type afdrukgegevens.

	Door de volgende procedure uit te voeren in het printerstuurprogramma wordt het probleem mogelijk opgelost.
Oplossing	 Open het tabblad [Afwerking]. Klik op [Geavanceerde instellingen]. Verander de instelling voor [EMF-spooling].
	 Als [EMF-spooling] op [Aan] staat, zal het venster Printerstatus mogelijk niet automatisch worden getoond. Toon het in dit geval handmatig. (Voor details over de weergavemethodes van het printerstatusvenster, raadpleeg "Printerstatusvenster.")

De klep van de bedrukte envelop is vastgekleefd



Voer de volgende procedure uit.

<Oorzaak> De envelop is niet geschikt.

Oplossing

Vervang de envelop door een envelop die in combinatie met deze printer kan worden gebruikt. "Geschikt papier"

Er worden meerdere vellen papier tegelijk ingevoerd



Voer de volgende procedure uit.

<Oorzaak> U gebruikt papier dat gewoonlijk per vel wordt ingevoerd.



Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows

Basisbewerkingen/Diverse informatie voor Windows

- [Deze computer] of [Computer] weergeven
- Bovenste tabblad van de cd-rom weergeven
- Het IP-adres controleren met de PING-opdracht
- De processorversie van Windows Vista, Windows 7 of Windows Server 2008 controleren
- Een testpagina afdrukken in Windows
- Bidirectionele communicatie controleren
- De printermap weergeven
- Printers controleren in de afdrukserver
- De poort controleren
- Instelling voor [Apparaattype] bij het instellen van een poort

[Deze computer] of [Computer] weergeven

Windows XP Windows Server 2003

Selecteer [Deze computer] in het menu [Start].

Windows Vista Windows 7 Windows Server 2008

Selecteer [Computer] in het menu [Start].

Bovenste tabblad van de cd-rom weergeven

Als het bovenste tabblad van de cd-rom niet wordt weergegeven na het plaatsen van de cd-rom, voert u de volgende procedure uit.

In deze handleiding wordt het cd-romstation aangeduid met "D:". De naam van het cd-romstation kan op uw computer anders zijn.

Windows XP Windows Server 2003

- 1. Selecteer [Uitvoeren] in het menu [Start].
- 2. Typ "D:\Dutch\MInst.exe."



3. Klik op [OK].

Windows Vista Windows 7 Windows Server 2008

- 1. Typ "D:\Dutch\MInst.exe" in [Zoekopdracht starten] of [Programma's en bestanden zoeken] in het menu [Start].
- 2. Druk op [ENTER] op het toetsenbord.

Het IP-adres controleren met de PING-opdracht

Voer de opdrachtprompt uit.

Open het menu [Start] en selecteer [Alle programma's] of [Programma's] \rightarrow [Bureau-accessoires] \rightarrow [Opdrachtprompt].

2

Typ "ping <het IP-adres van de printer>" en druk op [ENTER] op het toetsenbord.

- **Typ bijvoorbeeld:** "ping 192.168.0.215"
- Typ het IP-adres precies zoals dat is ingesteld voor de printer. Als het verkeerde IP-adres wordt ingevoerd, verkrijgt u niet het juiste controleresultaat.

3

Controleer het weergegeven resultaat.

- Wanneer "Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0 (0% verlies)" wordt weergegeven Het IP-adres is goed ingesteld.
- Wanneer "Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 0, verloren = 4 (100% verlies)" wordt weergegeven

Breng de netwerkbeheerder van het probleem op de hoogte.

4

Typ "exit" en druk op [ENTER] op het toetsenbord om de opdrachtprompt af te sluiten.

OPMERKING

Als DHCP, BOOTP of RARP wordt gebruikt

Neem contact op met de netwerkbeheerder en voer een van de volgende sets instellingen door.

- Stel de functie DNS Dynamic Update in.
 "De protocolinstellingen configureren"
- Configureer DHCP of de andere instellingen zodanig dat altijd hetzelfde IP-adres aan de printer wordt toegekend wanneer deze wordt opgestart.

"De protocolinstellingen configureren"

Het subnet controleren en configureren

Typ "ipconfig" als opdracht bij de Opdrachtprompt.

De informatie over de netwerkinstelling van de computer wordt weergegeven. Bevestig dat de computer en printer zich in hetzelfde subnet bevinden.

Voorbeeld:

Een computer instellen

- Subnetmasker: "255.255.255.0"
- IP-adres: "192.168.0.10"
- Het IP-adres van de printer moet "192.168.0.xxx" zijn. (xxx is een willekeurig getal.)

De processorversie van Windows Vista, Windows 7 of Windows Server 2008 controleren

Als u niet zeker weet of u met 32-bits Windows Vista/7/Server 2008 of 64-bits Windows Vista/7/Server 2008 werkt, kunt u dat met de volgende procedure vaststellen.

Selecteer [Configuratiescherm] in het menu [Start].

2 Geef [Systeem] weer.

 Windows Vista
 Windows 7
 Windows Server 2008 R2

 Klik op [Systeem en onderhoud] of [Systeem en beveiliging] → [Systeem].

 Windows Server 2008

 Dubbelklik op [Systeem].

3

Stel de processorversie vast.

Voor een 32-bits besturingssysteem

[32-bits besturingssysteem] wordt weergegeven.

Voor een 64-bits besturingssysteem

[64-bits besturingssysteem] wordt weergegeven.



Een testpagina afdrukken in Windows

U kunt de werking van het printerstuurprogramma controleren door een testpagina af te drukken in Windows.



- **Z** Open de printermap.
 - De printermap weergeven

3

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van deze printer en selecteer [Eigenschappen] of [Eigenschappen voor printer] in de keuzelijst.



4

Druk een testpagina af.

- (1) Open het tabblad [Algemeen].
- (2) Klik op [Testpagina afdrukken] om een testpagina af te drukken.

& Canon LBP6310 Eigensche	uppen .	2 🔀
Algemeen) (1) Poorten Ge	warceed Kleubeheer Apparaafinstellingen Profei	
Saron Läftätti		
Locate:		
Model Canon LBP6310		
Kenweiken		
Kleur: Nee	Beschikbaar papier:	
Dubbelzijdig: Ja	A4 🔿	
Nieter: Nee		
Snelheid: 33 pag./win.		
Maximale recolutie: 600 dpi	<u>×</u>	
<u>Vookeusinstelingen.</u>	Tertpagina aļdukken (2)	
	DK Annulas	en Toepasien Halp

Bidirectionele communicatie controleren

1

Open de printermap.

De printermap weergeven

2

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van deze printer en selecteer [Eigenschappen] of [Eigenschappen voor printer] in de keuzelijst.



3

Controleer de bidirectionele communicatie.

- (1) Open het tabblad [Poorten].
- (2) Controleer of het selectievakje [Ondersteuning in twee richtingen inschakelen] is ingeschakeld.

ion LBP4310 Eigenschappen 🛛 😨
seen Deler Pooten i (1) seed Kieubeheer Apparaalinstellingen Profei
Parama LECC210
Calor LEP 6510
sikken naar de volgende poorfieni. Doouwenien worden algediukt
de eente genelecteerde poor de beschêbaar n.
sant Beachnijving Printer
CON1: Selfle pook
DON2: Seriele poot
DDN3: Selide pool:
DOM4: Señele poot
FILE: Aldrakken naar best.
US8 Vitual printer port to Canon LBP6310
×.
oart tervargen. Poart vergijderen Poart gonfigureren
ndesteuning in Neee ishtingen inschelelen (2) interpooling inscheleten

🖱 BELANGRIJK

Zorg ervoor dat het selectievakje [Ondersteuning in twee richtingen inschakelen] is ingeschakeld.

Als het selectievakje niet is ingeschakeld, kunt u niet afdrukken.

De printermap weergeven

Windows XP Professional Windows Server 2003

Open het menu [Start] en selecteer [Printers en faxapparaten].

Windows XP Home Edition

Selecteer [Configuratiescherm] in het menu [Start] en klik op [Printers en andere hardware] → [Printers en faxapparaten].

Windows Vista

Selecteer [Configuratiescherm] in het menu [Start] en klik op [Printer].

Windows 7 Windows Server 2008 R2

Open het menu [Start] en selecteer [Apparaten en printers].

Windows Server 2008

Selecteer [Configuratiescherm] in het menu [Start] en dubbelklik op [Printers].

Printers controleren in de afdrukserver

Geef [Windows Verkenner] weer.

Open het menu [Start] en selecteer [Alle programma's] of [Programma's] \rightarrow [Bureau-accessoires] \rightarrow [Windows Verkenner].

2

Controleer printers in de afdrukserver.

- (1) Selecteer de afdrukserver in [Mijn netwerklocaties] of [Netwerk].
- (2) Controleer of het pictogram voor deze printer wordt weergegeven.



De poort controleren

Open de printermap.

De printermap weergeven

2

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van deze printer en selecteer [Eigenschappen] of [Eigenschappen voor printer] in de keuzelijst.



3 Controleer een poort.

- (1) Open het tabblad [Poorten].
- (2) Controleer of de poort goed is geselecteerd.



Instelling voor [Apparaattype] bij het instellen van een poort

Als de printer niet wordt waargenomen bij het instellen van een poort, stelt u [Apparaattype] als volgt in.

- (1) Selecteer [Standaard] en selecteer vervolgens [Canon Network Printing Device with P9100].
- (2) Klik op [Volgende].

Wizard Standaard-TCP/IP-printerpoort toevoegen
Estra poertgegevens nodig Het oppensat kan niet worden herkend.
Het appeaat is nist in het netwerk aangehoffen. Controleer of: 1. Het appeaat is vebonden met het netwerk. 2. Het appeaat is vebonden met het netwerk. 3. Het appeaat is vebonden met het netwerk. 4. Het adver op de volge pagne part is. An u denkt dat het adver niet juit is, moet u op Volge kläkken om teug te geen naar de volge pogies. Erev verolgen het alle te adver niet juit alle adver om zoek oprieuw in het netwerk. Als u zeker veest dat het adver juit is, moet u het onderstaande appeaaattype selecteren. Appeaasttype
⊙§tandaard Carron Network Printing Device with P9100
Oåergepest Igstelingen
(yotige (Vyggendes) (2) deren

Vestigingen

CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON MARKETING JAPAN INC.

16-6, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan

CANON U.S.A., INC.

One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, U.S.A.

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg, 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON CHINA CO. LTD.

15F Jinbao Building No.89, Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, PRC

CANON SINGAPORE PTE LTD

1 HarbourFront Avenue, #04-01 Keppel Bay Tower, Singapore 098632

CANON AUSTRALIA PTY LTD

1 Thomas Holt Drive, North Ryde, Sydney NSW 2113, Australia

CANON GLOBAL WORLDWIDE SITES

http://www.canon.com/

Voor Gebruikers van Windows 8

Deze printer ondersteunt Windows 8. Raadpleeg voor de bedieningsprocedures of beschrijvingen wanneer u Windows 8 gebruikt, de beschrijvingen van Windows Vista/7. Dit hoofdstuk beschrijft aanwijzingen voor een veilig gebruik wanneer u deze printer met Windows 8 gebruikt. Lees vooral de inhoud van dit hoofdstuk aandachtig door voordat u de printer in gebruik neemt.

Te nemen maatregelen wanneer u procedures uitvoert

Het is belangrijk dat u overschakelt naar het bureaublad wanneer u de volgende procedures uitvoert.

- Installatie en de-installatie van het printerstuurprogramma
- Het printerstatusvenster weergeven
- Gedetailleerde instellingen van het printerstuurprogramma *
 - * Maar de instellingen die worden aangeduid op het bureaublad zullen misschien niet worden weergegeven, afhankelijk van de toepassingen van de Windows Store.