

ENGLISH **FRANÇAIS**

DEUTSCH NEDERLANDS

1

18000

1 Open the Paper Output Tray. The Output Tray Extension opens automatically.

1 Ouvrez le bac de sortie papier. L'extension du bac de sortie papier s'ouvre automatiquement



Getting Started Démarrage Inbetriebnahme Aan de Slag-gids

Read me first! Keep me handy for future reference. À lire en premier ! Conservez ce document à portée de main afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement. **Bitte zuerst lesen!** Bewahren Sie die Anleitung griffbereit auf. Lees mij eerst! Houd de handleiding binnen handbereik om deze later te kunnen raadplegen.

Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries. Windows Vista is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries. Mac, Mac OS, AirPort and Bonjour are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.	 Windows est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Windows Vista est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Mac, Mac OS, AirPort et Bonjour sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. 	 Windows ist eine Marke oder eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Windows Vista ist eine Marke oder eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Mac, Mac OS, AirPort und Bonjour sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. 	 Windows is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Windows Vista is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Mac, Mac OS, AirPort en Bonjour zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
Model Number: K10384	Référence du modèle : K10384	Modellnummer: K10384	Modelnummer: K10384

To perform setup, place the machine near the access point* and computer. (* Required for wireless LAN)

Pour procéder à la configuration, placez la machine à proximité du point d'accès* et de l'ordinateur.

(* Reguis pour un réseau local sans fil)

Zur Einrichtung stellen Sie das Gerät in die Nähe des Zugriffspunkts* und des Computers. (* Erforderlich für WLAN)

Zet het apparaat naast het toegangspunt* en de computer om de installatie uit te voeren. (* Vereist voor draadloos LAN)













3

verpakking.

Verwijder de oranje tape volledig.



ement des têtes requis. gez une feuille du papier ni (MP-101) dans la ette (inférieure) et appuyez OK).

Si un message d'erreur apparaît, vérifiez que les cartouches d'encre sont correctement installées.

Überprüfen Sie nach ca. 3 bis 4 Minuten, ob die in der Abbildung dargestellte Meldung am Bildschirm angezeigt wird.

> Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, überprüfen Sie, ob die Tintenpatronen ordnungsgemäß eingesetzt sind.

Na ongeveer 3 tot 4 minuten controleert u of het scherm verandert zoals in de afbeelding.

> Als er een foutbericht wordt weergegeven, controleert u of de inkttanks correct zijn geïnstalleerd.

8 Close the Paper Output Tray. The Output Tray Extension closes automatically.

8 Fermez le bac de sortie papier. L'extension du bac de sortie papier se ferme automatiquement.

- 8 Schließen Sie das Papierausgabefach. Die Verlängerung des Ausgabefachs wird automatisch geschlossen.
- 8 Sluit de papieruitvoerlade. Het verlengstuk van de uitvoerlade wordt automatisch gesloten.



- Hook your fingers under the orange cap and slowly pull it out.
 (A) Do not press the sides when the Y-shaped groove is blocked.
 (B) Do not touch!
- Placez vos doigts sous la capsule orange et retirez-la doucement.
 (A) N'appuyez pas sur les côtés lorsque la rainure en forme de Y est bloquée.
 (B) Ne pas toucher !
- Greifen Sie mit Ihrem Finger unter die orangefarbene Kappe, und ziehen Sie sie vorsichtig ab.
 (A) Üben Sie keinen Druck auf die Seiten aus, wenn die Y-förmige Öffnung blockiert ist.
 (B) Nicht berühren!
- Steek uw vingers onder het oranje kapje en trek dit er langzaam uit.
 (A) Druk niet op de zijkanten wanneer de Y-vormige gleuf is geblokkeerd.
 (B) Niet aanraken!

8



Perform the Print Head Alignment.

1

2

3

4

- Effectuez l'Alignement tête d'impression. Führen Sie die Druckkopfausrichtung (Print Head Alignment) durch. Voer Uitlijning printkop (Print Head Alignment) uit.
 - 8080
- Pull out the Cassette (Lower).
- 1 Retirez la cassette (inférieure).
- **1** Ziehen Sie die Kassette (unten) heraus.
- Trek de cassette (onderste) uit.
- 2 Adjust the front Paper Guide to A4 size.
 - Slide the right Paper Guide to the side. The left and right Paper Guide move
 - together.
- 2 Réglez le guide papier sur le format A4.
- Faites glisser le guide papier de droite vers le côté. Le guide papier de gauche se déplace en même temps que celui de droite.
- 2 Stellen Sie die vordere Papierführung auf die Größe A4 ein.
 - Schieben Sie die rechte Papierführung zur Seite. Die linke und rechte Papierführung bewegen sich gleichzeitig.
- 2 Pas de voorste papiergeleider aan naar A4-formaat.
 - Schuif de rechter papiergeleider naar de zijkant. De linker en rechter papiergeleider worden tegelijk verplaatst.
- 3 Load the supplied MP-101 paper into the Cassette.
- 3 Chargez le papier MP-101 fourni avec l'imprimante dans la cassette.
- 3 Legen Sie das mitgelieferte Papier MP-101 in die Kassette.
- 3 Plaats het bijgeleverde MP-101papier in de cassette.
- Adjust the right guide to fit the paper size.
- Slide the paper against the front guide.
- 4 Réglez le guide de droite en fonction du format du papier.



ОК



- 8 In about 6 minutes, a blue-black pattern is printed. Print Head Alignment is complete.
 - If an error message appears, press the **OK** button, then proceed to **4**. After installation is complete, refer to the On-screen Manual to redo Print Head Alignment
- 8 L'impression du motif noir et bleu prend environ 6 minutes. L'Alignement tête d'impression est terminé.
 - Si un message d'erreur apparaît, appuyez sur le bouton **OK**, puis passez à l'étape 4. Lorsque l'installation est terminée, reportez-vous au Manuel en ligne pour effectuer à nouveau l'Alignement tête d'impression.
- 8 Der Druck des Musters in den Farben Schwarz und Blau dauert ca. 6 Minuten. Die Druckkopfausrichtung (Print Head Alignment) ist abgeschlossen.
 - Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, drücken Sie die Taste **OK**, und fahren Sie mit 4 fort. Lesen Sie nach dem Abschluss der Installation die Anweisungen im **Online-Handbuch**, um die Druckkopfausrichtung (Print Head Alignment) erneut durchzuführen.
- 8 Na ongeveer 6 minuten wordt een blauw-zwart raster afgedrukt. Uitlijning printkop (Print Head Alignment) is voltooid.

Als er een foutbericht wordt weergegeven, drukt u op de knop OK en gaat u verder met 4. Nadat de installatie is voltooid, raadpleegt u de **Online handleiding** om Uitlijning printkop (Print Head Alignment) opnieuw uit te voeren.







1

8

7

oad specified paper (MP-101) the cassette (lower) and

e (inférieure) et ap





Faites glisser le papier contre le guide avant.

4 Richten Sie die rechte Papierführung am eingelegten Papierformat aus.

> Schieben Sie das Papier an die vordere Papierführung.

4 Pas de rechter geleider aan het papierformaat aan.

Schuif het papier tegen de voorste geleider.

5 Slide the Cassette (Lower) back.

- 5 Faites glisser la cassette (inférieure) pour la remettre en place. **5** Schieben Sie die Kassette (unten) wieder in den Drucker.
- 5 Schuif de cassette (onderste) terug.

6 Open the Paper Output Tray. Pull out the Paper Output Support.

6 Ouvrez le bac de sortie papier. Retirez le support de sortie papier.

6 Öffnen Sie das Papierausgabefach. Ziehen Sie die Papierausgabestütze heraus.

6 Open de papieruitvoerlade. Trek de papieruitvoersteun uit.

Load plain paper in the case (lower) and press OK . argez du papier ordinaire da cassette (inférieure) e ez sur 🕅



When this screen is displayed, close the Paper Output Support.

Lorsque cet écran s'affiche, fermez le support de sortie papier.

1 Schließen Sie die Papierausgabestütze, wenn dieser Bildschirm angezeigt wird.

1 Wanneer dit scherm wordt weergegeven, sluit u de papieruitvoersteun.

- 2 2 Load paper into the Cassette as described in 2 - 8 through 3 - 6. Adjust the Paper Guides to fit the paper size.
 - 2 Chargez le papier dans la cassette comme indiqué dans les étapes 2 8 à 3 6. Réglez les guides papier en fonction du format du papier.
 - **2** Legen Sie Papier wie unter **2 B** bis **3 6** beschrieben in die Kassette ein. Passen Sie die Papierführungen an das Papierformat an.
 - 2 Plaats papier in de cassette zoals wordt beschreven in 2 8 tot en met 3 6. Pas de papiergeleiders aan het papierformaat aan.

18080

6

5



	sure of the operation, select [Cancel for now].
Ш	► Start setup
	Cancel for now



